MANUAL INSTRUCTIVO PARA MANEJO - INSTALACION - USO Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS TIPO INDUSTRIAL

FICHA TECNICA

- Estructura en tubo cuadrado en acero inoxidable C18.
- Aislamiento térmico en espuma de poliuretano rígido de alta densidad con agente espumante libre de C.F.C.S.
- Parrillas elaboradas con varilla en acero galvanizado y protegidas con pintura electrostática en polvo.
- Eficiente sistema de enfriamiento por circulación de aire (equipo no Frost).
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio resistentes a la corrosión.
- Sistema de iluminación con tubos LED con bajo consumo de energía, Luz LED, según modelo.
- Apaga el motor al abrir la puerta batiente, estructura en acero inox.
- Puerta sellante estructura en acero inox.
- Equipo probado en fábrica para garantizar su óptimo funcionamiento.

IMPORTANTE

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU EQUIPO Y GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Para alcanzar un normal funcionamiento de su equipo, nunca lo desconecte o apague ya que podría no cumplir con las especificaciones suministradas en este manual.

- Al recibir su equipo revise que no tenga señales de maltrato, golpes abolladuras. En caso de daños comuníquese inmediatamente con su distribuidor.
- Para Transportar su equipo hágalo en posición vertical.
- Al mover del lugar sujételo firmemente de la base inferior, no golpee ni deje caer bruscamente.
- No lo acueste ni incline a más de 30°.
- Inmediatamente después de desembalar el equipo mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

Este equipo cuenta con una garantía asociada a defectos de fabricación o fallas de funcionamiento derivadas de la calidad de los componentes y que no sean generadas por mala aplicación o instalación del equipo

El periodo de garantía inicia desde la fecha de compra del producto por lo que el usuario debe presentar la factura de compra poder hacer uso de su garantía.

LA GARANTIA CUBRE:

- Sistema de Refrigeración: compresor, tuberías del sistema de refrigeración, condensador evaporador.
- Sistema de Iluminación: balastos, lámparas, fluorescentes.

LA GARANTIA NO CUBRE:

- Mantenimiento preventivo (limpieza del equipo, limpieza del condensador)
- Daños ocasionados durante en transporte y manipulación después de instalado el equipo.
- Daños eléctricos causados por fluctuación de voltaje o instalaciones eléctricas inadecuadas.
- Fallas de funcionamiento por mal uso, mala aplicación o mala instalación.
- Mal funcionamiento ocasionado por no tener el artefacto a las posiciones de trabajo.
- Calentamiento periférico
- Reclamos de ruidos especificados como sonidos normales en el manual de instrucciones
- Goteo de agua ocasionados por obstrucción en ducto de drenaje como alimentos.

RECOMENDACIONES

- Estimado Usuario, la garantía se pierde si el personal no autorizado realiza reparaciones al equipo.

- Antes de llamar o acudir al servicio técnico autorizado o al distribuidor haga usted mismo una revisión previa de acuerdo con las siguientes instrucciones:

UBICACIÓN

- El óptimo funcionamiento de su equipo depende de un nivelamiento perfecto, este facilita el drenaje y asegura adecuado funcionamiento de la unidad condensadora. En caso de que el piso sea irregular se recomienda compensar el desnivel ajustando los niveladores de la base.

- Instale su equipo en espacio aireado en el cual los rayos del sol no le incidan de manera directa.

- Asegure que el equipo este distante de fuentes de calor (estufas, hornos)
- No instale su equipo al aire libre.
- La parte posterior del equipo debe estar mínimo a 10 cm (4 pulgadas) de distancia de la pared para garantizar un buen flujo de aire y lograr menor consumo de energía.
- Este equipo cuenta con un condensador de libre mantenimiento, sin embargo, es recomendable hacerle una limpieza por lo menos cada doce meses.

CONEXION

- La conexión debe ser una línea directa del contador de corriente a un breaker, y luego al tomacorriente.
- El cordón eléctrico tiene un enchufe polarizado a tierra que debe conectarse a un tomacorriente de 120v o 240v (según aplique), independiente y con conexión a tierra para seguridad del usuario y del equipo.

ACCEVIS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONDENSADOR

De la limpieza del condensador depende la larga vida del compresor y puede además obtener un 25% de ahorro en el consumo de Energía

- Gire la perilla del control en sentido contrario al reloj hasta la posición 0 y desconecte el equipo. (para equipos electromagnéticos).
- Retire la rejilla ubicada en la parte inferior frontal del equipo, para retirarla levante y hale.
- El condensador se llena de polvo, matas o cualquier suciedad, límpielo con movimientos verticales haciendo uso de una brocha de cerdas suaves, limpie también toda la suciedad que haya caído al piso.
- Este equipo cuenta con un condensador de bajo nivel de mantenimiento, sin embargo es recomendable hacerle una limpieza por lo menos cada doce meses.

RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCEJOS

- No coloque líquidos calientes o en recipientes abiertos dentro de su equipo.
- En casos de corta ausencia (ej.: Feriados) mantenga su equipo conectado.

- En caso de ausencia prolongada (ej. Vacaciones), si pretende desconectar el equipo, desocupe, limpie y deje el desagüe abierto para permitir flujo de ventilación y evitar olores desagradables.
- No conecte el equipo a un tomacorriente de pared que tenga otros aparatos conectados, ni conecte luego otros dispositivos en la toma al cual está conectado el equipo.
- No use extensiones eléctricas. Si se ve obligado a su uso, esta debe ser lo más corta posible y con cable No. 12.
- Usa fusible de 15 AMP
- El voltaje debe estar en el rango de (120v+5 / *10%) o (240 + 5/-10%) de acuerdo con normas técnicas colombianas NTC1340(según aplique)
- Si es menor a este rango e inestable es recomendable usar un elevador regulador de energía de 2KW para compensar esta y evitar daños en el compresor.
- Nunca desconecte el tomacorriente halando por el cable eléctrico use siempre el enchufe.
- No intente reparar daños ocurridos en el cable eléctrico. Solicite los servicios de un técnico especializado para efectuar la situación.
- Una vez ubicado el equipo según las instrucciones, no lo ponga en funcionamiento sino hasta después de dos horas.
- Conecte el equipo (este iniciara solo hasta 7 minutos aproximadamente después del encendido).

GARANTIAS GENERALES SEGÚN EQUIPO

ESTRUCTURA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION - 1 AÑO DE GARANTIA

- Capacitador, capilar compresor, condensador, evaporador, filtro, relay, térmico, tubería

ACCESORIOS - 6 MESES

- Bandejas, cubiertas, manijas, niveladores, parrillas, puertas y accesorios, rodachines, rodajas.

COMPONENTES ELECTRICOS – 3 MESES

- Balastros, Controles, Luces led, Protectores de voltaje, Reguladores, Temporizadores

COMPONENES ELECTRICOS – 6 MESES

- Interruptores, lámparas, motores, resistencias, transformadores.

PERDIDA DE GARANTIA

Golpes graves, Equipo manipulado por personal no autorizado, fala de limpieza del condensador, fuerza mayor o caso fortuito, no tener en cuenta las indicaciones dadas en el servicio, suministro eléctrico por fuera del rango establecido en el manual.

NO CUBRE LA GARANTIA

Daños ocasionados en transporte, daños por mala instalación y/o ubicación, descargas atmosféricas, fluctuaciones de voltaje, instalaciones eléctricas inadecuadas, Mantenimiento preventivo, Pintura, Sobrecargas, Vidrio partido, Visitas por instrucciones de manejo.

EQUIPOS DE CONTROL ELECTROMAGNETICO
INSTRUCCIONES DE USO

- Una vez ubicado el equipo según las instrucciones, no lo ponga en funcionamiento sino hasta después de dos horas
- Antes de conectar el equipo sin haberlo llenado con producto, gire la perilla del control de temperatura que se encuentra en el exterior del equipo, en sentido contrario al reloj hasta la posición 0
- Conecte el equipo, gire nuevamente la perilla del control de temperatura, en sentido horario, hasta la posición 7 y deje funcionamiento sin carga de producto durante dos horas.
- Transcurrido este tiempo llénelo hasta su capacidad de carga.
- El producto debe entrar congelando con el objeto de mantenerlo en esa condición.
- En sectores cálidos con humedad relativa alta y baja en locales con alta rotación de productos en los cuales se abren las puertas un gran número de veces o por tiempo prolongado, se debe colocar la perilla del control en un número alto (posición 6 o 7).
- En climas templados o fríos se recomienda colocar perilla en un numero medio (posición 4 o 5).

MANEJO

- El equipo posee un interruptor independiente para las luces, manténgalo en ON
- La altura de las parillas que soportan el contenido puede ser variada mediante un sencillo mecanismo de ganchos y rejillas.
- La primera parilla de abajo hacia arriba debe ubicarse 3 cm arriba del piso interior del equipo.
- Las demás parrillas deben distribuirse de acuerdo con las dimensiones del producto.

- Para ubicar las parillas considere los siguientes movimientos.
- Incline el gancho e introduzca su uña superior en la rejilla
- Asegure la uña inferior del gancho en la rejilla.
- Realice la misma operación en los 3 ganchos faltantes por nivel, conservando la misma altura en la rejilla.
- Para desenganchar realice la operación de manera inversa.

ASEO GENERAL

- Desconoce y desocupe el equipo. Conserve abierta la puerta hasta que el interior este a temperatura ambiente.
- Retire las parrillas
- Limpie toda la suciedad que tenga la vitrina en su interior y exterior, utilice para la limpieza una botella con agua jabonada. No use detergentes abrasivos ni disolventes fuertes.
- Retire el tapón del desagüe para facilitar la salida del agua del lavado.
- Seque completamente, luego conecte y ponga en marcha nuevamente su equipo.

ACCEVIS