PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 001	

Revisión y ajuste de controles

Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

PLACA INVENTARIO: 289393 **SEDE PRINCIPAL**

INDICAR ESTADO ASÍ:

BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

GUADAÑADORA



PROCESOS EJECUTADOS

1. Inspección visual guadañadora	✓	10. Elementos Antivibración	**ME**
2. Empuñadura de mando	✓	11, Herramienta de corte	**SA**
3. filtro de aire	✓	12. Herramienta metálica de corte	✓
4. Cabezal de aspiración en el deposito combustible	✓	13. Lubricación d ela caja reducctora	✓
5, Carburador	**ME**	14. Pegatina de seguridad	✓
6. Bujía	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Entra de aire frio	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Protección contra chispas en el silenciador	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Tornillos, tuercas accesibles	**ME**	18. Condensador	✓

Limpiar la guadaña	✓
Limpieza de la carcasa y la protección	✓

Limpieza del filtro de aire y/o cambio	✓
Limpieza de las aletas de refrigeración del cilindro	✓
Limpiar la bujía y/o cambiar	✓
Inspeccione los tornillos y tuercas a los que se tenga acceso (excepto los tornillos de ajuste del carburador), para ver si están bien apretados y apretarlos si fuese necesario	✓
Inspeccione la herramienta de corte, observen irregularidades o atascos en la zona de la herramienta de corte o delprotector.	✓
El carburador viene ajustado de forma óptima defábrica. No obstante, dependiendo del lugar de uso(montaña, terreno llano) puede ser necesario corregir el ajuste del carburador.	✓
Indicadores: Compruebe el nivel de aceite	✓
Compruebe el buen funcionamiento del sistema de mando (Interruptor de parada, palanca de aceleracion, starter)	✓
Verificación y sustitución, si procede, de los componentes de desgaste, en particular la sustituciónanual del filtro de combustible	
El almacenamiento es un sitio adecuado y se encuentra en un lugar	
Inspeccione filtro de aire, si está sucio, puede provocar una disminución de la potencia. Antes de abrir el filtro del aire cierre la tapa del starter para que no entre suciedad en el carburador. • Gire hacia la izquierda la palomilla de la tapadel filtro •Saque la tapa tirando de su parte superior haciafuera. •Saque el filtro de tela •Limpie los alrededores del filtro	
Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.	
Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.	
•Revisión completa de la máquina completa, •Limpieza profesional del motor (depósito de combustible, nervadura del cilindro, etc.) •Verificación y sustitución, si procede, de los componentes de desgaste, en particular la sustituciónanual del filtro de combustible, •Ajuste óptimo del carburador	
•Los desperfectos causados por trabajos de mantenimiento y reparaciónno realizados por un experto, o a su debido tiempo • Los daños indirectos, incluida la corrosión, derivados de no haber guardado el aparato adecuadamente	
CONSERVACIÓN:Guarde la maquina en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el equipo si ha estado guardado por mucho tiempo.	
Notas: • Este aparato está diseñado para operar con garrafones de 11,3 litros o 19 litros.	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No conecte el aparato a la corriente eléctrica ni encienda el interruptor de agua caliente (de color rojo) sino hasta que el depósito de agua se llene y se pueda obtener agua presionando la válvula de agua caliente.	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras encienden una vez que el aparato comienza a trabajar.	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓
Observaciones	
Dispensador de agua el cual se iba a dar de baja se procede a realizar chequeo, se evidencia que al equipo le falto mantenimiento, no hicieron los procesos adecuados, se realizan los procesos ejecutados, incluye cambio de manguera siliconada.	
Se deja equipo operenaod en buenas condicioens de funcionamiento, no hay necesidad de dar de baja.	

EJECUTADO POR		
FIRMA		
Nombre:	**Carlos Ariel Rubio Muñoz**	
CC	**79,647,492**	
Cargo		**Ingeniro de soporte**
Cargo		**Tecnico Mantenimiento**
VERIFICADO O RECIBIDO POR		
FIRMA		
Nombre:		
CC		
Cargo		