Licuadora marca UNIVERSAL



MANUAL DE USUARIO

LICUADORA UNIVERSAL VASO DE VIDRIO 1.5 L

---

1. Identificación del equipo

- **Tipo de equipo:** Licuadora eléctrica
- **Marca:** UNIVERSAL
- **Referencia / Modelo:** L50803
- **Uso principal:** Preparación de alimentos y bebidas
- **Uso:** Doméstico

---

2. Descripción general

La licuadora UNIVERSAL con vaso de vidrio de 1.5 litros está diseñada para facilitar la preparación de jugos, batidos, salsas y diversas recetas del hogar. Combina potencia, resistencia y un diseño moderno que se adapta a cualquier cocina.

Cuenta con **4 velocidades + función pulso**, cuchillas de acero inoxidable y un vaso de vidrio refractario resistente a choques térmicos.

---

3. Características físicas

- Base eléctrica en plástico ABS color negro
- Vaso de vidrio transparente refractario

- Tapa plástica negra con visor transparente removible
- Cuchillas metálicas internas de acero inoxidable (4 aspas)
- Panel frontal con botones mecánicos

---

4. Partes del equipo

1. Visor transparente removible
2. Tapa del vaso de vidrio
3. Vaso de vidrio refractario (1.5 litros)
4. Anillo con juego de cuchillas ensambladas
5. Selector de velocidades
6. Base con motor

---

5. Especificaciones técnicas

- **Capacidad:** 1.5 litros
- **Material del vaso:** Vidrio refractario
- **Material del cuerpo:** Plástico ABS
- **Cuchillas:** Acero inoxidable
- **Potencia máxima:** 1000 W
- **Potencia nominal:** 350 W
- **Alimentación eléctrica:** 110 – 120 V / 60 Hz
- **Velocidades:** 4 + Pulso
- **Apta para hielo:** No

---

6. Panel de control y funciones

- **OFF:** Apagado
- **Velocidad 1 – Batir:**
    - Preparar salsas
    - Quitar grumos
    - Aderezos para ensaladas
- **Velocidad 2 – Puré:**
    - Puré de líquidos calientes
    - Puré de frutas y vegetales
    - Comidas para bebés
- **Velocidad 3 – Triturar:**
    - Quesos duros

    - Vegetales
    - Azúcar superfina
- **Velocidad 4 – Picar:**
    - Frutas y verduras
    - Carnes cocinadas
    - Nueces
    - Granos de café, especias y chocolate
- **Pulso:**
    - Velocidad máxima
    - Se activa manteniendo presionado el botón

---

7. Instrucciones de ensamblaje

1. Coloque el vaso boca abajo sobre una superficie plana.
2. Instale el anillo del vaso en la parte inferior.
3. Inserte las cuchillas con cuidado.
4. Ajuste el anillo de la cuchilla girando **en sentido contrario a las manecillas del reloj** para ensamblar.
5. Verifique que el anillo esté bien ajustado para evitar filtraciones.
6. Coloque el vaso ensamblado sobre la base del motor y gire hasta asegurar.
7. Coloque la tapa presionando firmemente.

---

8. Instrucciones de uso

1. Vierta primero el líquido en el vaso (máximo ¾ partes = 1.12 L).
2. Agregue los ingredientes sólidos cortados en trozos pequeños.
3. Cierre correctamente la tapa.
4. Conecte la licuadora al tomacorriente (110 / 120 V).
5. Seleccione la velocidad adecuada según la preparación.
6. El tiempo promedio de licuado es de 30 segundos.
7. Si requiere más tiempo, apague, revuelva y continúe otros 30 segundos.
8. Para retirar el vaso, gírelo levemente en sentido contrario a las manecillas del reloj y levante.
9. Apague con el botón **OFF** y desconecte del tomacorriente.

---

9. Advertencias y seguridad

- No sumerja el cable, enchufe ni la base en agua u otros líquidos.

- Supervise el uso en presencia de niños.
- Verifique el voltaje antes de conectar.
- Desconecte siempre antes de limpiar o desmontar.
- No use el equipo si el cable o el producto está dañado.
- Use la licuadora sobre una superficie plana y estable.
- No utilice accesorios no recomendados.
- No acerque a fuentes de calor.
- Evite el contacto con partes en movimiento.
- No use la licuadora vacía.
- No exceda la capacidad máxima.
- No se recomienda triturar hielo.

---

10. Limpieza y mantenimiento

1. Desensamble completamente el vaso (anillo, cuchilla y empaque).
2. Lave todas las piezas con agua y jabón.
3. Seque completamente antes de volver a ensamblar.

IMPORTANTE: Nunca sumerja la base del motor en agua. Límpiela únicamente con un paño húmedo.

---

11. Garantía y servicio

- **Garantía del producto:** 2 años
- **Accesorios:** 10 días desde la compra
- **Línea de atención:** 01 8000 947 203

Este producto no requiere instalación técnica.

Manual organizado para fines informativos y de reporte técnico.