Ficha Técnica Termohigrómetro



Marca: Thermo-Humidity Meter

Modelo: DC103

1. Especificación:
Rango de temperatura:
Interior: -10℃~+50℃ (+14℉ A +122°F)
Exterior: 50℃-70℃ (-58°F A +158°F)
Rango de humedad: interior 20%~90% RH
Fuente de alimentación: Batería 1.5V (LR44) x 1 (INCLUIDA)
Largo del cable (sensor out) fijo: 148cm
Display grande y de fácil lectura

2. Funciones:
Visualización de temperatura interior/exterior y humedad interior

Unidad de temperatura cambiable
Valores MAX/MIN memorizados de temperatura interior/exterior y humedad interior

Alarma de punto de congelación: -10~+4℃ +30,27 +39,271

Visualización del grado de confort
Cara feliz: aparece Temperatura interior: 20°C -25℃ (1687-777 &
Humedad interior: 40%RH-70%RH

Cara triste: aparece cuando Humedad interior: >70%RH.

Cara seria: aparece cuando Humedad interior: <40% HR.

Nada aparece cuando la temperatura interior 25°C (777) O <20°C (687) y la Humedad: 40%RH-70%RH.

3. Operaciones:

3-1 Abra la tapa del compartimento de la pila, saque la pila, coloque la pila (el polo positivo «+» hacia usted) y la tapa, entonces el medidor empieza a funcionar.

3-2. Función del BOTÓN:

[MAX/MIN] pulse para visualizar los valores MÁX y MIN memorizados de temperatura interior/exterior y humedad interior.

[C] cambiar la unidad de temperatura entre Celsius (C) y Fahrenheit (F)

[BORRAR] borra la memoria de valores máximos/mínimos.

[FREEZE ALT] interruptor de alarma de punto de congelación.

3-3 Pulse el botón (FREEZE ALT] durante 2 segundos para activar (tener)/desactivar (no tener) la función de alarma de punto de congelación.

3-4 Pulse el botón [MAX/MIN], Cuando aparezca MAX en la pantalla, pulse el botón [CLEAR], se puede borrar el máximo; pulse el botón [MAX/MIN] cuando aparezca el MIN en la pantalla, pulse [CLEAR], se puede borrar el mínimo

Operation Manual
Digital Thermo-Humidity Meter

1.Specification:

Temperature Range:
Indoor: -10℃～+50℃ (+14℉ ～+122℉)
Outdoor: -50℃～+70℃ (-58℉ ～+158℉)
Humidity Range: indoor 20% ~ 90% RH
Power-supply: 1.5V (AG13) x 1

2.Functions:

* Indoor/outdoor temperature & indoor humidity display
* Temperature unit ℃/℉ changeable
* Memorized MAX/MIN values of indoor/outdoor temperature and indoor humidity
* Frost point alarm: -1℃ ～+4℃ (+30. 2℉ ～+39.2℉)
* Display of comfort degree

☺ appears @ indoor Temperature: 20℃ ~25℃ (68℉ ~77℉) & Indoor Humidity: 40%RH ~ 70%RH

☹ appears when Indoor Humidity: >70%RH.

😐 appears when Indoor Humidity: <40% RH.

Nothing appears when indoor temperature >25℃ (77℉) OR < 20℃ (68℉) and the Humidity: 40%RH ~70%RH.

3 Operations:

3-1 Open battery compartment cover, take out the battery, put on the battery (the positive pole "+" towards you) and the cover, then the meter starts to work.

3-2 BUTTON function:

[MAX/MIN] press to display memorized MAX and MIN values of indoor/outdoor temperature and indoor humidity.

[℃/℉] change temperature unit between Celsius (℃) and Fahrenheit (℉).

[CLEAR] clear the maximum/minimum value memory.

[FREEZE ALT] frost point alarm switch.

3-3 Press [FREEZE ALT] button for 2 seconds, turn on (have ❄)/ turn off(no ❄) frost point alarm function.

3-4 Press [MAX/MIN] button, When MAX appears on the screen, press the [CLEAR], you can clear the maximum;
press [MAX / MIN] button when the MIN appears on the screen, press [CLEAR], the minimum can be cleared

4 Attentions:

4-1. In case any abnormal display occurs, please take out the power-supply battery and put back the battery after 2 seconds, then the meter returns to normal display.

4-2.Please put away the replaced battery at the place appointed by Government.

4-3.We will not inform separately in case of any changes made to this meter..