GUIA RAPIDA DE USO HYDROCOLLATOR MARCA CHATTANOOGA

NOMENCLATURA

Hydrocollator® Heating Units



1. Extraiga todo el contenido del interior de la Unidad de calentamiento Hydrocollator y a continuación reemplace el estante de
2. Antes de llenar la unidad con agua, tener cuidado de que la canilla de drenaje esté
3. Ver el voltaje indicado en la placa de número de serie colocada en la parte
4. Para poner en funcionamiento se debe simplamente enchufar ya sea en una toma de c.a. de 120 voltios y 60 Hz de c.a. de
5. Para apagar la unidad sólo basta desenchufarla. NO USAR la unidad en
6. NO USAR la unidad, a menos que esté puesta a tierra correctamente.
7. Límpiela regularmente para obtener servicio y funcionamiento óptimos.

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

NOTA: LAMPARILLA VERDE: (en unidades para 220/240 voltios), al estar encendidas, indican que la unidad está conectada a la corriente eléctrica, el interruptor está en la posición "ON" y está funcionando.

NOTA: La LAMPARILLA ROJA: (si la hubiese) al encenderse indica que la temperatura del agua ha excedido el límite o que el nivel ha caído por debajo del mínimo requerido y que se debe corregir cualquiera de las dos situaciones.