

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA NATUS					
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES DE VISITA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGR AFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	PRUEBAS DEL SISTEMA • Limpiar y verificar fuentes de poder y ventiladores • Verificar el estado de conexiones externas • Efectuar test de memoria RAM • Efectuar test procesador • Efectuar test discos duros • Verificar el correcto arranque del sistema • Verificar la existencia del software no autorizado VERIFICACIONES GENERALES • Verificar/ajustar las medidas en pantalla • Verificar la configuración del amplificador/protocolo • Efectuar chequeo de medición de impedancias • Verificar funcionamiento del botón de eventos • Verificar el funcionamiento de banda torácica • Verificar el funcionamiento de banda abdominal • Verificar el funcionamiento del sensor de ronquido • Verificar el funcionamiento de termistor • Verificar el funcionamiento del sensor de flujo • Verificar el funcionamiento del sensor de posición • Verificar el funcionamiento del sensor de oximetría • Verificar el funcionamiento de otros sensores • Verificar la señal de audio y video • Verificar la comunicación con equipos en red • Verificar comunicación sistema de titulación COPIAS DE SEGURIDAD • Realizar backup de identificadores del PC • Realizar backup de configuraciones • Realizar backup de plantillas y reportes • Realizar backup de base de datos • Realizar mantenimiento a la base de datos MANTENIMIENTO DEL SISTEMA • Verificar registro de errores del sistema • Desfragmentar el disco del sistema • Liberar espacio en el disco duro • Verificar el espacio libre en el disco duro LIMPIEZA • Realizar limpieza de periféricos • Realizar limpieza, autodiag.	1	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD
2	POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGR AFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODO COPA DE ORO PARA EEG DE 10MM X 1.5 - PRESENTACION: PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3		CAMBIO E INSTALACION DE XTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - ABDOM4EN, 1/PKG - PRESENTACION: PAUQTE X1	1	ACTIVIDAD	
4		CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE XACTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - THORAX 1/PKG -PRESENTACION: PAQUETE X 1	1	ACTIVIDAD	
5		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR SENSOR DE FLUJO, ADULTO, (60 CM) - PRESENTACION: PAQUETE X 1	1	ACTIVIDAD	
6		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE RONQUIDO	1	ACTIVIDAD	
7		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE POSICION	1	ACTIVIDAD	
8		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT SENSOR MOVIMIENTO PIERNAS	1	ACTIVIDAD	
9		CAMBIO E INSTALACIÓN DE OXIMETER XPOD LP MPR	1	ACTIVIDAD	
10		CAMBIO E INSTALACIÓN DE OXIMETER FINGER CLIP 8000AA- PRESENTACION: PAQUETE X1	1	ACTIVIDAD	
11		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AMPLIFICADOR REF 085-477100	1	ACTIVIDAD	
12		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO REFERENCIA ISO-NA-EJ	1	ACTIVIDAD	
13		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MÉDICO REFERENCIA 842-678300.	1	ACTIVIDAD	
14		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FOTO ESTIMULADOR REFERENCIA 019174	1	ACTIVIDAD	
15		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE EVENTOS DE PACIENTE DE 4.5M REFERENCIA 085- 462401	1	ACTIVIDAD	
16		CAMBIO E INSTALACIÓN DE HB4 HEADBOX PARA AMPLIFICADORES DE LA SERIE V REFERENCIA 5515-005800	1	ACTIVIDAD	
17		CAMBIO E INSTALACION CAMARA DE VIDEO ACORDE A LA FUNCION DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE					
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
1	EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	El sistema goby es no sumergible. Debe ser limpiado con un paño limpio humedecido con una solución de limpieza tal como jabón y agua o de acuerdo con las instrucciones de limpieza hospitalaria. El vaso debe ser enjuagado y jugado después de cada uso. Los electrodos EMG, tubos, catéteres descartables, franja y funda opcionales para la pierna y catuchos son solo para uso por un paciente, no vuelva a usar los objetos descartables. Verificar la calibración del transductor del GOBY cada 6 meses o cuando se sospeche que estos no estén calibrados. Verificación de funcionamiento del transductor de flujo/metría componentes eléctricos y electrónicos. Verificación de funcionamiento del transductor de presión (membrana, botones de prueba). Verificación de funcionamiento de la unidad de paciente ROAM. Verificación de funcionamiento de la bomba peristáltica. Verificación de funcionamiento de la estación GOBY HUB. Verificación de funcionamiento del set de cables de EMG X 3. Verificación de funcionamiento del cable de interface de presiones. Verificación de funcionamiento del vaso graduado. Verificación de funcionamiento de la extensión de EMG. Verificación de funcionamiento de la silla orinal. Verificación de funcionamiento de la manguera para sensor de presión. Verificación de funcionamiento de la manguera para bomba de infusión. Verificación de funcionamiento del catéter abdominal. Verificación de funcionamiento del catéter vesical. Verificación de funcionamiento de los catuchos para transductor de presión. Verificación de funcionamiento del embudo corto.	1	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020
2	EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX680) REFERENCIA TRA600	1	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX680) REFERENCIA TRA 602	1	ACTIVIDAD	
4		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036	1	ACTIVIDAD	
5		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038	1	ACTIVIDAD	
6		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFIA REFERENCIA ELE380	1	ACTIVIDAD	
7		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	
8		CAMBIO E INSTALACIÓN BALDA EXTENSIMÉTRICA UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	
9		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	
10		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM	1	ACTIVIDAD	

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY					
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MES Y VISITA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASVATHER	- Revisión del sistema eléctrico y ensambles de calefacción y enfriamiento - Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire - Ajuste y compensación de voltajes, transformadores, control, compresor y sensores - Verificación adecuada de muelles y gases de arranque - Ungüento y engrase de juntas y rodamientos - Limpieza y lubricación de ventilador, rotines, escobillas, partes internas y externas - Limpieza interna y externa	1	VISTA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	
2	DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASVATHER	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA	1	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3		CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES	1	ACTIVIDAD	
4		CAMBIO E INSTALACION PAPER SECANTE CAJAS 50 HORAS	1	ACTIVIDAD	
5		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2	1	ACTIVIDAD	
6		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO	2	ACTIVIDAD	
7		CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA	1	ACTIVIDAD	
8		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	
9		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	ACTIVIDAD	
10		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	
11		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA CAMARA DE CALEFACCION	1	ACTIVIDAD	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
equipo médico, accesorios y suministros			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD DE MEDIDA			
Equipo médico, accesorios y mantenimiento			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
GRUPO 1.	ITEM	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN UNSPSC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	1	Revisión Estado General del Equipo	41103900
		Verificación de Partes limpieza de soporte, Escala y Resortes	42201600
		Lubricación de partes mecánicas	42201700
		Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 180kg,	81101700
		Ajuste medida cero	85161500
		Inspección de medidas	
		Limpieza externa general	
		Realizar pruebas de funcionamiento	
		Revisión Estado General del Equipo	
		Verificación de Partes limpieza de soporte, Escala y Resortes	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	2	Lubricación de partes mecánicas	
		Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 180kg,	
		Ajuste medida cero	
		Inspección de medidas	
		Limpieza externa general	
		Realizar pruebas de funcionamiento	
		Revisión Estado General del Equipo	
		Verificación de Partes limpieza de soporte, Escala y Resortes	
		Lubricación de partes mecánicas	
		Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 180kg,	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	3	Ajuste medida cero	
		Inspección de medidas	
		Limpieza externa general	
		Realizar pruebas de funcionamiento	
		Limpieza general	
		Verificación de pantalla	
		Verificación de plataforma	
		Verificación de cargador	
		Verificación de cotocheta	
		Verificación con masas patrón	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MACA SEGA DIGITAL	4	Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento.	
		Limpieza interna del equipo.	
		Verificaciones y pruebas de funcionamiento	
		Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles característicos)	
		Transferencia de datos-interface equipo medico pc	
		Toma de mediciones	
		Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón	
		Prueba de teclado	
		Pruebas de velocidad del equipo	
		Prueba de para de emergencia	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	5	Verificación estado físico interno	
		Verificación de errores	
		Verificaciones de configuraciones del Equipo	
		Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación	
		Prueba de impresión	
		Verificación de componentes eléctricos	
		Limpieza de cables y paletas	
		Verificación de accesorios	
		Verificación de parámetros de simulación	
		Limpieza externa	
		Verificación de estado físico.	
		Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones.	
		Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC	
		Verificación del estado y carga de la Batería	
		Verificación de encendido	
		Verificación Funcionamiento de alarmas	
		Verificación de programación	
		Verificación del estado del cable de paciente	
		Verificación de los controles del panel frontal	
		Verificación del Trazo de impresión	
		Test de desfibrilación carga/ descarga	
		Verificación de sincronismo	
		Verificación del estado de las paletas	
		Limpieza general del equipo	
		Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles característicos)	
		Transferencia de datos-interface equipo medico pc	
		Toma de mediciones	
		Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón	
		Prueba de teclado	
		Pruebas de velocidad del equipo	
		Prueba de para de emergencia	
		Verificación estado físico interno	
		Verificación de errores	
		Verificaciones de configuraciones del Equipo	
		Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación	
		Prueba de impresión	
		Verificación de componentes eléctricos	
		Limpieza de cables y paletas	
		Verificación de accesorios	
		Verificación de parámetros de simulación	
		Limpieza externa	
		Verificación de estado físico.	
		Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones.	
		Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC	
		Verificación del estado y carga de la Batería	
		Verificación de encendido	
		Verificación Funcionamiento de alarmas	
		Verificación de programación	
		Verificación del estado del cable de paciente	
		Verificación de los controles del panel frontal	
		Verificación del Trazo de impresión	
		Test de desfibrilación carga/ descarga	
		Verificación de sincronismo	
		Verificación del estado de las paletas	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	6	Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles característicos)	
		Transferencia de datos-interface equipo medico pc	
		Toma de mediciones	
		Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón	
		Prueba de teclado	
		Pruebas de velocidad del equipo	
		Prueba de para de emergencia	
		Verificación estado físico interno	
		Verificación de errores	
		Verificaciones de configuraciones del Equipo	
		Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación	
		Prueba de impresión	
		Verificación de componentes eléctricos	
		Limpieza de cables y paletas	
		Verificación de accesorios	
		Verificación de parámetros de simulación	
		Limpieza externa	
		Verificación de estado físico.	
		Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones.	
		Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC	
		Verificación del estado y carga de la Batería	
		Verificación de encendido	
		Verificación Funcionamiento de alarmas	
		Verificación de programación	
		Verificación del estado del cable de paciente	
		Verificación de los controles del panel frontal	
		Verificación del Trazo de impresión	
		Test de desfibrilación carga/ descarga	
		Verificación de sincronismo	
		Verificación del estado de las paletas	

		transductores. Retirar las cubiertas que protegen el ecografo Mantenimiento debe ser ejecutado por mano de obra especializada, la cual sera verificada con certificación Efectuar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRISMED	12	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Lavado De Chupas y Paletas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de Impresión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabeza Térmica módulo de impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	13	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Lavado De Chupas y Paletas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de impresión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabeza Térmica módulo de impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER	14	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Lavado De Chupas y Paletas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de impresión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabeza Térmica módulo de impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	15	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Revisión el equipo contiene el Otoscopio y Oftalmoscopio Revisión del bombillo correspondiente al otoscopio Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopio Revisión de baterías correspondientes Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el otoscopio y su calidad Verificación de bombillos. Verificación de conos otoscopio. Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resortado de equipos (SI APLICA)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	16	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Revisión el equipo contiene el Otoscopio y Oftalmoscopio Revisión del bombillo correspondiente al otoscopio Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopio Revisión de baterías correspondientes Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el otoscopio y su calidad Verificación de bombillos. Verificación de conos otoscopio. Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resortado de equipos (SI APLICA)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	17	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Revisión el equipo contiene el Otoscopio y Oftalmoscopio Revisión del bombillo correspondiente al otoscopio Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopio Revisión de baterías correspondientes Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el otoscopio y su calidad Verificación de bombillos. Verificación de conos otoscopio. Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resortado de equipos (SI APLICA)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	18	Verificación de estado físico. Verificación de hojas. Verificación de baterías. Verificación de bombillo o fibra óptica Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Verificación de hojas. Verificación de baterías. Verificación de bombillo o fibra óptica Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STAINLESS, RUSH Y SIN MARCA	19	Verificación de estado físico. Verificación de hojas. Verificación de baterías. Verificación de bombillo o fibra óptica Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARCAPASOS OSYPKA	20	Verificación de estado físico del Equipo Verificación de baterías. Verificación de cable de electrodos. Verificación de conexión de parches y de parches Verificación de pantalla Verificación de botón de descarga Verificación y medición de descarga Verificación de altavoz Verificación de funcionamiento Verificación de leds indicadores Verificación de interruptor on/off Verificación de menú Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	21	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete. Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	22	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete. Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	23	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete. Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios
		Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla

		Limpieza de impresora y rodillos de la misma. Comprobación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Verificación de acrílico. Verificación de cable ac. Verificación de balastro. Verificación de starter. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de intensidad luminica. Verificación de conexión eléctrica. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	34	Verificación de estado físico. Verificación de baterías. Verificación de bombillos. Verificación de sistema de encendido. Verificación de conos otoscopio. Verificación de lupa de otoscopio. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	35	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA BCI	36	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA MINDRAY	37	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA AEON	38	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED, FINGERTIP Y SIN MARCA)	39	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHEMETRON	40	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA OHMEDA	41	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LAS MARCA GENTEC	42	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LA MARCA AMCAREMED	43	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	44	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica Verificación de perilla ajustadora Verificación de trampa de agua Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON Verificación de racores Verificación de manómetro, Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	45	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector Verificación de soportes Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	46	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector Verificación de soportes Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	47	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora Verificación de vaso recolector Verificación de soportes Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	48	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector Verificación de soportes Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CA-MI	49	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector Verificación de soportes Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	50	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velcro Verificación de neumático. Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).
MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	51	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velcro Verificación de neumático Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	52	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velcro Verificación de neumático Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	53	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velcro Verificación de neumático Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).
TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)	54	Verificación de estado físico. Verificación de adaptador de voltaje o de baterías. Limpieza general interna y externa. Verificación de funcionamiento de bomba de presión. Verificación de panel de control. Verificación de brazalete. Verificación de velcro Verificación de neumático Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	55	Determinar las horas de operación del sistema. Chequeo de alarmas, parada y resolución. Cambio de juego de partes, accesorios según servicio (horas, meses). Chequeo del sistema regulador de presión de trabajo. Chequeo de la válvula de seguridad. Ajuste de los transductores de presión y flujo Comparación de lectura con el valor seleccionado, ajuste. Chequeo del circuito del paciente. Chequeo y Ajuste del sensor de oxígeno.

		Chequeo de la mezcla de gas, alarma. Cheque del calentamiento del transductor de flujo. Chequeo operación, baterías y alarmas. Chequeo de los diferentes modos de ventilación. Limpieza interna y externa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MERIVARA	56	INSPECCION FISICA Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cama. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo (sterring). Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Inspección sistema extensor de la cama. SECCION MECANICA Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bomba del sistema hidráulico. Revisión y ajuste de angulación de rodilla. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. SECCION ELECTRICA Revisión de cable AC. Revisión de fusibles de entrada. Revisión fuente de poder. Revisión y prueba con batería interna. Revisión módulo de control. Verificación de voltajes DC. Verificación de activación de pulsadores de membrana.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	57	Revisión de Red Eléctrica 115-120 Vac. Verificación de indicadores de alimentación. Revisión de interruptores en barandas y panel de los pies. Verificación de sistemas de Frenos y Dirección de las Ruedas. Revisión de los Seguros en las Barandas. Operación de movimientos cabecera, pies y HI-LO. Verificación de Alarmas de Salida de Paciente y Frenos (si aplica). Operación y Lubricación de los Motores. Revisión de los condensadores. Revisión del Sistema de CPR. Revisión de Sistema de Soporte de Aire del Colchón (si aplica). Revisión de los Paneles Cabecera y Pie. Revisión de Condiciones de la Plataforma Metálica de la Cama. Revisión de Ruedas. Revisión de las 4 Barandas. Verificación de Sistemas Trendelenburg Normal e Invertido. Indicadores de ángulos de cabecera. Indicadores de Ángulos de Trendelenburg
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	58	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cama. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo (sterring). Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Inspección sistema extensor de la cama. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bomba del sistema hidráulico. Revisión y ajuste de angulación de rodilla. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión de cable AC. Revisión de fusibles de entrada. Revisión fuente de poder. Revisión y prueba con batería interna. Revisión módulo de control. Verificación de voltajes DC. Verificación de activación de pulsadores de membrana.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	59	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cuna, barandas, tornillos, tuercas. Inspección ruedas y sistema de freno. Prueba de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	60	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la camilla. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo. Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bomba del sistema hidráulico y/o neumático.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGHT	61	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la camilla. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo. Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bomba del sistema hidráulico y/o neumático.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	62	Limpieza interna y externa. Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminicos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de placa paciente, lápiz, bipolar, rti.
		Limpieza interna y externa. Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminicos. Revisión de tarjetas.

		Revisión y ajuste de angulación de rodilla. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control, de cable ac, de control de mando de la base de la mesa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI	73	Inspección física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema trendelemburg. Verificación sistema trendelemburg inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodilla. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control, de cable ac, de control de mando de la base de la mesa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	74	Inspección física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema trendelemburg. Verificación sistema trendelemburg inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodilla. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control, de cable ac, de control de mando de la base de la mesa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	75	Inspección física. Verificación de modos de operación. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema trendelemburg. Verificación sistema trendelemburg inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control, de cable ac.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	76	Verificación de estado físico. Verificación de Teclado de membrana. Verificación de batería. Verificación de cables y accesorios. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLOGIA SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	77	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de funcionamiento de manómetro. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula reguladora. * Realizar verificación de estado de mangueras de aire y acoples. * Realiza Limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOROPTER MARCA BURTON	78	Chequeo de sistema óptico. Lubricación de sistema UP/DOWN. Alineación de ejes de sistema cilíndricos. Lubricación de sistema mecánico. Limpieza óptica externa. Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. Lubricación de sistema mecánico UP/DOWN. Chequeo de sistema eléctrico. Inspección de funcionamiento de bombillo. Limpieza de oculares y óptica interna.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	79	Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. Lubricación de sistema mecánico UP/DOWN. Chequeo de sistema eléctrico. Inspección de funcionamiento de bombillo. Limpieza de oculares y óptica interna.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	80	Ajuste según estándares de los fabricantes. Limpieza de óptica interna y ajuste de mecanismos de elevación, además se cerciora la buena regulación de las fuentes de poder.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	81	Revisión sistema óptico. Limpieza y alineación de óptica interna y externa. Corrección de diplopia. Revisión de regulación de voltaje. Ajuste mecánico de los diferentes movimientos. Cotejo de originalidad de bombillos de recambio.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	82	Revisión sistema óptico. Limpieza y alineación de óptica interna y externa. Corrección de diplopia. Revisión de regulación de voltaje. Ajuste mecánico de los diferentes movimientos. Cotejo de originalidad de bombillos de recambio.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	83	Chequeo de sistema óptico. Lubricación de sistema UP/DOWN. Alineación de ejes de sistema cilíndricos. Lubricación de sistema mecánico. Limpieza óptica externa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	84	Ajuste según estándares de los fabricantes. Limpieza de óptica interna y ajuste de mecanismos de elevación, además se cerciora la buena regulación de las fuentes de poder.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE DIODO MARCA ARC LASER	85	Chequeo de sistema eléctrico y mecánico. Lubricación de brazos y mecanismos. Limpieza general. Verificación de energía de salida con equipo patron. Chequeo de instalaciones eléctricas y protección. Chequeo de mecanismo eléctrico UP/DOWN de silla. * Limpieza interna y externa.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE AROON MARCA ERBE	86	* Chequeo del sistema eléctrico. * Verificación de alarmas. * Verificación de pedales. * Verificación de estado físico. * Verificación de potencia entregada. * Verificación de pedales. * Comprobación de conectores de placa paciente, lápiz, bipolar. * Verificación de manómetro de argón.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	87	- Verificación de estado físico. - Verificación de caudalímetro, toma, mangueras y pezuñas. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	88	- Verificación de estado físico. - Limpeza interna, de ventilador y bandejas de base. - Limpeza externa. - Verificación de conexiones eléctricas. - Verificación de balastos bombillos y sensores de temperatura. - Verificación e inspección estado de còpulas y empaques. - Verificación de sockets de bombillos. - Verificación de horas de operación. - Verificación de servocontrol, alarmar, indicadores, pantallas, modos o funciones de operación, sensores de O2 y/o humedad. - Verificación de estado físico. - Limpeza interna. - Limpeza externa. - Verificación de conexiones eléctricas. - Verificación de balastos. - Verificación de starters. - Verificación de sockets de bombillos. - Verificación de horas de operación. - Verificación de bombillos. - Limpeza interna.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	89	- Verificación de accesorios y sus conexiones. - Verificación de bombillo. - Verificación de portabombillo. - Limpeza externa. - Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	90	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOGUNA MARCA MEDIX	91	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA FROGENT	92	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA NSK	93	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	94	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	95	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA MEDI DENTAL	96	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA NSK	97	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA W&H	98	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	99	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	100	- Verificación de estado físico. - Verificación de adaptador. - Comprobación de estado físico. - Limpeza interna. - Verificación de resistencia. - Comprobación de conexiones eléctricas. - Comprobación de sensor de piel. - Comprobación de temperatura. - Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA BELMONT	101	Verificación de succión. Verificación de encendido de luz. Verificación de conexión de micromotor. Comprobación de conexión de piezas de mano. Comprobación de switches. Comprobación de salidas de agua. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de movimientos de sillón. Verificación de presión. Drenaje de compresor. Verificación de neofotocópio de la unidad (si aplica). Verificación de válvulas reguladoras de presión. Verificación de válvulas reguladoras de agua. Verificación de válvulas piloto (si aplica). Pruebas de funcionamiento final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÍPTICA MARCA STAR TRACK	102	Limpieza interna y externa. Verificación de estado de pedales y barras. Verificación de display de parámetros. Lubricación de correa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK	103	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la correa de transmisión. Verificación y limpieza de componentes electrónicos según corresponda. Ajuste de asiento o sillín. Ajuste del regulador de tensión.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK	104	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la correa de transmisión. Verificación y limpieza de componentes electrónicos según corresponda. Ajuste de asiento o sillín. Ajuste del regulador de tensión.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	105	* Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltaje de entrada. * Realizar verificación de estado físico y funcional de resistencia calefactora. * Realiza limpieza general interna y externa. * Realizar verificación de tanque de parafina que no presente fugas. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Realizar verificación de estado físico.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	106	* Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realiza verificación de funcionamiento de resistencia calefactor. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenado del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realiza verificación de funcionamiento de piloto de encendido. * Realizar limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNQUETE NEUMATICO MARCA VBM	107	* Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltajes de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de sistema de regulación de presión. * Realizar verificación física y funcional de los componentes eléctricos y electrónicos del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento de las bombas de presión. * Realizar verificación de conectores y mangueras de presión, de ser necesario cámbielas. * Realizar verificación de brazos, de ser necesario cámbielos. * Realizar verificación de presión y entregar registro. * Realizar limpieza general interna y externa del equipo. * Realizar pruebas de funcionamiento final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	108	* Realizar pruebas de funcionamiento inicial. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	109	* Realizar pruebas de funcionamiento inicial. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	110	Revisión estado físico. Limpieza interna y externa. Verificación de cable de electrodos. Verificación de electrodos carbonatados. Verificación de batería o adaptador. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	111	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de panel de control. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición. Verificación de motor y tarjetas. Verificación de cable AC. Verificación de plato de agitación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y perillas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	112	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de panel de control. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición. Verificación de motor y tarjetas. Verificación de cable AC. Verificación de plato de agitación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y perillas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	113	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de panel de control. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro. trazabilidad de medición. Verificación de motor y tarjetas. Verificación de cable AC. Verificación de plato de agitación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de indicio y perillas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	114	Limpiar el platillo de pesaje. Limpiar externa e internamente la cámara de pesaje. Verificar que los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje funcionen adecuadamente. Realizar puesta a cero de ser necesario. Verificación de funcionamiento con pesas de prueba.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	115	Limpeza general. Limpeza de platillo de pesaje. Verificación de funcionamiento de panel de control verificación de voltaje. Puesta a cero (si es necesario). Pruebas de funcionamiento. Verificación de funcionamiento con pesas de prueba.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	116	* Limpieza general. * Limpieza de platillo de pesaje. * Verificación de funcionamiento de panel de control. * Verificación de voltaje. * Puesta a cero (si es necesario). * Pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO	117	Limpeza interna y externa. Cambio de filtro (si es necesario). Cambio de bombillo uv (si es necesario). Cambio de bombillo de luz (si es necesario). Control de calidad biológico.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE LA MARCA INDULAB	118	Limpeza y desinfección de la cabina. Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra en equipo. Verificación de cable AC. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapa, empaques, portatubos, etc.). Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de del balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor y las balineras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequeo de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubricación del motor y las balineras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequee la unidad en operación. Verifique las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC	119	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapa, empaques, portatubos, etc.). Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de del balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor y las balineras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequeo de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	120	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo. Verificación de óptica Alineación de Prismas. Verificación de Fuente de luz y control de intensidad. Ajuste de piezas móviles. Verificación Fuente de alimentación. Verificación de Condensador. Limpieza de ópticas, objetivos y Foco. Verificación estado de Sockets. Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos. Limpieza de lentes. Limpieza general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	121	Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de Óptica Alineación de Prismas Verificación de Fuente de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de ópticas, objetivos y Foco Verificación estado de Sockets Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos Limpieza de lentes. Limpieza general.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	122	Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de Óptica Alineación de Prismas Verificación de Fuente de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de ópticas, objetivos y Foco Verificación estado de Sockets Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos Limpieza de lentes. Limpieza general.
MANTENIMIENTO PIPETA MARCA BRAND	123	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cono de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza vástago de pipeta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA HUMAN	124	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cono de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza vástago de pipeta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA STANBIO	125	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cono de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza vástago de pipeta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BOECO	126	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cono de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza vástago de pipeta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	127	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión de botones de control de acción Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos) Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes) Verificar control automático de temperatura Verificar temperatura con termómetro de mmHg Comprobar tiempo de alcance de temperatura Verificar el funcionamiento del equipo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA MEMMERT	128	Inspección física del equipo. Verificación de empaque de puerta. Verificación de display. Verificación de controles de temperatura. Verificación de temperatura con termómetro. Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA YAMATO	129	Verificación de controles de temperatura. Verificación de temperatura con termómetro. Verificación de empaque de puerta. Verificación de display. Inspección física del equipo. Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA THERMOSCIENTIFIC	130	Verificación de controles de temperatura. Verificación de temperatura con termómetro. Verificación de empaque de puerta. Verificación de display. Inspección física del equipo. Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO DE SECADO MARCA MEMMERT	131	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión de interruptor On/Off Revisión resistencia eléctrica Revisión ventilador refractario

		Revisión parilla, canastilla y refractario Revisión de empaque de la puerta Temperatura adecuada del equipo Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación interna Verificación accesorios y sus conexiones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPINTEC CRC	132	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación interna Verificación accesorios y sus conexiones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENSIMETRO LUDLUM	133	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación interna Verificación accesorios y sus conexiones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	134	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación accesorios y sus conexiones Verificación de bombilla Verificación de tarjetas Verificación estado de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR DM	135	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de batería Verificación de electrodos Verificación de cables de extensión Verificación de estación de trabajo, licencia y limpieza interna Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	136	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Pruebas de funcionamiento Verificación de manómetros Verificación parillas Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	137	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Pruebas de funcionamiento Verificación de manómetros Verificación parillas Verificación accesorios y sus conexiones Limpieza externa Verificación de estado físico Pruebas de funcionamiento Verificación de manómetros Verificación parillas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRE CRITICOOL	138	Limpieza interna Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de adaptador Pruebas de funcionamiento Limpieza interna Verificación accesorios y sus conexiones Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de adaptador Pruebas de funcionamiento Verificación capilar de latón Verificación válvulas Verificación acoples para detección de fugas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	139	Verificación de estado físico Verificación de caudalímetro Verificación de conector OHMEDA O CHEMETRON Verificación de perilla regular Verificación de balón interno Verificación de conexión para humidificador Verificación de funcionamiento 1. Verificación de mandos de control 2. Verificación de puntos de prueba 3. Verificación de voltaje de alimentación 4. Limpieza del sistema neumático 5. Verificación del sistema de desfogue 6. Ajuste de sistemas mecánicos y lubricación de partes 7. Ajuste de mangueras, conectores y electroválvulas 8. Pruebas de congelación/ liberación 9. Limpieza general del equipo y filtros
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO (TIMER, GENTEC, OXYGEN, AMVEX, IMETAN, OHIO)	140	1. Revisión de potencia de presión negativa 2. Revisión del control de salida de potencia 3. Ajuste del conector de manguera 4. Cambio de filtro HEPA 5. Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas 6. Revisión de componentes eléctricos 7. Limpieza general del equipo 8. Pruebas de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO MKII	141	1. Verificación física del equipo 2. Verificación de mandos de control 3. Verificación de voltaje de alimentación 4. Verificación del sistema de control de temperatura 5. Verificación del ventilador 6. Verificación de funcionamiento de resistencia térmica 7. Limpieza general del equipo 8. Pruebas de funcionamiento con equipo patrón
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMED	142	Limpieza interna y externa Verificación de estado físico Verificación de conexiones eléctricas Verificación de conexiones hidráulicas Verificación de filtros Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	143	Limpiar todos los componentes internos comprobar y ajustar el nivel del tanque de alimentación de agua Verificar y ajustar la tensión de los resortes de las válvulas de diafragma Limpiar y ajustar las válvulas de seguridad Verificar filtros y válvulas solenoides Ejecutar un proceso general de esterilización comprobando en detalle: presión, temperatura, tiempos requeridos para completar cada fase del ciclo, estado de las lámparas de señalización del proceso, funcionamiento del sistema de registro. Verificar que el funcionamiento se encuentre dentro de las tolerancias definidas por el fabricante. Limpiar el filtro del drenaje de la cámara de esterilización. Verificar la cámara de esterilización, y empaques
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA MARCA BIOSONIC	144	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	145	Verificar que los mecanismos de apertura ajustan bien y que su operación es suave. Drenar el generador de vapor (en equipos que disponen de este accesorio). Seguir las recomendaciones que indica el fabricante del equipo. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa (chasis, estructura de soporte y panel) Revisar el estado del empaque de la puerta, cambiar si es necesario Lubricar el ensamble de las bisagras de la puerta Verificar el estado del sistema eléctrico Inspeccionar y limpiar filtro de llenado de la cámara y del tanque Revisar funcionamiento de manómetros, de todas las válvulas de seguridad y solenoides, cambiar si es necesario Revisar y limpiar la trampa de vapor y el filtro Revisar empaques de la bomba de vacío y engrasar la bomba; revisar acoplamiento flexible Verificar funcionamiento de las alarmas Verificar sistema de ósmosis y realizar cambios de filtros si es necesario.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOERGOMETRO MARCA HUDSON	146	Realizar limpieza y desinfección Realizar inspección física (Estructura interna y externa) Verificación general de funcionamiento Verificar mecanismo de giro (Bielas y pedales) Verificar mediciones en el display Verificar Perfil de ajuste de resistencia Verificar estado del moldeado frontal y trasero del pie o apoyo Verificar el voltaje de las baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPI O OLYMPUS	147	Verificación de estado físico. Reprocesamiento del equipo. Verificación de identificación del equipo. Inspección visual de: Cubierta distal, lentes de guías de luz, pegamentos, boquilla de irrigación, lente objetivo, tubo de inserción, caucho de angulación, sección de control, tubo universal y conector eléctrico. Inspección de resistencia en tubo de inserción y cubierta distal. Verificación de imagen, botones y fibra de luz, inspección de canal de trabajo, canal AWW, jet, cilindro de succión, cilindro AWW Despliega de la sección de control para verificar estado interno de las guayas de angulación y elementos internos visibles en esta sección
MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	148	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación AC/DC Verificar el funcionamiento de panel y mando Verificar funcionamiento tarjeta electrónica Verificar funcionamiento motores y membranas Realizar prueba de vacío Realizar limpieza integral del equipo
MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	149	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación AC/DC Verificar el funcionamiento de panel y mando Verificar funcionamiento tarjeta electrónica Verificar funcionamiento motores y membranas Realizar prueba de vacío Realizar limpieza integral del equipo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	150	Revisión de Red Eléctrica 115-120 Vdc. Verificación de Indicadores de alimentación. Verificación de sistemas de Frenos y Dirección de las Ruedas. Revisión de los Seguros en las Barandas. Operación de movimientos cabecera, pies y altura Operación y Lubricación de los Motores. Revisión de la caja circuitos Revisión de Condiciones de la Plataforma Metálica de la Cama. Revisión de Ruedas Revisión de las 4 Barandas.
MANTENIMIENTO PIPETA MARCA GIANT	151	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cono de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza vástago de pipeta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO MARCA 3M	152	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación Verificar el funcionamiento de panel y mando Verificación del estado de la batería Verificación de los botones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO FISHER AND PAYKEL	153	Verificación de estado físico. Verificación de caudalímetro, toma, mangueras y perillas. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ESAOTE	154	Inspección del equipo Limpieza integral del equipo, accesorios y transductores Revisión del cable de transductor, que no presente rotura, cables, no se encuentre doblado o quebrados. Verificar que la pantalla no presente abolladuras picelex quemados o esta golpeada. Verificar estado del carro de transporte. Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y monitor Revisión y medición de voltaje de red. Pruebas de protocolos de diagnóstico, medición de fuentes. Verificación calidad de imágenes. Revisión de video y video printer. Recopilación de información de fallas previas al mantenimiento. Verificación de operación de software, teclados, Trackball, monitores y sistema de registro. Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores. Retirar las cubiertas que protegen el ecógrafo Mantenimiento debe ser ejecutado por mano de obra especializada, la cual será verificada con certificación Efectuar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware. Revisión y ajuste de: frenos, tensión resorte del brazo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELÍTICA MARCA MARCA MAQUET	155	Posición superior del brazo resortado. Voltaje de salida del transformador. Sistema de focalización. Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros. Verificación de bombillos. Revisión de condensadores. Revisión de filtro katalérmico. Revisión reflectores. Revisión de tablero de mando. Revisión de montaje. Revisión de transformadores. Revisión partes mecánicas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA HUGEMED	156	Inspección del equipo. Revisión de pantalla e imagen. Pruebas de imagen a inclinación de 90° y rotación de 180° con valva. Prueba de carga. Verificación de batería. Verificación del cargador. Verificación y limpieza de los contactos. Limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA MCGRATH	157	Inspección del equipo. Revisión de pantalla e imagen. Pruebas de imagen a inclinación de 90° y rotación de 180° con valva. Prueba de carga. Verificación de batería. Verificación del cargador. Verificación y limpieza de los contactos. Limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELÍTICA MARCA MARCA AMSCO	158	Revisión y ajuste de: frenos, tensión resorte del brazo. Posición superior del brazo resortado. Voltaje de salida del transformador. Sistema de focalización. Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros. Verificación de bombillos. Revisión de condensadores. Revisión de filtro katalérmico. Revisión reflectores. Revisión de tablero de mando. Revisión de montaje. Revisión de transformadores. Revisión partes mecánicas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELÍTICA MARCA MARCA CONVIDA	159	Revisión y ajuste de: frenos, tensión resorte del brazo. Posición superior del brazo resortado. Voltaje de salida del transformador. Sistema de focalización. Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros. Verificación de bombillos. Revisión de condensadores. Revisión de filtro katalérmico. Revisión reflectores. Revisión de tablero de mando. Revisión de montaje. Revisión de transformadores. Revisión partes mecánicas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA BISTOS	160	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC. Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor: SP02 Y EXTENSOR (si aplica). Verificación Funcionamiento Brazaleta y Manguera NIBP. Identificación Fugas Brazaleta y Manguera NIBP. Verificación Funcionamiento sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP con instrumento patrón (si aplica). Verificación de todos los accesorios.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR VORTEX MARCA DLAB	161	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de panel de control. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición. Verificación de motor y tarjetas. Verificación de cable AC. Verificación de plato de agitación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y perillas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	162	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazaleta. Verificación de velcro. Verificación de neumático. Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario). Limpieza del equipo y del carro de transporte.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA XENON	163	Verificación de estado físico. Verificación de hojas. Verificación de baterías. Verificación de bombillo o fibra óptica. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOFORO MARCA RIESTER	164	Limpieza externa, Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de soporte de LED. Verificación de soporte giratorio. Verificación de adaptador. Verificación de interruptor. Verificación de banda de ajuste o velcro.

		Verificación de cable y adaptador AC/DC Verificación de baterías. Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombilla Verificación de tarjetas Verificación estado de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	165	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA RIESTER	166	Revisión el equipo contiene el Otoscopio y Oftalmoscopio Revisión del bombillo correspondiente al otoscopio Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopio Revisión de sensores Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el otoscopio y su calidad Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resortado de equipos (SI APLICABLE)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELITICA) MARCA WELCH ALLYN	167	Limpieza interna y externa. Verificación de cable AC Verificación de base y ruedas Verificación de brazo Verificación de bombillos Verificación de sockets Verificación de reflectores Verificación de interruptor on/off Verificación de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	168	Limpieza general. Verificación de pantalla/anillo Verificación de plataforma Verificación de colchoneta Verificación con masas patrón Pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA CHARGER	169	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación de cargador Verificación de colchoneta Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA EDAN	170	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal. Inspección del display LCD. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	171	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento. Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 180kg. Ajuste medida cero. Inspección de medidas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA MARCA NIHON KHODEN	172	Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles características) Transferencia de datos-interface equipo medico pc Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón Prueba de teclado Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de errores Verificaciones de configuraciones del Equipo Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación Verificación de componentes eléctricos Limpieza de cables y paletas Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de paletas/parches de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC Verificación del estado y carga de la Bateria Verificación de encendido Verificación Funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Test de defibrilación carga/ descarga Verificación de sincronismo Verificación del estado de las paletas Limpieza general del equipo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA		Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación y calibración touchscreen pantalla (si aplica) Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Bateria

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA MINDRAY	173	Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete. Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con Instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) con instrumento patrón Verificación de todos los accesorios
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA COMEN	174	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación y calibración touchscreen pantalla (si aplica) Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete. Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con Instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) con instrumento patrón Verificación de todos los accesorios
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	175	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento. Calibración con pesas de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg Ajuste medida cero Inspección de medidas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	176	Verificación de estado físico. Verificación de manómetros Verificación de válvula. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE AIRE MARCA AMCAREMED	177	Verificación de estado físico. Verificación de caudalímetro Verificación de conector OHMEDA O CHEMETRON Verificación de perilla reguladora Verificación de balón interno. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	178	Verificación de estado físico. Verificación de caudalímetro Verificación de conector OHMEDA O CHEMETRON Verificación de perilla reguladora Verificación de balón interno. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA VACUTRON	179	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica Verificación de perilla ajustadora Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON Verificación de racores. Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA ACARE	180	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica Verificación de perilla ajustadora Verificación de trampa de agua Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON Verificación de racores Verificación de manómetro. Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	181	Verificación de estado físico. Verificación de modos Limpieza general Verificación de entrada de voltajes Verificación de ajuste de brillo y profundidades Verificación de modulo de proyeccion Verificación de procesador optico de ondas infrarrojas Verificación de puerto de carga Verificación estado físico de carro de transporte
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	182	Limpieza general. Lubricación. Puesta a cero (si es necesario). Verificación de estado de acrílico. Pruebas de funcionamiento Verificación con masas patrón Verificación de calibración con pesas de prueba INSPECCION Y TEST DE FUNCIONAMIENTO Verificar la tensión de la banda si esta, se inclina hacia un lado, hasta que este alineada al centro Calibración de rutina de la banda caminadora (verificación de Máximos y Mínimos en velocidad e inclinación) Activación de los finales de carrera en la calibración de la banda Verificación ruidos internos y vibración del equipo Estado y ajuste si es necesario los soportes para brazos Revisión de cables y conectores internos Asegurar que la distancia de los cables externos sea suficiente para las elevaciones mayores Verificar los amarres contra triones para los cables externos Verificar estado de la cremallera de desplazamiento Lubricar cremallera dentada Verificar estado y funcionamiento del motor Verificar estado de cables y conectores en tarjeas electrónicas Verificar estado y funcionamiento del Reté de elevación Verificar la integridad de las ruedas de desplazamiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	183	Verificar estado y funcionamiento del sensor de elevación
		Estado de banda caminadora
		Verificar estado y funcionamiento de Modulo USS (interfaz de comunicación)
		Verificar estado y funcionamiento de CAM 14 (Modulo de paciente)
		Verificar estado y funcionamiento de cables de paciente
		Limpieza general del equipo
		Verificar el ingreso al software de acuerdo a los lineamientos de cada institución
		Verificar las configuraciones adecuadas de acuerdo a las necesidades del servicio
		Verificación de protocolos
		Configuraciones de instalación
		Test de prueba y verifique tiempos programados, protocolos y funcionamiento general
		Test de impresión (si aplica)
		Verificar estado de la caja térmica de impresión (si aplica)
		Verificar que el papel térmico este montado adecuadamente (si aplica)
		Verificación del log de errores con conexión a PC de servicio
		SEGURIDAD ELECTRICA BANDA
		Verificación de cables de conexión
		Pruebas de seguridad eléctrica (si aplica)
		Realice prueba de falta de energía (si aplica)
		Verifique estado y funcionamiento de la parada de emergencia
		Verificar corriente de fuga (si aplica)
		Verifique salidas de tensión de UPS (si aplica)
		Verifique estado de porta fusibles, SVW y clavija de conexión AC (si aplica)
		Inspeccione estado y funcionamiento de la fuente de potencia
		Sistema CASE
		Revisión y limpieza de sistemas eléctricos y mecánicos.
		Limpieza interna y externa del equipo
		Revisión de Puertos de interconexión al PC, modulo CAM 14, botiguillos y cable AC.
		Revisión de conectividad al software CASE a través de los ajustes del sistema, configuraciones, revisión en modo test de prueba, selección e información de paciente, configuración de opciones, ejecución de test de calibraciones.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	184	Verificación visual del estado físico del equipo y sus accesorios (Base, etc).
		Revisión de la instalación del equipo
		Pruebas generales de funcionamiento
		Revisión de los componentes mecánicos y electrónicos
		Limpieza general del equipo tanto en la parte interior como exterior
		Verificación de filtros
		Verificación de válvulas
		Verificación de volúmenes
		Verificación de software
		Verificación de cable y adaptador AC/DC
		Verificación de brazo soporte y manguera de oxígeno
		Verificación estado de la batería
		Verificación del pulsómetro
		Prueba funcional del equipo con batería para evaluar desempeño y autonomía del equipo
		Calibración celda de oxígeno (si aplica)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA SIRIUSMED	185	Determinar las horas de operación del sistema.
		Chaqueo de alarmas, parada y reactivación.
		Chaqueo del circuito del paciente.
		Chaqueo de los diferentes modos de ventilación.
		Limpieza interna y externa
		Verificación visual del estado físico del equipo y sus accesorios
		Pruebas generales de funcionamiento
		Revisión de los componentes mecánicos y electrónicos
		Limpieza general del equipo tanto en la parte interior como exterior
		Verificación de filtros
		Verificación de válvulas
		Verificación de volúmenes
		Verificación de software
		Verificación de cable AC
		Verificación de brazo soporte, manguera de oxígeno y manguera de aire
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO DE LA MARCA HAAG- STREIT	186	Verificación estado de la batería
		Prueba funcional del equipo con batería para evaluar desempeño y autonomía del equipo
		Calibración celda de oxígeno (si aplica)
		Verificación de alta flujo con humidificador
		Determinar las horas de operación del sistema.
		Chaqueo de alarmas, parada y reactivación.
		Chaqueo del circuito del paciente.
		Verificación del compresor
		Chaqueo de los diferentes modos de ventilación.
		Limpieza interna y externa
		Desarme, limpieza y lubricación general del equipo
		Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos
		Verificación de parámetros para el funcionamiento
		Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos.
		Verificación de estado físico.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID	187	Limpieza interna, de ventilador y bandejas de base.
		Limpieza externa.
		Verificación de conexiones eléctricas.
		Verificación de sensores de temperatura y/o humedad
		Verificación e inspección estado de cúpulas y empaques.
		Verificación de puertas
		Verificación de horas de operación.
		Verificación de servocontrol, alarmar, indicadores, pantallas, modos
		Verificación de ruedas de transporte
		Verificación del filtro
		funciones de operación, sensores de O2 y/o humedad.
		Verificación de estado físico
		Verificación de deslizador
		Verificación de seguros de la base y de atril
		Verificación de pistón de ascenso y descenso de cabecero
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA SPECTRUM AEROMED	188	Verificación de sistema de Gases medicinales (Aire, Oxígeno, Vacío)
		Verificación de compresores
		Verificación de manómetros
		Verificación de sistema eléctrico (salidas de voltaje en AC y en DC, Tierras)
		Verificación del SKI con sus seguros
		Verificación de cilindros de oxígeno (llenado y fecha de prueba de presión hidrostática)

		Verificación de colchoneta y correas de seguridad Verificación de base auxiliar para equipos con su respectiva correa Verificación de base de la camilla Verificación de interruptores Verificación de conexiones internas Verificación del sistema de iluminación Verificación de batería Limpieza y desinfección Verificación de estado físico Verificación de parches (fecha de vencimiento) Limpieza y desinfección del equipo en general Limpieza del cabezal de impresión del registrador Verificación de prueba del desfibrilador Verificación de alarmas Verificación de prueba de la administración de energía Verificación del funcionamiento de marcapasos Verificación de impresión del papel Verificación de batería Verificación de palas (Adulto / pediátricas), cable ECG, cable multifunción Verificación de cable AC Verificación de pantalla, perillas y membrana (botonera) Verificación de accesorios: SPO2, NIBP, IBP, T y CO2 cuando aplique Calibración de usuario para los parámetros cuando aplique Verificación de medición de: SPO2, NIBP, IBP y T cuando aplique
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	189	Verificación de estado físico Verificación de soporte de transporte, ruedas (bloqueo), cambio de altura, estructura. Verificación de cúpula Verificación de sensor aire Verificación de lámpara de iluminación auxiliar Verificación de cierre de las puertas Verificar cubiertas del domo frontal y lateral Verificar el colchón Verificación de cerraduras de la cúpula Verificación de batería Verificación de esponja de humidificación Verificación de cilindros y mangueras Verificación de oxígeno Verificación de filtro de alta Verificación de filtro de partículas Verificación modos de operación Verificación del sistema eléctrico (Cable AC o conexión a vehículo) Verificación del sistema de calefacción Verificación del sistema de humidificación Verificación de alarmas Verificación de sensores de temperatura: temperatura de piel, temperatura de aire y el sensor de alarma de sobrecalentamiento Verificación de conectores de módulos Verificación módulo de control
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA MARCA OLIDEF CZ	190	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapa, empaques, portatubos, etc.) Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor y las balnearias si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequeo de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA HETTICH	191	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC y Fusibles Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapa, empaques, portatubos, entre otros) Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor, eje de motor y las balnearias si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequeo de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTICH	192	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC y Fusibles Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapa, empaques, portatubos, entre otros) Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor, eje de motor y las balnearias si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequeo de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporadora, condensador, ventilador, sondas de temperatura, entre otros) Verificación de temperatura con equipo patrón y registro
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DE CA MEDICAL		Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles característicos) Transferencia de datos-Interfaz equipo médico po Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón Prueba de teclado Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de etrcres Verificaciones de configuraciones del Equipo Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación Prueba de impresión Verificación de componentes electrónicos Limpieza de cables y patillas Verificación de accesorios

SYSTEMS	193	Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC. Verificación del estado y carga de la Batería. Verificación de encendido. Verificación Funcionamiento de alarmas. Verificación de programación. Verificación del estado del cable de paciente. Verificación de los controles del panel frontal. Verificación del Trazo de impresión. Test de desfibrilación carga/ descarga. Verificación de sincronismo. Verificación del estado de las paletas. Limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	194	Limpieza General. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad lumínica. Verificación de Fuente de luz Y módulo de iluminación. Limpieza y lubricación del sistema mecánico general. Ajuste y lubricación de partes móviles. Verificación y ajuste de la alineación de los sistemas de desplazamiento de: porta condensador, placa de muestras, sistema de enfoque macro - micrométrico, revolver porta objetivos. Verificación, alineación y centrado del revolver porta-objetivos y de la platina giratoria para garantizar su rotación céntrica. Ajuste sistema óptico. Desmonte para la revisión del sistema óptico general: Tubo binocular, Oculares, Objetivos, Condensador, Filtros, Lentes. Ajuste, limpieza y tratamiento antihongos del sistema óptico general.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	195	Limpieza interna del equipo. Verificaciones y pruebas de funcionamiento. Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas auditivas características). Transferencia de datos-interfaz equipo medico pc. Toma de mediciones. Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón. Prueba de teclado. Pruebas de velocidad del equipo. Prueba de para de emergencia. Verificación estado físico interno. Verificación de errores. Verificaciones de configuraciones del Equipo. Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación. Prueba de impresión. Verificación de componentes eléctricos. Limpieza de cables y paletas. Verificación de accesorios. Verificación de parámetros de simulación. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC. Verificación del estado y carga de la Batería. Verificación de encendido. Verificación Funcionamiento de alarmas. Verificación de programación. Verificación del estado del cable de paciente. Verificación de los controles del panel frontal. Verificación del Trazo de impresión. Test de desfibrilación carga/ descarga. Verificación de sincronismo. Verificación del estado de las paletas. Limpieza general del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMOMED	196	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	197	Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de Impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Lavado De Chupas y Paletas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de impresión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabeza Térmica módulo de impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA		Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC. Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazaleto y Manguera NIBP. Identificación Fugas Brazaleto y Manguera NIBP. Verificación Funcionamiento sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touchscreen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería.

ADVANCED	198	Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpeza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) con instrumento patrón Verificación de todos los accesorios
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	199	Verificación de estado físico. Verificación de sistema eléctrico y electrónico Verificación de todo transductor y transductor de ultrasonido Verificación de pantalla de registro Verificación de papel de impresora Verificación de botones y perillas Verificación del marcador de eventos (contracciones) Limpeza general interna y externa Verificación de funcionamiento de la impresora Limpeza de impresora y rodillos de la misma Comprobación de funcionamiento. Limpeza general. Lubricación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA PAÑAL MARCA BBG	200	Puesta a cero (si es necesario). Verificación de estado de acrílico y base. Pruebas de funcionamiento Verificación con masas patrón Verificación de calibración con pesas de prueba
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	201	Inspección del equipo Limpeza integral del equipo, accesorios y transductores Revisión del cable de transductor, que no presente rotura cables, no se encuentre doblado o quebrados. Verificar que la pantalla no presente abolladuras picelex quemados o esta golpeada. Verificar estado del carro de transporte. Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y monitor Revisión y medición de voltaje de red. Pruebas de protocolos de diagnóstico, medición de fuentes. Verificación calidad de imágenes. Revisión de VHS, video y video printer. Recopilación de información de fallas previas al mantenimiento. Verificación de operación de software, teclados, trackball, monitores y sistema de registro. Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores. Retirar las cubiertas que protegen el ecógrafo. Verificación de funcionamiento de proyección imagen a segunda pantalla por puerto HDMI y VGA (SI APLICA) Mantenimiento debe ser ejecutado por mano de obra especializada, la cual sea verificada con certificación Efectuar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK, MEDIDENTAL, STAR DENTAL Y TREND	202	Inspeccionar visualmente la punta para verificar si hay daños visibles (grietas, corrosión, desgaste). Comprobar que no haya residuos de material adherido. Limpiar la punta con un paño suave y limpio, asegurándose de eliminar cualquier suciedad. Lubricar la parte interna de la punta siguiendo las instrucciones del fabricante Revisar que la punta esté funcionando correctamente: verificar la rotación, ruido y vibración durante su uso. Comprobar que no haya ruidos extraños o vibraciones inusuales, que podrían indicar un desgaste interno. Asegurarse de que la conexión entre la punta recta y el motor de la pieza de mano esté firme y sin juego. Comprobar la limpieza de los contactos para evitar fallos en la transmisión de energía. Reemplazar partes desgastadas, como rodamientos o piezas que puedan afectar el rendimiento de la punta. Al detectar piezas defectuosas o con desgaste significativo, realizar el reemplazo inmediato para evitar daños mayores
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	203	Lubricación de turbina. Revisión de ducto de agua. Revisión de tapa. Verificación de ducto de aire. Verificación de centridad de turbina. Revisión de turbina. Ajustar shock. Revisión de balnearios.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	204	Limpeza interna. Limpeza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombilla. Verificación de tarjetas. Verificación estado de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPI RICHARD WOLF	205	Verificación de estado físico. Reprocesamiento del equipo. Verificación de identificación del equipo. Inspección visual de: Cubierta distal, lentes de guías de luz, pegamentos, boquilla de irrigación, lente objetivo, tubo de inserción, caucho de angulación, sección de control, tubo universal y conector óptico. Inspección de resistencia en tubo de inserción y cubierta distal. Verificación de imagen, botones y fibra de luz, inspección de canal de trabajo, canal AWW, jet, cilindro de succión, cilindro AAW Despiece de la sección de control para verificar estado interno de las guías de angulación y elementos internos visibles en esta sección. Limpeza interna. Limpeza externa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA ESTROBOSCOPIO MARCA	206	Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de pantalla

ATMOS		Verificación de tarjetas Verificación de interruptor Verificación de perillas y botones Verificación de funciones Verificación estado de funcionamiento Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombilla Verificación de tarjetas Verificación estado de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	207	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombilla Verificación de tarjetas Verificación estado de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA PHMETRÍA E IMPEDANCIOPHMETRÍA MARCA ALACER	208	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VERIFICACION DE KIT DE CALIBRACION (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS) LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA VERIFICACION DE GRABACION DEL EQUIPO VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR PORTATIL ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO SI SE REQUIERE VERIFICACION DE GENERACION DE LA GENERACION DE EXAMENES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE FISIOLGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRÍA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	209	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE ROTOR VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE CADA CAPILAR VERIFICACION DE LAS TUBULADORAS DE LA BOMBA PERISTALTICA VERIFICACION DE CABLE DE DATOS. VERIFICACION DE TARJETAS INTERNAS VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA / ROTOR VERIFICACION ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA TIPO UCI MARCA MB	210	VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONTROLES, INCLUYE CIRCUITOS ELECTRICOS (MEMBRANAS) DE LOS MISMOS VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TRENDELEBURG (SEGUN SEA EL C VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TRENDELEBURG INVERSO (SEGUN VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TENSORES CAMA VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA DE LEVANTE VERIFICACION Y AJUSTE DE BARANDAS DE SEGURIDAD VERIFICACION Y AJUSTE DE ELEMENTOS DE TRANSMISION (MOTOR) VERIFICACION Y AJUSTE GENERAL DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y AJUSTE, CAMBIO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y ENTREGA A PUNTO REVISION DE ELEMENTOS CON POSIBLES FALLAS VERIFICACION Y AJUSTE RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO VERIFICACION SISTEMA DE BATERIAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIPOSUCCIONADOR	211	Verificación de condiciones electricas de alimentacion Estado físico general del equipo Estado de accesorios Verificación de encendido y configuración Verificación y pruebas de funcionamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	212	Verificación de estado físico. Inspección general del equipo Verificación estado general verificación de pedal Verificación de consola Verificación de botones y perillas Verificación cable de poder tipo hospitalario Verificación de attachment Verificación motor eléctrico Limpieza general interna y externa. Comprobación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL DE LA MARCA POSIDION	213	Revisión del estado físico de la caja de corte, cuchillas, fusibles, térmicos y terminales de conexión. Comprobación del circuito encendido y apagado del generador. Comprobación del funcionamiento del circuito de compensación de línea Medición de fuentes de dc para alimentación de tarjetas electrónicas. Comprobación del circuito de protección de sobre carga de mA. Comprobación del circuito de exposición. Comprobación del funcionamiento del circuito de carga espacial. Revisión y limpieza de contactos de relevadores, conmutadores y/o selectores de potencia. Revisión de regletas, jacks, conectores, terminales y cables eléctricos de interconexión. Revisión de perillas, medidores, conectores y aspecto general del control.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL DE LA MARCA HEALTH O METER	214	Comprobación de la señal en mili voltios de las celdas. Revisión de caja de juntas y su tarjeta interna. Revisión de voltajes AC-DC, y baterías (si el equipo la tiene). Verificación de voltajes de fuentes de alimentación. Verificación de electrodos de las palmas de las manos y de las palmas de los Verificación de celda de carga Verificación del funcionamiento del indicador de peso como son teclado, display Verificación de la estructura, plataforma, pies, cubiertas y puntos de apoyo en Verificación de cableado de las celdas de carga. Revisión del programa y su configuración que cumplan con su capacidad asig Calibración, verificación y ajuste con pesas patrón certificadas y producto con Pruebas de metrología como son exactitud (creciente y decreciente), excentrid
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	215	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación de cargador Verificación de colchoneta Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	216	• Limpieza, ajuste y tratamiento anti hongos del sistema óptico general: tubos binoculares, oculares, objetivos, sistema • Desarme, limpieza interna y externa del equipo. • Limpieza, lubricación y ajuste de la base, sistema de rodamientos, frenos, columna, brazo compensado, acoples y mariposas de compensación. • Compensación de pesos en brazo de estativo y cuerpo de microscopio • Lubricación del cuerpo del microscopio, enfoque macromicrométrico, sistema • Revisión de circuitos electrónicos para los movimientos de los motores foco y zoom y sistema de iluminación. • Ajuste de voltajes de potencia y de control. • Revisión y limpieza de la fuente de iluminación

		- Verificación del correcto funcionamiento del equipo. - Elaboración del informe técnico especificando los trabajos realizados, recomendaciones de manejo y cuidados de mantenimiento del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEIGEN	217	- Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. - Lubricación de sistema mecánico UP/DOWN. - Chequeo de sistema eléctrico. - Chequeo de adaptador de carga. - chequeo de batería - Inspección de funcionamiento de bombillo. - Limpieza de oculares y óptica interna.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	218	- Desarme, limpieza y lubricación general del equipo. - Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos. - Verificación de parámetros para el funcionamiento. - Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	219	- Limpieza interna del equipo. - Verificaciones y pruebas de funcionamiento. - Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas audibles característicos). - Transferencia de datos-interface equipo medico pc - Toma de mediciones - Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón - Prueba de teclado - Pruebas de velocidad del equipo - Prueba de para de emergencia - Verificación estado físico interno. - Verificación de errores - Verificaciones de configuraciones del Equipo - Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación - Prueba de impresión - Verificación de componentes eléctricos - Limpieza de cables y paletas - Verificación de accesorios - Verificación de parámetros de simulación - Limpieza externa. - Verificación de estado físico. - Verificación de paletas de desfibrilación y sus conexiones. - Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC - Verificación del estado y carga de la Batería - Verificación de encendido - Verificación Funcionamiento de alarmas - Verificación de programación - Verificación del estado del cable de paciente - Verificación de los controles del panel frontal - Verificación del Trazo de impresión. - Test de defibrilación carga/ descarga - Verificación de sincronismo - Verificación del estado de las paletas - Limpieza general del equipo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO MARCA MDF	220	- Verificación de estado de manómetro. - Verificación de braselete. - Verificación de velcro - Verificación de neumático - Verificación de pera con válvula - Pruebas de fugas. - Ajuste a cero (si es necesario).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	221	- Realizar pruebas de funcionamiento inicial - Limpieza interna y externa. - Verificación de panel de control. - Verificación de voltajes de entrada - Verificación de estado físico. - Verificación de cabezal de ultrasonido. - Verificación de electrodos. - Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA ELÉCTRICA SIN MARCA	222	- Desarme, limpieza y lubricación general del equipo - Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. - Verificación de parámetros para el funcionamiento - Revisión de todas las funciones y modos de operación. - Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. - Revisión de funcionamiento y verificación de módulos del Equipo. - Revisión general de conexiones. - Arreglo de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparación).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA SPARMAX	223	- Desarmado y revisión general del equipo - Revisión de panel frontal de membrana. - Inspección del display LCD. - Limpieza filtros de polvo si aplica. - Verificación de funcionamiento y carga de baterías. - Revisión y verificación de voltajes de alimentación. - Revisión de fusibles. - Verificación fuentes de poder. - Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). - Revisión de parámetros de funcionamiento. - Verificación de la adecuada activación de alarmas. - Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. - Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. - Limpieza general y prueba final.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	224	- Inspección física del equipo. - Verificación de empaque de puerta. - Verificación de display. - Verificación de controles de temperatura. - Verificación de temperatura con termómetro. - Limpieza interna y externa - Verificación de estado de los filtros - Verificación de bandejas y plataforma - Verificación de funcionamiento de temperatura y velocidad - verificación de alarmas - Verificación registrador de temperatura
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA GRAMERA MARCA KUMA	225	- Limpieza general. - Verificación de pantalla - Verificación de plataforma - Verificación con masas patrón - Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento. - Verificación con pesas de prueba de acuerdo con la capacidad máxima de la bascula

		Ajuste medida cero Inspección de medidas Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Lavado De Chupas y Paletas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de impresión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabeza Térmica módulo de impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BIOCARE	226	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	227	Inspección física del equipo. Verificación funcionamiento de pantalla. Verificación de puertos. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento batería. Verificación de alarmas audibles y visibles. Verificación del estado del tactil. Verificación de Presión arterial, gasto cardiaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor flotrac. Verificación software.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	228	Verificación de estado físico. Verificación de Teclado de membrana. Verificación de batería. Verificación de cables y accesorios. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	229	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento con equipo patrón.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA MATRIX TREADMILL	230	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la correa de transmisión. Verificación y limpieza de componentes electrónicos según corresponda. Ajuste de banda. Ajuste del regulador de tensión.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA TRACKMASTER	231	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la correa de transmisión. Verificación y limpieza de componentes electrónicos según corresponda. Ajuste de banda. Ajuste del regulador de tensión.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA GMD	232	In Inspección interna y externa del Equipo. Verificación de batería. Verificación de pantalla. Verificación de teclado. Verificación de transductor. Verificación de tarjeta electrónica. Verificación con Equipo Patrón. Comprobación de funcionamiento. Limpieza integral del equipo. Inspeccionar visual de cables, conector, transductor, carcasa, y pantalla. Prueba de transductor. Prueba de baterías. Prueba de funcionamiento general.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	233	Verificar estado físico general. Revisar: Cable de poder y Conectores eléctricos. Correcto funcionamiento de la base calefactora. Verificar acople correcto y adecuado funcionamiento de: Cámara humidificadora, Circuito respiratorio y Sensores de temperatura. Realizar limpieza y desinfección. Verificar estado del termistor. Verificación de precisión de temperatura. Prueba de seguridad eléctrica. Verificación de alarmas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ MARCA ALAN	234	Limpieza interna y externa.Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminicos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de pino paciente, lápiz, bipolar, rtt. * Realizar verificación de estado físico.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HIDROCOLECTOR) MARCA FISITECH	235	* Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realiza verificación de funcionamiento de resistencia calefactor. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenado del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realiza verificación de funcionamiento de piloto de encendido.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIOS MARCA FISIOTECH	236	* Realizar limpieza general del equipo. * Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realiza verificación de funcionamiento de resistencia calefactor. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenado del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realiza verificación de funcionamiento de piloto de encendido. * Realizar limpieza general del equipo.
		- Verificar el funcionamiento del pedal shaver (control de funcionamiento e interruptor de pedal) sentidos de giro. - Comprobar la seguridad de funcionamiento y la fiabilidad operacional del andolight led 1.3, limpieza interna de componentes eléctricos y electrónicos y limpieza externa. - Verificación funcionamiento cabezal de cámara performance - Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa de la fuente de luz lp 5123 y de la lámpara de xenón. - Verificación del funcionamiento del controlador de cámara 1 CCD ENDOCAM, (separar el objetivo del cabezal de cámara y, seguidamente, enjuagar con agua a presión de chorro, limpiar las superficies vítreas sucias del cabezal de cámara y objetivo con un porta algodones empapado en alcohol, después de la limpieza, enjuagar con agua desmineralizada y secar prudentemente con un paño, examinar todas las piezas para ver si se hubiere producido algún daño y, en caso necesario, cambiarlas). - Verificación de funcionamiento del controlador de cámara Logic HD, (comprobar todos los cables de conexión, examinar el equipo, incluidos los instrumentos y accesorios y comprobar si los rótulos y las marcas necesarias para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). - Verificación de funcionamiento del objetivo zoom 113-29mm, (comprobar los objetivos RIWO y accesorios en términos de daños, aristas vivas, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas, comprobar si los rótulos y las marcas necesarias para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). - Verificación del funcionamiento del cabezal de cámara logic HD 3m, limpieza interna y externa. - Verificación del funcionamiento de la Óptica 30°. - Verificación interna y externa del lente de óptica. - Verificación del funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador 45 basic cpl (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). - Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa del insuflador neumático co2 2232 (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). - Verificación del funcionamiento del controlador de molar 2304 (Antes de cada nueva puesta en servicio, se tiene que realizar un control de funcionamiento y comprobar los elementos de control, así como el conector, en cuanto a daños, a fin de evitar fallos de funcionamiento).
		- Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento ori - BASIC, (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) - Verificación de la lámpara de la fuente de luz fría. - Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. - Verificación y limpieza del mango spray y polizter - Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. - Ajuste de la temperatura del agua - La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un destornillador pequeño y gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva - temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el - ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.
		- Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento ori - smart, (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) - Verificación de la lámpara de la fuente de luz fría. - Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. - Verificación y limpieza del mango spray y polizter - Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. - Ajuste de la temperatura del agua - La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un destornillador pequeño y gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el - ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.
		- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, vaniladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set- point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, Y CABEZAL DE CÁMARA)	237	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA BASIC	238	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART	239	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 166S MARCA DOMETIC	240	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	241	-Verificación de temperatura inicial. -Verificación de la alimentación eléctrica del equipo -Desinfección técnica inicial. -Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -GABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios -Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. -Prueba de alarma y verificación de set- point. -Verificación del historial de eventos. -Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. -Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMETIC	242	-Verificación de temperatura inicial. -Verificación de la alimentación eléctrica del equipo -Desinfección técnica inicial. -Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -GABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios -Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. -Prueba de alarma y verificación de set- point. -Verificación del historial de eventos. -Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. -Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	243	-Verificación de temperatura inicial. -Verificación de la alimentación eléctrica del equipo -Desinfección técnica inicial. -Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -GABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios -Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. -Prueba de alarma y verificación de set- point. -Verificación del historial de eventos. -Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. -Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	244	-Verificación de temperatura inicial. -Verificación de la alimentación eléctrica del equipo -Desinfección técnica inicial. -Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -GABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios -Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. -Prueba de alarma y verificación de set- point. -Verificación del historial de eventos. -Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. -Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	245	-Verificación de temperatura inicial. -Verificación de la alimentación eléctrica del equipo -Desinfección técnica inicial. -Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -GABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios -Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. -Prueba de alarma y verificación de set- point. -Verificación del historial de eventos. -Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. -Prueba final de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	246	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HACEB	247	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	248	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	249	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CIENTIFIC	250	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	251	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SITEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	252	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SITEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOK BANK	253	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SITEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA JEWETT	254	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SITEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERNORDICO	255	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SITEMA ELECTRONICO sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	256	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIER	257	•Verificación de temperatura inicial. •Verificación de la alimentación eléctrica del equipo •Desinfección técnica inicial. •Revisión del estado físico general y limpieza de: •ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). •SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) •SISTEMA ELECTRICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija •GABINETE: cabina interna •SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios •Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. •Prueba de alarma y verificación de set- point. •Verificación del historial de eventos. •Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. •Prueba final de funcionamiento.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 740 PLAS BEIGE	258	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 8604	259	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 972R5 V.05	260	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 760BCS V.09	261	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060V01.08	262	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema tensores cama Verificación y ajuste sistema de levante Verificación y ajuste de barandas de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060 SIN BASC Y CON BASC	263	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema tensores cama Verificación y ajuste sistema de levante Verificación y ajuste de barandas de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 840	264	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema tensores cama Verificación y ajuste sistema de levante Verificación y ajuste de barandas de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación de control de movimientos Verificación sistema de baterías
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPEUTICO DE LA MARCA CHATTANOGA	265	Integridad física de la carcasa. Estado del panel de control y pantalla. Condiciones de limpieza y ausencia de residuos o agentes contaminantes. Inspección del cable de alimentación y enchufe. Evaluación de posibles daños, desgaste o conexiones inestables. Inspección de sondas o aplicadores para detectar: Desgaste físico y fisuras o daños en la superficie emisora. Verificación del estado de los cables de conexión. Limpieza de conectores para garantizar adecuada transmisión de energía. Evaluación del correcto funcionamiento del diodo láser. Comprobación de la emisión uniforme y estable.
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS		
BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	266	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	267	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	268	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO
	269	CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	270	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA
	271	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO
	272	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS
	273	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE
	274	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	275	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	276	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	277	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	278	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO
	279	CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	280	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA
	281	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO
	282	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS
	283	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE
	284	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	285	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	286	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	287	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	288	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO
	289	CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	290	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA
	291	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO
	292	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS
	293	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE
	294	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	295	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL	296	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	297	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	298	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	299	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	300	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	301	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	302	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	303	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO
	304	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA
	305	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	306	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	307	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO
	308	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS
	309	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	310	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA

DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	311	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
	312	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	313	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS
	314	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	315	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	316	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG
	317	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS
	318	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO
	319	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA
	320	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA
	321	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS
	322	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	323	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA
	324	CAMBIO E INSTALACION CABLE IBP SEGUN REFERENCIA
	325	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA
DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	326	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V, 1.4Ah
	327	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	328	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	329	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO
	330	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRICO
	331	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SELECCION DE ENERGIA
	332	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANDO
	333	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA
	334	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA
	335	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA
	336	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA
	337	CAMBIO E INSTALACION PAPEL
	338	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA
	339	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA
	340	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG
DESFIBRILADOR DE A SAMARITAN	341	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	342	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	343	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS
	344	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	345	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARGASA Y CONECTOR DE CONTACTO
	346	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG 5 DERIVADAS
	347	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	348	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	349	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	350	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA
	351	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA
	352	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE
	353	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	354	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	355	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR
DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	356	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	357	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE
	358	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE
	359	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH
	360	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE
	361	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX
	362	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL
	363	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO
	364	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	365	CAMBIO E INSTALACION TECLADO
	366	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA
	367	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	368	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	369	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL
	370	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
ECOGRAFO MARCA ALOKA	371	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO
	372	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE
	373	CAMBIO E INSTALACION FUENTE
	374	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	375	CAMBIO E INSTALACION CPU
	376	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO
	377	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	378	CAMBIO E INSTALACION UPS
	379	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES
	380	CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS
	381	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	382	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO
	383	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS)
	384	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL
	385	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
ECOGRAFO MARCA PHILIPS	386	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED
	387	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	388	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO
	389	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS (UNIDAD)
	390	CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE VIDEO
	391	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX
	392	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL
	393	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR TRANSTORAXICO
	394	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PARA ECOGARDIOGRAFO CON APLICACION 3D
	395	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO
	396	CONFIGURACION DE SOFTWARE POR APLICACION
	397	CAMBIO E INSTALACION DE ACQUISITION MODULE REF 453561868752
	398	CAMBIO E INSTALACION AIR FILTER, 453561775431
	399	CAMBIO E INSTALACION TGC ASSY FRU, 453561855562
	400	CAMBIO E INSTALACION KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874381
	401	CAMBIO E INSTALACION KIT, TGC KNOBS, 453561874401
	402	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING, 35MM STROKE, 144MM EXTEND, 281N, 453561805561
	403	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG - M1669A 3 LEADS
	404	CAMBIO E INSTALACION UPS
	405	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLOS - M1671A 3 LEADS
	406	CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION
	407	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL
	408	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA
	409	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES
	410	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES
	411	CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES
	412	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO

ECOGRAFO HITACHI	413	CAMBIO E INSTALACION DE CASTERS
	414	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE
	415	CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL
	416	CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE
	417	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES
	418	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO
	419	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION
	420	CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL
	421	CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR
	422	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB (2,0)
	423	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA
	424	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA
	425	CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO
	426	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO
	427	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA SONDA
	428	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE
	429	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL
	430	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVEXO
	431	CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD
	432	CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO
	433	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO
	434	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE
	435	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS
	436	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES
	437	CAMBIO E INSTALACION DE UPS
	438	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS
	439	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	440	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO
	441	CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO
	442	CAMBIO E INSTALACION UPS
ELECTROCARDIOGRA FO MARCA TRIMED	443	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA
	444	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA
	445	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	446	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	447	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	448	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA
	449	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA
	450	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	451	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA
	452	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA
	453	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	454	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	455	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS
ELECTROCARDIOGRA FO EDAN	456	CAMBIO E INSTALACION ECG 12 DERIVADAS
	457	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO
	458	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	459	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	460	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	461	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	462	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	463	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	464	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	465	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	466	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG
	467	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA
	468	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
ELECTROCARDIOGRA FO SCHILLER	469	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	470	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS
	471	CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO
	472	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	473	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	474	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG
	475	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG
	476	CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN
	477	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	478	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
	479	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	480	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD
	481	CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	482	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	483	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION
	484	CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA
	485	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA
	486	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA
	487	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR
	488	CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO
	489	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	490	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO
	491	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO
	492	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	493	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	494	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	495	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO
	496	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
	497	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	498	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO
	499	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO
	500	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	501	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	502	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	503	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO
	504	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	505	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES
	506	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	507	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO
	508	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
	509	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO
	510	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	511	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO
	512	CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC
	513	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	514	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	515	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS
	516	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
	517	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0

LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	518	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1
	519	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2
	520	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3
	521	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4
	522	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00
	523	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0
	524	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1
	525	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2
	526	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3
	527	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4
	528	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO
	529	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE
	530	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
LARINGOSCOPIO STANDARD, STAINLESS, RUSH Y SIN MARCA	531	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO
	532	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE
	533	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO
	534	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
	535	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0
	536	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1
	537	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2
	538	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3
	539	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4
	540	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00
	541	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0
	542	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1
	543	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2
MARCAPASOS MARCA OSYPKA	544	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3
	545	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4
	546	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO
	547	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE
	548	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
	549	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO
	550	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO
	551	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO SUPERIOR LAMINA, VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA MAINS
	552	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA
	553	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA
	554	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA
	555	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA
	556	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	557	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA
	558	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE TERMINAL DE BATERIA
	559	CAMBIO E INSTALACION DE DECODIFICADOR
	560	CAMBIO E INSTALACION DE ZUMBADOR
	561	CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE ROSCA
	562	CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR
	563	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS
	564	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA
	565	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS
	566	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	567	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	568	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO
	569	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	570	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO
	571	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP
	572	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	573	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	574	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL
	575	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	576	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP
	577	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	578	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	579	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	580	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE
	581	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	582	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	583	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA
	584	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA
	585	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	586	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP
	587	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	588	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS
	589	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	590	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	591	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA
	592	CAMBIO E INSTALACION TARJETA
	593	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG
	594	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2
	595	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP
	596	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	597	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE TECLADO
	598	CAMBIO E INSTALACION ENCODER
	599	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP
	600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	601	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	602	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP
	603	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	604	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2
	605	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO
	606	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	607	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	608	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	609	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	610	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA
	611	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA
	612	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES
	613	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	614	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	615	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF DE NIBP
	616	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP
	617	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2
	618	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	619	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	620	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	621	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP
	622	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS

MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN

MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN

MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA SPACE LABS

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS

623	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO
624	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
625	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP
626	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS
627	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO
628	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA
629	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
630	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
631	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
632	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS
633	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
634	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS
635	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECG
636	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
637	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
638	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
639	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
640	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2
641	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
642	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
643	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN
644	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
645	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP
646	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
647	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO
648	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
649	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
650	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS
651	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO
652	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA
653	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
654	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
655	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
656	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS
657	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
658	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
659	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
660	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
661	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2
662	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE
663	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR/ADAPTADOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES
664	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA CUBE T390
665	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
666	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2
667	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO
668	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
669	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
670	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
671	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
672	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE
673	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
674	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN
675	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
676	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE
677	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
678	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE
679	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
680	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
681	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
682	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
683	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
684	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE
685	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
686	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
687	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
688	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
689	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE
690	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP
691	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
692	CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA
693	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CAPNOGRAFIA
694	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO
695	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2
696	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA 90369
697	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
698	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2
699	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO
700	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
701	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
702	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
703	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
704	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE
705	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
706	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN
707	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
708	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE
709	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
710	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE
711	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
712	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
713	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
714	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
715	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
716	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE
717	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
718	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
719	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
720	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
721	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE
722	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP
723	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
724	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
725	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2
726	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
727	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG
728	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP
729	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2
730	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP
731	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	732	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	733	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP
	734	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	735	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	736	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	737	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	738	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS
	739	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	740	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	741	CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA
	742	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	743	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	744	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA
	745	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	746	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS
	747	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	748	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	749	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE SPO2 INTERNO
	750	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ECG INTERNO
	751	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE NIBP INTERNO
	752	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	753	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	754	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	755	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FRONTAL
	756	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	757	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP
	758	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	759	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERFACE IBP
	760	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO
	761	CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE
	762	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	763	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	764	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP
	765	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
MONITOR MARCA HEAL FORCE	766	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	767	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	768	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	769	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	770	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	771	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	772	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
	773	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	774	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS
	775	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	776	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	777	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)
	778	CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE
	779	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	780	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	781	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS
	782	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP
	783	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR NIBP
	784	CAMBIO E INSTALACIÓN CUFF PARA NIBP
	785	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DE LA MARCA AEONMED	786	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	787	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	788	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	789	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS
	790	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS
	791	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	792	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	793	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP
	794	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	795	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO
	796	CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE
	797	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	798	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)
	799	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA
	800	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	801	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO TIPO BL-10C
	802	CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO
	803	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS
	804	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	805	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCHALLYN	806	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE SPO2 INTERNO
	807	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE NIBP INTERNO
	808	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	809	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	810	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	811	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FRONTAL
	812	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	813	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES EXTENSORES NIBP
	814	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	815	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	816	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	817	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	818	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA
	819	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR NIBP
	820	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CUFF PARA NIBP
	821	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP
	822	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CPU
CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	823	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTHERBOARD, PCBA, MINI-ITX, Q87, WINTEL I7 PROC AND FAN, 96102
	824	CAMBIO E INSTALACIÓN PANTALLA AUXILIAR
	825	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE HDMI 15m
	826	CAMBIO E INSTALACIÓN CPU
	827	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
MONITOR FETAL MARCA EDAN	828	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA
	829	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	830	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS
	831	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANAS DE CONTROL
	832	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	833	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	834	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECION PARA TOCO
	835	CAMBIO E INSTALACIÓN TOCO TRANSDUCTORES
	836	CAMBIO E INSTALACIÓN TOCO ULTRASONIDO
	837	CAMBIO E INSTALACIÓN PULSADOR DE EVENTOS

	838	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	839	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA
	840	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	841	CAMBIO E INSTALACION STARTER
	842	CAMBIO E INSTALACION BALASTROS
	843	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	844	CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA
	845	CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OBOMBILLO
	846	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	847	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	848	CAMBIO E INSTALACION CONOS
	849	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO
	850	CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO
	851	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2
	852	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	853	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	854	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	855	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	856	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	857	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA
	858	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	859	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR
	860	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA
	861	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2
	862	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	863	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	864	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
	865	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
	866	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	867	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR
	868	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	869	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	870	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA
	871	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA
	872	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE
	873	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS
	874	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	875	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2
	876	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
	877	CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR
	878	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR
	879	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	880	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	881	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	882	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	883	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	884	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE
	885	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	886	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	887	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED
	888	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	889	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	890	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	891	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE
	892	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	893	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	894	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED
	895	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO
	896	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA
	897	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS
	898	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFOSICO
	899	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
	900	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF
	901	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION
	902	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OHMEDA
	903	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON
	904	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	905	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	906	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	907	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE
	908	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	909	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	910	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED
	911	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO
	912	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA
	913	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS
	914	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FULL-REG
	915	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE PARA ADAPTACION FILTRO
	916	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION
	917	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OHMEDA
	918	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON
	919	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	920	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	921	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	922	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	923	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	924	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	925	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	926	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA
	927	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	928	CAMBIO E INSTALACION DE BASE
	929	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	930	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	931	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	932	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	933	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	934	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	935	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	936	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	937	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	938	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	939	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	940	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	941	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	942	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	943	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	944	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	945	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON

	946	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	947	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	948	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	949	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	950	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	951	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	952	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	953	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	954	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	955	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
SUCCIONADOR MARCA CA-MI	956	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	957	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	958	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	959	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	960	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	961	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	962	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	963	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	964	CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA
	965	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	966	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	967	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	968	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	969	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	970	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS
	971	CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA
TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE	972	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	973	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA
	974	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO
	975	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS
	976	CAMBIO E INSTALACION DE PERA
	977	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	978	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	979	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	980	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS
	981	CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA
	982	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO
	983	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL
	984	CAMBIO E INSTALACION DE PERA
	985	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA
	986	CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO
	987	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)	988	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO
	989	CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS
	990	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS
	991	CAMBIO E INSTALACION DE PERA
	992	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO
	993	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO
	994	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE
	995	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO
VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	996	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO
	997	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	998	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	999	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP
	1000	CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES
	1001	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT
	1002	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES
	1003	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS
	1004	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1005	CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2
	1006	CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO
	1007	CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA
	1008	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA
	1009	CAMBIO E INSTALACION TECLADO
	1010	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD
	1011	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA
	1012	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA
	1013	CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO
	1014	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO
	1015	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T
	1016	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2
	1017	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE
	1018	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP
	1019	CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION
	1020	CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE
	1021	CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO
	1022	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
	1023	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE OXIGENO
	1024	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS
	1025	CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2
	1026	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1027	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1028	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR
	1029	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN TB
	1030	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS
CAMA MARCA MERIVARA	1031	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG
	1032	CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO
	1033	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL
	1034	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA
	1035	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIECEROS
	1036	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION CABECERO
	1037	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING
	1038	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12,5 cm - 125 mm.
CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	1039	CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS
	1040	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1041	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS
	1042	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BARANDA
	1043	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	1044	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS
	1045	CAMBIO E INSTALACION MOTORES
	1046	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA
	1047	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	1048	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1049	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS
	1050	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS
	1051	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS
	1052	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS

CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	1053	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS
	1054	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA
	1055	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS
	1056	CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS
	1057	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA
	1058	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	1059	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES
	1060	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO TABLERO 700P (1.90x0.60) MARCADO
	1061	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO BALA REF CAMA 740P
	1062	CAMBIO E INSTALACION INYECCION BLUJE MANIVELA
	1063	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMAS REF REPUESTO
	1064	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS (UNIDAD)
CAMILLAS DE LA STERIS	1065	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENO(UNIDAD)
	1066	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARANDAS
	1067	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	1068	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	1069	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS
	1070	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ALTURA
CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGH	1071	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR
	1072	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES
	1073	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	1074	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS
	1075	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	1076	CAMBIO E INSTALACION PEDALES
ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	1077	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO
	1078	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA
	1079	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1080	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS
	1081	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1082	CAMBIO E INSTALACION FRENO
ELECTROBISTURI MARCA ERBE	1083	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS
	1084	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	1085	CAMBIO E INSTALACION PEDALES
	1086	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO
	1087	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA
	1088	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARANDAS
ELECTROBISTURI MARCA AESCULAB	1089	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1090	CAMBIO E INSTALACION PEDAL
	1091	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1092	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)
	1093	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	1094	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VOSUALIZACION TACTIL
ELECTROBISTURI MARCA ALSA	1095	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1096	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR
	1097	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR
	1098	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA
	1099	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO
	1100	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE
RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	1101	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL MONOPOLAR
	1102	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR
	1103	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
	1104	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ REUSABLE AUTOCLAVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARON 840 BOVIE
	1105	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR
	1106	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR
LÁMPARA QUIRURGICA MARCA H. H. MITCHELL	1107	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1108	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA
	1109	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	1110	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
	1111	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA
	1112	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA
	1113	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR
	1114	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA
	1115	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO
	1116	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE
	1117	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR
	1118	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR
	1119	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1120	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA
	1121	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	1122	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
	1123	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA
	1124	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA
	1125	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR
	1126	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA
	1127	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO
	1128	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE
	1129	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR
	1130	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR
	1131	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1132	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1133	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL
	1134	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1135	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	1136	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
	1137	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA
	1138	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR
	1139	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1140	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUG
	1141	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA
	1142	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE
	1143	CAMBIO E INSTALACION PEDAL
	1144	CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO
	1145	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1146	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA
	1147	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO
	1148	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1149	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1150	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1151	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO
	1152	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES
	1153	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES
	1154	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS
	1155	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	1156	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO
	1157	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO
	1158	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO

	1159	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1160	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES
	1161	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1162	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1163	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS
	1164	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL
	1165	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES
	1166	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES
LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS	1167	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO
	1168	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1169	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO
	1170	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	1171	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1172	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1173	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)
	1174	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC
	1175	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA
	1176	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO
LAMPARAS PIELITICAS MARCA MARTIN	1177	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1178	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO
	1179	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	1180	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1181	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1182	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)
	1183	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA
	1184	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR
	1185	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE
	1186	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO
LAMPARAS PIELITICAS MARCA DR. MACH	1187	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1188	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO
	1189	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	1190	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1191	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1192	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)
	1193	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA
	1194	CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO
	1195	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)
	1196	CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056
MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET	1197	CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1198	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1199	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS
	1200	CAMBIO E INSTALACION ACEITE
	1201	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1202	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE
	1203	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1204	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1205	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION
	1206	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO
	1207	CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1208	CAMBIO E INSTALACION PIECERO
	1209	CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS
	1210	CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS
	1211	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA
	1212	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1213	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA
	1214	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	1215	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA
	1216	CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO
MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	1217	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)
	1218	CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056
	1219	CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1220	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1221	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS
	1222	CAMBIO E INSTALACION ACEITE
	1223	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1224	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE
	1225	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1226	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1227	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION
	1228	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO
	1229	CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1230	CAMBIO E INSTALACION PIECERO
	1231	CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS
	1232	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1233	CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS
	1234	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA
	1235	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	1236	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA
MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI	1237	CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO
	1238	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)
	1239	CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056
	1240	CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1241	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1242	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS
	1243	CAMBIO E INSTALACION ACEITE
	1244	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1245	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE
	1246	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1247	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1248	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION
	1249	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO
	1250	CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1251	CAMBIO E INSTALACION PIECERO
	1252	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1253	CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS
	1254	CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS
	1255	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA
	1256	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA
	1257	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	1258	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA

MESA DE CIRUGÍA MARCA MINDRAY	1259	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO
	1260	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77843-056.
	1261	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1262	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)
	1263	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS
	1264	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS
	1265	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1266	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1267	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1268	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1269	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1270	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1271	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECCIÓN TRONCO PACIENTE
	1272	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1273	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1274	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO
	1275	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1276	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1277	CAMBIO E INSTALACIÓN MULTITOMA ELÉCTRICA GRADO MÉDICO
	1278	CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIÑONERÍA
MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	1279	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA
	1280	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	1281	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA
	1282	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1283	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77843-056.
	1284	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)
	1285	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS
	1286	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1287	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLA RADIOLUCIDA (UNIDAD)
	1288	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1289	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1290	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1291	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1292	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA
	1293	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUELLE DE BASE
	1294	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1295	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1296	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1297	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1298	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA
MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	1299	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA
	1300	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	1301	CAMBIO E INSTALACIÓN CAJA DE CIRCUITOS
	1302	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE ELECTRODOS
	1303	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	1304	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE BATERÍAS
	1305	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE POTENCIA
PEDAL ODONTOLOGÍA SALAS DE CIRUGÍA MARCA MC	1306	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA
	1307	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍAS RECARGABLES
	1308	CAMBIO E INSTALACIÓN CARGAZA
FOROPTER MARCA BURTON	1309	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA PARA AIRE
	1310	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO
	1311	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES AUXILIARES
	1312	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE LENTES AUXILIARES
	1313	CAMBIO E INSTALACIÓN DIAPORAMETRO
	1314	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO
	1315	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DEL EJE DEL CILINDRO
LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	1316	CAMBIO E INSTALACIÓN PALANCA DE CONVERGENCIA
	1317	CAMBIO E INSTALACIÓN CILINDRO CRUZADO
	1318	CAMBIO E INSTALACIÓN DIMER
	1319	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR
	1320	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO
	1321	CAMBIO E INSTALACIÓN ESPEJO REFLECTOR
	1322	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES
	1323	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
	1324	CAMBIO E INSTALACIÓN JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO
	1325	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	1326	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO
	1327	CAMBIO E INSTALACIÓN PALANCA DE PLATINA DE LENTE
	1328	CAMBIO E INSTALACIÓN OCULAR
	1329	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE PRISMAS
	1330	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO
	1331	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN
	1332	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA DE MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DEL LENTE
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	1333	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE
	1334	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA DE AJUSTE FRONTAL
	1335	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO ABRAZADERA
	1336	CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE VIDRIO
	1337	CAMBIO E INSTALACIÓN OCULAR
	1338	CAMBIO E INSTALACIÓN AJUSTE DE APERTURA
	1339	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	1340	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO
	1341	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE
	1342	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA DE AJUSTE FRONTAL
	1343	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO ABRAZADERA
	1344	CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE VIDRIO
	1345	CAMBIO E INSTALACIÓN OCULAR
	1346	CAMBIO E INSTALACIÓN AJUSTE DE APERTURA
	1347	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS
	1348	CAMBIO E INSTALACIÓN REOSTATO
	1349	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	1350	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO
	1351	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO
	1352	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO
	1353	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL
	1354	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO ROJO
	1355	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO VERDE
	1356	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO
	1357	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	1358	CAMBIO E INSTALACIÓN OCULARES
	1359	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES

QUERATOMETRO MARCA TOPCON	1360	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES
	1361	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO
	1362	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA
	1363	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO
	1364	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1365	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO
	1366	CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR
	1367	CAMBIO E INSTALACION MIRAS
	1368	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
	1369	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1064 nm
SISTEMA LASER DE DIODO MARCA ARG LASER	1370	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS
	1371	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA
	1372	CAMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBRICO
	1373	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO
	1374	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO
	1375	CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCION DE OJOS
	1376	CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE
	1377	CAMBIO E INSTALACION CARRETE DE FIBRA
	1378	CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE
	1379	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm
UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	1380	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO
	1381	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR
	1382	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR
	1383	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1384	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA
	1385	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF
	1386	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR
	1387	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA
	1388	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS
	1389	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2
TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	1390	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	1391	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL
	1392	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2
	1393	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2
	1394	CAMBIO E INSTALACION CUPULA
	1395	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1396	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	1397	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	1398	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1399	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	1400	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR
	1401	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1402	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA
	1403	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA
	1404	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION
	1405	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1406	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1407	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO
	1408	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 20 W
	1409	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO
LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	1410	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PIECERO Y GABEZA
	1411	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1412	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2
	1413	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES
	1414	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON
	1415	CAMBIO E INSTALACION FRENSOS
	1416	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL
	1417	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA
	1418	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA
	1419	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR
LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	1420	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR
	1421	CAMBIO E INSTALACION VENTAVICLA
	1422	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1423	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE
	1424	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1425	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	1426	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR
	1427	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1428	CAMBIO E INSTALACION BALASTRO
	1429	CAMBIO E INSTALACION STARTES
SERVOCUNA MARCA MEDIX	1430	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR
	1431	CAMBIO E INSTALACION HOROMETRO
	1432	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1433	CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)
	1434	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION
	1435	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL
	1436	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR
	1437	CAMBIO E INSTALACION FUENTE
	1438	CAM A1780.A1809BIO E INSTALACION BUS DE DATOS (CABLE FLEX)
	1439	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
CAVITRON MARCA FROGENT	1440	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
	1441	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
	1442	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA
	1443	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1444	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1445	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1446	CAMBIO E INSTALACION FRENSOS
	1447	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)
	1448	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	1449	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES
	1450	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1451	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	1452	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL
	1453	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1454	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR
	1455	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO
	1456	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA
	1457	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA
	1458	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA
	1459	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO

CAVITRON MARCA NSK	1460	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	1461	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS
	1462	CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION
	1463	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)
	1464	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA
	1465	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR
	1466	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1467	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR
	1468	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO
	1469	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA
LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	1470	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA
	1471	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA
	1472	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO
	1473	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	1474	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS
	1475	CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION
	1476	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)
	1477	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA
	1478	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR
	1479	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA
MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	1480	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR
	1481	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO
	1482	CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE
	1483	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACION
	1484	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1485	CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR
	1486	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA
	1487	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO
	1488	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO
	1489	CAMBIO E INSTALACION FILTRO
MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA MEDI DENTAL	1490	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1491	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO
	1492	CAMBIO E INSTALACION SUJE DE FIBRA
	1493	CAMBIO E INSTALACION DE LEO LUZ AZUL
	1494	CAMBIO E INSTALACION KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA
	1495	CAMBIO E INSTALACION PIÑONES
	1496	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS
	1497	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS
	1498	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR
	1499	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR
CONTRAANGULO MARCA NSK	1500	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS
	1501	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA
	1502	CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN
	1503	CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS
	1504	CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)
	1505	CAMBIO E INSTALACION PIÑONES
	1506	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS
	1507	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS
	1508	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR
	1509	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR
CONTRAANGULO MARCA W&H	1510	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS
	1511	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA
	1512	CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN
	1513	CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS
	1514	CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)
	1515	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA
	1516	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA
	1517	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	1518	CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)
	1519	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA
CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	1520	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA
	1521	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	1522	CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)
	1523	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA
	1524	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA
	1525	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	1526	CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)
	1527	CAMBIO E INSTALACION SET DE POSICIONADORES
	1528	CAMBIO E INSTALACION SENSOR
	1529	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	1530	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1531	CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
	1532	CAMBIO EN INSTALACION JERINGA TRIPLE DCI
	1533	CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MASTER
	1534	CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCION
	1535	CAMBIO EN INSTALACION CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
	1536	CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION
	1537	CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR
	1538	CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA
	1539	CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	1540	CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS
	1541	CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR
	1542	CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO
	1543	CAMBIO EN INSTALACION PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR
	1544	CAMBIO EN INSTALACION RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO
	1545	CAMBIO EN INSTALACION TAPIZADO LARGUERO SILLON
	1546	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1547	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SWITCH
	1548	CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVORIO
	1549	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS
	1550	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1551	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD

	1552	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS
	1553	CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS
	1554	CAMBIO E INSTALACIÓN RAGORES
	1555	CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA
	1556	CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA
	1557	CAMBIO E INSTALACIÓN EQUIPO ODONTOLÓGICO
	1558	CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR
	1559	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO
	1560	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA
	1561	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ACCIONADO POR AIRE DEL MÓDULO DE LA ESCUPIDERA
ELIPTICA MARCA STAR TRACK	1562	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA PARA CAVITRON
	1563	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO SEGÚN REFERENCIA
	1564	CAMBIO E INSTALACIÓN CALA PIES (PEDALES)
	1565	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA DENTADA
	1566	CAMBIO E INSTALACIÓN *SENSORES
	1567	CAMBIO E INSTALACIÓN *DISPLAY DE VISUALIZACIÓN
	1568	CAMBIO E INSTALACIÓN *SOPORTES DE CAUCHO
	1569	CAMBIO E INSTALACIÓN *MAIN BOARD
	1570	CAMBIO E INSTALACIÓN *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER
	1571	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE RUEDAS
BICICLETA ESTÁTICA RECLINADA STARC TRACK	1572	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA
	1573	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA BICICLETA
	1574	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PANEL FRONTAL
	1575	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
	1576	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL ASIENTO
	1577	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA REDONDA M8x16
	1578	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACÓNICA TOCANDO 6T4.29.5
	1579	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840
	1580	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARÁNDELA PLANA
	1581	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DEL MONITOR
	1582	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA
	1583	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PEDAL
	1584	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CORREA DE PEDAL
	1585	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO
	1586	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
	1587	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE LA BICICLETA
	1588	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLÍN
	1589	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR
	1590	CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	1591	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA
	1592	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO NUMÉRICO
	1593	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC
	1594	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR
	1595	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALBE AC
	1596	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDA
	1597	CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	1598	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL
	1599	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEO
	1600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR
CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK	1601	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL
	1602	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA
	1603	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE CONEXIÓN
	1604	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA
	1605	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA BASE DE LA BANDA
	1606	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARÁNDELA DE SEGURIDAD
	1607	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL
	1608	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOLT ALLEN HEAD M8x50
	1609	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10x40
	1610	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOLT ALLEN HEAD M6x25
	1611	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARÁNDELA D8
	1612	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA
	1613	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE CABEZA M10x20 ALLEN
	1614	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARÁNDELA D10
	1615	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS
	1616	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOLT ALLEN HEAD M8x25
TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	1617	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA
	1618	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL DE TEMPERATURA
	1619	CAMBIO E INSTALACIÓN PILOTO DE ENCENDIDO
	1620	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE PUERTA
	1621	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA
	1622	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	1623	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA CALEFACTORA
PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	1624	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO
	1625	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH
	1626	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH
	1627	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE
	1628	CAMBIO E INSTALACIÓN RECEPTACULO CABLE AC
	1629	CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR
	1630	CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE
	1631	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA
	1632	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1633	RELETA ELECTRÓNICA
	1634	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INDICADORES LUMINICOS
	1635	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUA
	1636	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE PUERTA
	1637	CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PORTAPAQUETES
	1638	CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR
	1639	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO
	1640	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ON/OFF
	1641	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO
TORNILLO NEUMÁTICO MARCA VBM	1642	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA
	1643	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE PUERTA
	1644	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE PRESIÓN
	1645	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS
	1646	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETES
	1647	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH
	1648	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	1649	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTORES PARA MANGUERAS
	1650	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO
	1651	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL

ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	1662	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1663	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.
	1664	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1665	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1666	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS
	1667	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1668	CAMBIO E INSTALACION PRESETS
	1669	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS
	1660	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)
	1661	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.
ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	1662	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	1663	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR
	1664	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.
	1665	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1666	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1667	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS
	1668	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS
	1669	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA
	1670	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	1671	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
TENS ESTIMULACION NERVIOSA TRANSCUTANEA RECOVERY	1672	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL
	1673	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1674	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1675	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS
	1676	CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES
	1677	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS
	1678	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1679	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR
	1680	CAMBIO E INSTALACION CORREA
	1681	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	1682	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1683	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1684	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.
	1685	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1686	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC
	1687	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION
	1688	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO
	1689	CAMBIO E INSTALACION CORREA.
	1690	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	1691	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	1692	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1693	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.
	1694	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1695	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC
	1696	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION
	1697	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO
	1698	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1699	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	1700	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1701	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION
AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	1702	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA
	1703	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION
	1704	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1705	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA
	1706	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.
	1707	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	1708	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.
	1709	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1710	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1711	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
BALANZA ANALITICA MARCA MEYTLER TOLEDO	1712	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	1713	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.
	1714	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE
	1715	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESOCELDA DE CARGA
	1716	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1717	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1718	CAMBIO E INSTALACION VALVAS
	1719	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	1720	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA
	1721	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA
BALANZA DIGITAL MARCA KERN	1722	CAMBIO E INSTALACION cargador Salida 19V 1,67A COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO
	1723	CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER
	1724	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1725	CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL
	1726	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1727	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1728	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA
	1729	CAMBIO E INSTALACION BALASTOS
	1730	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV
	1731	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE
BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	1732	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1733	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS
	1734	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO
	1735	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS
	1736	CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL
	1737	CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER
	1738	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO
	1739	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA
	1740	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99,9995%
	1741	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV
CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO	1742	CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRONICO DIGITAL
	1743	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR
	1744	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO
	1745	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1746	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD
	1747	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALINERAS
	1748	CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO
	1749	CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)
	1750	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.
	1751	CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO
CENTRIFUGA MARCA INDULAB	1752	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIMER
	1753	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO
	1754	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	1755	CAMBIO E INSTALACION CLAVIJA HOSPITALARIA
	1756	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE
	1757	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA
	1758	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	1759	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.

CENTRIFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC	1760	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.
	1761	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1762	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.
	1763	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902882).
	1764	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210428).
	1765	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.
	1766	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270).
	1767	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.
	1768	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.
	1769	CAMBIO E INSTALACION FRENO.
	1770	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG.
	1771	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF.
	1772	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1773	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.
	1774	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	1775	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.
	1776	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.
	1777	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.
	1778	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.
	1779	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.
	1780	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1781	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.
	1782	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.
	1783	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.
	1784	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.
	1785	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.
	1786	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.
	1787	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.
	1788	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1789	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	1790	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1791	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.
	1792	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.
	1793	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.
	1794	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.
	1795	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.
	1796	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1797	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.
	1798	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.
	1799	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.
	1800	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.
	1801	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.
	1802	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.
	1803	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.
	1804	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	1805	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.
	1806	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1807	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.
	1808	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.
	1809	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.
	1810	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.
	1811	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.
	1812	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1813	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.
	1814	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.
	1815	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.
	1816	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.
	1817	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.
	1818	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.
	1819	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.
PIPETA MARCA BRAND	1820	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1821	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.
	1822	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.
	1823	CAMBIO E INSTALACION O-RING.
	1824	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.
PIPETA MARCA HUMAN	1825	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.
	1826	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.
	1827	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.
	1828	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.
	1829	CAMBIO E INSTALACION O-RING.
PIPETA MARCA STANBIO	1830	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.
	1831	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.
	1832	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.
	1833	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).
	1834	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.
PIPETA MARCA BOECO	1835	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.
	1836	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.
	1837	CAMBIO E INSTALACION O-RING.
	1838	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.
	1839	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.
BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	1840	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).
	1841	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.
	1842	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.
	1843	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.
	1844	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.
	1845	CAMBIO E INSTALACION O-RING.
	1846	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.
	1847	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.
	1848	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).
	1849	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.
	1850	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.
	1851	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.
	1852	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1853	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.
	1854	CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.
	1855	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1856	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.
	1857	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.
	1858	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1859	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.
	1860	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO.
	1861	CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIDO.
	1862	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.
	1863	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA.
	1864	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.
	1865	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1866	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.

INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA MEMMERT	1867	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2
	1868	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA
	1869	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA
	1870	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1871	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL
INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA YAMATO	1872	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1873	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA
	1874	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO
	1875	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2
	1876	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA
INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA THERMOSCIENTIFIC	1877	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA
	1878	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1879	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL
	1880	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1881	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA
HORNO DE SECADO MARCA MEMMERT	1882	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO
	1883	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2
	1884	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA
	1885	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA
	1886	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPINTEC CRC	1887	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL
	1888	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1889	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA
	1890	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA
	1891	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA
INTENSIMETRO MARCA LUDLUM	1892	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1893	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL
	1894	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1895	CAMBIO E INSTALACION CONTENEDOR
	1896	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL
FIBROSCOPIO MARCA OLYMPUS	1897	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA O INDICADOR
	1898	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1899	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS
	1900	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BATERIAS TIPO D
	1901	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED
FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	1902	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ
	1903	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION
	1904	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION
	1905	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD
	1906	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO
HOLTER MARCA GERMAR DM	1907	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
	1908	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	1909	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA
	1910	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1911	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO
REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	1912	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL
	1913	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE 5 DERIVADAS PARA CABLE DE PACIENTE
	1914	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO EXTERNO 1T PARA BACKUP DE INFORMACION
	1915	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA COMPACT FLASH CARD
	1916	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
REANIMADOR MARCA FISHER & PAYKEL	1917	CAMBIO E INSTALACION LICENCIA DE LECTURA DE EXAMENES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS
	1918	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	1919	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE FIO2
	1920	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA PIP
	1921	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO
SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRC CRITICOOL	1922	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF
	1923	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PODER
	1924	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL
	1925	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1926	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE PRESION
UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	1927	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	1928	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1929	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDICO
	1930	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE OXIGENO & AIRE
	1931	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO & AIRE
FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO)	1932	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR
	1933	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1934	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA
	1935	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL
	1936	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	1937	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1938	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1939	CAMBIO E INSTALACION FILTRO
	1940	CAMBIO E INSTALACION MANTA
	1941	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1942	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES
	1943	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
	1944	CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA
	1945	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR
	1946	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR
	1947	CAMBIO E INSTALACION VALVULA
	1948	CAMBIO E INSTALACION BOMBA
	1949	CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO
	1950	CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR
	1951	CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR
	1952	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN
	1953	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR
	1954	CAMBIO E INSTALACION REJILLA
	1955	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	1956	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	1957	CAMBIO E INSTALACION DE CAPILAR DE LATON
	1958	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO
	1959	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA
	1960	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA DE CO2
	1961	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2
	1962	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE MANGUERA
	1963	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE BOTELLA
	1964	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1965	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1966	CAMBIO E INSTALACION FILTRO
	1967	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON
	1968	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO
	1969	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA
	1970	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR
	1971	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1972	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE O2
	1973	CAMBIO E INSTALACION RACORES

CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO MKII	1974	CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA
	1975	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN
	1976	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	1977	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	1978	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	1979	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1980	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1981	CAMBIO E INSTALACION ORING PIEZA DE MANO
	1982	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE & MANGUERA DE CO2
	1983	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE PIEZA DE MANO
EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMED	1984	CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO
	1985	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1986	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1987	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA
	1988	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO
	1989	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1990	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1991	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR
	1992	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1993	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	1994	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1995	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA
	1996	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERNO
	1997	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO
	1998	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRE DE LA PUERTA
	1999	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN
	2000	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA
	2001	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION
	2002	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2003	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
LAVADORA MARCA BIOSONIC	2004	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2005	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS INTERNAS
	2006	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2007	CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE
	2008	CAMBIO E INSTALACION CESTAS
	2009	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS
	2010	CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA
	2011	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2012	CAMBIO E INSTALACION TUBO
	2013	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO
AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	2014	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2015	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2016	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2017	CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR
	2018	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2019	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE
	2020	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	2021	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2022	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO
	2023	CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR
	2024	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	2025	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA
	2026	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO
	2027	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO
	2028	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2029	CAMBIO E INSTALACION BOBINA
	2030	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR
	2031	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO
	2032	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS
	2033	CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS
	2034	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2035	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO
	2036	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA
	2037	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA
	2038	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS
	2039	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2040	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
	2041	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2042	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES
	2043	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	2044	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA
	2045	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA
	2046	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2047	CAMBIO E INSTALACION BOARD, MAIN CONTROL
	2048	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO
	2049	CAMBIO E INSTALACION BOTON ON/OFF
	2050	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELECTRICO
	2051	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA SUPERIOR
	2052	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC
	2053	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	2054	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS
	2055	CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO
	2056	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CAMARA
	2057	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE
	2058	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION
	2059	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA
	2060	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	2061	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	2062	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE
	2063	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO
	2064	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIO
	2065	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUE
	2066	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL
	2067	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO
	2068	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES E INSTALFAZ ENTRE TARJETAS
	2069	CAMBIO E INSTALACION BOARD, I/O EXTENSION
	2070	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD
	2071	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS
	2072	CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS
	2073	CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA
	2074	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES
	2075	CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR
	2076	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR
	2077	CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY
	2078	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS
	2079	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO

CICLOERGOMETRO MARCA HUDSON	2080	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO
	2081	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO
	2082	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO
	2083	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA
	2084	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO FRONTAL DEL PIE
	2085	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO TRASERO DEL PIE
	2086	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO
	2087	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL
	2088	CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA
	2089	CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMO INTERNO DE LA RESISTENCIA
FIBROBRONCOSCOPI O OLYMPUS	2090	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO
	2091	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED
	2092	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ
	2093	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION
	2094	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION
	2095	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA
	2096	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA
	2097	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION
	2098	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION
	2099	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER
EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	2100	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL
	2101	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD
	2102	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO
	2103	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD
	2104	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF
	2105	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO
	2106	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2107	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA
	2108	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA
	2109	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	2110	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA
	2111	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2112	CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de diafragma Symphony®) X 2 UNIDADES
	2113	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD
	2114	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF
	2115	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO
	2116	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2117	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA
	2118	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA
	2119	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA/BATERIAS
CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	2120	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA
	2121	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2122	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL
	2123	CAMBIO E INSTALACION FREÑOS
	2124	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS
	2125	CAMBIO E INSTALACION MOTORES
	2126	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA
	2127	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	2128	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2129	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS
PIPETA MARCA GIANT	2130	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS
	2131	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	2132	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FREÑOS
	2133	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR
	2134	CAMBIO E INSTALACION O-RING
	2135	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION
	2136	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO
	2137	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO
	2138	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2139	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO
LUMINOMETRO MARCA 3M	2140	CAMBIO E INSTALACION DE PARAMETROS METROLOGICOS (6N FABRICA 3M)
	2141	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS
	2142	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2
	2143	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	2144	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL
	2145	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2
	2146	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2
	2147	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE
	2148	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4MHZ)
	2149	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-15MHZ)
TORRE DE ALTO FLUJO MARCA FISHER AND PAYKEL	2150	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX(1- 8MHZ)
	2151	CAMBIO E INSTALACION E. KNOB ENCODER CENTRAL KEY GRAY
	2152	CAMBIO E INSTALACION 7400 LOWER COVER+HANDLE ASSY
	2153	CAMBIO E INSTALACION Batteries case
	2154	CAMBIO E INSTALACION Trackball cable
	2155	CAMBIO E INSTALACION Trackball
	2156	CAMBIO E INSTALACION Speaker (Wired) 7400
	2157	CAMBIO E INSTALACION HDD S-ATA (notprogrammed)
	2158	CAMBIO E INSTALACION front rubber pin
	2159	CAMBIO E INSTALACION Display LCD
ECOGRAFO ESAOTE	2160	CAMBIO E INSTALACION LCD Display covers kit
	2161	CAMBIO E INSTALACION Hook assembly ML Alpha display group (1 piece)
	2162	CAMBIO E INSTALACION WIFI ANTENNA (1 piece)
	2163	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board) NEW
	2164	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board)
	2165	CAMBIO E INSTALACION Trackball Switches
	2166	CAMBIO E INSTALACION Keyboard board +membrane
	2167	CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPARE7410 V3
	2168	CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY
	2169	CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for Omega/Sigma,without extension board for ID button and BIOS battery
	2170	CAMBIO E INSTALACION 6400/642X/74X0 BACKEND Board V3
	2171	CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD
	2172	CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE X6-X6-X7
	2173	CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins connectorECOGRAFO ESAOTE
	2174	CAMBIO E INSTALACION UPS
	2175	CAMBIO E INSTALACION Multiconnector Omega/Sigma greyECOGRAFO ESAOTE
	2176	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FREÑOS
	2177	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES
	2178	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES
	2179	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS
	2180	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS

LÁMPARA CIELÍTICA MARCA MAQUET	2181	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.
	2182	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.
	2183	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.
	2184	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	2185	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES
	2186	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2187	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE
	2188	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE
	2189	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER
	2190	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
VIDEOLARINGOSCOPIO MARCA HUGEMED	2191	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD
	2192	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN
	2193	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY
	2194	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGO
	2195	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	2196	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4
	2197	CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER 00, MILLER 0, MILLER 1, MILLER 2, MILLER 3, MILLER 4
	2198	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD
VIDEOLARINGOSCOPIO MARCA MCGRATH	2199	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN
	2200	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY
	2201	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGO
	2202	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4
	2203	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.
LÁMPARA CIELÍTICA MARCA AMSCO	2204	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.
	2205	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES
	2206	CAMBIO E INSTALACION ACEITE
	2207	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS
	2208	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	2209	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.
	2210	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.
	2211	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.
	2212	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2213	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES
	2214	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2215	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE
	2216	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE
	2217	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER
	2218	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
	2219	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.
	2220	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.
LÁMPARA CIELÍTICA MARCA CONVIDA	2221	CAMBIO E INSTALACION TAPAS ARTICULACIONES
	2222	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS
	2223	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	2224	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.
	2225	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.
	2226	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.
	2227	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2228	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES
	2229	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2230	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE
	2231	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE
	2232	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER
	2233	CAMBIO E INSTALACION AGRICULOS SATELITES
	2234	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
	2235	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
	2236	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
	2237	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2
MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA BISTOS	2238	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO
	2239	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2240	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
	2241	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
	2242	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
	2243	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2244	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA
	2245	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN
	2246	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
	2247	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
	2248	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE
	2249	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2250	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
	2251	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	2252	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	2253	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
	2254	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.
	2255	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS
	2256	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE
	2257	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
AGITADOR VORTEX MARCA DLAB	2258	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	2259	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2260	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	2261	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	2262	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN
	2263	CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACION
	2264	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA
TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	2265	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO
	2266	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	2267	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	2268	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	2269	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS
	2270	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA
LARINGOSCOPIO MARCA XENON	2271	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
	2272	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0
	2273	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1
	2274	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2
	2275	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3
	2276	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4
	2277	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00
	2278	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0
	2279	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1
	2280	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2
	2281	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3
	2282	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4
	2283	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO
	2284	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE
	2285	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
	2286	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO
	2287	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO
	2288	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES
	2289	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO

FOTOFORO MARCA RIESTER	2290 CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE
	2291 CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED
	2292 CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF
	2293 CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE
	2294 CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	2295 CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	2296 CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA
	2297 CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2298 CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO
	2299 CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL
EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA RIESTER	2300 CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES
	2301 CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2302 CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO
	2303 CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
	2304 CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO
	2305 CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE TARJETAS PARA MANGO AUXILIAR
	2306 CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2307 CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO
	2308 CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC
	2309 CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	2310 CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	2311 CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS
	2312 CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO
LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELITICA) MARCA WELCH ALLYN	2313 CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2314 CAMBIO E INSTALACION ARCILICO
	2315 CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	2316 CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2317 CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	2318 CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UNIDAD)
	2319 CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCENDIDO/APAGADO
BASCUA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	2320 CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA
	2321 CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO
	2322 CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO
	2323 CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO
	2324 CAMBIO E INSTALACION ACRILICO
	2325 CAMBIO E INSTALACION AGUJA
	2326 CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	2327 CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS
	2328 CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESADO
	2329 CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	2330 CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	2331 CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	2332 CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	2333 CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2334 CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2335 CAMBIO E INSTALACION BANDEJA
	2336 CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	2337 CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2338 CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
	2339 CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
PULSOXIMETRO MARCA EDAN	2340 CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2341 CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR
	2342 CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	2343 CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	2344 CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGUN REFERENCIA
	2345 CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA
BASCUA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	2346 CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	2347 CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	2348 CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2349 CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2350 CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	2351 CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2352 CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
DESFIBRILADOR DEA MARCA NIHON KHODEN	2353 CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2354 CAMBIO E INSTALACION LEDS
	2355 CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA
	2356 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO
	2357 CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA
	2358 CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS
MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA MINDRAY	2359 CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
	2360 CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
	2361 CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2
	2362 CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO
	2363 CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2364 CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
	2365 CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
	2366 CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
	2367 CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2368 CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA
	2369 CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)
	2370 CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
	2371 CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
	2372 CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE
	2373 CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2374 CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
	2375 CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	2376 CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	2377 CAMBIO E INSTALACION DE CUP DE NIBP
	2378 CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	2379 CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS
	2380 CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE
	2381 CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2382 CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	2383 CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
	2384 CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
	2385 CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2
	2386 CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO
	2387 CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2388 CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
	2389 CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
	2390 CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
	2391 CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2392 CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA

MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA COMEN	2393	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	2394	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
	2395	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
	2396	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE
	2397	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2398	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
	2399	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	2400	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	2401	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
	2402	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS
	2403	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS
	2404	CAMBIO E INSTALACION DE ALTA VOZ / PARLANTE
	2405	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2406	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
	2407	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
BÁSCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	2408	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXIÓN DEL MÓDULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80
	2409	CAMBIO E INSTALACION MÓDULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80
	2410	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	2411	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACIÓN
	2412	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	2413	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2414	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	2415	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2416	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN
	2417	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION
FLUJOMETRO DE AIRE LA MARCA AMCAREMED	2418	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO
	2419	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO
	2420	CAMBIO E INSTALACION ORINGS
	2421	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE
	2422	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON
	2423	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE
	2424	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA
	2425	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR
	2426	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	2427	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	2428	CAMBIO E INSTALACION RACORES
	2429	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA
	2430	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN
	2431	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON
	2432	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO
	2433	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA
	2434	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR
	2435	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	2436	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	2437	CAMBIO E INSTALACION RACORES
REGULADORES DE VACIO MARCA VACUTRON	2438	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA
	2439	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN
	2440	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2441	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	2442	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	2443	CAMBIO E INSTALACION RESORTE
	2444	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	2445	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	2446	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED
	2447	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
REGULADORES DE VACIO MARCA ACARE	2448	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	2449	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	2450	CAMBIO E INSTALACION RESORTE
	2451	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	2452	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	2453	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED
	2454	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2455	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE
	2456	CAMBIO E INSTALACION DE MÓDULO ÓPTICO
	2457	CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR ÓPTICO DE ONDAS INFRARROJAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	2458	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA
	2459	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO
	2460	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO
	2461	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO
	2462	CAMBIO E INSTALACION AGUA
	2463	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS
	2464	CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISIÓN
	2465	CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISIÓN
	2466	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO
	2467	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	2468	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRER
	2469	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA
	2470	CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL MOTOR
	2471	CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACIÓN
	2472	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTE
	2473	CAMBIO E INSTALACION EL BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)
	2474	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (STS)
	2475	CAMBIO E INSTALACION LA BARANDILLA DERECHA O IZQUIERDA
	2476	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARANDILLA
	2477	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
	2478	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
	2479	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL MOTOR
	2480	CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDO O DERECHO
	2481	CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA
	2482	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD
	2483	CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS
	2484	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL
	2485	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE
	2486	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN
	2487	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURÓN
	2488	CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10
	2489	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)

VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	2490	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)
	2491	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO
	2492	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ESPUMA
	2493	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO
	2494	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2495	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2496	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ
	2497	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	2498	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES
	2499	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
VENTILADOR MECANICO MARCA SIRIUSMED	2500	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
	2501	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2
	2502	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO
	2503	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO
	2504	CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXHALATORIA
	2505	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA
	2506	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE
	2507	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2508	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2509	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ
TONOMETRO DE LA MARCA HAAG-STREIT	2510	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	2511	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES
	2512	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	2513	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2
	2514	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE
	2515	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA
	2516	CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE
	2517	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)
	2518	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)
	2519	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID	2520	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE
	2521	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO
	2522	CAMBIO E INSTALACION CUPULA
	2523	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2524	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	2525	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	2526	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2527	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	2528	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR
	2529	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
CAMILLA SPECTRUM AEONMED	2530	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA
	2531	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA
	2532	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION
	2533	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	2534	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2535	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO
	2536	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2537	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES
	2538	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON
	2539	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	2540	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL
	2541	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA
	2542	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR
	2543	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR
	2544	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA
	2545	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	2546	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE
	2547	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	2548	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	2549	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR
	2550	CAMBIO E INSTALACION DE DESLIZADORES
	2551	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE
	2552	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL
	2553	CAMBIO E INSTALACION DE PISTON
	2554	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO
	2555	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE
	2556	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO
	2557	CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES
	2558	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES
	2559	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO
	2560	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE
	2561	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO
	2562	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE
	2563	CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS
	2564	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES
	2565	CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI
	2566	CAMBIO E INSTALACION DE SKI
	2567	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS
	2568	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES
	2569	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO
	2570	CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS
	2571	CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS
	2572	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS
	2573	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA
	2574	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA
	2575	CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES
	2576	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OHMEDA/CHEMETRON
	2577	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OHMEDA/CHEMETRON
	2578	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OHMEDA/CHEMETRON
	2579	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE
	2580	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO
	2581	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO
	2582	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO
	2583	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE
	2584	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOUPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO
	2585	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOUPLE PARA MANGUERA DE AIRE

DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	2586	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON AGOOPLE PARA MANGUERA DE VACIO
	2587	CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V
	2588	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO
	2589	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA
	2590	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE
	2591	CAMBIO E INSTALACION BELTRO
	2592	CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES
	2593	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG
	2594	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE IMPRESION
	2595	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2596	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO
	2597	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS
	2598	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	2599	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA
	2600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP
	2601	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA
	2602	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA
	2603	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASSIMO
	2604	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	2605	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IBP
	2606	CAMBIO E INSTALACION CO2
	2607	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR
	2608	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2609	CAMBIO E INSTALACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO
INCUBADORA MARCA OLIDEF CZ	2610	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD
	2611	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA
	2612	CAMBIO E INSTALACION DE MAMBRANA (PANTALLA)
	2613	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO
	2614	CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	2615	CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA
	2616	CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN
	2617	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR
	2618	CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS
	2619	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOMO
	2620	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON
	2621	CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS
	2622	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V
	2623	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	2624	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12VCC TIPO CIGARRERA
	2625	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO
	2626	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS
	2627	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE
	2628	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS
	2629	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL
	2630	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE
	2631	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO
	2632	CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL
	2633	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS
	2634	CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA HETTICH	2635	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO
	2636	CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA
	2637	CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD
	2638	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 18A
	2639	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)
	2640	CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR
	2641	CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR
	2642	CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES
	2643	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2644	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PC8 (MACHO Y HEMBRA)
	2645	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 1227/220- 15V
	2646	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR
	2647	CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA
	2648	CAMBIO E INSTALACION ROTOR
	2649	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR
	2650	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2651	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	2652	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902992)
	2653	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429)
	2654	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS
	2655	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270)
	2656	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V
	2657	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR
	2658	CAMBIO E INSTALACION FRENO
	2659	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2660	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF
	2661	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2662	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTICH	2663	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL
	2664	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2665	CAMBIO E INSTALACION ROTOR
	2666	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR
	2667	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2668	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	2669	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA
	2670	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2671	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS
	2672	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR
	2673	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V
	2674	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA
	2675	CAMBIO E INSTALACION FRENO
	2676	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2677	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF
	2678	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2679	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO
	2680	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL
	2681	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL
	2682	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD
	2683	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMBALANCE
	2684	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	2685	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	2686	CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA
	2687	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BIOSEGURIDAD
	2688	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD
	2689	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS
	2690	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLAT FLEX (20 PINES)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR DEA CU MEDICAL SYSTEMS	2691	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	2692	CAMBIO E INSTALACION LEDS
	2693	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA
	2694	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO
	2695	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	2696	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS
	2697	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	2698	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES
	2699	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR
	2700	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO
	2701	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ
	2702	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 4X
	2703	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 10X
	2704	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 20X
	2705	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 80X
	2706	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2707	CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL
	2708	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR
	2709	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES
	2710	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO
	2711	CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO
	2712	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL
	2713	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2714	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO LED
	2715	CAMBIO E INSTALACION CABLE ALIMENTACION A.C.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	2716	CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA
	2717	CAMBIO E INSTALACION SOCKET AC
	2718	CAMBIO E INSTALACION PORTA MUESTRAS
	2719	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	2720	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO
	2721	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS
	2722	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2723	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA
	2724	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
	2725	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	2726	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS
	2727	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE
	2728	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	2729	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG
	2730	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS
	2731	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO
	2732	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA
	2733	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA
	2734	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMOMED	2735	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	2736	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	2737	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2738	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	2739	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	2740	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	2741	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2742	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	2743	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA
	2744	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROCARDIOGRFO COMEN	2745	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES
	2746	CAMBIO E INSTALACION DE BASE
	2747	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	2748	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2749	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	2750	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2751	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2752	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	2753	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	2754	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ADVANCED	2755	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	2756	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG
	2757	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA
	2758	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2759	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	2760	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS
	2761	CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO
	2762	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	2763	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	2764	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	2765	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2766	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN
	2767	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2768	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP
	2769	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2770	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO
	2771	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	2772	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP
	2773	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	2774	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELCRO ADULTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	2775	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA
	2776	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	2777	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	2778	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2779	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS
	2780	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	2781	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	2782	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
	2783	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
	2784	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	2785	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	2786	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	2787	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2788	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2789	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	2790	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	2791	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2792	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO
	2793	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES
	2794	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	2795	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS
	2796	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	2797	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA
	2798	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2799	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO BASCULA PESA PAÑAL MARCA BBG	2800	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	2801	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2802	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2803	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	2804	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	2805	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	2806	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH
	2807	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE
	2808	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX
	2809	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL
	2810	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO
	2811	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	2812	CAMBIO E INSTALACION TECLADO
	2813	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA
	2814	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2815	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	2816	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL
	2817	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2818	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO
	2819	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE
	2820	CAMBIO E INSTALACION FUENTE
	2821	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	2822	CAMBIO E INSTALACION CPU
	2823	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK,MEDIDENTAL, STAR DENTAL Y TREND	2824	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2825	CAMBIO E INSTALACION UPS
	2826	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	2827	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HDMI
	2828	CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 10 METROS PARA PROYECCION A SEGUNDA PANTALLA
	2829	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS
	2830	CAMBIO E INSTALACION PINON INTERNO
	2831	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI
	2832	CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.
	2833	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA
	2834	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI.
	2835	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y
	2836	CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AIRE Y AGUA
	2837	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA.
	2838	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA
	2839	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA
	2840	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA
	2841	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR
	2842	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA
	2843	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIASFRESAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	2844	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIASFRESAS ESTÁNDAR Y MINI.
	2845	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS
	2846	CAMBIO E INSTALACION TURBINA
	2847	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
	2848	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	2849	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIBROBRONCOSCOPIO MARCA WOLF	2850	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2851	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO
	2852	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL
	2853	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED
	2854	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ
	2855	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION
	2856	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION
	2857	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA
	2858	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA
	2859	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION
	2860	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION
	2861	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSOLA ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	2862	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL
	2863	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD
	2864	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO
	2865	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA
	2866	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2867	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	2868	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR
	2869	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2870	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH
	2871	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	2872	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO
	2873	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PARA PHMETRIA E IMPEDANCIOPHMETRIA MARCA ALACER	2874	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA
	2875	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO
	2876	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH
	2877	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2878	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO
	2879	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	2880	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA
	2881	CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225
	2882	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)
	2883	CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION
	2884	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION
	2885	CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PILAS AA
	2886	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS
	2887	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	2888	CAMBIO E INSTALACION CAPILARES
	2889	CAMBIO E INSTALACION ROTOR
	2890	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS
	2891	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	2892	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED
	2893	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION
	2894	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA
	2895	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE
	2896	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	2897	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABECERO)
	2898	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIECERO)
	2899	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA
	2900	CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	2901	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR
	2902	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES
	2903	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA
	2904	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	2905	CAMBIO E INSTALACION RELES
	2906	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR
	2907	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES
	2908	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO
	2909	CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLUMBER Y ANTITRENDLUMBUR
	2910	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIPOSUCCIONADOR	2911	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	2912	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL
	2913	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS
	2914	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	2915	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	2916	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL
	2917	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	2918	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	2919	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	2920	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	2921	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 350 CC
	2922	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION
	2923	CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR
	2924	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE
	2925	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR
	2926	CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA PARA TRANSPORTE
	2927	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS
	2928	CAMBIO E INSTALACION PEDAL
	2929	CAMBIO E INSTALACION CONSOLA
	2930	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
MANTENIMIENTO CORRECTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL	2931	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO
	2932	CAMBIO E INSTALACION CONTAINER
	2933	CAMBIO E INSTALACION DIFERENTES ATTACHMENT
	2934	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE
	2935	cambio e instalacion cable de alimentacion
	2936	cambio e instalacion interruptor ON/OFF
	2937	cambio e instalacion placas de pie metalicas
	2938	cambio e instalacion base
	2939	cambio e instalacion manijas de medicion de bio-impedancia
	2940	cambio e instalacion columna
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	2941	cambio e instalacion puerto USB
	2942	cambio e instalacion ranura tarjeta SD
	2943	cambio e instalacion receptaculo hembra cable de alimentacion
	2944	cambio e instalacion membrana de teclado
	2945	cambio e instalacion de display numerico siete segmentos
	2946	cambio e instalacion main board
	2947	cambio e instalacion sensores de peso
	2948	cambio e instalacion arandelas de retencion (x4) con tornillos mariposa (x4)
	2949	cambio e instalacion cabeza integrada
	2950	cambio e instalacion pies de apoyo base (x4)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	2951	cambio e instalacion conector hembra y macho columna - base
	2952	cambio e instalacion tanque de alto voltaje incluido tubo de rayos x
	2953	cambio e instalacion main board
	2954	cambio e instalacion bateria
	2955	cambio e instalacion Blindaje de seguridad contra retrodispersion
	2956	cambio e instalacion Cono de 140mm
	2957	cambio e instalacion Correa para el cuello para sujetar el cuerpo principal
	2958	cambio e instalacion Correa de mano
	2959	cambio e instalacion maletin de transporte
	2960	cambio e instalacion Cargador de Bateria
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	2961	cambio e instalacion de Cable de alimentacion
	2962	cambio e instalacion interruptor de mano
	2963	cambio e instalacion boton ON/OFF
	2964	cambio e instalacion boton de Exposición de Rayos X
	2965	cambio e instalacion boton Boton de +/- Tiempo de Exposición
	2966	cambio e instalacion Panel LCD
	2967	cambio e instalacion boton parte inferior panel LCD
	2968	cambio e instalacion Tapa de Baterías
	2969	cambio e instalacion Terminal de conexión del cargador
	2970	cambio e instalacion Terminal de conexión del interruptor de mano
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	2971	cambio e instalacion carcasa
	2972	cambio e instalacion Soporte de apoyo
	2973	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	2974	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	2975	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	2976	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	2977	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	2978	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	2979	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	2980	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA DE KENDIDURA MARCA ZEIGEN	2981	CAMBIO E INSTALACION SENSOSES DE PESO
	2982	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	2983	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA
	2984	CAMBIO E INSTALACION FRENO
	2985	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA
	2986	CAMBIO E INSTALACION OCULARES
	2987	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE POWER
	2988	CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50/50
	2989	CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES
	2990	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE ACOPLE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	2991	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO
	2992	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
	2993	CAMBIO E INSTALACION DIMER
	2994	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR
	2995	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	2996	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR
	2997	CAMBIO E INSTALACION LENTES
	2998	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
	2999	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO
	3000	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC/ADAPTADOR DE CARGA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	3001	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE
	3002	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO
	3003	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO
	3004	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS
	3005	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3006	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA
	3007	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
	3008	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	3009	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	3010	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	3011	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	3012	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG
	3013	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	3014	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.
	3015	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.
	3016	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.
	3017	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	3018	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	3019	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TENSIOMETRO MARCA MDF	3020	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	3021	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	3022	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS
	3023	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA
	3024	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	3025	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3026	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	3027	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.
	3028	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3029	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3030	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS
	3031	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)
	3032	CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL
	3033	CAMBIO E INSTALACION H&C SOPORTE PARA POLEA PARA MESA
	3034	CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MESA ELÉCTRICA SIN MARCA	3035	CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA
	3036	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD
	3037	CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA
	3038	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. CON FRENO
	3039	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. SIN FRENO
	3040	CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA
	3041	CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA
	3042	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
	3043	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
	3044	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PULSOXIMETRO MARCA SPARMAX	3045	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR
	3046	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	3047	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	3048	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.
	3049	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	3050	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION
	3051	CAMBIO E INSTALACION ROLLIDOS
	3052	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X2)
	3053	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO
	3054	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO
	3055	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	3056	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3057	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE
	3058	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA
	3059	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA
	3060	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	3061	CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO
	3062	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3063	CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA
	3064	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
MANTENIMIENTO CORRECTIVO BASCULA GRAMERA MARCA KUMA	3065	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	3066	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	3067	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	3068	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	3069	CAMBIO E INSTALACION BASE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BIOCARE	3070	CAMBIO E INSTALACION TOPES (X4)
	3071	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA
	3072	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA
	3073	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	3074	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3075	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA
	3076	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA
	3077	CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA
	3078	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	3079	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.
	3080	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.
	3081	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA
	3082	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	3083	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS
	3084	CAMBIO E INSTALACION ECG TRONCAL 12 DERIVADAS
	3085	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO
	3086	CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIQUILLOS DE 12 DERIVADAS
	3087	CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	3088	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	3089	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3090	CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE
	3091	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA
	3092	CAMBIO E INSTALACION TACTIL
	3093	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	3094	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3095	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO
	3096	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	3097	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA
	3098	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER
	3099	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ INTERNO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	3100	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA ANTERIOR Y POSTERIOR
	3101	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS
	3102	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	3103	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS
	3104	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA
	3105	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA
	3106	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES
	3107	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	3108	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	3109	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	3110	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	3111	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	3112	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	3113	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	3114	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	3115	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA
	3116	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	3117	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES
	3118	CAMBIO E INSTALACION DE BASE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANDA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	3119	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	3120	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC
	3121	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR
	3122	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC
	3123	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA
	3124	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	3125	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL
	3126	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO
	3127	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR
	3128	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL
	3129	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA
	3130	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION
	3131	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA
	3132	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA
	3133	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD
	3134	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL
	3135	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3136	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140
	3137	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3138	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6
MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANDA TROTADORA TRACKMASTER	3139	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA
	3140	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN
	3141	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10
	3142	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS
	3143	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3144	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC
	3145	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR
	3146	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC
	3147	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA
	3148	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	3149	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL
	3150	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO
	3151	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR
	3152	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL
	3153	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA
	3154	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION
	3155	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA
	3156	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA
	3157	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD
	3158	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DOPPLER FETAL MARCA GMD	3159	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3160	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140
	3161	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3162	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6
	3163	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA
	3164	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN
	3165	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10
	3166	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS
	3167	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M826
	3168	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	3169	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3170	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR
	3171	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	3172	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE
	3173	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE
	3174	CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE
	3175	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	3176	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	3177	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER
	3178	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBISTURÍ MARCA ALAN	3179	CAMBIO E INSTALACION Sonda DE TEMPERATURA
	3180	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER
	3181	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3182	CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO
	3183	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL
	3184	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA FRONTAL
	3185	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA PARA PACIENTE
	3186	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONOPOLAR
	3187	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR
	3188	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HIDROCOLECTOR)	3189	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA LCD
	3190	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ
	3191	CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR
	3192	CAMBIO E INSTALACION CARCASA LATERAL
	3193	CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTAL
	3194	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF
	3195	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PEDAL
	3196	CAMBIO E INSTALACION MOTHER BOARD
	3197	CAMBIO E INSTALACION CONTROLLER BOARD
	3198	CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMBRICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIOS	3199	CAMBIO E INSTALACION PEDAL
	3200	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO
	3201	CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA
	3202	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	3203	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	3204	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA
	3205	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
	3206	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA
	3207	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR
	3208	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN
	3209	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION
	3210	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3211	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	3212	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO
	3213	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE
	3214	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE
	3215	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA
	3216	CAMBIO E INSTALACION DE ENCHUFE PLANO REF: 723231167
	3217	CAMBIO E INSTALACION DE RECEPTACULO DE CONEXION CCU
	3218	CAMBIO E INSTALACION DE BAL SEAL REF: 723231170
	3219	CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 15364273
	3220	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA DE RACOR REF: 64032137

MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR DE LA MARCA RICHARD WOLF	3221	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 9500120
	3222	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLES PARA REPARAR CAMARAS HD RWREF: 72325394
	3223	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002250
	3224	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002266
	3225	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364217
	3226	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA 14.00X 1.30REF: 74002301
	3227	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PROTECCION REF: 64136013
	3228	CAMBIO E INSTALACIÓN SET REPARAO SNAPON REF: 85269991
	3229	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211505
	3230	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211505
	3231	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 64031495
	3232	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR ROSCADO 913 M 3X3 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43206077
	3233	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REPAIR KIT FOR LED MODULE RW REF: 64300084
	3234	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA INSUFLADOR REF: R64352356
	3235	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA - NEUMO 2232 REF: 72321395
	3236	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA GRADO MÉDICO DE 6 CONEXIONES REF: SI.11
	3237	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DVI A HDMI REF: 103843
	3238	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CO2 DE NEUMOINSUFLADOR REF: SI.10
	3239	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHAVER REF: 2304901
	3240	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CAMARA 3M
	3241	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO
	3242	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE LUZ REF: 606550231, CABLE DE FIBRA OPTICA CPL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART Y BASIC DE LA MARCA OTOPRONT	3243	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 404821
	3244	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF: 404780
	3245	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 405021
	3246	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 803200
	3247	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210
	3248	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 461570
	3249	CAMBIO E INSTALACIÓN DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 462215
	3250	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AIR FILTER MS 64 FOR SUCTION UNIT REF: 461531
	3251	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 468677
	3252	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIG EAR RINSING FUNNEL, WHITE REF: 468603
	3253	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR TONSIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455001
	3254	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF: 455007
	3255	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 469884
	3256	CAMBIO E INSTALACIÓN DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 469863
	3257	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF: 469881
	3258	CAMBIO E INSTALACIÓN DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 408730
	3259	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY PROTECTION DISK REF: 408590
	3260	CAMBIO E INSTALACIÓN DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 482080
	3261	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OVERHEAT PROTECTION, WATER TANK REF: 462090
	3262	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 469845
	3263	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLD LIGHT SOCKET REF: 469950
	3264	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 446030
	3265	CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 446603
	3266	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE FOR EAR RINSING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 452611
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA MP 1558 MARCA DOMETIC	3267	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3268	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	3269	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	3270	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR
	3271	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	3272	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA
	3273	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3274	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3275	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3276	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA
	3277	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SEGADO
	3278	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE
	3279	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA INTERNA
	3280	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3281	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3282	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARGASA)
	3283	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE
	3284	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR
	3285	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION
	3286	CAMBIO E INSTALACIÓN SWICH ENCENDIDO
	3287	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL
	3288	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3289	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA
	3290	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3291	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3292	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3293	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA
	3294	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3295	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3296	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO
	3297	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	3298	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3299	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA
	3300	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.
	3301	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR
	3302	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	3303	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA
	3304	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3305	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3306	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3307	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA
	3308	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO
	3309	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE
	3310	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA
	3311	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3312	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.
	3313	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)
	3314	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE
	3315	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR
	3316	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION
	3317	CAMBIO E INSTALACIÓN SWICH ENCENDIDO
	3318	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL
	3319	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3320	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA
	3321	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO
	3322	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3323	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3324	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA
	3325	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3326	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3327	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMETIC	3328	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3329	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3330	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA
	3331	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.
	3332	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR
	3333	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	3334	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA
	3335	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3336	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3337	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3338	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA
	3339	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO
	3340	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE
	3341	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA
	3342	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3343	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.
	3344	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)
	3345	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE
	3346	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR
	3347	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION
	3348	CAMBIO E INSTALACIÓN SWICH ENCENDIDO
	3349	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL
	3350	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3351	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	3352	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3353	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3354	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3355	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA
	3356	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3357	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3358	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	3359	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3360	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3361	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA
	3362	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.
	3363	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR
	3364	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	3365	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA
	3366	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3367	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3368	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3369	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA
	3370	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO
	3371	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE
	3372	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA
	3373	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3374	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.
	3375	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)
	3376	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE
	3377	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR
	3378	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION
	3379	CAMBIO E INSTALACIÓN SWICH ENCENDIDO
	3380	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL
	3381	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3382	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA
	3383	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3384	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3385	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3386	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA
	3387	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN REF 292.9867.15
	3388	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3389	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3390	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3391	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3392	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3393	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA
	3394	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.
	3395	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR
	3396	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	3397	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA
	3398	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3399	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3400	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3401	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA
	3402	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO
	3403	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE
	3404	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	3405	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3406	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3407	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)
	3408	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3409	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3410	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION
	3411	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO
	3412	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3413	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3414	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	3415	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3416	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3417	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3418	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA
	3419	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN REF 292.9897.15
	3420	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3421	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3422	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3423	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3424	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3425	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	3426	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3427	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3428	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3429	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3430	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3431	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3432	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3433	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3434	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3435	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3436	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA
	3437	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3438	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3439	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)
	3440	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3441	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3442	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION
	3443	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO
	3444	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3445	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL
	3446	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	3447	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	3448	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3449	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3450	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA
	3451	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3452	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3453	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3454	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3455	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3456	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3457	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3458	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3459	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3460	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3461	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3462	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3463	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3464	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3465	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA
	3466	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3467	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3468	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA
	3469	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA HACES	3470	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3471	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3472	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3473	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3474	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE
	3475	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO
	3476	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3477	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3478	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3479	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3480	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3481	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3482	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3483	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3484	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3485	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3486	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3487	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3488	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA
	3489	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3490	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3491	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3492	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA
	3493	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3494	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3495	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3496	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3497	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3498	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3499	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3500	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO
	3501	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA
	3502	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3503	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3504	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3505	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3506	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3507	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR
	3508	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3509	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	3510	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	3511	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3512	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3513	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3514	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3515	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3516	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3517	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3518	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3519	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3520	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3521	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3522	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3523	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3524	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3525	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3526	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	3527	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3528	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3529	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3530	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3531	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3532	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3533	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3534	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3535	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3536	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3537	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3538	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3539	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3540	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3541	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3542	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3543	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3544	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3545	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3546	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CIENTIFIC	3547	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3548	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3549	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3550	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3551	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3552	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3553	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3554	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3555	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3556	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3557	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3558	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3559	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3560	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3561	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3562	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3563	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3564	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3565	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3566	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3567	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	3568	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3569	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3570	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3571	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3572	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3573	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3574	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3575	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3576	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3577	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3578	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3579	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3580	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3581	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3582	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3583	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3584	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3585	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3586	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3587	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3588	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3589	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3590	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3591	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3592	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3593	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3594	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3595	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3596	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3597	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3598	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3599	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3601	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3602	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3603	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3604	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3605	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3606	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3607	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3608	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3609	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3610	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3611	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3612	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3613	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3614	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3615	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3616	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3617	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	3618	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3619	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3620	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3621	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3622	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3623	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3624	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3625	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3626	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3627	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3628	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3629	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3630	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3631	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3632	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOK BANK	3633	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3634	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3635	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3636	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3637	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3638	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3639	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3640	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3641	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3642	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3643	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3644	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3645	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3646	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3647	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA JEWETT	3648	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3649	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3650	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3651	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3652	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3653	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3654	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3655	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3656	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3657	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3658	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3659	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3660	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3661	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3662	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA SUPERNODICO	3663	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3664	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3665	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3666	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3667	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3668	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3669	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3670	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3671	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3672	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3673	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3674	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3675	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3676	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3677	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3678	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3679	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3680	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3681	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3682	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3683	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3684	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3685	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3686	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3687	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3688	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3689	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3690	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3691	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3692	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3693	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3694	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3695	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR
	3696	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3697	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3698	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3699	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3700	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3701	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3702	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA
	3703	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3704	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3705	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3706	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3707	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3708	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3709	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3710	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3711	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3712	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3713	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3714	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3715	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3716	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3717	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3718	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3719	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3720	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3721	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3722	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA
	3723	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3724	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA WHIRPOL	3725	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3726	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA
	3727	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3728	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3729	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA
	3730	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA
	3731	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3732	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3733	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3734	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3735	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3736	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3737	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3738	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA HAIER	3739	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA
	3740	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	3741	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	3742	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR
	3743	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	3744	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA
	3745	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO
	3746	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	3747	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA
	3748	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA
	3749	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO
	3750	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE
	3751	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA
	3752	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF
	3753	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA
	3754	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)
	3755	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE
	3756	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR
	3757	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION
	3758	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	3759	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL
	3760	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL
	3761	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA
	3762	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO
	3763	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA
	3764	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA
	3765	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA
	3766	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292.9967.15
	3767	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE
	3768	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO
	3769	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO
	3770	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO
	3771	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PORTASUERO AJUSTABLE
	3772	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE RUEDAS (X4) TENTE POLIURETANO 5" FRENO T/DIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)
	3773	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE RUEDAS RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRENO CENTRAL TOTAL (760BCS V.09) (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)
	3774	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO
	3775	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE
	3776	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
	3777	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
	3778	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
	3779	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
	3780	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
	3781	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
	3782	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
	3783	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
	3784	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
	3785	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
	3786	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
	3787	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
	3788	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
	3789	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
	3790	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
	3791	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
	3792	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
	3793	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
	3794	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
	3795	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
	3796	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
	3797	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
	3798	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
	3799	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
	3800	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
	3801	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC

3802	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3803	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 840
3804	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE
3805	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE
3806	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE
3807	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604
3808	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604
3809	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604
3810	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 972RSV.05
3811	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 972RSV.05
3812	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 972RSV.05
3813	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 760BCS V.09
3814	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 760BCS V.09
3815	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 760BCS V.09
3816	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060V01.08
3817	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060V01.08
3818	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060V01.08
3819	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC
3820	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 SIN BASC
3821	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC
3822	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 CON BASC
3823	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 CON BASC
3824	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 CON BASC
3825	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3826	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
3827	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
3828	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
3829	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604
3830	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
3831	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
3832	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
3833	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05
3834	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
3835	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
3836	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
3837	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09
3838	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
3839	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
3840	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
3841	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08
3842	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
3843	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
3844	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
3845	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
3846	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC
3847	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3848	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3849	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3850	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3851	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC
3852	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840
3853	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA 740 PLAS BEIGE
3854	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 8604
3855	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 760BCS V.09
3856	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060V01.08
3857	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 SIN BASC
3858	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 CON BASC

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS Y
TIPO UCI DE LA MARCA LOS PINOS

3859	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840
3860	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FUSIBLES (X10) DE VIDRIO 5 A, 20 MM
3861	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840
3862	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3863	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONECTORES 4P Y DB9
3864	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXION PTERMINALES TPTM Y TORNILLOS
3865	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MICROCONTROLADOR PIC 16F889
3866	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 5vdc NATIONAL/MOTOROLA LM 7805
3867	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 12vdc NATIONAL o MOTOROLA LM 7812
3868	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BATERIAS (X2) 12V 5AMP 30*70*101MM ES5-12
3869	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA UPS-DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS
3870	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE MOTOR LA27 CON IP 6P ENSAMBLADO CAMAS DC
3871	CAMBIO E INSTALACION GUAYA PARA CAMAS
3872	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR TRINQUETE SEGP5221
3873	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SOPORTE MOTOR PL11007
3874	CAMBIO E INSTALACION INY. TUERCA MOTOR IP GRIS
3875	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE TENDIDA ESPALDAR 872P
3876	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE ESPALDAR C-1060 2-62F
3877	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONEXIÓN 8P Y DB9
3878	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE LINAK DE POTENCIA POWER CORD 3.2MT IEC8091 15195
3879	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R TERM. CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRINCIP P5002.5003 V1.2
3880	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERM. PERFIL PARAL "U" B.S. UCI/972 P.5001 V1.1 ENERO_07
3881	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEND INOX 4 PIEZAS700
3882	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP GRIS 2-38 BDA GRIS ENCH2-38
3883	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BARANDA UCI PLAST PIE
3884	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R ESTRUCTURA LEVANTE BARANDA UCI INYECTADA BDA PLASTICA
3885	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE MECANISMO BRAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 2-52
3886	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CILINDROS A GAS 10N CON PRISIONERO
3887	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA PARA CONECTOR DB9 CZ9 8PINES
3888	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJE SEPARADOR PISTON BDA AXES PL 11216 V1.0
3889	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PIN EXTERIOR CANDADO RS-6 INOX
3890	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE CONTROL BARANDA 3.3 M CON CIRCULAR 6P
3891	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR "CANDADO P/CAMINADOR" RS-4
3892	CAMBIO E INSTALACION DE PISACABLE METALICO BARANDAS (X2)
3893	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO TORNILLOS (X32) BRISTOL BCA GALVANIZADO 3/8" 3/4"
3894	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE AJUSTE BALA OXIGENO PL E11859 V1.1
3895	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR TRINQUETE SEGURO BARANDA UCI 3/8"x57mm P6029 V1.1
3896	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR SERIE 1000 SIN LAMINA PL 1546 V1.4
3897	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR LARGO UCI PLASTICA PL 5112 V 1.0
3898	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V 1.2
3899	CAMBIO E INSTALACION DE INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA PL 11306 V1.0
3900	CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR 2N2222
3901	CAMBIO E INSTALACION INY. CONECTOR 6PINES IPX GRIS PP HOMO POLIMERO GR1
3902	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR IP CAJA DE CIRCUITOS
3903	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO (X2) MACHO Y HEMBRA TABLERO #5 CONECTOR+PLATINA
3904	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO NIVELADOR (X2) / PERILLA PLASTICO NEGRO 3/8" *1 1/2" MAYRA
3905	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR BRAZO SENCILLO LADO BARANDA
3906	CAMBIO E INSTALACION DE PIN CANDADO RS-8
3907	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO DOBLE INYECTADO
3908	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO ALUMINIO SENCILLO
3909	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO
3910	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO M8 CAB BUCTON X20
3911	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CAB AVELL 3-6 X 3-4
3912	CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR ESPALDAR/PIEC 660 2-52
3913	CAMBIO E INSTALACION DE TESOR MOTOR LA27-U117
3914	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840
3915	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE PIECERO MODELO 840
3916	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE BARANDA PARA 1060V01.08
3917	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CENTRAL DE FRENOS
3918	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3919	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3920	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3921	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3922	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE
3923	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE

3924	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 8604
3925	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 8604
3926	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604
3927	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 8604
3928	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604
3929	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 8604
3930	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972R5V.05
3931	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972R5V.05
3932	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972R5V.05
3933	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 972R5V.05
3934	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972R5V.05
3935	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 972R5V.05
3936	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 760BCS V.09
3937	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 760BCS V.09
3938	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09
3939	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 760BCS V.09
3940	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09
3941	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 760BCS V.09
3942	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050V01.08
3943	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050V01.08
3944	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.08
3945	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050V01.08
3946	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.08
3947	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050V01.08
3948	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 SIN BASC
3949	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 SIN BASC
3950	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC
3951	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 SIN BASC
3952	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC
3953	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 SIN BASC
3954	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 CON BASC
3955	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 CON BASC
3956	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC
3957	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 CON BASC
3958	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC
3959	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 CON BASC
3960	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840
3961	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840
3962	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840
3963	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840
3964	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840
3965	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840
3966	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR
3967	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL
3968	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO PIECERO
3969	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC
3970	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)
3971	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)
3972	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MEDICO (MINIMO 2 M)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
equipo médico, accesorios y suministros			
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD DE MEDIDA			
Equipo médico, accesorios y mantenimiento			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN UNSPSC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER		- Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento - Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire. - Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. - Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque - Limpieza y engrase de juntas y rodamientos - Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, oscilantes, partes internas y externas - Limpieza interna y externa.	41103600 42201600 42201700 81101700 85181500
	2	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA	
	3	CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES	
	4	CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS	
	5	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2	
	6	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO	
	7	CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA	
	8	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA	
	9	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	
	10	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	
	11	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA CAMARA DE CALEFACCION	

PRUEBA TÉCNICA DE PRODUCTOS			CLASIFICACIÓN UNIFICADA
DENOMINACIÓN DE BOMBA DE SERVIDIO			
TIPO: MÓVIL, ESTACION Y MÓVIL			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BOMBA DE SERVIDIO			
MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y ACCESORIOS			
UNIDAD DE MEDIDA			
CÓDIGO NACIONAL DE PRODUCTOS			
DESCRIPCIÓN			
EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN	
EQUIPO DE INFORMACIÓN NAUTICA LUGARETE, MODELO GODY	1	El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015. El manual y/o se no suministran. Debe ser impreso con un tiempo máximo de 10 años de la fecha de emisión y que se de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 9001:2015.	41151000 42251000 42301000 43101000 51151000
	2	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	3	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	4	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	5	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	6	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	7	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	8	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	9	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	
	10	CAPAS DE INSTALACIÓN TRANSDUCTORES DE SERVIDIO TECNICO (NUNAV, REFERENCIA TECNICO)	

[illegible]

[illegible]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	VEZ / VISITA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Puntos de ajuste de escala y Resorte Lubricación de partes móviles Verificación con pesos de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg Ajuste máximo peso Inspección de medidas Limpieza externa general Reparar partes de funcionamiento	15	VISTA			
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NIEVO LEDIN	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Puntos de ajuste de escala y Resorte Lubricación de partes móviles Verificación con pesos de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg Ajuste máximo peso Inspección de medidas Limpieza externa general Reparar partes de funcionamiento	10	VISTA			
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DEZOTO	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Puntos de ajuste de escala y Resorte Lubricación de partes móviles Verificación con pesos de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg Ajuste máximo peso Inspección de medidas Limpieza externa general Reparar partes de funcionamiento	3	VISTA			
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BB88 MARCA ZEGA DIGITAL	Limpieza general Verificación de pantalla Verificación de funcionamiento Verificación de display Verificación de calibración Verificación de marca de peso Verificación de batería, Puntos de funcionamiento	2	VISTA			
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	Limpieza externa del equipo Verificación de puntos de funcionamiento Verificación de estándares normativos (Chequeo más o menos a través de software certificado) Transferencia de datos entre el equipo médico y PC Toma de mediciones Ajuste de la batería ECG con Equipo Pacien Prueba de tactos Prueba de velocidad del equipo Prueba de zona de emergencia Verificación estado de los cables Verificación de batería Verificación de equipamiento del equipo Antes de conexiones y verificación del estado de la batería Prueba de impresión Verificación de componentes internos Limpieza de cables y conexiones Verificación de conexiones Verificación de parámetros de configuración Limpieza interna Verificación de estado físico Verificación de parámetros de configuración y sus conexiones Toma de datos en diferentes modos de análisis, Revisión del estado y funcionamiento del ECG Verificación del estado y carga de la batería Verificación de batería Verificación de funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del tipo de impresión Test de defibrilación carga de carga Verificación de funcionamiento Verificación del estado de las partes Limpieza general del equipo	3	VISTA			
		Verificación de estándares normativos (Chequeo más o menos a través de software certificado) Transferencia de datos entre el equipo médico y PC Toma de mediciones Ajuste de la batería ECG con Equipo Pacien Prueba de tactos Prueba de velocidad del equipo					

[illegible]

26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de acciones Automáticas Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable ENG, brida/blee, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de ENG, NIBP Y SATURACIÓN con oxígeno capilar Ajuste de NIBP, ENG, saturación, Verificación de alarma visual y audible Transparencia de parámetros Verificación de CO2, ISP (si aplica) Verificación de todos los accesorios Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SpO2 Verificación Funcionamiento Brazo de Manguera NIBP Verificación Fugas Brazo de Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de acciones Automáticas Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable ENG, brida/blee, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de ENG, NIBP Y SATURACIÓN con oxígeno capilar Ajuste de NIBP, ENG, saturación, Verificación de alarma visual y audible Transparencia de parámetros Verificación de CO2, ISP (si aplica) Verificación de todos los accesorios Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SpO2 Verificación Funcionamiento Brazo de Manguera NIBP Verificación Fugas Brazo de Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal	12	VISTA			
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de acciones Automáticas Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable ENG, brida/blee, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de ENG, NIBP Y SATURACIÓN con oxígeno capilar Ajuste de NIBP, ENG, saturación, Verificación de alarma visual y audible Transparencia de parámetros Verificación de CO2, ISP (si aplica) Verificación de todos los accesorios Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SpO2 Verificación Funcionamiento Brazo de Manguera NIBP Verificación Fugas Brazo de Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal	12	VISTA			
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de acciones Automáticas Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable ENG, brida/blee, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de ENG, NIBP Y SATURACIÓN con oxígeno capilar Ajuste de NIBP, ENG, saturación, Verificación de alarma visual y audible Transparencia de parámetros Verificación de CO2, ISP (si aplica) Verificación de todos los accesorios Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SpO2 Verificación Funcionamiento Brazo de Manguera NIBP Verificación Fugas Brazo de Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal	2	VISTA			
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA VITAL FORCE	Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de acciones Automáticas Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable ENG, brida/blee, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de ENG, NIBP Y SATURACIÓN con oxígeno capilar Ajuste de NIBP, ENG, saturación, Verificación de alarma visual y audible Transparencia de parámetros Verificación de CO2, ISP (si aplica) Verificación de todos los accesorios Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SpO2 Verificación Funcionamiento Brazo de Manguera NIBP Verificación Fugas Brazo de Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del historial de alarmas Verificación Display Parálisis Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal	1	VISTA			

		Inspección de cables Verificación de CCG (IP de serie) Verificación de todos los sensores Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión funcionamiento cables de sensores ECG Verificación funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación funcionamiento Brazos y Muñequera NIBP Verificación Fajas Brazos y Muñequera NIBP Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación funcionamiento de botones Panel Frontal Revisión caja Serie Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de alarmas Activables Limpieza general del equipo Revisión de nivel de batería Revisión de sensores cable ECG, Brazos, Revisión de sonda Atención al cliente Verificación de los elementos parámetros de ECG, NIBP y SATURACIÓN por funcionamiento según Fuente de NIBP, ECG, saturación, Verificación de alerta visual y audíto Teclas de configuración Verificación de CCG (IP de serie) Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión funcionamiento cables de sensores ECG Verificación funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación funcionamiento Brazos y Muñequera NIBP Verificación Fajas Brazos y Muñequera NIBP Verificación funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación funcionamiento de botones Panel Frontal Revisión caja Serie Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas				
30	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARGA AEDIMED		1	VISTA		
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARGA WELCHALYN		2	VISTA		

		Verificación de protecciones Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de cables de conexión Revisión de sensor, 120% EKG, Respira y Revisión de batería Revisión de tarjeta Verificación de los sensores, saturación de EKG, NIBP y SATURACIÓN con instrumento aparte. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y audible. Intestabilidad de parámetros Verificación de CO2, (QIP en apnea)				
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPAGE LABS	Verificación de todos los sensores Diagnóstico general del estado de operación Verificación de funcionamiento de los sensores, Limpieza general del equipo Limpieza interna de partes eléctricas y revisión de software, Revisión Verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas Revisión panel frontal de membrana Prueba de las propiedades de O2, EKG, apnea, saturación y CO2 utilizando la prueba de gas anestésico Verificación y ajuste de parámetros, Revisión de simuladores, Revisión de parámetros Prueba de la capacidad de almacenamiento, Verificación y revisión de funcionamiento Verificación de todas las condiciones mínimas necesarias para la prueba de operación con el uso de	1	VISTA		
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	Verificación de estado físico y electrónico Verificación de todos los sensores y transductores de una actividad Verificación de partes de electrónica Verificación de partes de electrónica Verificación de botones y pantalla Verificación del manejo de eventos (contracción) Limpieza general interna y externa Verificación de funcionamiento de la impresora Limpieza de memoria y revisión de la cívica Comprobación de funcionamiento	8	VISTA		
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	Verificación de estado físico Verificación de partes Verificación de cableado Verificación de imagen Verificación de conexiones eléctricas Verificación de estabilidad mecánica Verificación de conexión eléctrica Verificación de funcionamiento	6	VISTA		
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLEN	Verificación de estado físico Verificación de cables Verificación de botones Verificación de sistema de sonido Verificación de sensores ópticos Verificación de flujo de oxígeno Limpieza general Pruebas de funcionamiento	1	VISTA		
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXÍMETRO MARCA BCI	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal de membrana Revisión del display LCD Limpieza interna de partes eléctricas Verificación de funcionamiento y carga de batería Revisión de conexión de cables de alimentación Revisión de función Verificación de función de batería Verificación del funcionamiento de los sensores (sensores de saturación) Revisión de parámetros de funcionamiento Verificación de la adecuada activación de alarmas Revisión de verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas Limpieza interna de partes eléctricas y revisión de software Limpieza general y prueba final	1	VISTA		
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXÍMETRO MARCA HINDRAY	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal de membrana Revisión del display LCD Limpieza interna de partes eléctricas Verificación de funcionamiento y carga de batería Revisión y verificación de conexión de cables de alimentación Revisión de función Verificación de función de batería Verificación del funcionamiento de los sensores (sensores de saturación) Revisión de parámetros de funcionamiento Verificación de la adecuada activación de alarmas Revisión de verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas	4	VISTA		

		Limpieza interna de óscila electrónica y revisión de software. Limpieza general y prueba final. Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de medición. Inspección del display LCD. Limpieza interna de pines al aplicar. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de chips de programación. Revisión de fusibles. Verificación de fuentes de poder. Verificación del buen estado de los sensores (senzor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos. Limpieza externa de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.			
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOMETRO MARCA AECM	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de medición. Inspección del display LCD. Limpieza interna de pines al aplicar. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de chips de programación. Revisión de fusibles. Verificación de fuentes de poder. Verificación del buen estado de los sensores (senzor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos. Limpieza externa de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	23	VISTA	
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOMETRO DIGITAL (CHGCEMMEFOFONETRE Y SIN MARCA)	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de medición. Inspección del display LCD. Limpieza interna de pines al aplicar. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de chips de programación. Revisión de fusibles. Verificación de fuentes de poder. Verificación del buen estado de los sensores (senzor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos. Limpieza externa de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	8	VISTA	
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACÍO DE LA MARCA CHEMETRON	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) al aplicar. Verificación de presión atmosférica. Verificación de tiempo de agua. Verificación de conexión CHEMIDA O CHEMETRON. Verificación de ruidos. Verificación de maniobra. Verificación de funcionamiento.	19	VISTA	
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACÍO DE LA MARCA CHEMIDA	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) al aplicar. Verificación de presión atmosférica. Verificación de tiempo de agua. Verificación de conexión CHEMIDA O CHEMETRON. Verificación de ruidos. Verificación de maniobra. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA	
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACÍO DE LA MARCA DENTEC	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) al aplicar. Verificación de presión atmosférica. Verificación de tiempo de agua. Verificación de conexión CHEMIDA O CHEMETRON. Verificación de ruidos. Verificación de maniobra. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico.	25	VISTA	
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACÍO DE LA MARCA ANGAREMCO	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) al aplicar. Verificación de presión atmosférica. Verificación de tiempo de agua. Verificación de conexión CHEMIDA O CHEMETRON. Verificación de ruidos. Verificación de maniobra. Verificación de funcionamiento.	4	VISTA	
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACÍO MARCA HERSILL	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) al aplicar. Verificación de presión atmosférica. Verificación de tiempo de agua. Verificación de conexión CHEMIDA O CHEMETRON. Verificación de ruidos. Verificación de maniobra. Verificación de funcionamiento.	62	VISTA	

45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	12	VISTA		
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVLIRISS	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	2	VISTA		
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KOWBINE	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA		
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA		
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CAHI	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	2	VISTA		
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLTY O TYCOS	Verificación de estado físico. Verificación de manómetro. Verificación de filtro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	3	VISTA		
51	MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	Verificación de estado físico. Verificación de manómetro. Verificación de filtro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	2	VISTA		
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIETEN	Verificación de estado físico. Verificación de manómetro. Verificación de filtro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA		
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA GOMANO	Verificación de estado físico. Verificación de manómetro. Verificación de filtro. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	3	VISTA		
54	TENSIOMETRO DE ESTUQUE DE LAS MARCAS (WELCH ALLTY, GMO, ALPKO, TYCOS, SPRINGMANN METEX)	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor de corte o de seguridad. Verificación de manómetro y filtro. Verificación de funcionamiento de bomba de brea. Verificación de punta registradora. Verificación de vaso receptor. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	24	VISTA		
		Definición de las horas de operación del sistema. Chequeo de alarmas, paradas y reinicio. Cambio de punto de corte automático según servicio (Borra, arena).				

		Verificación de cables. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de cables. Comprobación de conexiones de placa parafusos, bornes, soldas. Límites internos y externos límites de cable ac. Verificación de indicaciones de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de subestaciones luminosas. Revisión de seguros. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de presión.				
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRODISTRIBUCION ALBA		8	VISTA		

		Verificación de cartilla		
		Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación		
		1 Realizar verificación de estado físico		
		1 Realizar verificación de funcionamiento de mantenimiento		
		1 Realizar verificación de funcionamiento de válvula reguladora		
		1 Realizar verificación de estado de mangueas de aire y aspiras		
		1 Realizar limpieza general del cuerpo		
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLÓGICA SALAS DE CIRUGÍA BUCA RIG		1	VERIFICA

110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TEMS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	2	VISTA		
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZMÍN MARCA ENCULAS	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	1	VISTA		
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZMÍN MARCA LAB ROTATOR	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	1	VISTA		
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	1	VISTA		
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALÍTICA MARCA METTLER TOLEDO	Limpieza general. Limpieza de partes de piezas. Verificación de funcionamiento de panel de control, verificación de voltaje. Puesta a cero (si es necesario). Verificación de funcionamiento con pesos de prueba. Verificación de funcionamiento con pesos de prueba.	1	VISTA		
115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	Limpieza general. Limpieza de partes de piezas. Verificación de funcionamiento de panel de control, verificación de voltaje. Puesta a cero (si es necesario). Verificación de funcionamiento con pesos de prueba. Verificación de funcionamiento con pesos de prueba.	1	VISTA		
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRION	Limpieza general. Limpieza de partes de piezas. Verificación de funcionamiento de panel de control. Verificación de voltaje. Puesta a cero (si es necesario). Verificación de funcionamiento.	1	VISTA		
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMERA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONDO	Limpieza general. Limpieza de partes de piezas. Verificación de funcionamiento de panel de control. Verificación de voltaje. Puesta a cero (si es necesario). Verificación de funcionamiento.	2	VISTA		
118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRÍFUGA DE LA MARCA INQUILAS	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	1	VISTA		
119	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRÍFUGA THERMO SCIENTIFIC	Revisión estado físico. Limpieza externa y/o interna. Verificación de cables de electrodos. Verificación de electrodos capacitivos. Verificación de batería o pila. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión de nivel de aceite. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con barómetro, manómetro de presión. Verificación de motor y tanques. Verificación de cable AC. Verificación de punto de aplicación. Verificación de control de velocidad. Verificación de control de tiempo. Verificación de botón de inicio y parada.	1	VISTA		
120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo. Verificación de partes: Alimentador de Placas. Verificación de Fuente de luz y control de intensidad. Ajuste de piezas móviles. Verificación Fuente de alimentación. Verificación de Controlador. Limpieza de lentes, objetivos y Foco. Verificación espesor de Sección. Limpieza de los ejes. Limpieza de las piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico: Verificación de movimientos. Verificación de funcionamiento. Verificación de electrodos. Limpieza de lentes.	1	VISTA		
121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo. Verificación de partes: Alimentador de Placas. Verificación de Fuente de luz y control de intensidad. Ajuste de piezas móviles. Verificación Fuente de alimentación. Verificación de Controlador. Limpieza de lentes, objetivos y Foco. Verificación espesor de Sección. Limpieza de los ejes. Limpieza de las piezas móviles. Limpieza general del equipo.	2	VISTA		

		Limpieza general del equipo Verificación de ajuste de los ejes Verificación de movimientos Inspección Verificación de objetivos Limpieza de lentes				
122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	Limpieza general Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de óptica alineación de prismas Verificación de Foco de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de difusor objetivo y Filtro Verificación estado de Slides Limpieza de los oculares Lubricación Piezas móviles Limpieza general del equipo Verificación de ajuste de ejes Verificación de movimientos Inspección Verificación de objetivos Limpieza de lentes	I	VISTA		
123	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA BRAND	Limpieza, lavar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del estado general Revisión Bomba de vacío y su funcionamiento Revisión Control de la temperatura Revisión Control de la presión Revisión Control de la humedad	I	VISTA		

133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR CM	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de batería. Verificación de electrodos. Verificación de cables de extensión. Verificación de estado de batería, licencia y limpieza interna. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento.	10	VISTA			
136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESUMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Pruebas de funcionamiento. Verificación de alarmas. Verificación de parámetros. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA			
137	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Pruebas de funcionamiento. Verificación de parámetros. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA			
138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA, HIRE CRITICOL	Limpieza interna. Verificación de alarmas y sus funciones. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de batería. Verificación de funcionamiento.	1	VISTA			
139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	Limpieza interna. Verificación de alarmas y sus funciones. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de batería. Pruebas de funcionamiento. Verificación de estado físico. Verificación de funcionamiento.	3	VISTA			
140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO (DIETEN) GENEX OXYGEN, JAEVEX, DIETAN, OXIC	Verificación de estado físico. Verificación de funcionamiento. Verificación de alarma. Verificación de batería. Verificación de funcionamiento. Verificación de alarma. Verificación de funcionamiento.	150	VISTA			
141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KELLER ERGO CRIO 8000	1. Verificación de marcos de control. 2. Verificación de estado de batería. 3. Verificación de estado de alimentación. 4. Limpieza del sistema neumático. 5. Verificación del sistema de enfriamiento. 6. Ajuste de válvulas neumáticas y lubricación de partes. 7. Ajuste de interruptores, conexiones y electrodos. 8. Pruebas de congelación y descongelación. 9. Limpieza general del equipo y filtros.	1	VISTA			
142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMEDAD MARCA FANMED	1. Verificación de potencia de presión negativa. 2. Verificación del control de salida de potencia. 3. Ajuste del control de temperatura. 4. Cambio de filtro. 5. Ajuste y limpieza de partes mecánicas. 6. Limpieza de componentes eléctricos. 7. Limpieza general del equipo. 8. Pruebas de funcionamiento.	1	VISTA			
143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LINDOS MARCA KANED	1. Verificación de estado físico. 2. Verificación de marcos de control. 3. Verificación de estado de alimentación. 4. Verificación del sistema de control de temperatura. 5. Verificación del ventilador. 6. Verificación del funcionamiento de resistencia eléctrica. 7. Limpieza general del equipo. 8. Pruebas de funcionamiento.	1	VISTA			
144	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA MARCA BROSINIC	Limpieza interna y externa. Verificación de estado físico. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de conexiones hidráulicas. Verificación de filtros. Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.	1	VISTA			
145	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTEHAUER	Limpieza de los componentes internos. Comprobar y ajustar el nivel del tanque de alimentación de agua. Verificar y ajustar la presión de la máquina de los rollos de diagnóstico. Limpieza y ajuste de las válvulas de seguridad. Verificar filtros y válvulas técnicas. Efectuar un proceso general de esterilización comprobando en detalle: presión, temperatura, tiempos requeridos para completar cada fase del ciclo, estado de los filtros y de las válvulas de seguridad, funcionamiento del sistema de inspección, funcionamiento de la máquina. Verificar los tiempos definidos por el fabricante. Verificar el estado de la cámara de esterilización. Verificar el sistema de seguridad, presión, temperatura. Verificar los sensores de temperatura y presión y que su ubicación es correcta. Verificar el generador de vapor por equipos que dependen de esta acción. Comprobar las recomendaciones que indica el fabricante del equipo. Imprimir las condiciones operativas en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa (puerta, estructura de soporte y por el interior) con productos recomendados por el fabricante. Lubricar el mecanismo de la puerta, cambiar si es necesario. Lubricar el mecanismo de la puerta, cambiar si es necesario. Verificar el estado del sistema eléctrico. Inspeccionar y limpiar filtro de entrada de la cámara y del tanque. Revisar funcionamiento de los sensores de todas las válvulas de seguridad y su ubicación, cambiar si es necesario. Revisar y limpiar la cámara de vapor y el filtro. Revisar la presión de la cámara de vapor y el filtro. Verificar funcionamiento de los sensores. Verificar sistema de conexiones y partes mecánicas de filtros y de seguridad.	1	VISTA			
146	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOLOGOMETRO MARCA HUDSON	Revisar limpieza y esterilización. Revisar inspección física (estructura externa y interna). Verificación general de funcionamiento. Verificar mecanismo de giro (barras y patillas). Verificar mecanismos en el display. Verificar funcionamiento de la resistencia. Verificar estado del motor de torsión y estado del eje o apoyo. Verificar el estado de las baterías. Verificación de estado físico. Revisar funcionamiento del equipo. Verificación de funcionamiento del equipo. Revisar estado de la cámara de torsión de la barra de torsión, limpiar si es necesario. Verificar funcionamiento de los sensores. Verificar sistema de conexiones y partes mecánicas de filtros y de seguridad.	5	VISTA			
147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS	Verificación de estado físico. Revisar funcionamiento del equipo. Verificación de funcionamiento del equipo. Revisar estado de la cámara de torsión de la barra de torsión, limpiar si es necesario. Verificar funcionamiento de los sensores. Verificar sistema de conexiones y partes mecánicas de filtros y de seguridad. Revisar estado de la cámara de torsión de la barra de torsión, limpiar si es necesario. Verificar funcionamiento de los sensores. Verificar sistema de conexiones y partes mecánicas de filtros y de seguridad.	1	VISTA			

148	INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN, LENGUAJE, LINGÜÍSTICA MEDELA	Justificar el conocimiento sobre mecánica Verificar el funcionamiento motores y partes de auto Desarrollar una de auto Realizar la puesta a punto del auto	2	VISITA
-----	--	--	---	--------

--	--

182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL AHN/OGA SIN PASCÁ	Inspección general, lubricación.	1	VISTA		
		Revisar si como fue necesario. Verificación de estado de acrílico. Pruebas de funcionamiento.				
		Verificación con el agua caliente.				
		Verificación de conexiones con gases de escape.				
		INSPECCIÓN Y TEST DE PURIFICAMIENTO				
		Verificar la limpieza de la bandeja y agua. Se utiliza para un lado, hasta que una muestra se encuentre.				
		Calentamiento de agua de la bandeja. Verificación de la limpieza y Muestra en velocidad y lubricación.				
		Ajuste de los brazos de agua en la calificación de la bandeja.				

[illegible]

103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DE LA MARCA MEDICAL SYSTEMS	Limpieza de cables y sensores Verificación de alarmas Verificación de parámetros de configuración Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de status de carga de batería y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Limpieza General	1	VISTA		
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	Limpieza General Revisión del estado y control de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad luminosa Verificación de la fuente de luz y su conexión de alimentación Limpieza y ajuste de la cámara de observación general Ajuste y alineación de pautas de imagen Verificación y ajuste de la alineación de los sensores de desplazamiento de zona de observación, placa de muestra, sistema de enfoque motorizado, micrométrico, revolver para objetivos. Verificar el, ajuste y estado del revolver portaportaport y de la pautas gráficas para garantizar su correcta operación. Ajuste sistema óptico Desmontar para la revisión del sistema óptico gruesos: Todo binocular, Oculars, Obiectivos, Condensador, Filtros, Lentes Ajuste: Limpieza y alineación de los sistemas ópticos general.	4	VISTA		
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	Limpieza interna del equipo Verificación y pruebas de funcionamiento Verificación de configuración general (Reservar del estado y configuración de la A.C.) Transferencia de datos/memoria estado médico Prueba de funcionamiento Ajuste de sensores ECG con Electrodo Polar Prueba de estado Prueba de velocidad del equipo Prueba de para de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de errores Verificación de configuración del equipo Ajuste de funciones y verificación del estado de programación Prueba de programación Verificación de configuración electrónica Limpieza de cables y sensores Verificación de programación Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Verificación de estado físico Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo	2	VISTA		
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMONED	Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Verificación de estado físico Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo	20	VISTA		
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA COMEN	Comunicación de la batería Comunicación de la batería de los sensores y cables, entre otros, de la batería de reserva Limpieza General Verificación de configuración Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Verificación de estado físico Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo	5	VISTA		
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ADVANCED	Comunicación de la batería Comunicación de la batería de los sensores y cables, entre otros, de la batería de reserva Limpieza General Verificación de configuración Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Verificación de estado físico Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo	1	VISTA		
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDEN	Comunicación de la batería Comunicación de la batería de los sensores y cables, entre otros, de la batería de reserva Limpieza General Verificación de configuración Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo Verificación de estado físico Verificación de configuración electrónica Verificación de configuración de programación Verificación de estado físico Verificación de pruebas de configuración y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Reservar del estado y configuración de la A.C. Verificación del estado y carga de la batería Calibración de sensores Verificación funcionamiento de sensores Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Inspección Test de desfibrilación carga/ descarga Verificación de sincronización Verificación del estado de las pautas Limpieza general del equipo	4	VISTA		

[illegible]

[illegible]

234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE UNIDADES DE LA MARCA JEMET	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desconexión eléctrica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, botella de membrana, pantalla LCD, engrapes y bisagra (botella de puerta ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELÉCTRICOS: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico). - SISTEMA ELÉCTRICOS: cables, conexiones, contactos, los electros del compresor cable AC y su respectiva caja. - CABINETE: cámara interna. - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: compresor, evaporador, condensadora, filtro, ventiladores y otros accesorios. - Revisión de equipo y/o punto de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de sus punto. - Verificación del manual de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISTA			
235	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERIOR/DOBLE	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desconexión eléctrica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, botella de membrana, pantalla LCD, engrapes y bisagra (botella de puerta ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELÉCTRICOS: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico). - SISTEMA ELÉCTRICOS: cables, conexiones, contactos, los electros del compresor cable AC y su respectiva caja. - CABINETE: cámara interna. - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: compresor, evaporador, condensadora, filtro, ventiladores y otros accesorios. - Revisión de equipo y/o punto de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de sus punto. - Verificación del manual de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	2	VISTA			
236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desconexión eléctrica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, botella de membrana, pantalla LCD, engrapes y bisagra (botella de puerta ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELÉCTRICOS: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico). - SISTEMA ELÉCTRICOS: cables, conexiones, contactos, los electros del compresor cable AC y su respectiva caja. - CABINETE: cámara interna. - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: compresor, evaporador, condensadora, filtro, ventiladores y otros accesorios. - Revisión de equipo y/o punto de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de sus punto. - Verificación del manual de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISTA			
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERACION MIXER	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desconexión eléctrica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, botella de membrana, pantalla LCD, engrapes y bisagra (botella de puerta ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELÉCTRICOS: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico). - SISTEMA ELÉCTRICOS: cables, conexiones, contactos, los electros del compresor cable AC y su respectiva caja. - CABINETE: cámara interna. - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: compresor, evaporador, condensadora, filtro, ventiladores y otros accesorios. - Revisión de equipo y/o punto de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de sus punto. - Verificación del manual de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISTA			
238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 746 PLUS 9896	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	1	VISTA			
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 3554	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	3	VISTA			
240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 3739 V65	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	1	VISTA			
241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 7020S Y 60	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	6	VISTA			
242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060V61.08	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	57	VISTA			
243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1246 SIN BANCOS Y CON BANCOS	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	100	VISTA			
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 842	- Verificación del sistema eléctrico y conexiones, incluye circuitos eléctricos (premontados) de los motores. - Verificación y ajuste sistema de desconexión. - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema tendeburg (según sea el caso). - Verificación y ajuste sistema de lavado. - Verificación y ajuste de bandas de seguridad. - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (MOTOR). - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y conexiones. - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles. - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto. - Revisión de elementos con posibles fallas. - Verificación y ajuste cables y sistema de freno. - Verificación sistema de balanceo.	18	VISTA			

265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPEUTICO DE LA MARCA CHATTANOOGA	Integridad física de la carcasa Estado del panel de control y pantalla Condiciones de limpieza y ausencia de residuos o agentes contaminantes. Inspección interior de componentes y cables. Cambio de cables dañados, desgastados o con errores mecánicos. Inspección de sondas o aplicaciones para dentista. Verificación del mensaje de los cables de conexión. Limpieza de carcassera para garantizar adecuada transmisión de energía. Verificación del estado físico y funcionamiento del software. Controlamiento de la emisión acústica y vibratoria.	1	VISTA		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	SI OFRCE	NO OFRCE
266	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HUALIN METEX	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD			
267		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD			
268		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
269		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
270		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD			
271		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD			
272		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERIORS	ACTIVIDAD			
273		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD			
274		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOGRAMOS	ACTIVIDAD			
275		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD			
276	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUNO LECOM	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD			
277		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD			
278		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
279		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
280		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD			
281		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD			
282		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERIORS	ACTIVIDAD			
283		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD			
284		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOGRAMOS	ACTIVIDAD			
285		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD			
286	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD			
287		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD			
288		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
289		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
290		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD			
291		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD			
292		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERIORS	ACTIVIDAD			
293		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD			
294		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOGRAMOS	ACTIVIDAD			
295		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD			
296	BALANZA PESA BEBE MARCA SEDA DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD			
297		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD			
298		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
299		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD			
300		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD			
301		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD			
302		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERIORS	ACTIVIDAD			
303		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD			
304		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOGRAMOS	ACTIVIDAD			
305		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD			
306	DESFIBRILADOR MARCA MINORAY	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD			
307		CAMBIO E INSTALACION CABLEADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD			
308		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD			
309		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CORDON	ACTIVIDAD			
310		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD			
311		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD			
312		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD			
313		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECO DE 5 BATERIAS	ACTIVIDAD			
314		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD			
315		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD			
316	DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECO	ACTIVIDAD			
317		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD			
318		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD			
319		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD			
320		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD			
321		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD			
322		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD			
323		CAMBIO E INSTALACION EXTENSION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
324		CAMBIO E INSTALACION CABLE INO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
325		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
326	DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V. 1.4Ah	ACTIVIDAD			
327		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD			
328		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE MANDO	ACTIVIDAD			
329		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD			
330		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD			
331		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD			
332		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD			
333		CAMBIO E INSTALACION EXTENSION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
334		CAMBIO E INSTALACION CABLE INO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
335		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
336	DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V. 1.4Ah	ACTIVIDAD			
337		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD			
338		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE MANDO	ACTIVIDAD			
339		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD			
340		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD			
341		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD			
342		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD			
343		CAMBIO E INSTALACION EXTENSION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
344		CAMBIO E INSTALACION CABLE INO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			
345		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SP42 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD			

345		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVADO
346		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA CON CABLEADO Y CONECTOR DE CONTACTO	ACTIVADO
347		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE ECG S DERIVADOS	ACTIVADO
348		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVADO
349		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVADO
350	DESFIBRILADOR OEA SAMARITAN	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSORES DE PESO	ACTIVADO
351		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO
352		CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTES DE BASCULA	ACTIVADO
353		CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS HEARTLINE	ACTIVADO
354		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVADO
355		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVADO
356	DOPPLER RETAL MARCA HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR	ACTIVADO
357		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADA	ACTIVADO
358		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO
359		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO
360		CAMBIO E INSTALACIÓN POWER SWITCH	ACTIVADO
361		CAMBIO E INSTALACIÓN JUMPER CABLE	ACTIVADO
362		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEY	ACTIVADO
363		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO
364		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR BIODIVITARIO	ACTIVADO
365		CAMBIO E INSTALACIÓN PANTALLA	ACTIVADO
366		CAMBIO E INSTALACIÓN TEGILADO	ACTIVADO
367		CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA	ACTIVADO
368		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPAZA	ACTIVADO
369		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS	ACTIVADO
370	EDDORAFD MARCA ALFA	CAMBIO E INSTALACIÓN TRACK BALL	ACTIVADO
371		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVADO
372		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	ACTIVADO
373		CAMBIO E INSTALACIÓN SOFTWARE	ACTIVADO
374		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE	ACTIVADO
375		CAMBIO E INSTALACIÓN TRAYETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
376		CAMBIO E INSTALACIÓN CPU	ACTIVADO
377		CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DURO	ACTIVADO
378		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLE	ACTIVADO
379		CAMBIO E INSTALACIÓN UPS	ACTIVADO
380		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADORES	ACTIVADO
381		CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	ACTIVADO
382		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVADO
383		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETA DE VIDEO	ACTIVADO
384		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MONITOREO)	ACTIVADO
385		CAMBIO E INSTALACIÓN TROCA BALL	ACTIVADO
386		CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TERMICA	ACTIVADO
387		CAMBIO E INSTALACIÓN PANTALLA CON BASE A LA PIRRO	ACTIVADO
388		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVADO
389		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	ACTIVADO
390		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGASAS (UNIDAD)	ACTIVADO
391		CAMBIO E INSTALACIÓN MONITOR DE VIDEO	ACTIVADO
392		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEY	ACTIVADO
393		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO
394	EDDORAFD MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR TRANSORAMCO	ACTIVADO
395		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR PARA EDDORAFD MARCA CON PARALELO 30	ACTIVADO
396		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR BIODIVITARIO	ACTIVADO
397		CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE POR APLICACIÓN	ACTIVADO
398		CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADQUISICIÓN MODULE REF. 40061000702	ACTIVADO
399		CAMBIO E INSTALACIÓN AIR FILTER 40061000701	ACTIVADO
400		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
401		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
402		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
403		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
404		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
405		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
406		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
407		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
408		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
409		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
410		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
411		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
412		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
413		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO
414		CAMBIO E INSTALACIÓN TSC 40061000701	ACTIVADO

405		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLOS - M871A 3 LEADS	ACTIVIDAD
406		CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
407		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL	ACTIVIDAD
408		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASCHOCAS DERECHA	ACTIVIDAD
409		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
410		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PAÑEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
411		CAMBIO E INSTALACION DE ASIENTO DEL PAÑEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
412		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DEL TECLADO	ACTIVIDAD
413		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES	ACTIVIDAD
414		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHITO FLEXIBLE	ACTIVIDAD
415		CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	ACTIVIDAD
416		CAMBIO E INSTALACION DE GANCHITO PARA CABLE	ACTIVIDAD
417		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PAÑEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
418		CAMBIO E INSTALACION DE LA BOMBILLA DE ALMACENAMIENTO	ACTIVIDAD
419		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHITO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD
420		CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPO DUAL	ACTIVIDAD
421		CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR	ACTIVIDAD
422		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB 2.0	ACTIVIDAD
423		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASCHOCAS DERECHA	ACTIVIDAD
424		CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA	ACTIVIDAD
425		CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO	ACTIVIDAD
426		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
427		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR PARA EL BOMBA	ACTIVIDAD
428		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE	ACTIVIDAD
429		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVIDAD
430		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVIERO	ACTIVIDAD
431		CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD	ACTIVIDAD
432		CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO	ACTIVIDAD
433		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO	ACTIVIDAD
434		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVIDAD
435		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES AS	ACTIVIDAD
436		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSISTORES	ACTIVIDAD
437		CAMBIO E INSTALACION DE LUPES	ACTIVIDAD
438		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD
439		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
440		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD
441		CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO	ACTIVIDAD
442		CAMBIO E INSTALACION LUPES	ACTIVIDAD
443		CAMBIO E INSTALACION CASQUETA TERCERA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD
444		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA	ACTIVIDAD
445		CAMBIO E INSTALACION MOTOR BOMBA	ACTIVIDAD
446		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
447		CAMBIO E INSTALACION LUPES DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
448		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA DEL ANTERA	ACTIVIDAD
449		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA TALLERA	ACTIVIDAD
450		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
451		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
452		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
453		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
454		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
455		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD
456		CAMBIO E INSTALACION ECO 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD
457		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD
458		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
459		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD
460		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
461		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
462		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
463		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
464		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
465		CAMBIO E INSTALACION PARLANTES	ACTIVIDAD
466		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO	ACTIVIDAD
467		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERCERA COMPLETA	ACTIVIDAD
468		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
469		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
470		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD

ECOGRAFO HITACHI

ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRIMED

ELECTROCARDIOGRAFO ECG

017		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVADO
018		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
019		CAMBIO E INSTALACION CARGADA	ACTIVADO
020		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
021		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVADO
022		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
023		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANIDO	ACTIVADO
024		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVADO
025		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NIBP	ACTIVADO
026		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVADO
027		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO	ACTIVADO
028		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVADO
029		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVADO
030		CAMBIO E INSTALACION PARALAYTE	ACTIVADO
031		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
032		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVADO
033		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO
034		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUÍAS	ACTIVADO
035		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECG	ACTIVADO
036		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVADO
037		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVADO
038		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVADO
039		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVADO
040		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVADO
041		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
042		CAMBIO E INSTALACION CARGADA	ACTIVADO
043		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVADO
044		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
045		CAMBIO E INSTALACION SUELO DE ALUMINUM NIBP	ACTIVADO
046		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
047		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANIDO	ACTIVADO
048		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVADO
049		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION NIBP	ACTIVADO
050		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVADO
051		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO	ACTIVADO
052		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVADO
053		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVADO
054		CAMBIO E INSTALACION PARALAYTE	ACTIVADO
055		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
056		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVADO
057		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO
058		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVADO
059		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVADO
060		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVADO
061		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVADO
062		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	ACTIVADO
063		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ADAPTADOR NIBP TIPO Y CUF CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	ACTIVADO
064		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA GUÍAS 1000	ACTIVADO
065		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVADO
066		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION SPO2	ACTIVADO
067		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVADO
068		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
069		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVADO
070		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DRUMBP	ACTIVADO
071		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVADO
072		CAMBIO E INSTALACION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	ACTIVADO
073		CAMBIO E INSTALACION MANTENIMIENTO	ACTIVADO
074		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVADO
075		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DISPLAY DE PANTALLA	ACTIVADO
076		CAMBIO E INSTALACION TARJETA APE	ACTIVADO
077		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVADO
078		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVADO
079		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
080		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION NIBP	ACTIVADO
081		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVADO
082		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVADO
083		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVADO
084		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVADO
085		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SUCION INTERMITENTE	ACTIVADO
086		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
087		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVADO
088		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVADO
089		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVADO
090		CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	ACTIVADO
091		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO
092		CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	ACTIVADO
093		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CARDIOGRAFIA	ACTIVADO
094		CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE ECG	ACTIVADO
095		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVADO
096		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA GUÍAS	ACTIVADO
097		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVADO
098		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION SPO2	ACTIVADO
099		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVADO
100		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
101		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVADO

702		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/MSBP	ACTIVIDAD		
703		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL EPO S DERIVADOS	ACTIVIDAD		
704		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD		
705		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
706		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD		
707		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS ROMBO DE PANTALLA	ACTIVIDAD		
708		CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD		
709		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD		
710		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD		
711	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
712		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION 1000	ACTIVIDAD		
713		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD		
714		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD		
715		CAMBIO E INSTALACION DE SUP DE NBP	ACTIVIDAD		
716		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD		
717		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALICIA INTERNA	ACTIVIDAD		
718		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
719		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD		
720		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
721		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD		
722		CAMBIO E INSTALACION EXTENSION MANGUERA NBP	ACTIVIDAD		
723		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
724		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TEMBINOTE	ACTIVIDAD		
725		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD		
726		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
727		CAMBIO E INSTALACION BOARD ECO	ACTIVIDAD		
728		CAMBIO E INSTALACION BOARD ISP	ACTIVIDAD		
729		CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD		
730		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD		
731		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS S DERIVADAS	ACTIVIDAD		
732		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS S DERIVADAS	ACTIVIDAD		
733		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES ISP	ACTIVIDAD		
734		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
735		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD		
736	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COHEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
737		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
738		CAMBIO E INSTALACION MP DE ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD		
739		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
740		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
741		CAMBIO E INSTALACION MIDDLE DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
742		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD		
743		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
744		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA BATERIA	ACTIVIDAD		
745		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA BATERIA	ACTIVIDAD		
746		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD		
747		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
748		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
749		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD		
750		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECO INTERNO	ACTIVIDAD		
751		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NBP INTERNO	ACTIVIDAD		
752		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD		
753		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
754		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
755		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
756		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
757		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
758		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
759		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
760	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
761		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD		
762		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD		
763		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SIGNOMA EXTERNAS	ACTIVIDAD		
764		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
765		CAMBIO E INSTALACION CABLE BATERIA PARA NBP	ACTIVIDAD		
766		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
767		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
768		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
769		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD		
770		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD		
771		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
772		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD		
773		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES	ACTIVIDAD		
774		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
775		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD		
776		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
777	MONITOR MARCA NEAL FORCE	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
778		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD		
779		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD		
780		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD		
781		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
782		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE ELECTRONICAS	ACTIVIDAD		
783		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD		
784		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD		
785		CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NBP	ACTIVIDAD		
786		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD		
787		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
788		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
789		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD		
790		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD		
791		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD		
792		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
793		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD		
794		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
795	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO DE LA MARCA REGRIMO	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD		
796		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD		
797		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD		
798		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
799		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD		
800		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
801		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
802		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-100	ACTIVIDAD		
803		CAMBIO E INSTALACION CAPACIDAD O BASE PARA BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD		
804		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD		
805		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
806		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
807		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD		
808		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NBP INTERNO	ACTIVIDAD		
809		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD		
810		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
811		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
812		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD		
813		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD		
814	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSIONES NBP	ACTIVIDAD		
815		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALICIA EXTERNAS	ACTIVIDAD		
816		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
817		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD		
818		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		

818		CAMBIO E INSTALACIÓN DE GARCISA	ACTIVIDAD
819		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR HBP	ACTIVIDAD
820		CAMBIO E INSTALACION DE DUFF PARA HBP	ACTIVIDAD
821		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA HBP	ACTIVIDAD
822		CAMBIO E INSTALACION TARJETA GPU	ACTIVIDAD
823	CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	CAMBIO E INSTALACION MONITOR 4K60, PORN, MINUTK, DRY, JAVITEL E 2800 AND FAN, 50101	ACTIVIDAD
824		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	ACTIVIDAD
825		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	ACTIVIDAD
826		CAMBIO E INSTALACION GPU	ACTIVIDAD

556		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD		
557		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VASO	ACTIVIDAD		
558		CAMBIO E INSTALACION MUELLO	ACTIVIDAD		
559		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD		
560		CAMBIO E INSTALACION ENOXIAQUES	ACTIVIDAD		
561		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD		
562		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD		
563		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD		
564		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	ACTIVIDAD		
565		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD		
565		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD		
567		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD		
568		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD		
568		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD		
570		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD		
571		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD		
572		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD		
573		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	ACTIVIDAD		
574		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	ACTIVIDAD		
575		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD		
576		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD		
577		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD		
578		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD		
579		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD		
580		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD		
581		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD		
582		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD		
583		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	ACTIVIDAD		
584		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD		
585		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	ACTIVIDAD		
586		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD		
587		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD		
588		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	ACTIVIDAD		
589		CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	ACTIVIDAD		
590		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD		
591		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD		
592		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD		
593		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD		
594		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD		
595		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD		
596		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD		
597		CAMBIO E INSTALACION TUBULOS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD		
598		CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS	ACTIVIDAD		
599		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FOG. IND. SPQ2 TEMP	ACTIVIDAD		
1000		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	ACTIVIDAD		
1001		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	ACTIVIDAD		
1002		CAMBIO E INSTALACION CONTROLER	ACTIVIDAD		
1003		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD		
1004		CAMBIO E INSTALACION EMPUJES	ACTIVIDAD		
1005		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE	ACTIVIDAD		
1006		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICOS	ACTIVIDAD		
1007		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	ACTIVIDAD		
1008		CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXPIRATORIA	ACTIVIDAD		
1009		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD		
1010		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD		
1011		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD		
1012		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD		
1013		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD		
1014		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD		
1015		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA XPO CONT	ACTIVIDAD		
1016		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD		
1017		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD		
1018		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PREP	ACTIVIDAD		
1019		CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR DE PRESION	ACTIVIDAD		
1020		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD		
1021		CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	ACTIVIDAD		
1022		CAMBIO E INSTALACION CAMIO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD		
1023		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	ACTIVIDAD		
1024		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD		
1025		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SENSOR US O2	ACTIVIDAD		
1026		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
1027		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD		
1028		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD		
1029		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN TS	ACTIVIDAD		
1030		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	ACTIVIDAD		
1031		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG	ACTIVIDAD		
1032		CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE PODER SELLADO	ACTIVIDAD		
1033		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL	ACTIVIDAD		
1034		CAMBIO E INSTALACION MUELLO DE AJUSTE DE ALTURA	ACTIVIDAD		
1035		CAMBIO E INSTALACION MUELLO DE AJUSTE SECCION PIEZAS	ACTIVIDAD		
1036		CAMBIO E INSTALACION MUELLO DE AJUSTE SECCION CABLES	ACTIVIDAD		
1037		CAMBIO E INSTALACION GAS SPIND	ACTIVIDAD		

1102		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	ACTIVADO
1103		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVADO
1104		CAMBIO E INSTALACION LAMP. REUSIBLE AMOLCLAVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARON D&D BOVSE	ACTIVADO
1108		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVADO
1109		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVADO
1107		CAMBIO E INSTALACION MARI BOARDO	ACTIVADO
1108		CAMBIO E INSTALACION BOARDO DE POTENCIA	ACTIVADO
1109		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO
1110		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVADO
1111		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	ACTIVADO
1112		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA	ACTIVADO
1113		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	ACTIVADO
1114		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVADO
1115		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVADO
1116		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVADO
1117		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVADO
1118		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVADO
1119		CAMBIO E INSTALACION MARI BOARDO	ACTIVADO
1120		CAMBIO E INSTALACION BOARDO DE POTENCIA	ACTIVADO
1121		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO
1122		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVADO
1123		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	ACTIVADO
1124		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA	ACTIVADO
1125		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	ACTIVADO
1126		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVADO
1127		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVADO
1128		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVADO
1129		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVADO
1130		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVADO
1131		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
1132		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO
1133		CAMBIO E INSTALACION CONSULTOR DE PEDAL	ACTIVADO
1134		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVADO
1135		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO
1136		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVADO
1137		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA	ACTIVADO
1138		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	ACTIVADO
1139		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
1140		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUS	ACTIVADO
1141		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVADO
1142		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	ACTIVADO
1143		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVADO
1144		CAMBIO E INSTALACION PESA DE MANO	ACTIVADO
1145		CAMBIO E INSTALACION MARI BOARDO	ACTIVADO
1146		CAMBIO E INSTALACION PERILAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVADO
1147		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVADO
1148		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
1149		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO
1150		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVADO
1151		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVADO
1152		CAMBIO E INSTALACION MANDO ESTEREOCARBES	ACTIVADO
1153		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVADO
1154		CAMBIO E INSTALACION BRACOS	ACTIVADO
1155		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVADO
1156		CAMBIO E INSTALACION LAMP. DE FRENO	ACTIVADO
1157		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO	ACTIVADO
1158		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	ACTIVADO
1159		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
1160		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVADO
1161		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO
1162		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILOS (HORIZONTAL)	ACTIVADO
1163		CAMBIO E INSTALACION BOMBILOS	ACTIVADO
1164		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVADO
1165		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	ACTIVADO
1166		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	ACTIVADO
1167		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTICO DE EMERGENCIA	ACTIVADO
1168		CAMBIO E INSTALACION CANCELINA	ACTIVADO
1169		CAMBIO E INSTALACION AISLADOR	ACTIVADO
1170		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVADO
1171		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
1172		CAMBIO E INSTALACION PUNTA-BOMBILOS UNIDIRAL	ACTIVADO
1173		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (BROAD)	ACTIVADO
1174		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRANA AC	ACTIVADO
1175		CAMBIO E INSTALACION BOMBILERIA	ACTIVADO

1233		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1235		CAMBIO E INSTALACIÓN RITE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77843 056	ACTIVIDAD		
1245		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1241		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FUSIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD		
1242		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD		
1243		CAMBIO E INSTALACIÓN ACETE	ACTIVIDAD		
1244		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1242		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD		
1246		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD		
1247		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD		
1245		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD		
1249		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD		
1250		CAMBIO E INSTALACIÓN MUXFOLD NEUROCRUSIA	ACTIVIDAD		
1251		CAMBIO E INSTALACIÓN PESQUERO	ACTIVIDAD		
1252		CAMBIO E INSTALACIÓN GUINERA SUJECIÓN TÉCNICO PACIENTE	ACTIVIDAD		
1253		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD		
1254		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD		
1255		CAMBIO E INSTALACIÓN PIONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD		
1256		CAMBIO E INSTALACIÓN ADJUNCIÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD		
1257		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
1258		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	ACTIVIDAD		
1259		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD		
1260		CAMBIO E INSTALACIÓN BASE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77843 056	ACTIVIDAD		
1261		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1262		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1263		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FUSIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD		
1264		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD		
1265		CAMBIO E INSTALACIÓN MUXFOLD NEUROCRUSIA	ACTIVIDAD		
1266		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1267		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD		
1268		CAMBIO E INSTALACIÓN ACETE	ACTIVIDAD		
1269		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD		
1270		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD		
1271		CAMBIO E INSTALACIÓN GUINERA SUJECIÓN TÉCNICO PACIENTE	ACTIVIDAD		
1272		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TAPA BASE	ACTIVIDAD		
1273		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD		
1274		CAMBIO E INSTALACIÓN PESQUERO	ACTIVIDAD		
1275		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD		
1276		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD		
1277		CAMBIO E INSTALACIÓN MULTITOMA ELÉCTRICA GRADO MÉDICO	ACTIVIDAD		
1278		CAMBIO E INSTALACIÓN PIONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD		
1279		CAMBIO E INSTALACIÓN ADJUNCIÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD		
1280		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
1281		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	ACTIVIDAD		
1282		CAMBIO E INSTALACIÓN GUINERAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1283		CAMBIO E INSTALACIÓN BASE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77843 056	ACTIVIDAD		
1284		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1285		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD		
1286		CAMBIO E INSTALACIÓN ACETE	ACTIVIDAD		
1287		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLA RADOLUCIDA (UNIDAD)	ACTIVIDAD		
1288		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD		
1289		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD		
1290		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD		
1291		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD		
1292		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	ACTIVIDAD		
1293		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PUELOS DE BASE	ACTIVIDAD		
1294		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD		
1295		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD		
1296		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD		
1297		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD		
1298		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	ACTIVIDAD		
1299		CAMBIO E INSTALACIÓN ADJUNCIÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD		
1300		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
1301		CAMBIO E INSTALACIÓN CABA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD		
1302		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDAD		
1303		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJO	ACTIVIDAD		
1304		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD		
1305		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD		
1306		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD		
1307		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD		
1308		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGA	ACTIVIDAD		
1309		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA PARA AIRE	ACTIVIDAD		
1310		CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO	ACTIVIDAD		
1311		CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD		

1416		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	ACTIVO+D		
1417		CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE LÍNEA	ACTIVO+D		
1418		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR DE BATERÍA	ACTIVO+D		
1419		CAMBIO E INSTALACIÓN KEYS DE DESVIACIÓN DEL CALIBRADOR	ACTIVO+D		
1420		CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR	ACTIVO+D		
1421		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILULA	ACTIVO+D		
1422		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍAS	ACTIVO+D		
1423		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVO+D		
1424		CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	ACTIVO+D		
1425		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVO+D		
1426		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISPARADOR	ACTIVO+D		
1427		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVO+D		
1428		CAMBIO E INSTALACIÓN BLASTEO	ACTIVO+D		
1429		CAMBIO E INSTALACIÓN STARTER	ACTIVO+D		
1430		CAMBIO E INSTALACIÓN ADRICHO PROTECTOR	ACTIVO+D		
1431		CAMBIO E INSTALACIÓN HORÓMETRO	ACTIVO+D		
1432		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVO+D		
1433		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1434		CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLAS DE VENTILACIÓN	ACTIVO+D		
1435		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE CONTROL	ACTIVO+D		
1436		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR	ACTIVO+D		
1437		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE	ACTIVO+D		
1438		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVO+D		
1439		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVO+D		
1440		CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR	ACTIVO+D		
1441		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	ACTIVO+D		
1442		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y/O ESTRUCTURA	ACTIVO+D		
1443		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVO+D		
1444		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJO HD	ACTIVO+D		
1445		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVO+D		
1446		CAMBIO E INSTALACIÓN PINCHES	ACTIVO+D		
1447		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BATERÍAS O MEMORIAS)	ACTIVO+D		
1448		CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR CALIBRADOR	ACTIVO+D		
1449		CAMBIO E INSTALACIÓN ACERUCOS LATERALES, CABEZA Y PIES	ACTIVO+D		
1450		CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	ACTIVO+D		
1451		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVO+D		
1452		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL	ACTIVO+D		
1453		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVO+D		
1454		CAMBIO E INSTALACIÓN LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVO+D		
1455		CAMBIO E INSTALACIÓN PEDAL DE FUNDAMENTOS	ACTIVO+D		
1456		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA	ACTIVO+D		
1457		CAMBIO E INSTALACIÓN SOLENOIDES PAGO DE AGUA	ACTIVO+D		
1458		CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVO+D		
1459		CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTA DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVO+D		
1460		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVO+D		
1461		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVO+D		
1462		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ACTIVO+D		
1463		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1464		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	ACTIVO+D		
1465		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVO+D		
1466		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVO+D		
1467		CAMBIO E INSTALACIÓN LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVO+D		
1468		CAMBIO E INSTALACIÓN PEDAL DE FUNDAMENTOS	ACTIVO+D		
1469		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA	ACTIVO+D		
1470		CAMBIO E INSTALACIÓN SOLENOIDES PAGO DE AGUA	ACTIVO+D		
1471		CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVO+D		
1472		CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTA DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVO+D		
1473		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVO+D		
1474		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVO+D		
1475		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ACTIVO+D		
1476		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1477		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	ACTIVO+D		
1478		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVO+D		
1479		CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA	ACTIVO+D		
1480		CAMBIO E INSTALACIÓN PROTECTOR OCULAR	ACTIVO+D		
1481		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO UV INTERNO	ACTIVO+D		
1482		CAMBIO E INSTALACIÓN PILA RECARGABLE	ACTIVO+D		
1483		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN	ACTIVO+D		
1484		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVO+D		
1485		CAMBIO E INSTALACIÓN EMBOBINADO TRANSFORMADOR	ACTIVO+D		
1486		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL DEL MODO DE LA LAMPARA	ACTIVO+D		
1487		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE INTERFASE ENTRE LA LAMPARA Y EQUIPO	ACTIVO+D		
1488		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO	ACTIVO+D		
1489		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO	ACTIVO+D		
1490		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVO+D		
1491		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITO	ACTIVO+D		
1492		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA	ACTIVO+D		
1493		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LÍDIO LUZ AZUL	ACTIVO+D		
1494		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	ACTIVO+D		
1495		CAMBIO E INSTALACIÓN PINCHES	ACTIVO+D		
1496		CAMBIO E INSTALACIÓN ACTUADORES INTERIORS	ACTIVO+D		
1497		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES TRACEROS	ACTIVO+D		
1498		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	ACTIVO+D		
1499		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	ACTIVO+D		
1500		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	ACTIVO+D		
1501		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVO+D		
1502		CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	ACTIVO+D		
1503		CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPIAS	ACTIVO+D		
1504		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1505		CAMBIO E INSTALACIÓN PULVERIZA	ACTIVO+D		
1506		CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS INTERIORS	ACTIVO+D		
1507		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES TRACEROS	ACTIVO+D		
1508		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	ACTIVO+D		
1509		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	ACTIVO+D		
1510		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	ACTIVO+D		
1511		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVO+D		
1512		CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	ACTIVO+D		
1513		CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPIAS	ACTIVO+D		
1514		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1515		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1516		CAMBIO E INSTALACIÓN CARRERA DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1517		CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OTRA PREVENTIVA	ACTIVO+D		
1518		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1519		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1520		CAMBIO E INSTALACIÓN CARRERA DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1521		CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OTRA PREVENTIVA	ACTIVO+D		
1522		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1523		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1524		CAMBIO E INSTALACIÓN CARRERA DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVO+D		
1525		CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OTRA PREVENTIVA	ACTIVO+D		
1526		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVO+D		
1527		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE POSICIONADORES	ACTIVO+D		
1528		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR	ACTIVO+D		
1529		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJO DE AGUA	ACTIVO+D		
1530		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA	ACTIVO+D		
1531		CAMBIO E INSTALACIÓN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	ACTIVO+D		

1532		CAMBIO EN INSTALACIÓN JERREJA TRIPLE DCI	ACTIVADO
1533		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VENTILADOR	ACTIVADO
1534		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOMBEA EJECTOR DE BAJA SUCCIÓN	ACTIVADO
1535		CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL	ACTIVADO
1536		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOMBEA DE BAJA SUCCIÓN	ACTIVADO
1537		CAMBIO EN INSTALACIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS EJECTOR	ACTIVADO
1538		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA	ACTIVADO
1539		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINAL BOMBEA	ACTIVADO
1540		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL AGUA AIRE PUNTAS	ACTIVADO
1541		CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR	ACTIVADO
1542		CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO DE ALFOMBRAS Y DILATADOR	ACTIVADO
1543		CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	ACTIVADO
1544		CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVUOIRO DE ACEITE MOTORILCO	ACTIVADO
1545		CAMBIO EN INSTALACIÓN TARJETA LARGUERO SILLON	ACTIVADO
1546		CAMBIO EN INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
1547		CAMBIO EN INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH	ACTIVADO
1548		CAMBIO EN INSTALACIÓN BOMBEA DE RESERVOIRIO	ACTIVADO
1549		CAMBIO EN INSTALACIÓN MANOSIERVAS	ACTIVADO
1550		CAMBIO EN INSTALACIÓN INDICADOR	ACTIVADO
1551		CAMBIO EN INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD	ACTIVADO
1552		CAMBIO EN INSTALACIÓN MANOMETROS	ACTIVADO
1553		CAMBIO EN INSTALACIÓN O-RINGS	ACTIVADO
1554		CAMBIO EN INSTALACIÓN RANCHOSES	ACTIVADO
1555		CAMBIO EN INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA	ACTIVADO
1556		CAMBIO EN INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA	ACTIVADO
1557		CAMBIO EN INSTALACIÓN EQUIPO ODONTOLÓGICO	ACTIVADO
1558		CAMBIO EN INSTALACIÓN BOMBEA PARA EJECTOR	ACTIVADO
1559		CAMBIO EN INSTALACIÓN PORTA BOMBEA	ACTIVADO
1560		CAMBIO EN INSTALACIÓN BOMBEA DE AGUA CON BRANCA DE AGUA	ACTIVADO
1561		CAMBIO EN INSTALACIÓN INTERFACIOS ALGUNAS POR AIRE DEL VEHICULO DE LA ESCUPIDERA	ACTIVADO
1562		CAMBIO EN INSTALACIÓN CONECTOR MEMBRANA PARA CANTON	ACTIVADO
1563		CAMBIO EN INSTALACIÓN FILTRO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO
1564		CAMBIO EN INSTALACIÓN CALA PIES PEDALES	ACTIVADO
1565		CAMBIO EN INSTALACIÓN CLAVIERA DENTADA	ACTIVADO
1566		CAMBIO EN INSTALACIÓN SENSORIAS	ACTIVADO
1567		CAMBIO EN INSTALACIÓN TOILETAY DE VISUALIZACIÓN	ACTIVADO
1568		CAMBIO EN INSTALACIÓN SHORTS DE CAUCHO	ACTIVADO
1569		CAMBIO EN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO	ACTIVADO
1570		CAMBIO EN INSTALACIÓN BOTONES Y MEMBRANA DE PULG	ACTIVADO
1571		CAMBIO EN INSTALACIÓN ALGO DE RUEDAS	ACTIVADO
1572		CAMBIO EN INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO
1573		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA BICICLETA	ACTIVADO
1574		CAMBIO EN INSTALACIÓN PANELES FRONTAL	ACTIVADO
1575		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BATERIAS	ACTIVADO
1576		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	ACTIVADO
1577		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL TORNILLO C/REZA REDONDA M8x8	ACTIVADO
1578		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CRUZ EMPOTRADA TORILLO DE CABEZA REDONDA TOCANDO 8T4 20.5	ACTIVADO
1579		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TORILLO DE EMPOTRADA DE CABEZA REDONDA CON LA TAPA PUNTO M8x8	ACTIVADO
1580		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA	ACTIVADO
1581		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVADO
1582		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	ACTIVADO
1583		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL PEDAL	ACTIVADO
1584		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CORREA DE PEDAL	ACTIVADO
1585		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	ACTIVADO
1586		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CARCASAS	ACTIVADO
1587		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE SOPORTES DE LA BICICLETA	ACTIVADO
1588		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TORILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLON	ACTIVADO
1589		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VENTILADOR	ACTIVADO
1590		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE DISPLAY	ACTIVADO
1591		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA	ACTIVADO
1592		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TECLADO NUMERICO	ACTIVADO
1593		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONECTOR AC	ACTIVADO
1594		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE WUTUR	ACTIVADO
1595		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CALBE AC	ACTIVADO
1596		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BANDA	ACTIVADO
1597		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE DISPLAY	ACTIVADO
1598		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE PANELES FRONTAL	ACTIVADO
1599		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESERVOIRIO	ACTIVADO
1600		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VENTILADOR	ACTIVADO
1601		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANELES FRONTAL	ACTIVADO
1602		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVADO
1603		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	ACTIVADO
1604		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE LOS SHORTS DE LA CAMBODORA	ACTIVADO
1605		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE LA BANDA DE LA BANDA	ACTIVADO
1606		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVADO
1607		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TUBERCA HEXAGONAL	ACTIVADO
1608		CAMBIO EN INSTALACIÓN DEL BOLT ALLEN HEAD M10x6	ACTIVADO
1609		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TORILLO C/REZA HEXAGONAL M10x6	ACTIVADO
1610		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BOLT ALLEN HEAD M8x25	ACTIVADO
1611		CAMBIO EN INSTALACIÓN DE ARANDELA DE	ACTIVADO

1601		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERFUDIO ES ULTRASONIDO	ACTIVADO
1602		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
1603		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVADO
1604	ELECTROESTIMULADOR MARGA ROSGOS	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ULTRASONIDO	ACTIVADO
1605		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1606		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO
1607		CAMBIO E INSTALACION BUELETRONICAS	ACTIVADO
1608		CAMBIO E INSTALACION PIELLAS	ACTIVADO
1609		CAMBIO E INSTALACION COLECTORES DE SALIDA	ACTIVADO
1610		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO
1611		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO
1612		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	ACTIVADO
1613		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
1614	TECN ESTIMULACION HERZOGIA TRANSDUCTOR	CAMBIO E INSTALACION CABLEADA	ACTIVADO
1615		CAMBIO E INSTALACION ELECTRONICA	ACTIVADO
1616		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS AJUSTABLES	ACTIVADO
1617		CAMBIO E INSTALACION COLECTOR PARA ELECTRODOS	ACTIVADO
1618		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1619		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVADO
1620		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVADO
1621		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FLUJ RPM	ACTIVADO
1622		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1623		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
1624	AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDOLEB	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE AGITACION	ACTIVADO
1625		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO
1626		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVADO
1627		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO
1628		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVADO
1629		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVADO
1630		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FLUJ RPM	ACTIVADO
1631		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1632		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
1633	AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE AGITACION	ACTIVADO
1634		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO
1635		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVADO
1636		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO
1637		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVADO
1638		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1639		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FLUJ RPM	ACTIVADO
1640		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1641		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
1642		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO
1643		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO
1644		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO
1645		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1646		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MENTORIA	ACTIVADO
1647	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO	ACTIVADO
1648		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO	ACTIVADO
1649		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO
1650		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1651		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
1652		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVADO
1653	BALANZA DIGITAL MARCA KEAN	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMORIA	ACTIVADO
1654		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVADO
1655		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESAJE DE CARGA	ACTIVADO
1656		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1657		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
1658	BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	ACTIVADO
1659		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO
1660		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO
1661		CAMBIO E INSTALACION EQUIPOS DE BANCALIA	ACTIVADO
1662		CAMBIO E INSTALACION DE LA SANGRE EN LA TAPA OMPABLE CON LA REFERENCIA	ACTIVADO

[illegible]

1722	CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONVO	CAMBIO E INSTALACION CAJASTILLA DEL BLOWER	ACTIVADO
1724		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1725		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL	ACTIVADO
1726		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO
1727		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
1728		CAMBIO E INSTALACION FILTRO ULPA	ACTIVADO
1729		CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	ACTIVADO
1730		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO LV	ACTIVADO
1731		CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	ACTIVADO
1732		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO
1733	CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONVO	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AD INTERNAS	ACTIVADO
1734		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	ACTIVADO
1735		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	ACTIVADO
1736		CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMORIA DE CONTINUA	ACTIVADO
1737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	ACTIVADO
1738		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	ACTIVADO
1739		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	ACTIVADO
1740		CAMBIO E INSTALACION FILTRO ULPA CON FILTRACIONAL MEMBRANA	ACTIVADO
1741		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LV	ACTIVADO
1742		CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRONICO DIGITAL	ACTIVADO
1743	CENTRIFUGA MARCA INOULAB	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS DE MOTOR - PAS	ACTIVADO
1744		CAMBIO E INSTALACION GAVIOTA DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVADO
1745		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
1746		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	ACTIVADO
1747		CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALANBRAS	ACTIVADO
1748		CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	ACTIVADO
1749		CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	ACTIVADO
1750		CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	ACTIVADO
1751		CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO	ACTIVADO
1752		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TOWER	ACTIVADO
1753	CENTRIFUGA MARCA INOULAB	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1754		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
1755		CAMBIO E INSTALACION OLAVIA HIGIENTALARIA	ACTIVADO
1756		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL BOMBO BASE	ACTIVADO
1757		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	ACTIVADO
1758		CAMBIO E INSTALACION MALLA DE OBRERA PREVENTIVA	ACTIVADO
1759		CAMBIO E INSTALACION FOTOS	ACTIVADO
1760		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL BOTCA	ACTIVADO
1761		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1762		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO
1763	CENTRIFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (NORMAL)	ACTIVADO
1764		CAMBIO E INSTALACION MOTOR REGULACION	ACTIVADO
1765		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLAS	ACTIVADO
1766		CAMBIO E INSTALACION TAPETA POS DEL MOTOR (BOMBO)	ACTIVADO
1767		CAMBIO E INSTALACION VENTILACION DE 120V	ACTIVADO
1768		CAMBIO E INSTALACION BOMBAQUE DE GOMA DE LA TAPA	ACTIVADO
1769		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVADO
1770		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
1771		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVADO
1772		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
1773	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICAS	ACTIVADO
1774		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
1775		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO
1776		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO
1777		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO
1778		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO
1779		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO
1780		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
1781		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO
1782		CAMBIO E INSTALACION PRISMA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO
1783	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVADO
1784		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVADO
1785		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVADO
1786		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVADO
1787		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MUEL	ACTIVADO
1788		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1789		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO
1790		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
1791		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO
1792		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO
1793	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO
1794		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO
1795		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO
1796		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
1797		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO
1798		CAMBIO E INSTALACION PRISMA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO
1799		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVADO
1800		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVADO
1801		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVADO
1802		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVADO
1803	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MUEL	ACTIVADO
1804		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1805		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO
1806		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
1807		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO
1808		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO
1809		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO
1810		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO
1811		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO
1812		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
1813	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO
1814		CAMBIO E INSTALACION PRISMA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO
1815		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVADO
1816		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVADO
1817		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVADO
1818		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVADO
1819		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MUEL	ACTIVADO
1820		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
1821		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO
1822		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO
1823	PIPETA MARCA BRAND	CAMBIO E INSTALACION GARRING	ACTIVADO
1824		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION	ACTIVADO
1825		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVADO
1826		CAMBIO E INSTALACION EMPUJO	ACTIVADO
1827		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EJECTOR	ACTIVADO
1828		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO
1829		CAMBIO E INSTALACION GARRING	ACTIVADO
1830		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION	ACTIVADO
1831		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVADO
1832		CAMBIO E INSTALACION EMPUJO	ACTIVADO
1833	PIPETA MARCA HUMAN	CAMBIO E INSTALACION DE OXIGENANDO	ACTIVADO
1834		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION	ACTIVADO
1835		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EJECTOR	ACTIVADO
1836		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO
1837		CAMBIO E INSTALACION GARRING	ACTIVADO
1838		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION	ACTIVADO
1839		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVADO
1840		CAMBIO E INSTALACION EMPUJO	ACTIVADO
1841		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO
1842		CAMBIO E INSTALACION GARRING	ACTIVADO
1843	PIPETA MARCA STANHO	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVADO

1540		CAMBIO E INSTALACIÓN DE OROJO (ANIMADO)	ACTIVIDAD
1541		CAMBIO E INSTALACIÓN DE RESORTE DE SUCCIÓN	ACTIVIDAD
1542		CAMBIO E INSTALACIÓN ENROSCADO	ACTIVIDAD
1543		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTE DEL EYECULOR	ACTIVIDAD
1544		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTADOR	ACTIVIDAD
1545		CAMBIO E INSTALACIÓN OROJO	ACTIVIDAD
1546		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTE DE SUCCIÓN	ACTIVIDAD
1547		CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN DE DISPARO	ACTIVIDAD
1548		CAMBIO E INSTALACIÓN DE OROJO (ANIMADO)	ACTIVIDAD
1549		CAMBIO E INSTALACIÓN DE RESORTE DE SUCCIÓN	ACTIVIDAD
1550		CAMBIO E INSTALACIÓN ENROSCADO	ACTIVIDAD
1551		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTE DEL EYECULOR	ACTIVIDAD

PIPETA MARGA BOSCO

1976		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO
1977		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVADO
1979		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO
1979		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO
1982		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO
1981		CAMBIO E INSTALACION ZWING PIEZA DE MANO	ACTIVADO
1982		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE E MANGUERA DE CO2	ACTIVADO
1983		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE PIEZA DE MANO	ACTIVADO
1984		CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	ACTIVADO
1985		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVADO
1986		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO
1987		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVADO
1988		CAMBIO E INSTALACION CABLE ACORDADO MEDIDO	ACTIVADO
1989		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
1989		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
1991		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVADO
1993		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVADO
1993		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO
1993		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
1995		CAMBIO E INSTALACION EMPUJADOR DE CAUCHO PARA PUERTA	ACTIVADO
1996		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERIOR	ACTIVADO
1997		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERIOR	ACTIVADO
1998		CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE AGUJEROS DE LA PUERTA	ACTIVADO
1999		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	ACTIVADO
2000		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA	ACTIVADO
2001		CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION	ACTIVADO
2001		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
2002		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO
2004		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
2005		CAMBIO E INSTALACION BANDERAS INTERIAS	ACTIVADO
2007		CAMBIO E INSTALACION CABLES AC	ACTIVADO
2008		CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	ACTIVADO
2008		CAMBIO E INSTALACION CESTAS	ACTIVADO
2006		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PROGRAMACION PARA VASOS	ACTIVADO
2010		CAMBIO E INSTALACION SERVIDORES PARA CESTA	ACTIVADO
2011		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO
2012		CAMBIO E INSTALACION TUBO	ACTIVADO
2013		CAMBIO E INSTALACION BANDERA PARA EL BAGO	ACTIVADO
2014		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO
2015		CAMBIO E INSTALACION CABLES AC	ACTIVADO
2016		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
2017		CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	ACTIVADO
2018		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
2019		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	ACTIVADO
2020		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVADO
2021		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO
2022		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	ACTIVADO
2023		CAMBIO E INSTALACION PLACA Y EMPUJADOR	ACTIVADO
2024		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO
2025		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVADO
2026		CAMBIO E INSTALACION THERMISTATO	ACTIVADO
2027		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PESO ELECTROICO	ACTIVADO
2030		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO
2033		CAMBIO E INSTALACION BOBINA	ACTIVADO
2039		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVADO
2041		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO	ACTIVADO

2297		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO		
2298		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO		
2299		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE ENCENDIDO	ACTIVADO		
2300		CAMBIO E INSTALACION SENSORES O INDICADOR PARA RUMBO RPM	ACTIVADO		
2301		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO		
2302		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO		
2303		CAMBIO E INSTALACION CORONA DE AGITACION	ACTIVADO		
2304		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO		
2305		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVADO		
2306		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DEFRIGERADA	ACTIVADO		
2307		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANO-METRO	ACTIVADO		
2308		CAMBIO E INSTALACION MANO-METRO	ACTIVADO		
2309		CAMBIO E INSTALACION DE BRACELETE 2 VIAS	ACTIVADO		
2310		CAMBIO E INSTALACION QUERCA REGULADORA	ACTIVADO		
2311		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	ACTIVADO		
2312		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVADO		
2313		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVADO		
2314		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVADO		
2315		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVADO		
2316		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVADO		
2317		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	ACTIVADO		
2318		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVADO		
2319		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVADO		
2320		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVADO		
2321		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVADO		
2322		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVADO		
2323		CAMBIO E INSTALACION MANDO PARA LARINGO	ACTIVADO		
2324		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO		
2325		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO	ACTIVADO		
2326		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANDO	ACTIVADO		
2327		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILO	ACTIVADO		
2328		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	ACTIVADO		
2329		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	ACTIVADO		
2330		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	ACTIVADO		
2331		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO LEO	ACTIVADO		
2332		CAMBIO E INSTALACION SWITCH CARGO	ACTIVADO		
2333		CAMBIO E INSTALACION DE BORILLA A LUZ	ACTIVADO		
2334		CAMBIO E INSTALACION BOMBILO	ACTIVADO		
2335		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO		
2336		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVADO		
2337		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
2338		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILO	ACTIVADO		
2339		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO		
2340		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES	ACTIVADO		
2341		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO		
2342		CAMBIO E INSTALACION CABLEAL DE OTOSCOPIO	ACTIVADO		
2343		CAMBIO E INSTALACION CABLEAL DE OPTALMOSCOPIO	ACTIVADO		
2344		CAMBIO E INSTALACION MANDO CON MANGUERA DE OPTALMOSCOPIO	ACTIVADO		
2345		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DE TARJETAS PARA MANDO ABRIR	ACTIVADO		
2346		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ENCENDIDO	ACTIVADO		
2347		CAMBIO E INSTALACION MANDO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVADO		
2348		CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	ACTIVADO		
2349		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO PARA OPTALMOSCOPIO	ACTIVADO		
2350		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO PARA OTOSCOPIO	ACTIVADO		
2351		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS	ACTIVADO		
2352		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTICO DE ENCENDIDO	ACTIVADO		
2353		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO		
2354		CAMBIO E INSTALACION MANDO	ACTIVADO		
2355		CAMBIO E INSTALACION ESCOTA	ACTIVADO		
2356		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
2357		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILOS ORIGINAL	ACTIVADO		
2358		CAMBIO E INSTALACION CONJUNTO CON FRENSO (UNIDAD)	ACTIVADO		
2359		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y ENCENDIDO ENCENDIDO ATAGADO	ACTIVADO		
2360		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO		
2361		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE PEGGO	ACTIVADO		
2362		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A DERE	ACTIVADO		
2363		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PEGGO	ACTIVADO		
2364		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVADO		
2365		CAMBIO E INSTALACION AGUJA	ACTIVADO		
2366		CAMBIO E INSTALACION DOLCHONETA	ACTIVADO		
2367		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERIORS	ACTIVADO		
2368		CAMBIO E INSTALACION BARRERA DE PERATO	ACTIVADO		
2369		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO		
2370		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVADO		
2371		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO		
2372		CAMBIO E INSTALACION COLUMETA	ACTIVADO		
2373		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO		
2374		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO		
2375		CAMBIO E INSTALACION BARRERA	ACTIVADO		
2376		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO		
2377		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO		
2378		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVADO		
2379		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVADO		
2380		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
2381		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL ENTRADA CARGADOR	ACTIVADO		
2382		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVADO		
2383		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVADO		
2384		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS NEGATIVAS PARA DAAA SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO		
2385		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE BATERIA CON SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO		
2386		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO		
2387		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO		
2388		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO		
2389		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO		
2390		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO		
2391		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVADO		
2392		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO		
2393		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
2394		CAMBIO E INSTALACION LEO	ACTIVADO		
2395		CAMBIO E INSTALACION BOMBILO DE TAPA	ACTIVADO		
2396		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CARGO ADULTO (ENCENDIDO)	ACTIVADO		
2397		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO		
2398		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVADO		
2399		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVADO		
2400		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO 4 DERIVADOS	ACTIVADO		
2401		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR 6002	ACTIVADO		
2402		CAMBIO E INSTALACION SENSOR 6002 COMPLETO	ACTIVADO		
2403		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
2404		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION IVASIA	ACTIVADO		
2405		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/IMP	ACTIVADO		
2406		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL EGO 3 DERIVADOS	ACTIVADO		
2407		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO		
2408		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVADO		
2409		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN 16.1"IPS	ACTIVADO		
2410		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DIGITAL DE PANTALLA	ACTIVADO		
2411		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PROYECTAR	ACTIVADO		
2412		CAMBIO E INSTALACION BRACELETE	ACTIVADO		
2413		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
2414		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR 6002	ACTIVADO		
2415		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR 6002	ACTIVADO		
2416		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA 6002	ACTIVADO		

2377		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NBP	ACTIVIDAD		
2378		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERIAS	ACTIVIDAD		
2379		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD		
2380		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD		
2381		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
2382		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
2383		CAMBIO E INSTALACION RECEPTOR DE CARGA AGUDO	ACTIVIDAD		
2384		CAMBIO E INSTALACION SET ECC E DERMATAS	ACTIVIDAD		
2385		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR 2x22	ACTIVIDAD		
2386		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPOT 1 CMPLETO	ACTIVIDAD		
2387		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
2388		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD		
2389		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CRUMBP	ACTIVIDAD		
2390		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL EGG 5 DERIVADOS	ACTIVIDAD		
2391		CAMBIO E INSTALACION MAN BOMBO	ACTIVIDAD		
2392		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD		
2393		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD		
2394		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOMBO DE PANTALLA	ACTIVIDAD		
2395		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD		
2396		CAMBIO E INSTALACION ETIQUETE	ACTIVIDAD		
2397		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
2398		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	ACTIVIDAD		
2399		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD		
2400		CAMBIO E INSTALACION DE MANIJERA NBP	ACTIVIDAD		
2401		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NBP	ACTIVIDAD		
2402		CAMBIO E INSTALACION MANIJERAS DE SILICONA INTERIAS	ACTIVIDAD		
2403		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD		
2404		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD		
2405		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD		
2406		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
2407		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
2408		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DEL MODULO DE COV AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN CM	ACTIVIDAD		
2409		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE COV DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN CM	ACTIVIDAD		
2410		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD		
2411		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD		
2412		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD		
2413		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2414		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD		
2415		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD		
2416		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	ACTIVIDAD		
2417		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	ACTIVIDAD		
2418		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REEMPLAZO DE YUJO	ACTIVIDAD		
2419		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD		
2420		CAMBIO E INSTALACION OJINGOS	ACTIVIDAD		
2421		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	ACTIVIDAD		
2422		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMERTON	ACTIVIDAD		
2423		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJIMETRO DE AIRE	ACTIVIDAD		
2424		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OJMEIDA	ACTIVIDAD		
2425		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD		
2426		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD		
2427		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD		
2428		CAMBIO E INSTALACION BNC - NBS	ACTIVIDAD		
2429		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CURPULA ACROCA	ACTIVIDAD		
2430		CAMBIO E INSTALACION DE BALUN	ACTIVIDAD		
2431		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMERTON	ACTIVIDAD		
2432		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJIMETRO	ACTIVIDAD		
2433		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OJMEIDA	ACTIVIDAD		
2434		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD		
2435		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD		
2436		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD		
2437		CAMBIO E INSTALACION BNC - NBS	ACTIVIDAD		
2438		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CURPULA ACROCA	ACTIVIDAD		
2439		CAMBIO E INSTALACION DE BALUN	ACTIVIDAD		
2440		CAMBIO E INSTALACION CARILAZA	ACTIVIDAD		
2441		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD		
2442		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD		
2443		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION	ACTIVIDAD		
2444		CAMBIO E INSTALACION CARILAZA	ACTIVIDAD		
2445		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANIJERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD		
2446		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD		
2447		CAMBIO E INSTALACION CARILAZA	ACTIVIDAD		
2448		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD		
2449		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD		
2450		CAMBIO E INSTALACION RESISTE	ACTIVIDAD		
2451		CAMBIO E INSTALACION DERMATAS	ACTIVIDAD		
2452		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANIJERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD		
2453		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD		
2454		CAMBIO E INSTALACION CARILAZA	ACTIVIDAD		
2455		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD		
2456		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	ACTIVIDAD		
2457		CAMBIO E INSTALACION PRIMERACION OPTICO DE CAYAS DESARMADAS	ACTIVIDAD		
2458		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CIRCU	ACTIVIDAD		
2459		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERVO	ACTIVIDAD		
2460		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	ACTIVIDAD		
2461		CAMBIO E INSTALACION ACILULO	ACTIVIDAD		
2462		CAMBIO E INSTALACION AGUJA	ACTIVIDAD		
2463		CAMBIO E INSTALACION RESULTADOS INTERIORS	ACTIVIDAD		
2464		CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISION	ACTIVIDAD		
2465		CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISION	ACTIVIDAD		
2466		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	ACTIVIDAD		
2467		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	ACTIVIDAD		
2468		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CONVER	ACTIVIDAD		
2469		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	ACTIVIDAD		
2470		CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISION DEL MOTOR	ACTIVIDAD		
2471		CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACION	ACTIVIDAD		
2472		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELES DE LA TORRE DE ALIMENTACION INTERINSITE	ACTIVIDAD		
2473		CAMBIO E INSTALACION EL BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (STOP)	ACTIVIDAD		
2474		CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRA DE PARADA (STOP)	ACTIVIDAD		
2475		CAMBIO E INSTALACION LA BARRANILLA DERECHA O QUERDA	ACTIVIDAD		
2476		CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARRANILLA	ACTIVIDAD		
2477		CAMBIO E INSTALACION DEL EXTENSIONER DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD		
2478		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD		
2479		CAMBIO E INSTALACION DE LA DANDEA DEL MOTOR	ACTIVIDAD		
2480		CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL DERECHO O DERECHO	ACTIVIDAD		
2481		CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA	ACTIVIDAD		
2482		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD		
2483		CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	ACTIVIDAD		
2484		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD		
2485		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	ACTIVIDAD		
2486		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MODULO DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD		
2487		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURON	ACTIVIDAD		
2488		CAMBIO E INSTALACION CARGUILLAS PAQUETE KY	ACTIVIDAD		
2489		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSEMO)	ACTIVIDAD		
2490		CAMBIO E INSTALACION INTERFAS PARA SENSORES DE SATURACION (MASSEMO)	ACTIVIDAD		
2491		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD		
2492		CAMBIO E INSTALACION FILTRO OS EOPUMA	ACTIVIDAD		

2533		CAMBIO E INSTALACION MENDRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2534		CAMBIO E INSTALACION PABLO	ACTIVIDAD
2535		CAMBIO E INSTALACION ACTIVO	ACTIVIDAD
2536	RECUADRO DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAYO	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2537		CAMBIO E INSTALACION AFES / PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD
2538		CAMBIO E INSTALACION BANDA PORTACORCHON	ACTIVIDAD
2539		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD
2540		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2541		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	ACTIVIDAD
2542		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD
2543		CAMBIO E INSTALACION DISOLADOR	ACTIVIDAD
2544		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD
2545		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2546		CAMBIO E INSTALACION BORRUC DE PIEL Y AIRE	ACTIVIDAD
2547		CAMBIO E INSTALACION RUGUAS	ACTIVIDAD
2548		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
2549		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE DESCONEXION DE OBRADOR	ACTIVIDAD
2550		CAMBIO E INSTALACION DE OBRADORES	ACTIVIDAD
2551		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE LA BASE	ACTIVIDAD
2552		CAMBIO E INSTALACION DE NEUMOS PARA ATRI	ACTIVIDAD
2553		CAMBIO E INSTALACION DE PUNION	ACTIVIDAD
2554		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE CAMBIO	ACTIVIDAD
2555		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
2556		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACO	ACTIVIDAD
2557		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD
2558		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	ACTIVIDAD
2559		CAMBIO E INSTALACION DE MANOVIERAS PARA OXIGENO	ACTIVIDAD
2560		CAMBIO E INSTALACION DE MANOVIERAS PARA AIRE	ACTIVIDAD
2561		CAMBIO E INSTALACION DE MANOVIERAS PARA VACO	ACTIVIDAD
2562		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE COEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	ACTIVIDAD
2563		CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS ELECTRICAS	ACTIVIDAD
2564		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	ACTIVIDAD
2565		CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA BLO	ACTIVIDAD
2566		CAMBIO E INSTALACION DE SIO	ACTIVIDAD
2567		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
2568		CAMBIO E INSTALACION DE CUBREAS PARA PIES	ACTIVIDAD
2569	CAMILLA SPECTRUM AERONAVES	CAMBIO E INSTALACION DE CUBREAS PARA TORSO	ACTIVIDAD
2570		CAMBIO E INSTALACION PARA SERVIDOR DE CUBREAS	ACTIVIDAD
2571		CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA EQUIPOS DE EQUIPOS	ACTIVIDAD
2572		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD
2573		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	ACTIVIDAD
2574		CAMBIO E INSTALACION DE BOWTLO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2575		CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD
2576		CAMBIO E INSTALACION DE TUBA PARA AIRE TIPO CUBREAS MACHO / BLO	ACTIVIDAD
2577		CAMBIO E INSTALACION DE TUBA PARA OXIGENO TIPO CUBREAS MACHO / BLO	ACTIVIDAD
2578		CAMBIO E INSTALACION DE TUBA PARA VACO TIPO CUBREAS MACHO / BLO	ACTIVIDAD
2579		CAMBIO E INSTALACION ADOBLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	ACTIVIDAD
2580		CAMBIO E INSTALACION ADOBLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2581		CAMBIO E INSTALACION ADOBLE MACHO PARA CONEXION DE VACO	ACTIVIDAD
2582		CAMBIO E INSTALACION DE ABRASIVAS PARA CUBRIR DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2583		CAMBIO E INSTALACION DE ABRASIVAS PARA MANGUERA DE OXIGENO VACO Y AIRE	ACTIVIDAD
2584		CAMBIO E INSTALACION DE CUBRILLO ADOBLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2585		CAMBIO E INSTALACION DE CUBRILLO ADOBLE PARA MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
2586		CAMBIO E INSTALACION DE CUBRILLO ADOBLE PARA MANGUERA DE VACO	ACTIVIDAD
2587		CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 100W 24V	ACTIVIDAD
2588		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2589		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD
2590		CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE SISTEMA DE ALIMENTACION A LA AERONAVE	ACTIVIDAD
2591		CAMBIO E INSTALACION BILDO	ACTIVIDAD
2592		CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	ACTIVIDAD
2593		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECO	ACTIVIDAD
2594		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE IMPRESION	ACTIVIDAD
2595		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2596		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD
2597		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD
2598		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
2599		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	ACTIVIDAD
2600		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIUP	ACTIVIDAD
2601	DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	ACTIVIDAD
2602		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	ACTIVIDAD
2603		CAMBIO E INSTALACION DE SUTURA TIPO MISSISSINO	ACTIVIDAD

2504	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO
2505	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SIP	ACTIVADO
2506	CAMBIO E INSTALACION CCG	ACTIVADO
2507	CAMBIO E INSTALACION ACAPTADOR	ACTIVADO
2508	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2509	CAMBIO E INSTALACION DE MUESTRA PARA TRANSPORTES DEL ESPASIO	ACTIVADO
2510	CAMBIO E INSTALACION DE MANEJO	ACTIVADO
2511	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	ACTIVADO
2512	CAMBIO E INSTALACION DE MANEJO (PANTALLA)	ACTIVADO
2513	CAMBIO E INSTALACION DE BUREAS CON PISO	ACTIVADO
2514	CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ACTIVADO
2515	CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	ACTIVADO
2516	CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	ACTIVADO
2517	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	ACTIVADO
2518	CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	ACTIVADO
2519	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOMO	ACTIVADO
2520	CAMBIO E INSTALACION DE COLOCHON	ACTIVADO
2521	CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	ACTIVADO
2522	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	ACTIVADO
2523	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO
2524	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12V-10 TIPO CIRAPRERA	ACTIVADO
2525	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE GASEO	ACTIVADO
2526	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVADO
2527	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVADO
2528	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	ACTIVADO
2529	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE RIEL	ACTIVADO
2530	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	ACTIVADO
2531	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	ACTIVADO
2532	CAMBIO E INSTALACION ACCO DE CONTROL	ACTIVADO
2533	CAMBIO E INSTALACION CONVERTOR DE MODULOS	ACTIVADO
2534	CAMBIO E INSTALACION MEDIADOR	ACTIVADO
2535	CAMBIO E INSTALACION THERMOSTATO	ACTIVADO
2536	CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	ACTIVADO
2537	CAMBIO E INSTALACION CONTURON DE SEGURIDAD	ACTIVADO
2538	CAMBIO E INSTALACION VIBRACION	ACTIVADO
2539	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES Y SEA (CONSONEJAS)	ACTIVADO
2540	CAMBIO E INSTALACION MOTOR-VENTILADOR	ACTIVADO
2541	CAMBIO E INSTALACION REJILLA MOTOR-VENTILADOR	ACTIVADO
2542	CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	ACTIVADO
2543	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
2544	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	ACTIVADO
2545	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR AGUA 120V-220-12V	ACTIVADO
2546	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	ACTIVADO
2547	CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	ACTIVADO
2548	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
2549	CAMBIO E INSTALACION DE DEL MOTOR	ACTIVADO
2550	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
2551	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMORIA	ACTIVADO
2552	CAMBIO E INSTALACION LED LATERO BATERIA DE APERTURA PUERTA (BATERIA)	ACTIVADO
2553	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (BATERIA)	ACTIVADO
2554	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVADO
2555	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL MOTOR (BATERIA)	ACTIVADO
2556	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 12V	ACTIVADO
2557	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	ACTIVADO
2558	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVADO
2559	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2560	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVADO
2561	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
2562	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVADO
2563	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVADO
2564	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO
2565	CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVADO
2566	CAMBIO E INSTALACION SUB DEL ROTOR	ACTIVADO
2567	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
2568	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMORIA	ACTIVADO
2569	CAMBIO E INSTALACION TECLADO O BATERIA DE APERTURA PUERTA	ACTIVADO
2570	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
2571	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVADO
2572	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	ACTIVADO
2573	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 12V	ACTIVADO
2574	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	ACTIVADO
2575	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVADO
2576	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2577	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVADO
2578	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
2579	CAMBIO E INSTALACION PISTON MECANICO	ACTIVADO
2580	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVADO
2581	CAMBIO E INSTALACION PANEL PRINCIPAL	ACTIVADO
2582	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVADO
2583	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE BALANCE	ACTIVADO
2584	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO
2585	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO
2586	CAMBIO E INSTALACION BAGES DE GOMA	ACTIVADO
2587	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE SEGURIDAD	ACTIVADO
2588	CAMBIO E INSTALACION CAPACITOR SISTEMA DE SEGURIDAD	ACTIVADO
2589	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS	ACTIVADO
2590	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLAT FLEX (20 PINES)	ACTIVADO
2591	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
2592	CAMBIO E INSTALACION LEDS	ACTIVADO
2593	CAMBIO E INSTALACION BARRIL DE TAPA	ACTIVADO
2594	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRO	ACTIVADO
2595	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO
2596	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVADO
2597	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
2598	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO
2599	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO
2600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO
2601	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO
2602	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 4X	ACTIVADO
2603	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 10X	ACTIVADO
2604	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 20X	ACTIVADO
2605	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 50X	ACTIVADO
2606	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 60X	ACTIVADO
2607	CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL	ACTIVADO
2608	CAMBIO E INSTALACION CAPACITOR SISTEMA DE SEGURIDAD	ACTIVADO
2609	CAMBIO E INSTALACION CILINDRO DE LEE GOLA APPE	ACTIVADO
2610	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2611	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2612	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2613	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2614	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2615	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2616	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2617	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2618	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2619	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2620	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2621	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2622	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2623	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2624	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2625	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2626	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2627	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2628	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2629	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2630	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2631	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2632	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2633	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2634	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2635	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2636	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2637	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2638	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2639	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2640	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2641	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2642	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2643	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2644	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2645	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2646	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2647	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2648	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2649	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2650	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2651	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2652	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2653	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2654	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2655	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2656	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2657	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2658	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2659	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2660	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2661	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2662	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2663	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2664	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2665	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2666	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2667	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2668	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2669	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2670	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2671	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2672	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2673	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2674	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2675	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2676	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2677	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2678	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2679	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2680	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2681	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2682	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2683	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2684	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2685	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2686	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2687	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2688	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2689	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2690	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2691	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2692	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2693	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2694	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2695	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2696	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2697	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2698	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2699	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2700	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2701	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2702	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2703	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2704	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2705	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2706	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2707	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2708	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2709	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2710	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2711	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2712	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2713	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2714	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2715	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2716	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2717	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2718	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2719	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2720	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2721	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2722	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2723	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO
2724	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVADO

2725	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFILADOR MARCA COSEN	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
2726		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 3.50V DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
2727		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
2728		CAMBIO E INSTALACION COLECTOR AC	ACTIVIDAD
2729		CAMBIO E INSTALACION COLECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD
2730		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD
2731		CAMBIO E INSTALACION BUCHAS DE MANDO	ACTIVIDAD
2732		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
2733		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
2734		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	ACTIVIDAD
2735	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMONED	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
2736		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
2737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2738		CAMBIO E INSTALACION PULMONES	ACTIVIDAD
2739		CAMBIO E INSTALACION ESPALMOS	ACTIVIDAD
2740		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
2741		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2742		CAMBIO E INSTALACION MUYERNA PISTON	ACTIVIDAD
2743		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2744		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
2745	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROCARDIOGRFO COSEN	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD
2746		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD
2747		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
2748		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2749		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2750		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2751		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2752		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2753		CAMBIO E INSTALACION DISPACHO DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2754		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2755	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
2756		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	ACTIVIDAD
2757		CAMBIO E INSTALACION INSULSURA TERMICA COMPLETA	ACTIVIDAD
2758		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2759		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
2760		CAMBIO E INSTALACION DE PRINDA	ACTIVIDAD
2761		CAMBIO E INSTALACION TELA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
2762		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
2763		CAMBIO E INSTALACION DE CLIMPS	ACTIVIDAD
2764		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2765	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2766		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
2767		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2768		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS HEP	ACTIVIDAD
2769		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2770		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD
2771		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE CONSUMIDO SPO2	ACTIVIDAD
2772		CAMBIO E INSTALACION CABLE ESTERILIZADOR	ACTIVIDAD
2773		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LARGUILLAS	ACTIVIDAD
2774		CAMBIO E INSTALACION BRAZLETE PARA VELA VELOCIDAD	ACTIVIDAD
2775	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2776		CAMBIO E INSTALACION DISPACHO DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2777		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
2778		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2779		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD
2780		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2781		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEP	ACTIVIDAD
2782		CAMBIO E INSTALACION CABLE AL TRANSFORMANTE	ACTIVIDAD
2783		CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE HEP	ACTIVIDAD
2784		CAMBIO E INSTALACION EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
2785	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2786		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2787		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2788		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2789		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2790		CAMBIO E INSTALACION DISPACHO DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2791		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2792		CAMBIO E INSTALACION CORREA DE SUSPENSIÓN PARA TOGO	ACTIVIDAD
2793		CAMBIO E INSTALACION ECG TRANSFORMACIONES	ACTIVIDAD
2794		CAMBIO E INSTALACION LUGO ULTRASONICO	ACTIVIDAD
2795	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION PLUS-SENSOR DE EVENTOS	ACTIVIDAD
2796		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
2797		CAMBIO E INSTALACION INSULSURA COMPLETA	ACTIVIDAD
2798		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2799		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2800		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2801		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2802		CAMBIO E INSTALACION MANEJO	ACTIVIDAD
2803		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2804		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2805	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD
2806		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	ACTIVIDAD
2807		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	ACTIVIDAD
2808		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	ACTIVIDAD
2809		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LERIAL	ACTIVIDAD
2810		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOLAVATORIO	ACTIVIDAD
2811		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
2812		CAMBIO E INSTALACION REGULADOR	ACTIVIDAD
2813		CAMBIO E INSTALACION REFRESCA	ACTIVIDAD
2814		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2815	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2816		CAMBIO E INSTALACION RACK BALL	ACTIVIDAD
2817		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2818		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VASO	ACTIVIDAD
2819		CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVIDAD
2820		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVIDAD
2821		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2822		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVIDAD
2823		CAMBIO E INSTALACION LUGO DEBIDO	ACTIVIDAD
2824		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2825	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARASISTO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2826		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD
2827		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEP	ACTIVIDAD
2828		CAMBIO E INSTALACION CABLE HEMI 10 METROS PARA PROTECCION A SEGUNDA PANTALLA	ACTIVIDAD
2829	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK MED DENTAL, STAR DENTAL Y TREND	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD
2830		CAMBIO E INSTALACION PLEON INTERNO	ACTIVIDAD
2831		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS ISO ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD
2832		CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON	ACTIVIDAD
2833		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2834		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD
2835		CAMBIO E INSTALACION TURBINA INTERIOR EN ENTRADA Y	ACTIVIDAD
2836		CAMBIO E INSTALACION BAIDA DE ANE Y ADIA	ACTIVIDAD
2837		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VMS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2838		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VMS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2839	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK MED DENTAL, STAR DENTAL Y TREND	CAMBIO E INSTALACION COUPLE RAPIDO - ROTOR OUT - PARA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD
2840		CAMBIO E INSTALACION EMPUJES TRACCION DE LA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD
2841		CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	ACTIVIDAD
2842		CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2843		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIARENAS	ACTIVIDAD
2844		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIARENAS EN ANDAR Y MINI	ACTIVIDAD
2845		CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD
2846		CAMBIO E INSTALACION TURBINA	ACTIVIDAD

2947	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO
2948		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO
2949		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMORIA	ACTIVADO
2950		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2951		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVADO
2952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIBROSCOPIO MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO
2953		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVADO
2954		CAMBIO E INSTALACION RIGIDA FUENTE DE LUZ	ACTIVADO
2955		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRIDACION	ACTIVADO
2956		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVADO
2957		CAMBIO E INSTALACION PIRGA OPTICA	ACTIVADO
2958		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVADO
2959		CAMBIO E INSTALACION CAÑAL DE SUCCION	ACTIVADO
2960		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVADO
2961		CAMBIO E INSTALACION CAÑAL DE INGRESO DE CATERETER	ACTIVADO
2962	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSOLA ESTROSCOPIO MARCA ATMOS	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVADO
2963		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVADO
2964		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVADO
2965		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMORIA	ACTIVADO
2966		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2967		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	ACTIVADO
2968		CAMBIO E INSTALACION PEDAL REGULADOR	ACTIVADO
2969		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
2970		CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVADO
2971		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVADO
2972	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ ESTROSCOPIO MARCA ATMOS	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO
2973		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO
2974		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMORIA	ACTIVADO
2975		CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	ACTIVADO
2976		CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVADO
2977		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2978		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVADO
2979		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO
2980		CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	ACTIVADO
2981		CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA ORIGEN	ACTIVADO
2982	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PARA PIMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA MARCA ALGER	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO / 3 OLIMPOS CON SU PORTA OLIMPOS	ACTIVADO
2983		CAMBIO E INSTALACION SOLO UN OLIMPO DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVADO
2984		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVADO
2985		CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PLAS AA	ACTIVADO
2986		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSPARENCIA DE DATOS	ACTIVADO
2987		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
2988		CAMBIO E INSTALACION CABLES	ACTIVADO
2989		CAMBIO E INSTALACION RIGIDA	ACTIVADO
2990		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS EXTERNAS	ACTIVADO
2991		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO
2992	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE FISIOLGIA GASTROINTESTINAL MANOMETRIA ESOPAGICA Y ANORECTAL MARCA ALGER	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	ACTIVADO
2993		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	ACTIVADO
2994		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	ACTIVADO
2995		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVADO
2996		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO
2997		CAMBIO E INSTALACION TABLETO PARTE SUPERIOR (CABECERO)	ACTIVADO
2998		CAMBIO E INSTALACION TABLETO PARTE INFERIOR (PIEDRES)	ACTIVADO
2999		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA	ACTIVADO
3000		CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL	ACTIVADO
3001		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARRANDA ZONA ESPALDAR	ACTIVADO
3002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MS	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARRANDA ZONA PIES	ACTIVADO
3003		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANOS COMPLETA	ACTIVADO
3004		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO
3005		CAMBIO E INSTALACION RIELES	ACTIVADO
3006		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	ACTIVADO
3007		CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVADO
3008		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVADO
3009		CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENOLUBUNY Y ANTITRENOLUBUNY	ACTIVADO
3010		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
3011		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
3012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIPSUBCIONADOR	CAMBIO E INSTALACION PLUSADRES DEL CONTROL	ACTIVADO
3013		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVADO
3014		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVADO
3015		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
3016		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVADO
3017		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVADO
3018		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVADO
3019		CAMBIO E INSTALACION RIGIDA	ACTIVADO
3020		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO
3021		CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE GAS DO	ACTIVADO
3022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR ELECTICO MARCA STRYKER	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	ACTIVADO
3023		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DEGRADAR PRESION EL MOTOR	ACTIVADO
3024		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	ACTIVADO
3025		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVADO
3026		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA PARA TRANSPORTE	ACTIVADO
3027		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	ACTIVADO
3028		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVADO
3029		CAMBIO E INSTALACION CONSOLA	ACTIVADO
3030		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
3031		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTICO	ACTIVADO
3032	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL	CAMBIO E INSTALACION CONTAINER	ACTIVADO
3033		CAMBIO E INSTALACION OFERENTES ATTACHMENT	ACTIVADO
3034		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	ACTIVADO
3035		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO
3036		CAMBIO E INSTALACION MANIPULADOR CHUCK	ACTIVADO
3037		CAMBIO E INSTALACION PLASAS DE CIL MEXICAS	ACTIVADO
3038		CAMBIO E INSTALACION BASE	ACTIVADO
3039		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE MEDIDA DE SUBCACION	ACTIVADO
3040		CAMBIO E INSTALACION CABLES	ACTIVADO
3041		CAMBIO E INSTALACION PUNTO LCD	ACTIVADO
3042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ALIMENTACION	ACTIVADO
3043		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3044		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3045		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3046		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3047		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3048		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3049		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3050		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3051		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3052		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3054		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3055		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3056		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3057		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3058		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3059		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3060		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3061		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3062		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3063	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3064		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3065		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3066		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3067		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3068		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3069		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3070		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3071		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO
3072		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY MULTICOLOR PARA SECCIONES	ACTIVADO

2073		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD		
2074		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD		
2075		CAMBIO E INSTALACION CORRECTOR DE CONSUMO	ACTIVIDAD		
2076		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD		
2077		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD		
2078		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD		
2079		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2080		CAMBIO E INSTALACION BANCADA	ACTIVIDAD		
2081		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD		
2082		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD		
2083		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	ACTIVIDAD		
2084		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD		
2085		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD		
2086		CAMBIO E INSTALACION OCULARES	ACTIVIDAD		
2087		CAMBIO E INSTALACION FRETE DE PUENTE	ACTIVIDAD		
2088		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE RANGOS SIN	ACTIVIDAD		
2089		CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	ACTIVIDAD		
2090		CAMBIO E INSTALACION PERLAS DE ADOBE	ACTIVIDAD		
2091		CAMBIO E INSTALACION DE BOWDILL	ACTIVIDAD		
2092		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD		
2093		CAMBIO E INSTALACION FIDEL	ACTIVIDAD		
2094		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD		
2095		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD		
2096		CAMBIO E INSTALACION EQUILIBRIO REFLECTOR	ACTIVIDAD		
2097		CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD		
2098		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD		
2099		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD		
2100		CAMBIO E INSTALACION CABLE ADAPTACION DE CARGA	ACTIVIDAD		
2101		CAMBIO E INSTALACION DEARNO PLATE	ACTIVIDAD		
2102		CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVIDAD		
2103		CAMBIO E INSTALACION AJUSTO DE VALAS ADJUTO	ACTIVIDAD		
2104		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PLAS PEGATRONAS	ACTIVIDAD		
2105		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
2106		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD		
2107		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD		
2108		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2109		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AERONAUTICA DERIVADAS	ACTIVIDAD		
2110		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD		
2111		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD		
2112		CAMBIO E INSTALACION DIRECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD		
2113		CAMBIO E INSTALACION PLASAS INTERIAS	ACTIVIDAD		
2114		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD		
2115		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DEL AYTERIA	ACTIVIDAD		
2116		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD		
2117		CAMBIO E INSTALACION PLASAS INTERIAS	ACTIVIDAD		
2118		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD		
2119		CAMBIO E INSTALACION MANIJERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD		
2120		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROYECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD		
2121		CAMBIO E INSTALACION MANOVELLO	ACTIVIDAD		
2122		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZLETE 2 VIAS	ACTIVIDAD		
2123		CAMBIO E INSTALACION DEPERA REEMPLAZADORA	ACTIVIDAD		
2124		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD		
2125		CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERFAS	ACTIVIDAD		
2126		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD		
2127		CAMBIO E INSTALACION CHALIZOS DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD		
2128		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
2129		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
2130		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODO	ACTIVIDAD		
2131		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD		
2132		CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	ACTIVIDAD		
2133		CAMBIO E INSTALACION MEC. SOPORTE PARA POLEA PARA MECA	ACTIVIDAD		
2134		CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORCVD TABLE	ACTIVIDAD		
2135		CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD		
2136		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DOBRO	ACTIVIDAD		
2137		CAMBIO E INSTALACION RODACACHAS PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD		
2138		CAMBIO E INSTALACION RODACACHAS DE 2 PULG. CON FRENO	ACTIVIDAD		
2139		CAMBIO E INSTALACION RODACACHAS DE 2 PULG. SIN FRENO	ACTIVIDAD		
2140		CAMBIO E INSTALACION TAPLA MESA	ACTIVIDAD		
2141		CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	ACTIVIDAD		
2142		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD		
2143		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD		
2144		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
2145		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD		
2146		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD		
2147		CAMBIO E INSTALACION DE MEMORIA	ACTIVIDAD		
2148		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUR. REFERENCIA	ACTIVIDAD		
2149		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE ACTIVACION	ACTIVIDAD		
2150		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	ACTIVIDAD		
2151		CAMBIO E INSTALACION ROLLO	ACTIVIDAD		
2152		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS (AC)	ACTIVIDAD		
2153		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	ACTIVIDAD		
2154		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERIO	ACTIVIDAD		
2155		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2156		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
2157		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD		
2158		CAMBIO E INSTALACION BARRAJE DE PUERTA	ACTIVIDAD		
2159		CAMBIO E INSTALACION VARIO DE PUERTA	ACTIVIDAD		
2160		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD		
2161		CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SQUJI MODELO	ACTIVIDAD		
2162		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
2163		CAMBIO E INSTALACION OPERADOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD		
2164		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD		
2165		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD		
2166		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2167		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PESO	ACTIVIDAD		
2168		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD		
2169		CAMBIO E INSTALACION BASE	ACTIVIDAD		
2170		CAMBIO E INSTALACION TUBOS (AC)	ACTIVIDAD		
2171		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TERMICA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2172		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMORIA	ACTIVIDAD		
2173		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2174		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
2175		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2176		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DEL AYTERIA	ACTIVIDAD		
2177		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD		
2178		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD		
2179		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2180		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2181		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SIGUI REFERENCIA	ACTIVIDAD		
2182		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD		
2183		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD		
2184		CAMBIO E INSTALACION EQUILIBRIO 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD		
2185		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD		
2186		CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATRILLO DE 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD		
2187		CAMBIO E INSTALACION BOWDILL DE IMPRESORA	ACTIVIDAD		
2188		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD		
2189		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD		
2190		CAMBIO E INSTALACION ACTIVACION SOFTWARE	ACTIVIDAD		
2191		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD		
2192		CAMBIO E INSTALACION TACIL	ACTIVIDAD		
2193		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD		
2194		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD		
2195		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR EXTERNO	ACTIVIDAD		
2196		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD		
2197		CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	ACTIVIDAD		

3258		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVADO
3259		CAMBIO E INSTALACION ALTANZO INTERIO	ACTIVADO
3260		CAMBIO E INSTALACION CARPASA ANTERIOR Y POSTERIOR	ACTIVADO
3101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRICIDAD	ACTIVADO
3102		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO
3103		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVADO
3104		CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVADO
3105		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVADO
3106		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVADO
3107		CAMBIO E INSTALACION CARPASA	ACTIVADO
3108		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVADO
3109		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO
3110		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVADO
3111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVADO
3112		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVADO
3113		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO
3114		CAMBIO E INSTALACION MEMORIA Y PISTON	ACTIVADO
3115		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVADO
3116		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO
3117		CAMBIO E INSTALACION DE PUSILES	ACTIVADO
3118		CAMBIO E INSTALACION DE BAJE	ACTIVADO
3119		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVADO
3120		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVADO
3121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVADO
3122		CAMBIO E INSTALACION DE CALBEAC	ACTIVADO
3123		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVADO
3124		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVADO
3125		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVADO
3126		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVADO
3127		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVADO
3128		CAMBIO E INSTALACION DE TABLITA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVADO
3129		CAMBIO E INSTALACION DE TABLITA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVADO
3130		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVADO
3131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVADO
3132		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVADO
3133		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVADO
3134		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVADO
3135		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3136		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABELA HEXAGONAL M20x4	ACTIVADO
3137		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3138		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE	ACTIVADO
3139		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVADO
3140		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CARBETA M20x2 ALLEN	ACTIVADO
3141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVADO
3142		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVADO
3143		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3144		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVADO
3145		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVADO
3146		CAMBIO E INSTALACION DE CALBEAC	ACTIVADO
3147		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVADO
3148		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVADO
3149		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVADO
3150		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVADO
3151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVADO
3152		CAMBIO E INSTALACION DE TABLITA PRINCIPAL DEL PANEL PRINCIPAL	ACTIVADO
3153		CAMBIO E INSTALACION DE TABLITA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVADO
3154		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVADO
3155		CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVADO
3156		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVADO
3157		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVADO
3158		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVADO
3159		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3160		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABELA HEXAGONAL M20x4	ACTIVADO
3161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3162		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE	ACTIVADO
3163		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVADO
3164		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CARBETA M20x2 ALLEN	ACTIVADO
3165		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVADO
3166		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVADO
3167		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M20	ACTIVADO
3168		CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	ACTIVADO
3169		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVADO
3170		CAMBIO E INSTALACION DE TRANSDUCTOR	ACTIVADO
3171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION CARPASA	ACTIVADO
3172		CAMBIO E INSTALACION CARPASA BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO
3173		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO
3174		CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE	ACTIVADO
3175		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO
3176		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVADO
3177		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVADO
3178		CAMBIO E INSTALACION PERILLA	ACTIVADO
3179		CAMBIO E INSTALACION SONDA DE TEMPERATURA	ACTIVADO
3180		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER	ACTIVADO
3181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DANOA TROTADORA MARCA MATRIX TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVADO
3182		CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO	ACTIVADO
3183		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVADO
3184		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PRINCIPAL	ACTIVADO
3185		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA DATA PATIENTE	ACTIVADO
3186		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONITORAR	ACTIVADO
3187		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR	ACTIVADO
3188		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC	ACTIVADO
3189		CAMBIO E INSTALACION BATERIA LED	ACTIVADO
3190		CAMBIO E INSTALACION ALTAJES	ACTIVADO
3191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROSTIMULADOR MARCA ALAN	CAMBIO E INSTALACION CARPASA SUPERIOR	ACTIVADO
3192		CAMBIO E INSTALACION CARPASA LATERAL	ACTIVADO
3193		CAMBIO E INSTALACION CARPASA FRONTAL	ACTIVADO
3194		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVADO
3195		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PEDAL	ACTIVADO
3196		CAMBIO E INSTALACION MOTOR BOARD	ACTIVADO
3197		CAMBIO E INSTALACION CONTROLER BOARD	ACTIVADO
3198		CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMORFIO	ACTIVADO
3199		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVADO
3200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES CALENTES (TANQUE INSULADORA)	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVADO
3201		CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA	ACTIVADO
3202		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO
3203		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO
3204		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA	ACTIVADO
3205		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	ACTIVADO
3206		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVADO
3207		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR	ACTIVADO
3208		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO
3209		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO
3210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIGOS	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DEL FRIO	ACTIVADO
3211		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAGE DE TANQUE	ACTIVADO
3212		CAMBIO E INSTALACION DE LA JUNTA PACIENTES RECIENDE INOCUABLE	ACTIVADO
3213		CAMBIO E INSTALACION DE LA JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO
3214		CAMBIO E INSTALACION DE BUSHING PLUMB REF. 72331167	ACTIVADO
3215		CAMBIO E INSTALACION DE REDEPTADULO DE CONDENSADO	ACTIVADO
3216		CAMBIO E INSTALACION DE BAL SEAL REF. 72331112	ACTIVADO
3217		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORCIA REF. 18354573	ACTIVADO
3218			
3219			

3354	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3355	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVADO		
3356	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO DE COBRE	ACTIVADO		
3357	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3358	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PISO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3359	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3360	CAMBIO E INSTALACION BISAGRINA DE PUERTA	ACTIVADO		
3361	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3362	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3363	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3364	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3365	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3366	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3367	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3368	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3369	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3370	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3371	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3372	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO		
3373	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH CHUFF REF	ACTIVADO		
3374	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3375	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRIGID (CARGASA)	ACTIVADO		
3376	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3377	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3378	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVADO		
3379	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3380	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3381	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVADO		
3382	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO		
3383	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3384	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3385	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3386	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVADO		
3387	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 22L347 15	ACTIVADO		
3388	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3389	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3390	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PISO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3391	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3392	CAMBIO E INSTALACION BISAGRINA DE PUERTA	ACTIVADO		
3393	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3394	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3395	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3396	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3397	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3398	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3399	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3400	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3401	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3402	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3403	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3404	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA EXTERNA	ACTIVADO		
3405	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH CHUFF REF	ACTIVADO		
3406	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3407	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRIGID (CARGASA)	ACTIVADO		
3408	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3409	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3410	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVADO		
3411	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3412	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3413	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVADO		
3414	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO		
3415	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3416	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3417	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3418	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVADO		
3419	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 22L347 15	ACTIVADO		
3420	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3421	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3422	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PISO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3423	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3424	CAMBIO E INSTALACION BISAGRINA DE PUERTA	ACTIVADO		
3425	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3426	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3427	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3428	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3429	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3430	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3431	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3432	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3433	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3434	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3435	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3436	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO		
3437	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH CHUFF REF	ACTIVADO		
3438	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3439	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRIGID (CARGASA)	ACTIVADO		
3440	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3441	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3442	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVADO		
3443	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3444	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3445	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVADO		
3446	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO		
3447	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3448	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3449	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3450	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVADO		
3451	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3452	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3453	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PISO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3454	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3455	CAMBIO E INSTALACION BISAGRINA DE PUERTA	ACTIVADO		
3456	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3457	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3458	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3459	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3460	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3461	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3462	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3463	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3464	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3465	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3466	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO		
3467	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH CHUFF REF	ACTIVADO		
3468	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3469	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRIGID (CARGASA)	ACTIVADO		
3470	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3471	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3472	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVADO		
3473	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3474	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3475	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3476	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3477	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3478	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVADO		
3479	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 22L347 15	ACTIVADO		
3480	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3481	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3482	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PISO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3483	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3484	CAMBIO E INSTALACION BISAGRINA DE PUERTA	ACTIVADO		
3485	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3486	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3487	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3488	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3489	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3490	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3491	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3492	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3493	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3494	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3495	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3496	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO		
3497	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH CHUFF REF	ACTIVADO		
3498	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3499	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRIGID (CARGASA)	ACTIVADO		
3500	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		

3491	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA MACEB	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3492		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3493		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3494		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3495		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3496		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3497		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3498		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO		
3499		CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3490		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3491		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3492		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3493		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3494		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3495		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3496		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3497		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3498		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3499		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3500		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3501	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE PUERTA	ACTIVADO		
3502		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3503		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3504		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3505		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3506		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3507		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3508		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3509		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3510		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3511		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3512		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3513		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3514		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3515		CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3516		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3517		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3518		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3519		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3520		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3521	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3522		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3523		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3524		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3525		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE PUERTA	ACTIVADO		
3526		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3527		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3528		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3529		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3530		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3531		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3532		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3533		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3534		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3535		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3536		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3537		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3538		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3539		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3540		CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3541	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3542		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3543		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3544		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3545		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3546		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3547		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3548		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3549		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3550		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3551		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE PUERTA	ACTIVADO		
3552		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3553		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3554		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3555		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3556		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3557		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3558		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3559		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3560		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3561		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3562		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3563		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3564		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3565	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA THORNDY CIENTE	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3566		CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3567		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3568		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3569		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3570		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3571		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3572		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3573		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3574		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3575		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3576		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3577		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE PUERTA	ACTIVADO		
3578		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3579		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3580		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3581		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3582		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3583		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3584		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3585		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3586		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3587		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3588		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3589		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3590		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3591	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA THORNDY	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3592		CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3593		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3594		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3595		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3596		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3597		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3598		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3599		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3600		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3601		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3602		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO		
3603		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE PUERTA	ACTIVADO		
3604		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3605		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3606		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3607		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3608		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3609		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3610		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3611		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3612		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3613		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASNET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3614		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3615		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3616		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		

3608		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO		
3609		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3610		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3611		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3612		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3613		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3614		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3615		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3616		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3617		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3618		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3619		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3620		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3621		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3622		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3623		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3624		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3625		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3626		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3627		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3628		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3629		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3630		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3631		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3632		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3633		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3634		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CUSANILLO	ACTIVADO		
3635		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO		
3636		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3637		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3638		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3639		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3640		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3641		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3642		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3643		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3644		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3645		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3646		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3647		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3648		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3649		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3650		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3651		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3652		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3653		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3654		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3655		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3656		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3657		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3658		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3659		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3660		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3661		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CUSANILLO	ACTIVADO		
3662		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO		
3663		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3664		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3665		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3666		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3667		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3668		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3669		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3670		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3671		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3672		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3673		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3674		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3675		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3676		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3677		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3678		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3679		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3680		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3681		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3682		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3683		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3684		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3685		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3686		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3687		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3688		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CUSANILLO	ACTIVADO		
3689		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO		
3690		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3691		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3692		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3693		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3694		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3695		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3696		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3697		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO		
3698		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3699		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3700		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3701		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3702		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3703		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3704		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3705		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3706		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3707		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3708		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3709		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3710		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3711		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		
3712		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO		
3713		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO		
3714		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO		
3715		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CUSANILLO	ACTIVADO		
3716		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO		
3717		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO		
3718		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO		
3719		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO		
3720		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO		
3721		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO		
3722		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO		
3723		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO		
3724		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO		
3725		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO		
3726		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO		
3727		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO		
3728		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO		
3729		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO		
3730		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO		
3731		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO		
3732		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO		
3733		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO		
3734		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO		
3735		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO		
3736		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO		
3737		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO		

3735	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO
3736	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO
3737	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PINO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO
3738	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSARILLO	ACTIVADO
3739	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PUERTA	ACTIVADO
3740	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO
3741	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVADO
3742	CAMBIO E INSTALACION CAPILAN	ACTIVADO
3743	CAMBIO E INSTALACION CONTROL MOTOR	ACTIVADO
3744	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO
3745	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO
3746	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO
3747	CAMBIO E INSTALACION ENDAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO
3748	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO
3749	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO
3750	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO
3751	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVADO
3752	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVADO
3753	CAMBIO E INSTALACION MANILA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO
3754	CAMBIO E INSTALACION PANEL PUMP (BOMBAS)	ACTIVADO
3755	CAMBIO E INSTALACION PUMP GUARANIE	ACTIVADO
3756	CAMBIO E INSTALACION SENSOR RYD-CADON	ACTIVADO
3757	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVADO
3758	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENGENDRO	ACTIVADO
3759	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO
3760	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVADO
3761	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO
3762	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO
3763	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO
3764	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO
3765	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE PUERTA	ACTIVADO
3766	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 289 0857 16	ACTIVADO
3767	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO
3768	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO
3769	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PINO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO
3770	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSARILLO	ACTIVADO
3771	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PORTAFUERO AJUSTABLE	ACTIVADO
3772	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDA DE RUEDAS 1/40 TENTE POLURETANO 3" FRENO THERMOLONAL POLIO A TIERRA (INCLUDE TORNILLO ANCLA 1/8)	ACTIVADO
3773	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDA DE RUEDA 1/40 TENTE POLURETANO 3" FRENO CENTRAL TOTAL (INCLUDE TORNILLO ANCLA 1/8)	ACTIVADO
3774	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DYWIDAG	ACTIVADO
3775	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DYWIDAG	ACTIVADO
3776	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 120 PLAS BEGE	ACTIVADO
3777	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3778	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3779	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3780	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3781	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3782	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3783	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3784	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3785	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3786	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3787	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3788	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3789	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3790	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3791	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3792	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3793	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3794	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3795	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3796	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3797	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3798	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3799	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3800	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3801	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3802	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3803	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3804	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3805	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3806	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3807	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3808	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3809	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3810	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3811	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3812	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3813	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3814	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3815	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8204	ACTIVADO
3816		

[illegible]

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 11							
GRUPO 4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA NATUS							
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	SI OFRECE	NO OFRECE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLISOMNOGRAFIA/ POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	PRUEBAS DEL SISTEMA • Limpiar y verificar fuentes de poder y ventiladores • Verificar el estado de conexiones externas • Efectuar test de memoria RAM • Efectuar test procesador • Efectuar test discos duros • Verificar el correcto arranque del sistema • Verificar la existencia del software no autorizado VERIFICACIONES GENERALES • Verificar/ajustar las medidas en pantalla • Verificar la configuración del amplificador/protocolo • Efectuar chequeo de medición de impedancias • Verificar funcionamiento del botón de eventos • Verificar el funcionamiento de banda torácica • Verificar el funcionamiento de banda abdominal • Verificar el funcionamiento del sensor de ronquido • Verificar el funcionamiento de termistor • Verificar el funcionamiento del sensor de flujo • Verificar el funcionamiento del sensor de posición • Verificar el funcionamiento del sensor de oximetría • Verificar el funcionamiento de otros sensores • Verificar la señal de audio y video • Verificar la comunicación con equipos en red • Verificar comunicación sistema de titulación COPIAS DE SEGURIDAD • Realizar backup de identificadores del PC • Realizar backup de configuraciones • Realizar backup de plantillas y reportes • Realizar backup de base de datos • Realizar mantenimiento a la base de datos MANTENIMIENTO DEL SISTEMA • Verificar registro de errores del sistema • Desfragmentar el disco del sistema • Liberar espacio en el disco duro • Verificar el espacio libre en el disco duro LIMPIEZA • Realizar limpieza de neblificadores	1	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE L DEL 2026		
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD		SI OFRECE	NO OFRECE
2	POLISOMNOGRAFIA/ POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODO COPA DE ORO PARA EEG DE 10MM X 1.5 - PRESENTACION: PAQUETE DE 12 UNIDADES	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR			
3		CAMBIO E INSTALACION DE XTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - ABDOMEN, 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD				
4		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE XACTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - THORAX 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD				
5		CAMBIO E INSTALACION DE TERMISTOR SENSOR DE FLUJO, ADULTO, (60 CM) - PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD				
6		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE RONQUIDO	ACTIVIDAD				
7		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE POSICION	ACTIVIDAD				
8		CAMBIO E INSTALACION KIT SENSOR MOVIMIENTO PIERNAS	ACTIVIDAD				
9		CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER XPOD LP MPR	ACTIVIDAD				
10		CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER FINGER CLIP 8000AA - PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD				
11		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AMPLIFICADOR REF 085-477100	ACTIVIDAD				
12		CAMBIO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO REFERENCIA ISO-NA-EJ	ACTIVIDAD				
13		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO MEDICO REFERENCIA 842-678920	ACTIVIDAD				
14		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FOTO ESTIMULADOR REFERENCIA 019174	ACTIVIDAD				
15		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON DE EVENTOS DE PACIENTE DE 4.5M REFERENCIA 085-462401	ACTIVIDAD				
16		CAMBIO E INSTALACION DE HB4 HEADBOX PARA AMPLIFICADORES DE LA SERIE V REFERENCIA 5515-005800	ACTIVIDAD				
17		CAMBIO E INSTALACION CAMARA DE VIDEO ACORDE A LA FUNCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD				

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE							
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URCONHANA MARECA LABORIE, MODELO GDSY	El sistema gasy es no servicioable. Debe ser limpiado con un paño limpio humedecido con una solución de limpieza tal como jabón y agua o de acuerdo con las instrucciones de limpieza hospitalaria. El vaso debe ser enjuagado y lavado después de cada uso. Los electrodos EMO, bobas, cateteres de aspiración, frasco y funda de protección para la pluma y cartuchos son reusables para un paciente, no vuelva a usar los objetos desechables. Verificar la operación del transductor del GDSY cada 6 meses o cuando se sospeche que estos no estén calibrados. Verificación de funcionamiento del transductor de flujo para sensores eléctricos y otros sensores. Verificación de funcionamiento del transductor de presión (membrana, bobinas de prueba). Verificación de funcionamiento de la unidad de presión (RAMA). Verificación de funcionamiento de la bomba peristáltica. Verificación de funcionamiento de la estación GDSY HUB. Verificación de funcionamiento del cable de cables de EMO X 3. Verificación de funcionamiento del cable de interfaz de presión. Verificación de funcionamiento del vaso graduado. Verificación de funcionamiento de la extensión de EMO. Verificación de funcionamiento de la estación. Verificación de funcionamiento de la manguera para sensor de presión. Verificación de funcionamiento de la manguera para bomba de infusión. Verificación de funcionamiento del cable de control. Verificación de funcionamiento del cable de control. Verificación de funcionamiento de los sensores para transductor de presión. Verificación de funcionamiento del producto gasy.	1	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026		
2	EQUIPO DE URCONHANA MARECA LABORIE, MODELO GDSY	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MAXIMO REFERENCIA TRACIZ)	1	ACTIVADO	A QUINCUENAL DEL SUPERVISOR		
3		CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MAXIMO REFERENCIA TRA 801)	1	ACTIVADO			
4		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFAZ PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1030	1	ACTIVADO			
5		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFAZ PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1030	1	ACTIVADO			
6		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TUBOS CABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFIA REFERENCIA ELE350	1	ACTIVADO			
7		CAMBIO E INSTALACIÓN MANI BORDO URCONHANA	1	ACTIVADO			
8		CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSOMÉTRICA URCONHANA	1	ACTIVADO			
9		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA URCONHANA	1	ACTIVADO			
10		CAMBIO E INSTALACIÓN MANI BORDO ROAM	1	ACTIVADO			

ESPECIFICACION TECNICA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY							
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER	- Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento - Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire. - Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. - Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque - Limpieza y engrase de juntas y rodamientos - Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas - Limpieza interna y externa.	3	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026		
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD		SI OFRECE	NO OFRECE
2	DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA	1	ACTIVIDAD	A solicitud del Supervisor		
3		CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES	1	ACTIVIDAD			
4		CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS	1	ACTIVIDAD			
5		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2	1	ACTIVIDAD			
6		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO	1	ACTIVIDAD			
7		CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA	1	ACTIVIDAD			
8		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD			
9		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	ACTIVIDAD			
10		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD			
11		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA CAMARA DE CALEFACCION	1	ACTIVIDAD			

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE						
ITEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE IVA	EXENTO DE IVA	INCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	1	VISITA	%		
2	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION VESICAL (MX969) REFERENCIA TRA600	1	ACTIVIDA	%		
3	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602	1	ACTIVIDA	%		
4	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1038	1	ACTIVIDA	%		
5	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038	1	ACTIVIDA	%		
6	CAMBIO E INSTALACION SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFIA REFERENCIA ELE350	1	ACTIVIDA	%		
7	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD UROCAP IV	1	ACTIVIDA	%		
8	CAMBIO E INSTALACION GALGA EXTENSIONOMETRICA UROCAP IV	1	ACTIVIDA	%		
9	CAMBIO E INSTALACION BATERIA UROCAP IV	1	ACTIVIDA	%		
9	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD ROAM	1	ACTIVIDA	%		

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	EXENTO IVA	EXCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	VISTA	1	0		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	VISTA	1	0		
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLMETRO DE LA MARCA DETECTO	VISTA	1	0		
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA DECA DIGITAL	VISTA	1	0		
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	VISTA	1	0		
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	VISTA	1	0		
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	VISTA	1	0		
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	VISTA	1	0		
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ALIKA	VISTA	1	0		
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA PHILIPS	VISTA	1	0		
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO HITACHI	VISTA	1	0		
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRIMSD	VISTA	1	0		
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	VISTA	1	0		
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHELTER	VISTA	1	0		
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	VISTA	1	0		
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STANLESS RUSH Y SIN MARCA	VISTA	1	0		
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE MARCAPASOS OXYMEX	VISTA	1	0		
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	VISTA	1	0		
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	VISTA	1	0		
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	VISTA	1	0		
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES NPHON KONDEN	VISTA	1	0		
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA SPACE LABS	VISTA	1	0		
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	VISTA	1	0		
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	VISTA	1	0		
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	VISTA	1	0		
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA HEAL FORDE	VISTA	1	0		
30	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA ARMORED	VISTA	1	0		
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITORIO MARCA SPACE LABS	VISTA	1	0		
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	VISTA	1	0		
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	VISTA	1	0		
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSIXIMETRO MARCA ECG	VISTA	1	0		
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSIXIMETRO MARCA MINDRAY	VISTA	1	0		
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSIXIMETRO MARCA ABON	VISTA	1	0		
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSIXIMETRO DIGITAL (CHOYEMASD FINGERTIP Y SIN MARCA)	VISTA	1	0		
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHEMETRON	VISTA	1	0		
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHINERA	VISTA	1	0		
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LAS MARCA GENCO	VISTA	1	0		
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LA MARCA ANCAPAREMO	VISTA	1	0		
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	VISTA	1	0		
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	VISTA	1	0		
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DE LA BEIS	VISTA	1	0		
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	VISTA	1	0		
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPANMAX	VISTA	1	0		
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CA-MI	VISTA	1	0		
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	VISTA	1	0		
51	MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	VISTA	1	0		
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	VISTA	1	0		
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	VISTA	1	0		
54	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS WELCH ALLYN, GMD, ALPKI, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER	VISTA	1	0		
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRAC	VISTA	1	0		
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MEDIVARA	VISTA	1	0		
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	VISTA	1	0		
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	VISTA	1	0		
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	VISTA	1	0		
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	VISTA	1	0		
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA MCJONATHSNOT	VISTA	1	0		
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN BOVE	VISTA	1	0		
63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ERBE	VISTA	1	0		
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ASCULAB	VISTA	1	0		
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALSA	VISTA	1	0		
66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOFRECUENCIA MARCA LORTAL MEDICAL ELECTRONICS	VISTA	1	0		
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELTICA MARCA LUMITEC	VISTA	1	0		
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PELITICAS MARCA HERAUS	VISTA	1	0		
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PELITICAS MARCA MARTIN	VISTA	1	0		
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PELITICAS MARCA DR. MACH	VISTA	1	0		
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET	VISTA	1	0		
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA HANCO	VISTA	1	0		
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAL	VISTA	1	0		
74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	VISTA	1	0		
75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	VISTA	1	0		
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	VISTA	1	0		
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA ODONTOLOGICA SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	VISTA	1	0		
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FODOPTER MARCA BURTON	VISTA	1	0		
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	VISTA	1	0		
80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	VISTA	1	0		
81	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INSPECTO WELCH ALLYN	VISTA	1	0		
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INSPECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	VISTA	1	0		
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	VISTA	1	0		
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	VISTA	1	0		
85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE DIOLO MARCA ARIC LASER	VISTA	1	0		
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE ARCON MARCA ERBE	VISTA	1	0		
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	VISTA	1	0		
88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	VISTA	1	0		
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	VISTA	1	0		
90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	VISTA	1	0		
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOCUNA MARCA MEDIX	VISTA	1	0		
92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA PROGENT	VISTA	1	0		
93	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA NSK	VISTA	1	0		
94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	VISTA	1	0		
95	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICRO MOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	VISTA	1	0		
96	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICRO MOTOR ODONTOLOGICO MARCA MSD DENTAL	VISTA	1	0		
97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAHUGLO MARCA NSK	VISTA	1	0		
98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAHUGLO MARCA NEM	VISTA	1	0		
99	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAHUGLO MARCA STAR DENTAL	VISTA	1	0		
100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOR MARCA SORBO	VISTA	1	0		

101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA BELMONT	VISITA	1	%	
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EUPHICA MARCA STAR TRACK	VISITA	1	%	
103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTÁTICA RECLINADA STAR TRACK	VISITA	1	%	
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADOR PATINADOR STAR TRACK	VISITA	1	%	
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	VISITA	1	%	
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	VISITA	1	%	
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNOLOJETE NEUMÁTICO MARCA VSM	VISITA	1	%	
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADOR MARCA GRAFO	VISITA	1	%	
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADOR MARCA ROSCOE	VISITA	1	%	
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACION NERVIOSA TRANSCUTANEA RECOVERY	VISITA	1	%	
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	VISITA	1	%	
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	VISITA	1	%	
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HERCULPHI	VISITA	1	%	
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	VISITA	1	%	
115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	VISITA	1	%	
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	VISITA	1	%	
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABORINGO	VISITA	1	%	
118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE LA MARCA WOLLAB	VISITA	1	%	
119	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC	VISITA	1	%	
120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	VISITA	1	%	
121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	VISITA	1	%	
122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	VISITA	1	%	
123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BRAND	VISITA	1	%	
124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA HUMANN	VISITA	1	%	
125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA STANBIO	VISITA	1	%	
126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BOECO	VISITA	1	%	
127	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	VISITA	1	%	
128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA MEMMERT	VISITA	1	%	
129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA YAMATO	VISITA	1	%	
130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA THERMO SCIENTIFIC	VISITA	1	%	
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO DE SECAO MARCA MEMMERT	VISITA	1	%	
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPITEC SRC	VISITA	1	%	
133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENSIMETRO LUDUM	VISITA	1	%	
134	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	VISITA	1	%	
135	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR DM	VISITA	1	%	
136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	VISITA	1	%	
137	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	VISITA	1	%	
138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA MIRE CRITICOOL	VISITA	1	%	
139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REQUILAJERA DE CO2 BOMBA MARCA OLYMPUS	VISITA	1	%	
140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOUMETRO DIALECTER GENCO OXYGEN ANALYZER (METANOL)	VISITA	1	%	
141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO KOL	VISITA	1	%	
142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMO MARCA FANASO	VISITA	1	%	
143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIOFILIZADOS MARCA KANMED	VISITA	1	%	
144	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA MARCA BIOSUNG	VISITA	1	%	
145	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOPULVIDE DE MESA MARCA TUTTMAUER	VISITA	1	%	
146	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOEROSOMETRO MARCA HUDSON	VISITA	1	%	
147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROSCOPIO MARCA OLYMPUS	VISITA	1	%	
148	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MECOLA	VISITA	1	%	
149	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MISO	VISITA	1	%	
150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	VISITA	1	%	
151	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA GIANT	VISITA	1	%	
152	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO MARCA 3M	VISITA	1	%	
153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO FISHER AND PAYKEL	VISITA	1	%	
154	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOCARDO ECHOE	VISITA	1	%	
155	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CELTICA MARCA MARCA MAQUET	VISITA	1	%	
156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOCLASIFICOSCOPIO MARCA HUDSON	VISITA	1	%	
157	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOCLASIFICOSCOPIO MARCA MCGRATH	VISITA	1	%	
158	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CELTICA MARCA MARCA AMSCO	VISITA	1	%	
159	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CELTICA MARCA MARCA COMIDA	VISITA	1	%	
160	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA BISTOS	VISITA	1	%	
161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR VORTEX MARCA DLAB	VISITA	1	%	
162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	VISITA	1	%	
163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA XENON	VISITA	1	%	
164	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTODIODEO MARCA REGISTER	VISITA	1	%	
165	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	VISITA	1	%	
166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA REGISTER	VISITA	1	%	
167	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PULTRON) MARCA WELCH ALLYN	VISITA	1	%	
168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	VISITA	1	%	
169	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	VISITA	1	%	
170	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOMETRO MARCA EDW	VISITA	1	%	
171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	VISITA	1	%	
172	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESGARRADOR DE LA MARCA NIKON KHODEN	VISITA	1	%	
173	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA MINORAY	VISITA	1	%	
174	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA COMEN	VISITA	1	%	
175	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA DECA	VISITA	1	%	
176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE OXIGENO (FUGO Y MANOMETRO)	VISITA	1	%	
177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE AIRE MARCA ACARE	VISITA	1	%	
178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	VISITA	1	%	
179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA VACUTRON	VISITA	1	%	
180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA ACARE	VISITA	1	%	
181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	VISITA	1	%	
182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PANAL ANALOGA SIN MARCA	VISITA	1	%	
183	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	VISITA	1	%	
184	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	VISITA	1	%	
185	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA BIRNBAUM	VISITA	1	%	
186	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO DE LA MARCA HAAG-STREIT	VISITA	1	%	
187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA QIVAD	VISITA	1	%	
188	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA SPECTRUM AEROMED	VISITA	1	%	
189	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESGARRADOR MARCA ZOLL	VISITA	1	%	
190	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA MARCA OLDEF CZ	VISITA	1	%	
191	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA HETTING	VISITA	1	%	
192	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTING	VISITA	1	%	
193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESGARRADOR DE LA MARCA MEDICAL SYSTEMS	VISITA	1	%	
194	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	VISITA	1	%	
195	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESGARRADOR MARCA COMEN	VISITA	1	%	
196	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUPLENIMETRO MARCA PULMONED	VISITA	1	%	
197	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	VISITA	1	%	
198	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ADVANCED	VISITA	1	%	
199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	VISITA	1	%	
200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA PANAL MARCA BSG	VISITA	1	%	
201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOCARDO MARCA SAMSUNG	VISITA	1	%	
202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK MEDICAL STAR DENTAL Y TREND	VISITA	1	%	
203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	VISITA	1	%	
204	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	VISITA	1	%	

205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIERCERACADISCOPRI RICHARD WOLF	VISITA	1	%			
206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA ESTROSCOPICO MARCA ATOM	VISITA	1	%			
207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ ESTROSCOPICO MARCA ATOM	VISITA	1	%			
208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA PHASMETRIA E IMPEDENCIOMETRIA MARCA ALACER	VISITA	1	%			
209	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE FISILOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	VISITA	1	%			
210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA ASPECTUAL PARA TIPO LGD MARCA MB	VISITA	1	%			
211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUPUSCOPADOR	VISITA	1	%			
212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	VISITA	1	%			
213	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL DE LA MARCA POSIDON	VISITA	1	%			
214	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL DE LA MARCA HEALTH O METER	VISITA	1	%			
215	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	VISITA	1	%			
216	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HECOSOPPIO SAN MARCO	VISITA	1	%			
217	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDICURA MARCA ZEIGEN	VISITA	1	%			
218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIMETRO PORTATIL MARCA KOWA	VISITA	1	%			
219	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	VISITA	1	%			
220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSICAMETRO MARCA MOF	VISITA	1	%			
221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	VISITA	1	%			
222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA ELECTRICA SIN MARCA	VISITA	1	%			
223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOSIMETRO MARCA SPARMAX	VISITA	1	%			
224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE PLACUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	VISITA	1	%			
225	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CAMERERA MARCA KUMA	VISITA	1	%			
226	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BUCCARE	VISITA	1	%			
227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	VISITA	1	%			
228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA SAVANT	VISITA	1	%			
229	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	VISITA	1	%			
230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TESTADORA MATRIX TREADMILL	VISITA	1	%			
231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TESTADORA TRACOMASTER	VISITA	1	%			
232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA GAO	VISITA	1	%			
233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	VISITA	1	%			
234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROSTIMULI MARCA ALAN	VISITA	1	%			
235	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HODROELECTOR) MARCA PIROTECH	VISITA	1	%			
236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIOS MARCA PIROTECH	VISITA	1	%			
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CAMARA DE VIDEO, Y CAREZAL DE CAMARA)	VISITA	1	%			
238	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA BASIC	VISITA	1	%			
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA SMART	VISITA	1	%			
240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 1555 MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR MULTIPRO MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFT50 MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 755B MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1005 MARCA DOMETIC	VISITA	1	%			
246	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	VISITA	1	%			
247	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA NACOB	VISITA	1	%			
248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	VISITA	1	%			
249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	VISITA	1	%			
250	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO IDENTIFIC	VISITA	1	%			
251	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WILCOX	VISITA	1	%			
252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	VISITA	1	%			
253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOOM BANK	VISITA	1	%			
254	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA JUVETT	VISITA	1	%			
255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERMORDICO	VISITA	1	%			
256	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA VINNICO	VISITA	1	%			
257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIR	VISITA	1	%			
258	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO T40 PLUS BEIGE	VISITA	1	%			
259	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 804	VISITA	1	%			
260	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 972RS V 05	VISITA	1	%			
261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO TRABA V.02	VISITA	1	%			
262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1050V1.05	VISITA	1	%			
263	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1050 SIN BASE Y CON BASE	VISITA	1	%			
264	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELECTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 340	VISITA	1	%			
265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPEUTICO DE LA MARCA CHATTANOOGA	VISITA	1	%			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	EXENTO IVA	EXCLUIDO IVA	
266	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	1	%			
267	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	1	%			
268	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
269	CAMBIO E INSTALACION DE FLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
270	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	1	%			
271	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	1	%			
272	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	1	%			
273	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	1	%			
274	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	1	%			
275	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	1	%			
276	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	1	%			
277	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	1	%			
278	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
279	CAMBIO E INSTALACION DE FLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
280	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	1	%			
281	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	1	%			
282	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	1	%			
283	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	1	%			
284	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	1	%			
285	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	1	%			
286	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	1	%			
287	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	1	%			
288	CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
289	CAMBIO E INSTALACION DE FLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	1	%			
290	CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	1	%			
291	CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	1	%			
292	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	1	%			
293	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	1	%			
294	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	1	%			
295	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	1	%			
296	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%			
297	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD	1	%			
298	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	1	%			
299	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	%			
300	CAMBIO E INSTALACION PANELES DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
301	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%			
302	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	1	%			
303	CAMBIO E INSTALACION GALLOS DE PESADO	ACTIVIDAD	1	%			
304	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	ACTIVIDAD	1	%			
305	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%			
306	CAMBIO E INSTALACION CAJAS	ACTIVIDAD	1	%			
307	CAMBIO E INSTALACION AJUSTO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD	1	%			
308	CAMBIO E INSTALACION AJUSTO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	1	%			
309	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
310	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD	1	%			
311	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD	1	%			
312	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%			
313	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE E.ECG. DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%			
314	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
315	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	ACTIVIDAD	1	%			
316	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD	1	%			
317	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%			
318	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD	1	%			
319	CAMBIO E INSTALACION CARGA DE LA ANTERA	ACTIVIDAD	1	%			
320	CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%			
321	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%			
322	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	1	%			
323	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%			
324	CAMBIO E INSTALACION CABLE ISP SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%			
325	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%			

326		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V, 1.4AH.	ACTIVADO	1	%		
327		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVADO	1	%		
328		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVADO	1	%		
329		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO.	ACTIVADO	1	%		
330		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRIICO.	ACTIVADO	1	%		
331		CAMBIO E INSTALACION PARA LA DE SELECCION DE ENERGIA.	ACTIVADO	1	%		
332		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANEJO.	ACTIVADO	1	%		
333		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
334		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
335	DESFIBRILAD OR MARCA GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
336		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
337		CAMBIO E INSTALACION PAPEL.	ACTIVADO	1	%		
338		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	ACTIVADO	1	%		
339		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	ACTIVADO	1	%		
340		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	ACTIVADO	1	%		
341		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	ACTIVADO	1	%		
342		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVADO	1	%		
343		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	ACTIVADO	1	%		
344		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVADO	1	%		
345		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARCASA Y CONECTOR DE CONTACTO.	ACTIVADO	1	%		
346		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG 5 DERIVADAS.	ACTIVADO	1	%		
347		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVADO	1	%		
348	DESFIBRILAD OR DEB SANAINTAN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	ACTIVADO	1	%		
349		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO.	ACTIVADO	1	%		
350		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA.	ACTIVADO	1	%		
351		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA.	ACTIVADO	1	%		
352		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTTONE.	ACTIVADO	1	%		
353		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVADO	1	%		
354		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVADO	1	%		
355	DOPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR.	ACTIVADO	1	%		
356		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA.	ACTIVADO	1	%		
357		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE.	ACTIVADO	1	%		
358		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE.	ACTIVADO	1	%		
359		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH.	ACTIVADO	1	%		
360		CAMBIO E INSTALACION AMPER CABLE.	ACTIVADO	1	%		
361		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX.	ACTIVADO	1	%		
362		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL.	ACTIVADO	1	%		
363		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.	ACTIVADO	1	%		
364		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA.	ACTIVADO	1	%		
365		CAMBIO E INSTALACION TECLADO.	ACTIVADO	1	%		
366		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
367		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA.	ACTIVADO	1	%		
368		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS.	ACTIVADO	1	%		
369	ECOGRAFO MARCA ALOKA	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL.	ACTIVADO	1	%		
370		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVADO	1	%		
371		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO.	ACTIVADO	1	%		
372		CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE.	ACTIVADO	1	%		
373		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVADO	1	%		
374		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVADO	1	%		
375		CAMBIO E INSTALACION CPU.	ACTIVADO	1	%		
376		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO.	ACTIVADO	1	%		
377		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVADO	1	%		
378		CAMBIO E INSTALACION UPS.	ACTIVADO	1	%		
379		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES.	ACTIVADO	1	%		
380		CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS.	ACTIVADO	1	%		
381		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVADO	1	%		
382		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO.	ACTIVADO	1	%		
383		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS).	ACTIVADO	1	%		
384		CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL.	ACTIVADO	1	%		
385		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	ACTIVADO	1	%		
386		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED.	ACTIVADO	1	%		
387		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVADO	1	%		
388		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO.	ACTIVADO	1	%		
389		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS UNIDAD.	ACTIVADO	1	%		
390		CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE VIDEO.	ACTIVADO	1	%		
391		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX.	ACTIVADO	1	%		
392		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL.	ACTIVADO	1	%		
393	ECOGRAFO MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR TRANSDUCTIVO.	ACTIVADO	1	%		
394		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PARA ECOCARDIOGRAFO CON APLICACION 3D.	ACTIVADO	1	%		
395		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.	ACTIVADO	1	%		
396		CONFIGURACION DE SOFTWARE POR APLICACION.	ACTIVADO	1	%		
397		CAMBIO E INSTALACION DE ADQUISICION NICOLE REF 453561MM752.	ACTIVADO	1	%		
398		CAMBIO E INSTALACION AIR FILTER, 453561775431.	ACTIVADO	1	%		
399		CAMBIO E INSTALACION TGC ASBY FRU, 453561M55552.	ACTIVADO	1	%		
400		CAMBIO E INSTALACION KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874391.	ACTIVADO	1	%		
401		CAMBIO E INSTALACION KIT, LOG KNOB, 453561874461.	ACTIVADO	1	%		
402		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING, 25MM STROKE, 14MM EXTEND, 201N, 453561M05651.	ACTIVADO	1	%		
403		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG - M1699A 3 LEADS.	ACTIVADO	1	%		
404		CAMBIO E INSTALACION UPS.	ACTIVADO	1	%		
405		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLAS - M1671A 3 LEADS.	ACTIVADO	1	%		
406		CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VIBRACION.	ACTIVADO	1	%		
407		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL.	ACTIVADO	1	%		
408		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA.	ACTIVADO	1	%		
409		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES.	ACTIVADO	1	%		
410		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES.	ACTIVADO	1	%		
411		CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES.	ACTIVADO	1	%		
412		CAMBIO E INSTALACION DE LA BARRERA DEL TECLADO.	ACTIVADO	1	%		
413		CAMBIO E INSTALACION DE CASTER.	ACTIVADO	1	%		
414		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE.	ACTIVADO	1	%		
415		CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL.	ACTIVADO	1	%		
416		CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE.	ACTIVADO	1	%		
417		CAMBIO E INSTALACION DEL PREAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES.	ACTIVADO	1	%		
418		CAMBIO E INSTALACION DE LA BARRERA DE ALMACENAMIENTO.	ACTIVADO	1	%		
419		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVADO	1	%		
420		CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL.	ACTIVADO	1	%		
421		CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR.	ACTIVADO	1	%		
422		CAMBIO E INSTALACION DEL CORRECTOR USB (GSI).	ACTIVADO	1	%		
423		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA.	ACTIVADO	1	%		
424	ECOGRAFO HITACHI	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA.	ACTIVADO	1	%		
425		CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO.	ACTIVADO	1	%		
426		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO.	ACTIVADO	1	%		
427		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA SONDA.	ACTIVADO	1	%		
428		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE.	ACTIVADO	1	%		
429		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL.	ACTIVADO	1	%		
430		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVEXO.	ACTIVADO	1	%		
431		CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD.	ACTIVADO	1	%		
432		CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO.	ACTIVADO	1	%		
433		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO.	ACTIVADO	1	%		
434		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE.	ACTIVADO	1	%		
435		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS.	ACTIVADO	1	%		
436		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES.	ACTIVADO	1	%		
437		CAMBIO E INSTALACION DE UPS.	ACTIVADO	1	%		
438		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS.	ACTIVADO	1	%		
439		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC.	ACTIVADO	1	%		
440		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO.	ACTIVADO	1	%		
441		CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO.	ACTIVADO	1	%		
442		CAMBIO E INSTALACION UPS.	ACTIVADO	1	%		
443		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TERMICA DE LA IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
444		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	ACTIVADO	1	%		
445		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVADO	1	%		
446		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVADO	1	%		
447		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
448	ELECTROCAR DIOGRA FO MARCA TRIMED	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA.	ACTIVADO	1	%		
449		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA.	ACTIVADO	1	%		
450		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	ACTIVADO	1	%		
451		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		
452		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	ACTIVADO	1	%		

453		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
454		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	1	%			
455		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	1	%			
456		CAMBIO E INSTALACION ECG 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%			
457		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD	1	%			
458		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
459		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%			
460		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
461		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%			
462		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
463		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%			
464		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%			
465		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%			
466		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	ACTIVIDAD	1	%			
467		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	ACTIVIDAD	1	%			
468		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
469		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	1	%			
470		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	1	%			
471		CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	ACTIVIDAD	1	%			
472		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%			
473		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	ACTIVIDAD	1	%			
474		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG	ACTIVIDAD	1	%			
475		CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG	ACTIVIDAD	1	%			
476		CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%			
477		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
478		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%			
479		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
480		CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%			
481		CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD	1	%			
482		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	ACTIVIDAD	1	%			
483		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%			
484		CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%			
485		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD	1	%			
486		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%			
487		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%			
488		CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
489		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%			
490		CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
491		CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
492		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
493		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
494		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
495		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
496		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
497		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%			
498		CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
499		CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
500		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
501		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
502		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
503		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
504		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZAL DE OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
505		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABLEZALES	ACTIVIDAD	1	%			
506		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%			
507		CAMBIO E INSTALACION CABLEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
508		CAMBIO E INSTALACION CABLEZAL DE OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
509		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
510		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
511		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
512		CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD	1	%			
513		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
514		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%			
515		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERIOR	ACTIVIDAD	1	%			
516		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	ACTIVIDAD	1	%			
517		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD	1	%			
518		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD	1	%			
519		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD	1	%			
520		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD	1	%			
521		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD	1	%			
522		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	ACTIVIDAD	1	%			
523		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD	1	%			
524		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVIDAD	1	%			
525		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVIDAD	1	%			
526		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVIDAD	1	%			
527		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVIDAD	1	%			
528		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD	1	%			
529		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
530		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%			
531		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD	1	%			
532		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
533		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%			
534		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	ACTIVIDAD	1	%			
535		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD	1	%			
536		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD	1	%			
537		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD	1	%			
538		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD	1	%			
539		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD	1	%			
540		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	ACTIVIDAD	1	%			
541		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD	1	%			
542		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVIDAD	1	%			
543		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVIDAD	1	%			
544		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVIDAD	1	%			
545		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVIDAD	1	%			
546		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD	1	%			
547		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%			
548		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%			
549		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD	1	%			
550		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%			
551		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECENTO SUPERIOR LAMINA VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA MAINS	ACTIVIDAD	1	%			
552		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECENTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
553		CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
554		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA	ACTIVIDAD	1	%			
555		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA	ACTIVIDAD	1	%			
556		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS	ACTIVIDAD	1	%			
557		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA	ACTIVIDAD	1	%			
558		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
559		CAMBIO E INSTALACION DE DECODIFICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
560		CAMBIO E INSTALACION DE ZUMADOR	ACTIVIDAD	1	%			
561		CAMBIO E INSTALACION DE PERRO DE ROSCA	ACTIVIDAD	1	%			
562		CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
563		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	1	%			
564		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%			
565		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%			

566	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%					
567	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%					
568	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	1	%					
569	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECO INTERNO	ACTIVIDAD	1	%					
570	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD	1	%					
571	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
572	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%					
573	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%					
574	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%					
575	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ACTIVIDAD	1	%					
576	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
577	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
578	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
579	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%					
580	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%					
581	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%					
582	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%					
583	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%					
584	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD	1	%					
585	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%					
586	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
587	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF PARA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
588	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
589	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%					
590	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%					
591	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%					
592	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%					
593	CAMBIO E INSTALACION TARJETA	ACTIVIDAD	1	%					
594	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECO	ACTIVIDAD	1	%					
595	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
596	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
597	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%					
598	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA DE TECLADO	ACTIVIDAD	1	%					
599	CAMBIO E INSTALACION ENCODER	ACTIVIDAD	1	%					
600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
601	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%					
602	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ACTIVIDAD	1	%					
603	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
604	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
605	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
606	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
607	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	%					
608	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%					
609	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%					
610	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%					
611	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%					
612	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA DELANTERA	ACTIVIDAD	1	%					
613	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%					
614	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE CONEXIONES	ACTIVIDAD	1	%					
615	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%					
616	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
617	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
618	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
619	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
620	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%					
621	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%					
622	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%					
623	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
624	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%					
625	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD	1	%					
626	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
627	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
628	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	1	%					
629	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	%					
630	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD	1	%					
631	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%					
632	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%					
633	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%					
634	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD	1	%					
635	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%					
636	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUAS	ACTIVIDAD	1	%					
637	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECO	ACTIVIDAD	1	%					
638	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
639	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
640	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
641	CAMBIO E INSTALACION CARGO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	%					
642	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
643	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%					
644	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%					
645	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%					
646	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%					
647	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
648	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%					
649	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD	1	%					
650	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
651	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
652	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	1	%					
653	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	%					
654	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD	1	%					
655	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%					
656	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%					
657	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%					
658	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD	1	%					
659	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%					
660	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
661	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
662	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
663	CAMBIO E INSTALACION CARGO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	%					
664	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
665	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%					
666	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR/ADAPTADOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	ACTIVIDAD	1	%					
667	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA GUBE 1350	ACTIVIDAD	1	%					
668	CAMBIO E INSTALACION SET ECO 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
669	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
670	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%					
671	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%					
672	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	%					
673	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
674	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECO 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
675	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD	1	%					
676	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%					
677	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%					
678	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%					
679	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD	1	%					
680	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE FRONT PANEL	ACTIVIDAD	1	%					
681	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%					
682	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
683	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
684	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
685	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
686	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	1	%					
687	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%					
688	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%					
689	CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	%					
690	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CARDIOGRAFIA	ACTIVIDAD	1	%					
691	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE ECO	ACTIVIDAD	1	%					
692	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
693	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA 90169	ACTIVIDAD	1	%					
694	CAMBIO E INSTALACION SET ECO 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
695	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%					
696	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%					
697	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%					
698	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	%					
699	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	1	%					
700	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECO 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%					
701	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD	1	%					
702	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%					
703	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%					
704	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD	1	%					
705	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%					

700		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%				
701		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%				
702		CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD	1	%				
703		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	1	%				
704		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%				
705		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%				
706		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	ACTIVIDAD	1	%				
707		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD	1	%				
708		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
709		CAMBIO E INSTALACION DE CUP DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
710		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	1	%				
711		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERIAS	ACTIVIDAD	1	%				
712		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
713		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD	1	%				
714		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%				
715		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%				
716		CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
717		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%				
718		CAMBIO E INSTALACION CARRIL DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	%				
719		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
720		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%				
721		CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG	ACTIVIDAD	1	%				
722		CAMBIO E INSTALACION BOARD NBP	ACTIVIDAD	1	%				
723		CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
724		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
725		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%				
726		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%				
727		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	ACTIVIDAD	1	%				
728		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%				
729		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%				
730		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%				
731		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
732		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%				
733		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
734		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%				
735		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%				
736		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
737		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%				
738		CAMBIO E INSTALACION DE CORREZA DE LA TUBERIA	ACTIVIDAD	1	%				
739		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%				
740		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%				
741		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
742		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%				
743		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	1	%				
744		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO	ACTIVIDAD	1	%				
745		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NBP INTERNO	ACTIVIDAD	1	%				
746		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
747		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%				
748		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%				
749		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%				
750		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
751		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	ACTIVIDAD	1	%				
752		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	1	%				
753		CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ IBP	ACTIVIDAD	1	%				
754		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	%				
755		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%				
756		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERIAS	ACTIVIDAD	1	%				
757		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
758		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	ACTIVIDAD	1	%				
759		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%				
760		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%				
761		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%				
762		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
763		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	1	%				
764		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%				
765		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%				
766		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	ACTIVIDAD	1	%				
767		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
768		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%				
769		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
770		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%				
771		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD	1	%				
772		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%				
773		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
774		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%				
775		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%				
776		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
777		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD	1	%				
778		CAMBIO E INSTALACION CUP PARA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
779		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%				
780		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%				
781		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
782		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
783		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%				
784		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%				
785		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%				
786		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
787		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	ACTIVIDAD	1	%				
788		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	1	%				
789		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	%				
790		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%				
791		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
792		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD	1	%				
793		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%				
794		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%				
795		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-100	ACTIVIDAD	1	%				
796		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD	1	%				
797		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	1	%				
798		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
799		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%				
800		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	1	%				
801		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NBP INTERNO	ACTIVIDAD	1	%				
802		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	ACTIVIDAD	1	%				
803		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%				
804		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%				
805		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%				
806		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	1	%				
807		CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NBP	ACTIVIDAD	1	%				
808		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERIAS	ACTIVIDAD	1	%				
809		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
810		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%				
811		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	%				
812		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	ACTIVIDAD	1	%				
813		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD	1	%				
814		CAMBIO E INSTALACION DE CUP PARA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
815		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	1	%				
816		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU	ACTIVIDAD	1	%				
817		CAMBIO E INSTALACION MOTHERBOARD, PCB, MINITX, DPT, WINTTEL IT PROC AND FAN, 90102	ACTIVIDAD	1	%				
818		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	ACTIVIDAD	1	%				
819		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	ACTIVIDAD	1	%				
820		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVIDAD	1	%				
821		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%				
822		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%				
823		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%				
824		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%				
825		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%				
826		CAMBIO E INSTALACION DISPENSADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%				
827		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%				
828		CAMBIO E INSTALACION CORREA BLUECON PARA TODO	ACTIVIDAD	1	%				
829		CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	ACTIVIDAD	1	%				
830		CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONICO	ACTIVIDAD	1	%				
831		CAMBIO E INSTALACION LUXADOR DE EVENTOS	ACTIVIDAD	1	%				
832		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%				
833		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD	1	%				
834		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%				
835		CAMBIO E INSTALACION STARTER	ACTIVIDAD	1	%				
836		CAMBIO E INSTALACION BALASTROS	ACTIVIDAD	1	%				
837		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%				
838		CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA	ACTIVIDAD	1	%				
839		CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OMBILICO	ACTIVIDAD	1	%				

848		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	%		
847		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
846	OTOSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION CONJOS	ACTIVIDAD	1	%		
845	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
844	WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
843		CAMBIO E INSTALACION MARI SOAKO DE SPO2	ACTIVIDAD	1	%		
842		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	1	%		
841		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
840		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	ACTIVIDAD	1	%		
839	PULSOXIMETR	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
838	O MARCA BOI	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
837		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
836		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%		
835		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR	ACTIVIDAD	1	%		
834		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
833	PULSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%		
832	RO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
831	MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
830		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
829		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
828	PULSOXIMETR	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
827	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
826	ABON	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD	1	%		
825		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
824		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
823		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	ACTIVIDAD	1	%		
822		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	ACTIVIDAD	1	%		
821	PULSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION DE LAMP DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%		
820	RO DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
819	(CHOICEMME	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	%		
818	O FINGERITP	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
817	Y SIN MARCA)	CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
816		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
815		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
814		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD	1	%		
813		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
812	REGULADORE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
811	S DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	%		
810	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD	1	%		
809	CHEMETRON	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	1	%		
808		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
807		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	1	%		
806		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
805	REGULADORE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
804	A DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	%		
803	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD	1	%		
802	CHMEDA	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	1	%		
801		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
800		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	1	%		
799		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
798	REGULADOR	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD	1	%		
797	DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD	1	%		
796	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFONICO	ACTIVIDAD	1	%		
795	GENTEC	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD	1	%		
794		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF	ACTIVIDAD	1	%		
793		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
792		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHMEDA	ACTIVIDAD	1	%		
791		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	ACTIVIDAD	1	%		
790		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
789	REGULADOR	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
788	DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	%		
787	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD	1	%		
786	AMCAREMED	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	1	%		
785		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
784		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	1	%		
783		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
782	REGULADOR	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD	1	%		
781	DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD	1	%		
780	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FULL-REG	ACTIVIDAD	1	%		
779	HERSILL	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE PARA ADAPTACION FILTRO	ACTIVIDAD	1	%		
778		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
777		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHMEDA	ACTIVIDAD	1	%		
776		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	ACTIVIDAD	1	%		
775		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
774		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
773		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	%		
772		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	%		
771	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
770	R MARCA	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%		
769	THOMAS	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	%		
768		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	%		
767		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	%		
766		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
765		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	%		
764		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
763		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
762		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	%		
761	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	%		
760	R MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
759	DEVILBESS	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%		
758		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	%		
757		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	%		
756		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	%		
755		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
754		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
753	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	%		
752	R MARCA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	%		
751	SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
750		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%		
749		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	%		
748		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	%		
747		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	%		
746		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
745		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
744	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	%		
743	R MARCA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	%		
742	CA MI	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
741		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%		
740		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	%		
739		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
738		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	%		
737		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	%		
736		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
735	TENSIONMETR	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	1	%		
734	O DE PARED	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
733	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
732	WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD	1	%		
731	O TYCOS	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD	1	%		
730		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
729	TENSIONMETR	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	ACTIVIDAD	1	%		
728	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
727	PRESTIGE	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD	1	%		
726		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	1	%		
725	MONYTERMIST	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	1	%		
724	TO	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
723	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
722	TENSIONMETR	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD	1	%		
721	O DE	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD	1	%		
720	TRANSECUT	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
719		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	ACTIVIDAD	1	%		
718	TENSIONMETR	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	1	%		
717	O DE PARED	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	1	%		
716	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	1	%		

3098	BOKANG	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	ACTIVIDAD	1	30		
3099		CAMBIO E INSTALACION DE ACNICO PROTECTOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	30		
3100	TO	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	30		
3101	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	ACTIVIDAD	1	30		
3102	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3103	O DE	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD	1	30		
3104	ENTRUCHE DE	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	1	30		
3105		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	30		
3106		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	1	30		
3107		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	1	30		
3108		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	30		
3109		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	1	30		
3110		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	30		
3111		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	30		
3112		CAMBIO E INSTALACION GOTERA DE ECG, NBP, SPO2, TEMP	ACTIVIDAD	1	30		
3113		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	ACTIVIDAD	1	30		
3114		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	ACTIVIDAD	1	30		
3115		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	1	30		
3116		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD	1	30		
3117		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	30		
3118		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES CO2	ACTIVIDAD	1	30		
3119		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	ACTIVIDAD	1	30		
3120		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	ACTIVIDAD	1	30		
3121		CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	ACTIVIDAD	1	30		
3122		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD	1	30		
3123	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	30		
3124	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD	1	30		
3125	ACUTRONIC	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD	1	30		
3126		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	1	30		
3127		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	1	30		
3128		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HPO CON T	ACTIVIDAD	1	30		
3129		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	1	30		
3130		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	30		
3131		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP	ACTIVIDAD	1	30		
3132		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION	ACTIVIDAD	1	30		
3133		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	30		
3134		CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	ACTIVIDAD	1	30		
3135		CAMBIO E INSTALACION CARRIL DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	30		
3136		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	ACTIVIDAD	1	30		
3137		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	30		
3138		CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2	ACTIVIDAD	1	30		
3139		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	30		
3140		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	30		
3141		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	30		
3142		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	30		
3143		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN TS	ACTIVIDAD	1	30		
3144		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	ACTIVIDAD	1	30		
3145		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG	ACTIVIDAD	1	30		
3146		CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO	ACTIVIDAD	1	30		
3147		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL	ACTIVIDAD	1	30		
3148		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA	ACTIVIDAD	1	30		
3149		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIEDESCO	ACTIVIDAD	1	30		
3150		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION CABECERO	ACTIVIDAD	1	30		
3151		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVIDAD	1	30		
3152		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12.5 cm - 125 mm	ACTIVIDAD	1	30		
3153		CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	30		
3154		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	30		
3155		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	ACTIVIDAD	1	30		
3156		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS RODEROS DE PARADA	ACTIVIDAD	1	30		
3157		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD	1	30		
3158		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	ACTIVIDAD	1	30		
3159		CAMBIO E INSTALACION MOTORES	ACTIVIDAD	1	30		
3160		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES ENTRE MOTOR Y CAMA	ACTIVIDAD	1	30		
3161		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	1	30		
3162		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	30		
3163		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	1	30		
3164		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD	1	30		
3165		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	ACTIVIDAD	1	30		
3166		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3167		CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3168		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAMA DE TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	1	30		
3169		CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3170		CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD	1	30		
3171		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	1	30		
3172		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	30		
3173		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	30		
3174		CAMBIO E INSTALACION AGRICOLA TABLERO 750P (1.850.00) MARCADO	ACTIVIDAD	1	30		
3175		CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO SALA REF. CAMA TAP	ACTIVIDAD	1	30		
3176		CAMBIO E INSTALACION INYECCION BILIS MANIVELA	ACTIVIDAD	1	30		
3177		CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMAS REF. REPUESTO	ACTIVIDAD	1	30		
3178		CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS QUIMIO	ACTIVIDAD	1	30		
3179		CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENO UNIDAD	ACTIVIDAD	1	30		
3180		CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3181		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	1	30		
3182		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	1	30		
3183		CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3184		CAMBIO E INSTALACION MOTOR AL TURA	ACTIVIDAD	1	30		
3185		CAMBIO E INSTALACION MOTOR FERMALUAR	ACTIVIDAD	1	30		
3186		CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVIDAD	1	30		
3187		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD	1	30		
3188		CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	ACTIVIDAD	1	30		
3189		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	1	30		
3190		CAMBIO E INSTALACION PEDALES	ACTIVIDAD	1	30		
3191		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD	1	30		
3192		CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	30		
3193		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	30		
3194		CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3195		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	30		
3196		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD	1	30		
3197		CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	ACTIVIDAD	1	30		
3198		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	1	30		
3199		CAMBIO E INSTALACION PEDALES	ACTIVIDAD	1	30		
3200		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD	1	30		
3201		CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	30		
3202		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARANDAS	ACTIVIDAD	1	30		
3203		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	30		
3204		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD	1	30		
3205		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	30		
3206		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)	ACTIVIDAD	1	30		
3207		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	30		
3208		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION TACTIL	ACTIVIDAD	1	30		
3209		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	30		
3210		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR	ACTIVIDAD	1	30		
3211		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	30		
3212		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD	1	30		
3213		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD	1	30		
3214		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD	1	30		
3215		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD	1	30		
3216		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	30		
3217		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD	1	30		
3218		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ REUSABLE AUTOCLAVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARRON 840 BOVE	ACTIVIDAD	1	30		
3219		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD	1	30		
3220		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	30		
3221		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	30		
3222		CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	30		
3223		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	30		

1127	URI MARCA	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD	1	%		
1128	RESOLUB	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	ACTIVIDAD	1	%		
1129		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA	ACTIVIDAD	1	%		
1130		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
1131		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD	1	%		
1132		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD	1	%		
1133		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA BIDENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1134		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
1135		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
1136		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%		
1137		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
1138	ELECTROBIST	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL	ACTIVIDAD	1	%		
1139	URI MARCA	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	1	%		
1140	ALSA	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
1141		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD	1	%		
1142		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA	ACTIVIDAD	1	%		
1143		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
1144		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
1145		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUG	ACTIVIDAD	1	%		
1146		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD	1	%		
1147		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1148	RADIOFRECU	CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO	ACTIVIDAD	1	%		
1149	NCIA MARCA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
1150	LOXTAL	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1151	MEDICAL	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD	1	%		
1152	ELECTRONICS	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%		
1153		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
1154		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	1	%		
1155		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1156		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES	ACTIVIDAD	1	%		
1157		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD	1	%		
1158		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	ACTIVIDAD	1	%		
1159		CAMBIO E INSTALACION CASCOS	ACTIVIDAD	1	%		
1160	LAMPARA	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	ACTIVIDAD	1	%		
1161	CIBELITICA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO	ACTIVIDAD	1	%		
1162	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD	1	%		
1163	ILUMITEC	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%		
1164		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD	1	%		
1165		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVIDAD	1	%		
1166		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	1	%		
1167		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD	1	%		
1168		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%		
1169		CAMBIO E INSTALACION ACUPLICOS SATELITES	ACTIVIDAD	1	%		
1170		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	ACTIVIDAD	1	%		
1171		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
1172	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
1173	PIELTICAS	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	ACTIVIDAD	1	%		
1174	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	%		
1175	HERAUS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
1176		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	1	%		
1177		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1178		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC	ACTIVIDAD	1	%		
1179		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1180		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
1181	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
1182	PIELTICAS	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	ACTIVIDAD	1	%		
1183	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	%		
1184	MARTIN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
1185		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	1	%		
1186		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1187		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1188		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	1	%		
1189		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD	1	%		
1190		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
1191	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
1192	PIELTICAS	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	ACTIVIDAD	1	%		
1193	MARCA DR.	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	%		
1194	MACHI	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
1195		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	1	%		
1196		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1197		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1198		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1199		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1200		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1201		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1202		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1203	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1204	QUIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1205	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1206	MAQUET	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1207		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1208		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1209		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1210		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	%		
1211		CAMBIO E INSTALACION MANFOLD NEUROQUIRUGIA	ACTIVIDAD	1	%		
1212		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	1	%		
1213		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1214		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1215		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	%		
1216		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1217		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1218		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
1219		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1220		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1221		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1222		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1223		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1224		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1225		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1226		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1227	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1228	QUIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1229	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1230	AMSCO	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1231		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1232		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	%		
1233		CAMBIO E INSTALACION MANFOLD NEUROQUIRUGIA	ACTIVIDAD	1	%		
1234		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	1	%		
1235		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1236		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1237		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	%		
1238		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1239		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1240		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
1241		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1242		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1243		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1244		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1245		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1246		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1247		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1248		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1249	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1250	QUIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1251	MARCA AMTA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1252		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1253		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1254		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	%		
1255		CAMBIO E INSTALACION MANFOLD NEUROQUIRUGIA	ACTIVIDAD	1	%		
1256		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	1	%		
1257		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1258		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1259		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	%		
1260		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1261		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1262		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
1263		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1264		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1265		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1266		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1267		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1268		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1269		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1270		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1271		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1272		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1273		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1274		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1275		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1276		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	%		
1277		CAMBIO E INSTALACION MANFOLD NEUROQUIRUGIA	ACTIVIDAD	1	%		
1278		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	1	%		
1279		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1280		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1281		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	%		
1282		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1283		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1284		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
1285		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1286		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1287		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1288		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1289		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1290		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1291		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1292		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1293		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1294		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1295		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1296		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1297		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1298		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	%		
1299		CAMBIO E INSTALACION MANFOLD NEUROQUIRUGIA	ACTIVIDAD	1	%		
1300		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	1	%		
1301		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1302		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%		
1303		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	%		
1304		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
1305		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
1306		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
1307		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1308		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
1309		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1310		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	%		
1311		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1312		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
1313		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%		
1314		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	%		
1315		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
1316		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1317		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
1318		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	%		
1319		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	%		
1320		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1			

1261	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1262	CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1263	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	3			
1264	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	3			
1265	CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROQUIRURGIA	ACTIVIDAD	1	3			
1266	CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1267	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	3			
1268	CAMBIO E INSTALACION ACETATE	ACTIVIDAD	1	3			
1269	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3			
1270	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	3			
1271	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	1	3			
1272	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	3			
1273	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	3			
1274	CAMBIO E INSTALACION PEDERO	ACTIVIDAD	1	3			
1275	CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	3			
1276	CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	3			
1277	CAMBIO E INSTALACION MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO	ACTIVIDAD	1	3			
1278	CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	1	3			
1279	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	3			
1280	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	3			
1281	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	3			
1282	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1283	CAMBIO E INSTALACION SUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056	ACTIVIDAD	1	3			
1284	CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1285	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	3			
1286	CAMBIO E INSTALACION ACETATE	ACTIVIDAD	1	3			
1287	CAMBIO E INSTALACION TABLA RADIOLUCIDA (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	3			
1288	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	1	3			
1289	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3			
1290	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	1	3			
1291	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	3			
1292	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	3			
1293	CAMBIO E INSTALACION DE FUELLE DE BASE	ACTIVIDAD	1	3			
1294	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	3			
1295	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	1	3			
1296	CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	1	3			
1297	CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	3			
1298	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	3			
1299	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	3			
1300	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	3			
1301	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	1	3			
1302	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	3			
1303	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	3			
1304	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3			
1305	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	3			
1306	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	3			
1307	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD	1	3			
1308	CAMBIO E INSTALACION CARPASA	ACTIVIDAD	1	3			
1309	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA ARVE	ACTIVIDAD	1	3			
1310	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	3			
1311	CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD	1	3			
1312	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD	1	3			
1313	CAMBIO E INSTALACION DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD	1	3			
1314	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	ACTIVIDAD	1	3			
1315	CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	ACTIVIDAD	1	3			
1316	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA	ACTIVIDAD	1	3			
1317	CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO	ACTIVIDAD	1	3			
1318	CAMBIO E INSTALACION DINER	ACTIVIDAD	1	3			
1319	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	1	3			
1320	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1321	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVIDAD	1	3			
1322	CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD	1	3			
1323	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD	1	3			
1324	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	1	3			
1325	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3			
1326	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1327	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DE LENTE	ACTIVIDAD	1	3			
1328	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	1	3			
1329	CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMA	ACTIVIDAD	1	3			
1330	CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD	1	3			
1331	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE IMAGEN	ACTIVIDAD	1	3			
1332	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICION DEL DIAMETRO DEL LENTE	ACTIVIDAD	1	3			
1333	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	1	3			
1334	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD	1	3			
1335	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD	1	3			
1336	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	1	3			
1337	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	1	3			
1338	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD	1	3			
1339	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	3			
1340	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1341	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	1	3			
1342	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD	1	3			
1343	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD	1	3			
1344	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	1	3			
1345	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	1	3			
1346	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD	1	3			
1347	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	3			
1348	CAMBIO E INSTALACION RESISTATO	ACTIVIDAD	1	3			
1349	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3			
1350	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1351	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1352	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	3			
1353	CAMBIO E INSTALACION CONTROL	ACTIVIDAD	1	3			
1354	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO	ACTIVIDAD	1	3			
1355	CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE	ACTIVIDAD	1	3			
1356	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	3			
1357	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3			
1358	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	ACTIVIDAD	1	3			
1359	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	ACTIVIDAD	1	3			
1360	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	ACTIVIDAD	1	3			
1361	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO	ACTIVIDAD	1	3			
1362	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARRILLA	ACTIVIDAD	1	3			
1363	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	1	3			
1364	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3			
1365	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO	ACTIVIDAD	1	3			
1366	CAMBIO E INSTALACION OCULOS	ACTIVIDAD	1	3			
1367	CAMBIO E INSTALACION MIPAS	ACTIVIDAD	1	3			
1368	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	3			
1369	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 820 A 1054 mm	ACTIVIDAD	1	3			
1370	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS	ACTIVIDAD	1	3			
1371	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	ACTIVIDAD	1	3			
1372	CAMBIO E INSTALACION PEDA. PLASMAUBICO	ACTIVIDAD	1	3			
1373	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	ACTIVIDAD	1	3			
1374	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MAYO	ACTIVIDAD	1	3			
1375	CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCION DE OJOS	ACTIVIDAD	1	3			
1376	CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE	ACTIVIDAD	1	3			
1377	CAMBIO E INSTALACION CARBETE DE FIBRA	ACTIVIDAD	1	3			
1378	CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	ACTIVIDAD	1	3			
1379	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm	ACTIVIDAD	1	3			
1380	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO	ACTIVIDAD	1	3			
1381	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD	1	3			
1382	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	3			
1383	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	3			
1384	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	3			
1385	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	ACTIVIDAD	1	3			
1386	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	3			
1387	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD	1	3			
1388	CAMBIO E INSTALACION FLOWMETERS	ACTIVIDAD	1	3			
1389	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	ACTIVIDAD	1	3			
1390	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	3			
1391	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	ACTIVIDAD	1	3			
1392	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	1	3			
1393	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	ACTIVIDAD	1	3			
1394	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD	1	3			
1395	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	3			
1396	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCOR CALEFACTORA	ACTIVIDAD	1	3			
1397	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD	1	3			
1398	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	3			
1399	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	1	3			

1400		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVADO	1	1		
1401		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVADO	1	1		
1402		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVADO	1	1		
1403		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVADO	1	1		
1404		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVADO	1	1		
1405		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVADO	1	1		
1406		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	1		
1407		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVADO	1	1		
1408		CAMBIO E INSTALACION BOMBRILLO 12V 20 W	ACTIVADO	1	1		
1409	INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	ACTIVADO	1	1		
1410		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PREGRO Y CABEZA	ACTIVADO	1	1		
1411		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO	1	1		
1412		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE CO	ACTIVADO	1	1		
1413		CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	ACTIVADO	1	1		
1414		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVADO	1	1		
1415		CAMBIO E INSTALACION FRENOS	ACTIVADO	1	1		
1416		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVADO	1	1		
1417		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	ACTIVADO	1	1		
1418		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA	ACTIVADO	1	1		
1419		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVADO	1	1		
1420		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	ACTIVADO	1	1		
1421		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORA	ACTIVADO	1	1		
1422		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO	1	1		
1423		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVADO	1	1		
1424		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVADO	1	1		
1425		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	1	1		
1426		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISPARADOR	ACTIVADO	1	1		
1427		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	1		
1428		CAMBIO E INSTALACION BALANZO	ACTIVADO	1	1		
1429		CAMBIO E INSTALACION STARTES	ACTIVADO	1	1		
1430		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROYECTOR	ACTIVADO	1	1		
1431	LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION HOROMETRO	ACTIVADO	1	1		
1432		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	1		
1433		CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1434		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	ACTIVADO	1	1		
1435		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO	1	1		
1436		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVADO	1	1		
1437		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVADO	1	1		
1438		CAM ATEN A HIBRIDO E INSTALACION BUG DE DATOS (CABLE FLEX)	ACTIVADO	1	1		
1439		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	1	1		
1440		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	ACTIVADO	1	1		
1441		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVADO	1	1		
1442		CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	ACTIVADO	1	1		
1443		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVADO	1	1		
1444		CAMBIO E INSTALACION MANIL ROMBO	ACTIVADO	1	1		
1445		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	1		
1446	SERVOGUNA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	ACTIVADO	1	1		
1447		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	ACTIVADO	1	1		
1448		CAMBIO E INSTALACION REGISTENIA CALEFACTORA	ACTIVADO	1	1		
1449		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	ACTIVADO	1	1		
1450		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVADO	1	1		
1451		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	1	1		
1452		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL	ACTIVADO	1	1		
1453		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	1		
1454		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVADO	1	1		
1455		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVADO	1	1		
1456		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1457		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1458		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1459		CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCCION COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVADO	1	1		
1460		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	1		
1461	CAVITRON MARCA PROGENT	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVADO	1	1		
1462		CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	ACTIVADO	1	1		
1463		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1464		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1465		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVADO	1	1		
1466		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	1		
1467		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVADO	1	1		
1468		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVADO	1	1		
1469		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1470		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1471		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1472		CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCCION COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVADO	1	1		
1473		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	1		
1474		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVADO	1	1		
1475		CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	ACTIVADO	1	1		
1476	CAVITRON MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1477		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	ACTIVADO	1	1		
1478		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVADO	1	1		
1479		CAMBIO E INSTALACION PERA CHICA	ACTIVADO	1	1		
1480		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR	ACTIVADO	1	1		
1481		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO	ACTIVADO	1	1		
1482		CAMBIO E INSTALACION FILA RECARGABLE	ACTIVADO	1	1		
1483		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACION	ACTIVADO	1	1		
1484		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	1		
1485		CAMBIO E INSTALACION EMBOBENDADO TRANSFORMADOR	ACTIVADO	1	1		
1486		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MODO DE LA LAMPARA	ACTIVADO	1	1		
1487		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO	ACTIVADO	1	1		
1488		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO	ACTIVADO	1	1		
1489		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVADO	1	1		
1490		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	1		
1491	LAMPARA FOTOCURADO MARCA ONATUS	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO	ACTIVADO	1	1		
1492		CAMBIO E INSTALACION MANIL DE CIERRA	ACTIVADO	1	1		
1493		CAMBIO E INSTALACION DE LED LUZ AZUL	ACTIVADO	1	1		
1494		CAMBIO E INSTALACION KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	ACTIVADO	1	1		
1495		CAMBIO E INSTALACION PINCHES	ACTIVADO	1	1		
1496		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVADO	1	1		
1497		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS	ACTIVADO	1	1		
1498		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	ACTIVADO	1	1		
1499		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	ACTIVADO	1	1		
1500		CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	ACTIVADO	1	1		
1501		CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVADO	1	1		
1502		CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	ACTIVADO	1	1		
1503		CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	ACTIVADO	1	1		
1504		CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1505		CAMBIO E INSTALACION PINONES	ACTIVADO	1	1		
1506	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO CO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVADO	1	1		
1507		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS	ACTIVADO	1	1		
1508		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	ACTIVADO	1	1		
1509		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	ACTIVADO	1	1		
1510		CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	ACTIVADO	1	1		
1511		CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVADO	1	1		
1512		CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	ACTIVADO	1	1		
1513		CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	ACTIVADO	1	1		
1514		CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1515		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1516		CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1517		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVADO	1	1		
1518		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1519		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1520		CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1521	CONTRAANGULO LO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVADO	1	1		
1522		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1523		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1524		CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	1		
1525		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVADO	1	1		
1526		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVADO	1	1		
1527	CONTRAANGULO LO MARCA STAR DENTAL	CAMBIO E INSTALACION SET DE POSICIONADORES	ACTIVADO	1	1		
1528		CAMBIO E INSTALACION SENSOR	ACTIVADO	1	1		
1529		CAMBIO E INSTALACION MANI BORDEN	ACTIVADO	1	1		
1530		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	1		
1531		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	ACTIVADO	1	1		
1532		CAMBIO E INSTALACION JERINGA TRIPLE DO	ACTIVADO	1	1		
1533		CAMBIO E INSTALACION KIT VALVULA MASTER	ACTIVADO	1	1		
1534		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCION	ACTIVADO	1	1		
1535		CAMBIO E INSTALACION ORGANO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	1		
1536		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION	ACTIVADO	1	1		
1537		CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR	ACTIVADO	1	1		

1532		CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA	ACTIVIDAD	1	3		
1533		CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINAL BORDEN	ACTIVIDAD	1	3		
1540		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL AGUA AIRE PUNTAS	ACTIVIDAD	1	3		
1541		CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR	ACTIVIDAD	1	3		
1542		CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVIDAD	1	3		
1543		CAMBIO EN INSTALACION PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	ACTIVIDAD	1	3		
1544		CAMBIO EN INSTALACION RESERVOIRIO DE ACEITE HIDRAULICO	ACTIVIDAD	1	3		
1545		CAMBIO EN INSTALACION TAPACAO LARGUERO SILLIN	ACTIVIDAD	1	3		
1548	UNIDAD	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	3		
1547	ODONTOLOGI	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SWITCH	ACTIVIDAD	1	3		
1548	CA MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVOIRIO	ACTIVIDAD	1	3		
1549	BELMONT	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	3		
1550		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	3		
1551		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	3		
1552		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	ACTIVIDAD	1	3		
1553		CAMBIO E INSTALACION O-RINGS	ACTIVIDAD	1	3		
1554		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD	1	3		
1555		CAMBIO E INSTALACION REGISTRO DE AGUA	ACTIVIDAD	1	3		
1556		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PARA ESCUPIDERA	ACTIVIDAD	1	3		
1557		CAMBIO E INSTALACION SENSO O DONTOLOGICO	ACTIVIDAD	1	3		
1558		CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EYECTOR	ACTIVIDAD	1	3		
1559		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	3		
1560		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD	1	3		
1561		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ACCIONADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESQUERDERA	ACTIVIDAD	1	3		
1562		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRA PARA CAMTRON	ACTIVIDAD	1	3		
1563		CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEDIMENTACION	ACTIVIDAD	1	3		
1564		CAMBIO E INSTALACION CABLE PIES (PEDALES)	ACTIVIDAD	1	3		
1565		CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	ACTIVIDAD	1	3		
1566		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD	1	3		
1567		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	1	3		
1568	ELIPTICA	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE CALCHO	ACTIVIDAD	1	3		
1569	MARCA STAR	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	3		
1570	TRACK	CAMBIO E INSTALACION BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	ACTIVIDAD	1	3		
1571		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	ACTIVIDAD	1	3		
1572		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
1573		CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD	1	3		
1574		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	3		
1575		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3		
1576		CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL AGIENTO	ACTIVIDAD	1	3		
1577		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816	ACTIVIDAD	1	3		
1578		CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRIANGULAR CON TACANDO ST4.29.5	ACTIVIDAD	1	3		
1579		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840	ACTIVIDAD	1	3		
1580		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	ACTIVIDAD	1	3		
1581		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVIDAD	1	3		
1582	BICICLETA	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMANDA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	ACTIVIDAD	1	3		
1583	ESTATICA	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD	1	3		
1584	RECLINADA	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD	1	3		
1585	STARC TRACK	CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	ACTIVIDAD	1	3		
1586		CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS	ACTIVIDAD	1	3		
1587		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD	1	3		
1588		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	ACTIVIDAD	1	3		
1589		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	3		
1590		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
1591		CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	3		
1592		CAMBIO E INSTALACION DE TECNICO NUMERICO	ACTIVIDAD	1	3		
1593		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	3		
1594		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	1	3		
1595		CAMBIO E INSTALACION DE CALBRE AC	ACTIVIDAD	1	3		
1596		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	1	3		
1597		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
1598		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	3		
1599		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	1	3		
1600		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	3		
1601		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	3		
1602		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	3		
1603		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	1	3		
1604	CAMINADORA/	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD	1	3		
1605	TROTADORA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	3		
1606	STARC TRACK	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	3		
1607		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	1	3		
1608		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M850	ACTIVIDAD	1	3		
1609		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	1	3		
1610		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M855	ACTIVIDAD	1	3		
1611		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	ACTIVIDAD	1	3		
1612		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	1	3		
1613		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1015 ALLEN	ACTIVIDAD	1	3		
1614		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVIDAD	1	3		
1615		CAMBIO E INSTALACION DE PARANCHO	ACTIVIDAD	1	3		
1616		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M855	ACTIVIDAD	1	3		
1617		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
1618	TANQUE DE	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	3		
1619	PARAFINA	CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1620	MARCA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
1621	PARABATH	CAMBIO E INSTALACION MANEJA	ACTIVIDAD	1	3		
1622		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
1623		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	1	3		
1624		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD	1	3		
1625		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	1	3		
1626		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	1	3		
1627		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAGE DE TANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
1628		CAMBIO E INSTALACION RECEPTOR DE CALBRE AC	ACTIVIDAD	1	3		
1629		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD	1	3		
1630		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD	1	3		
1631	PAQUETES	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	ACTIVIDAD	1	3		
1632	CALIENTES	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	ACTIVIDAD	1	3		
1633	MARCA	REGLETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	1	3		
1634	CHATTANOOG	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	ACTIVIDAD	1	3		
1635	A	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CERRADO	ACTIVIDAD	1	3		
1636		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
1637		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES	ACTIVIDAD	1	3		
1638		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD	1	3		
1639		CAMBIO E INSTALACION DE CALIBRADO INTERNO	ACTIVIDAD	1	3		
1640		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CNOIT	ACTIVIDAD	1	3		
1641		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVIDAD	1	3		
1642		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA	ACTIVIDAD	1	3		
1643		CAMBIO E INSTALACION MANEJA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
1644		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	ACTIVIDAD	1	3		
1645	TORNILLO	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	3		
1646	NEUMATICO	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES	ACTIVIDAD	1	3		
1647	MARCA VBM	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	1	3		
1648		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	3		
1649		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	3		
1650		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1651		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
1652		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1653	ELECTROEST	CAMBIO E INSTALACION CABLEOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1654	MULADO R	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
1655	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
1656	GRAFO	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	3		
1657		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD	1	3		
1658		CAMBIO E INSTALACION PRESETS	ACTIVIDAD	1	3		
1659		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD	1	3		
1660		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD	1	3		
1661		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1662		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
1663		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	1	3		
1664	ELBROEST	CAMBIO E INSTALACION CABLEOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	1	3		
1665	MULADO R	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
1666	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3		
1667	ROSCOE	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	3		
1668		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD	1	3		
1669		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA	ACTIVIDAD	1	3		
1670		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3		
1671		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3		
1672	TENS	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	3		
1673	ESTIMULACIO	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	3		
1674	N NERVIOSA	CAMBIO E INSTALACION CARGADA	ACTIVIDAD	1	3		
1675	TRANSCUTAN	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	3		

1676	EA RECOVERY	CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES	ACTIVADO	1	%		
1677		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS	ACTIVADO	1	%		
1678		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
1679		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVADO	1	%		
1680		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVADO	1	%		
1681		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FUJAR RPM	ACTIVADO	1	%		
1682		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1683	AGITADOR DE	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
1684	MAZZINI	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION	ACTIVADO	1	%		
1685	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO	1	%		
1686	INDULAR	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVADO	1	%		
1687		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO	1	%		
1688		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVADO	1	%		
1689		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVADO	1	%		
1690		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FUJAR RPM	ACTIVADO	1	%		
1691		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1692	AGITADOR DE	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
1693	MAZZINI	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION	ACTIVADO	1	%		
1694	MARCA LAB	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO	1	%		
1695	ROTATOR	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVADO	1	%		
1696		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO	1	%		
1697		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVADO	1	%		
1698		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1699	AGITADOR	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FUJAR RPM	ACTIVADO	1	%		
1700	TIPO VORTEX	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
1701	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO	1	%		
1702	HEIDOLPH	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVADO	1	%		
1703		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVADO	1	%		
1704		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
1705	BALANZA	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA	ACTIVADO	1	%		
1706	ANALITICA	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO	ACTIVADO	1	%		
1707	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVADO	1	%		
1708	METTLER	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO	1	%		
1709	TOLEDO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
1710		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
1711		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%		
1712	BALANZA	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVADO	1	%		
1713	DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO	1	%		
1714	MARCA KERN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVADO	1	%		
1715		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESO-CELDA DE CARGA	ACTIVADO	1	%		
1716		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
1717	BALANZA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%		
1718	REGOLECTOR	CAMBIO E INSTALACION VALVULA	ACTIVADO	1	%		
1719	A DE SANGRE	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO	1	%		
1720	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO	1	%		
1721	CETRON	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	ACTIVADO	1	%		
1722		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 18V LATA COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	ACTIVADO	1	%		
1723		CAMBIO E INSTALACION CARPETA DEL BLOWNER	ACTIVADO	1	%		
1724		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1725		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%		
1726		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	%		
1727		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
1728		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	ACTIVADO	1	%		
1729		CAMBIO E INSTALACION MASTROS	ACTIVADO	1	%		
1730	GABINA DE	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO UV	ACTIVADO	1	%		
1731	FLUJO	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	ACTIVADO	1	%		
1732	LAMINAR	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%		
1733	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	ACTIVADO	1	%		
1734	LABCONCO	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	ACTIVADO	1	%		
1735		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	ACTIVADO	1	%		
1736		CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVADO	1	%		
1737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	ACTIVADO	1	%		
1738		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	ACTIVADO	1	%		
1739		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	ACTIVADO	1	%		
1740		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99.9999%	ACTIVADO	1	%		
1741		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	ACTIVADO	1	%		
1742		CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRONICO DIGITAL	ACTIVADO	1	%		
1743		CAMBIO E INSTALACION ESCOPIAS DE MOTOR - PAR	ACTIVADO	1	%		
1744		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVADO	1	%		
1745		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
1746		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	ACTIVADO	1	%		
1747		CAMBIO E INSTALACION PAR DE CAJINERAS	ACTIVADO	1	%		
1748		CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	ACTIVADO	1	%		
1749	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION PLATO GRATIFICIO (24 TUBOS)	ACTIVADO	1	%		
1750	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	ACTIVADO	1	%		
1751	INDULAB	CAMBIO E INSTALACION TAPA EN AGILIDAD	ACTIVADO	1	%		
1752		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TAPER	ACTIVADO	1	%		
1753		CAMBIO E INSTALACION DARG EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1754		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%		
1755		CAMBIO E INSTALACION CLAVIJA HOSPITALARIA	ACTIVADO	1	%		
1756		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE	ACTIVADO	1	%		
1757		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	ACTIVADO	1	%		
1758		CAMBIO E INSTALACION MANG DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVADO	1	%		
1759		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVADO	1	%		
1760		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVADO	1	%		
1761		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
1762		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO	1	%		
1763		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (7090242)	ACTIVADO	1	%		
1764	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (2010429)	ACTIVADO	1	%		
1765	MARCA	CAMBIO E INSTALACION ESCOBIJAS	ACTIVADO	1	%		
1766	HERMO	CAMBIO E INSTALACION TAPAS PCB DEL ROTOR (2015070)	ACTIVADO	1	%		
1767	SCIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVADO	1	%		
1768		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE GOMA DE LA TAPA	ACTIVADO	1	%		
1769		CAMBIO E INSTALACION FREIO	ACTIVADO	1	%		
1770		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
1771		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVADO	1	%		
1772		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
1773		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%		
1774		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%		
1775		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO	1	%		
1776		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		
1777		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO	1	%		
1778		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO	1	%		
1779		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO	1	%		
1780		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
1781	MICROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO	1	%		
1782	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		
1783	MARCA LEICA	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVADO	1	%		
1784		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVADO	1	%		
1785		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVADO	1	%		
1786		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVADO	1	%		
1787		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVADO	1	%		
1788		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1789		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO	1	%		
1790		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%		
1791		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO	1	%		
1792		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		
1793		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO	1	%		
1794		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO	1	%		
1795		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO	1	%		
1796	MICROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
1797	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO	1	%		
1798	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		
1799	OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVADO	1	%		
1800		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVADO	1	%		
1801		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVADO	1	%		
1802		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVADO	1	%		
1803		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVADO	1	%		
1804		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
1805		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO	1	%		
1806		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%		
1807		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVADO	1	%		
1808		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		
1809		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVADO	1	%		
1810		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVADO	1	%		
1811		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVADO	1	%		
1812	MICROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
1813	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVADO	1	%		
1814	MARCA LEICA	CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVADO	1	%		

1815		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD	1	4		
1816		CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	ACTIVIDAD	1	5		
1817		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO METRIMETRICO.	ACTIVIDAD	1	5		
1818		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MASCQUETRICO.	ACTIVIDAD	1	5		
1819		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD	1	5		
1820		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1821		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1822		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1823	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	1	5		
1824	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1825	BRAND	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	1	5		
1826		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1827		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1828		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1829		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	1	5		
1830	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1831	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	1	5		
1832	HUMAN	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1833		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	1	5		
1834		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1835		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1836		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1837		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	1	5		
1838	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1839	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	1	5		
1840	STANBIO	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	1	5		
1841		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1842		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1843		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1844		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1845		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	1	5		
1846	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1847	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	1	5		
1848	BOEGO	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	1	5		
1849		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	1	5		
1850		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1851		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1852		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1853		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1854		CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	ACTIVIDAD	1	5		
1855		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1856	BAÑO	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	ACTIVIDAD	1	5		
1857	SEROLÓGICO	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	ACTIVIDAD	1	5		
1858	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD	1	5		
1859	MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD	1	5		
1860		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO.	ACTIVIDAD	1	5		
1861		CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1862		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	1	5		
1863		CAMBIO E INSTALACION ENRAQUE DE PUERTA.	ACTIVIDAD	1	5		
1864		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	1	5		
1865		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1866	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD	1	5		
1867	DE CULTIVOS	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD	1	5		
1868	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	1	5		
1869	MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1870		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1871		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	1	5		
1872		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	1	5		
1873	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1874	DE CULTIVOS	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD	1	5		
1875	MARCA	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD	1	5		
1876	YAMATO	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	1	5		
1877		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1878		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1879		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	1	5		
1880		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	1	5		
1881	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1882	DE CULTIVOS	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD	1	5		
1883	MARCA	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD	1	5		
1884	THERMOSICE	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	1	5		
1885	NTIFIC	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1886		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1887		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	1	5		
1888		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	1	5		
1889	HORNO DE	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1890	SECADO	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	1	5		
1891	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1892	MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1893		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	1	5		
1894		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	1	5		
1895	DE DOSIS DE	CAMBIO E INSTALACION CONTENEDOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1896	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL.	ACTIVIDAD	1	5		
1897	INTENSIMETR	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA O INDICADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1898	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL.	ACTIVIDAD	1	5		
1899	LUDLUM	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS.	ACTIVIDAD	1	5		
1900		CAMBIO E INSTALACION PAR DE BATERIAS TIPO D.	ACTIVIDAD	1	5		
1901		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED.	ACTIVIDAD	1	5		
1902	FIBROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ.	ACTIVIDAD	1	5		
1903	MARCA	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE RINGACION.	ACTIVIDAD	1	5		
1904	OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION.	ACTIVIDAD	1	5		
1905		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD.	ACTIVIDAD	1	5		
1906		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO.	ACTIVIDAD	1	5		
1907		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1908	FUENTE DE	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA.	ACTIVIDAD	1	5		
1909	LUZ MARCA	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA.	ACTIVIDAD	1	5		
1910	LUX TEC	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	1	5		
1911		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO.	ACTIVIDAD	1	5		
1912		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL.	ACTIVIDAD	1	5		
1913		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE 5 DERIVADAS PARA CABLE DE PACIENTE.	ACTIVIDAD	1	5		
1914	HOLTER	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO EXTERNO 1T PARA BACKUP DE INFORMACION.	ACTIVIDAD	1	5		
1915	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA COMPACT FLASH CARD.	ACTIVIDAD	1	5		
1916	GERMAR OM	CAMBIO E INSTALACION MAXI BOARD.	ACTIVIDAD	1	5		
1917		CAMBIO E INSTALACION LEGENDA DE LECTURA DE EXAMENES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS.	ACTIVIDAD	1	5		
1918		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC.	ACTIVIDAD	1	5		
1919	REANIMADOR	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE PID.	ACTIVIDAD	1	5		
1920	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA PIP.	ACTIVIDAD	1	5		
1921	LULLABY	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO.	ACTIVIDAD	1	5		
1922	REGUS PLUS	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF.	ACTIVIDAD	1	5		
1923		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PODER.	ACTIVIDAD	1	5		
1924		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	1	5		
1925		CAMBIO E INSTALACION CARDAZA.	ACTIVIDAD	1	5		
1926		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE PRESION.	ACTIVIDAD	1	5		
1927	REANIMADOR	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA.	ACTIVIDAD	1	5		
1928	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	ACTIVIDAD	1	5		
1929		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDICO.	ACTIVIDAD	1	5		
1930	FISHER &	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE OXIGENO & AIRE.	ACTIVIDAD	1	5		
1931	PAYKEL	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO & AIRE.	ACTIVIDAD	1	5		
1932		CAMBIO E INSTALACION MONITORICADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1933		CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	ACTIVIDAD	1	5		
1934		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD	1	5		
1935		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TÁCTIL.	ACTIVIDAD	1	5		
1936		CAMBIO E INSTALACION SENSOSES.	ACTIVIDAD	1	5		
1937		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVIDAD	1	5		
1938		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL.	ACTIVIDAD	1	5		
1939		CAMBIO E INSTALACION FILTRO.	ACTIVIDAD	1	5		
1940		CAMBIO E INSTALACION MANTA.	ACTIVIDAD	1	5		
1941		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	1	5		
1942		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES.	ACTIVIDAD	1	5		
1943	SISTEMA DE	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	1	5		
1944	HIPOTERMIA	CAMBIO E INSTALACION CAMBIO DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	1	5		
1945	INTRE	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1946	CRITICOOL	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1947		CAMBIO E INSTALACION VALVULA.	ACTIVIDAD	1	5		
1948		CAMBIO E INSTALACION BOMBA.	ACTIVIDAD	1	5		
1949		CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO.	ACTIVIDAD	1	5		
1950		CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR.	ACTIVIDAD	1	5		
1951		CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR.	ACTIVIDAD	1	5		
1952		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	ACTIVIDAD	1	5		
1953		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR.	ACTIVIDAD	1	5		

1954		CAMBIO E INSTALACION REJILLA	ACTIVADO	1	%		
1955		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO	1	%		
1956		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
1957		CAMBIO E INSTALACION DE CAPLAR DE LATON	ACTIVADO	1	%		
1958		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO	ACTIVADO	1	%		
1959		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA	ACTIVADO	1	%		
1960	UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA DE CO2	ACTIVADO	1	%		
1961		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2	ACTIVADO	1	%		
1962		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE DE MANGUERA	ACTIVADO	1	%		
1963		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE DE BOTELLA	ACTIVADO	1	%		
1964		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%		
1965		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
1966		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVADO	1	%		
1967		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE CUERSTRON	ACTIVADO	1	%		
1968	FLUJOMETRO DE LAS MARGAS	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	ACTIVADO	1	%		
1969		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE OHMEDA	ACTIVADO	1	%		
1970		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVADO	1	%		
1971		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVADO	1	%		
1972		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE O2	ACTIVADO	1	%		
1973	ANILLO DE NCHIO	CAMBIO E INSTALACION SACORES	ACTIVADO	1	%		
1974		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVADO	1	%		
1975		CAMBIO E INSTALACION DE BALN	ACTIVADO	1	%		
1976		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO	1	%		
1977		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVADO	1	%		
1978	CARGADOR DE MARCA KEELER INC CRYO MKII	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO	1	%		
1979		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO	1	%		
1980		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%		
1981		CAMBIO E INSTALACION ORING PIEZA DE MANO	ACTIVADO	1	%		
1982		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE A MANGUERA DE CO2	ACTIVADO	1	%		
1983		CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE PIEZA DE MANO	ACTIVADO	1	%		
1984		CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	ACTIVADO	1	%		
1985		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%		
1986		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%		
1987	EVACUADOR DE HUMO FANAMED	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVADO	1	%		
1988		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVADO	1	%		
1989		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%		
1990		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
1991		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVADO	1	%		
1992		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%		
1993		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	%		
1994		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVADO	1	%		
1995		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAMBIO PARA PUERTA	ACTIVADO	1	%		
1996		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERNO	ACTIVADO	1	%		
1997		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO	ACTIVADO	1	%		
1998	GABINETE DE CALENTAMIENT TO DE LQUIDOS MARCA KANNED	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVADO	1	%		
1999		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	ACTIVADO	1	%		
2000		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA	ACTIVADO	1	%		
2001		CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE REFRIGERACION	ACTIVADO	1	%		
2002		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%		
2003		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO	1	%		
2004		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
2005		CAMBIO E INSTALACION BANDA DE INTERNAS	ACTIVADO	1	%		
2006		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
2007		CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	ACTIVADO	1	%		
2008		CAMBIO E INSTALACION CESTAS	ACTIVADO	1	%		
2009		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS	ACTIVADO	1	%		
2010		CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA	ACTIVADO	1	%		
2011		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	%		
2012		CAMBIO E INSTALACION TUBO	ACTIVADO	1	%		
2013		CAMBIO E INSTALACION BANDA PARA EL BANDO	ACTIVADO	1	%		
2014		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
2015		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
2016		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
2017		CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	ACTIVADO	1	%		
2018	LAVADORA MARCA BIOSONIC	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%		
2019		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUERO INOXIDABLE	ACTIVADO	1	%		
2020		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%		
2021		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO	1	%		
2022		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	ACTIVADO	1	%		
2023		CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRADOR	ACTIVADO	1	%		
2024		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVADO	1	%		
2025		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVADO	1	%		
2026		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVADO	1	%		
2027		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO	ACTIVADO	1	%		
2028		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%		
2029		CAMBIO E INSTALACION BOMBA	ACTIVADO	1	%		
2030		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVADO	1	%		
2031		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GRATORIO	ACTIVADO	1	%		
2032		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGURIDAD	ACTIVADO	1	%		
2033		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	ACTIVADO	1	%		
2034		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
2035		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	ACTIVADO	1	%		
2036		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	ACTIVADO	1	%		
2037		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA	ACTIVADO	1	%		
2038		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS	ACTIVADO	1	%		
2039		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%		
2040		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVADO	1	%		
2041		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%		
2042		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES	ACTIVADO	1	%		
2043		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVADO	1	%		
2044		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA	ACTIVADO	1	%		
2045		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA	ACTIVADO	1	%		
2046		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%		
2047		CAMBIO E INSTALACION BOARD MAIN CONTROL	ACTIVADO	1	%		
2048		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	ACTIVADO	1	%		
2049		CAMBIO E INSTALACION BOTON SWOFF	ACTIVADO	1	%		
2050		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELECTRICO	ACTIVADO	1	%		
2051	AUTOCALVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR	ACTIVADO	1	%		
2052		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC	ACTIVADO	1	%		
2053		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO	1	%		
2054		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	%		
2055		CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO	ACTIVADO	1	%		
2056		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CAMARA	ACTIVADO	1	%		
2057		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	ACTIVADO	1	%		
2058		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION	ACTIVADO	1	%		
2059		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA	ACTIVADO	1	%		
2060		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO	1	%		
2061		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVADO	1	%		
2062		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA PARA AUTOCALVE	ACTIVADO	1	%		
2063		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVADO	1	%		
2064		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIA	ACTIVADO	1	%		
2065		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAQUE	ACTIVADO	1	%		
2066		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL	ACTIVADO	1	%		
2067		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO	ACTIVADO	1	%		
2068		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES E INSTALFAZ ENTRE TARJETAS	ACTIVADO	1	%		
2069		CAMBIO E INSTALACION BOARD VO EXTENSION	ACTIVADO	1	%		
2070		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVADO	1	%		
2071		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CRECIMIENTO DE 5 MICRAS	ACTIVADO	1	%		
2072		CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	ACTIVADO	1	%		
2073		CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA	ACTIVADO	1	%		
2074		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES	ACTIVADO	1	%		
2075		CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR	ACTIVADO	1	%		
2076		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVADO	1	%		
2077		CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY	ACTIVADO	1	%		
2078		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVADO	1	%		
2079		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO	ACTIVADO	1	%		
2080		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO	ACTIVADO	1	%		
2081	CICLOSGOM ETRO MARCA HUDSON	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO	ACTIVADO	1	%		
2082		CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO	ACTIVADO	1	%		
2083		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	ACTIVADO	1	%		
2084		CAMBIO E INSTALACION DE MOLDEDOR FRONTAL DEL PIE	ACTIVADO	1	%		
2085		CAMBIO E INSTALACION DE MOLDEDOR TRASERO DEL PIE	ACTIVADO	1	%		
2086		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO	ACTIVADO	1	%		
2087		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL	ACTIVADO	1	%		
2088		CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA	ACTIVADO	1	%		
2089		CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMO INTERNO DE LA RESISTENCIA	ACTIVADO	1	%		
2090		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO	ACTIVADO	1	%		
2091		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVADO	1	%		

2023		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVIDAD	1	3			
2024		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	ACTIVIDAD	1	4			
2024		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD	1	4			
2026	FIBROBRONCO	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	ACTIVIDAD	1	6			
2026	OSCOPI O	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD	1	6			
2027	OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	6			
2027		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD	1	6			
2029		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER	ACTIVIDAD	1	6			
2109		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	6			
2111		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVIDAD	1	6			
2122		CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVIDAD	1	6			
2123		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	ACTIVIDAD	1	6			
2124		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	ACTIVIDAD	1	6			
2125		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIDO	ACTIVIDAD	1	6			
2126	EXTRACTOR	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	6			
2127	DE LECHE	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	ACTIVIDAD	1	6			
2128	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	ACTIVIDAD	1	6			
2128	MEDELA	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	6			
2129		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	ACTIVIDAD	1	6			
2130		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	6			
2131		CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de diagrama Symphonys) X 2 UNIDADES	ACTIVIDAD	1	6			
2132		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	ACTIVIDAD	1	6			
2133		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	ACTIVIDAD	1	6			
2134		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIDO	ACTIVIDAD	1	6			
2135	EXTRACTOR	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	6			
2136	DE LECHE	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	ACTIVIDAD	1	6			
2137	MARCA ARDO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	ACTIVIDAD	1	6			
2138		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	6			
2139		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	ACTIVIDAD	1	6			
2140		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	6			
2141		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	ACTIVIDAD	1	6			
2142		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2143		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	ACTIVIDAD	1	6			
2144		CAMBIO E INSTALACION MOTORES	ACTIVIDAD	1	6			
2145	CAMA	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	ACTIVIDAD	1	6			
2146	HOSPITALARI	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	1	6			
2147	A MARCA MI	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	6			
2148		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	1	6			
2149		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE AJUSTEMENTOS	ACTIVIDAD	1	6			
2150		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	6			
2151		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2152		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR	ACTIVIDAD	1	6			
2153		CAMBIO E INSTALACION O-RING	ACTIVIDAD	1	6			
2154	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	6			
2155	MARCA GIANT	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVIDAD	1	6			
2156		CAMBIO E INSTALACION ENVELO	ACTIVIDAD	1	6			
2157		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	6			
2158	LUMINOMETR	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	1	6			
2159	O MARCA 3M	CAMBIO E INSTALACION DE PARALELOS METROLOGICOS (EN FABRICA 3M)	ACTIVIDAD	1	6			
2160		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	6			
2161	TORRE DE	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	ACTIVIDAD	1	6			
2162	ALTO FLUJO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	6			
2163	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	ACTIVIDAD	1	6			
2164	FISHER AND	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	1	6			
2165	PAY-KEL	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	ACTIVIDAD	1	6			
2166		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	1	6			
2167		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4MM2)	ACTIVIDAD	1	6			
2168		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-19MM2)	ACTIVIDAD	1	6			
2169		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR GONVEX(1-8MM2)	ACTIVIDAD	1	6			
2170		CAMBIO E INSTALACION E-KNOB ENCODER CENTRAL KEY GRAY	ACTIVIDAD	1	6			
2171		CAMBIO E INSTALACION TAP LOWER COVER+HANDLE ASSY	ACTIVIDAD	1	6			
2172		CAMBIO E INSTALACION Battery case	ACTIVIDAD	1	6			
2173		CAMBIO E INSTALACION Trackball cable	ACTIVIDAD	1	6			
2174		CAMBIO E INSTALACION Trackball	ACTIVIDAD	1	6			
2175		CAMBIO E INSTALACION Speaker (Wired) 7400	ACTIVIDAD	1	6			
2176		CAMBIO E INSTALACION HCO-SATA (not recommended)	ACTIVIDAD	1	6			
2177		CAMBIO E INSTALACION Dual rubber pin	ACTIVIDAD	1	6			
2178		CAMBIO E INSTALACION Display LCD	ACTIVIDAD	1	6			
2179		CAMBIO E INSTALACION LCD Display covers kit	ACTIVIDAD	1	6			
2180	ECOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION Hook assembly ML alpha display (group 11 piece)	ACTIVIDAD	1	6			
2181	ESAOTE	CAMBIO E INSTALACION VORI ANTENNA (1 piece)	ACTIVIDAD	1	6			
2182		CAMBIO E INSTALACION Internal VORI Board (one connected to the BACK END board) NEW	ACTIVIDAD	1	6			
2183		CAMBIO E INSTALACION Internal VORI Board (one connected to the BACK END board)	ACTIVIDAD	1	6			
2184		CAMBIO E INSTALACION Trackball Switches	ACTIVIDAD	1	6			
2185		CAMBIO E INSTALACION Keyboard board + membrane	ACTIVIDAD	1	6			
2186		CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPAREPART V3	ACTIVIDAD	1	6			
2187		CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY	ACTIVIDAD	1	6			
2188		CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for Omega Sigma without extension board for ID button and BIOS battery	ACTIVIDAD	1	6			
2189		CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3	ACTIVIDAD	1	6			
2190		CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD	ACTIVIDAD	1	6			
2191		CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE V3-V5-V7	ACTIVIDAD	1	6			
2192		CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins connected to ECOGRAFO ESAOTE	ACTIVIDAD	1	6			
2193		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD	1	6			
2194		CAMBIO E INSTALACION Multiconverter Omega Sigma plus ECOGRAFO ESAOTE	ACTIVIDAD	1	6			
2195		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2196		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES	ACTIVIDAD	1	6			
2197		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD	1	6			
2198		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	ACTIVIDAD	1	6			
2199		CAMBIO E INSTALACION SOCKET	ACTIVIDAD	1	6			
2200		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	ACTIVIDAD	1	6			
2201	LÁMPARA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANIDO	ACTIVIDAD	1	6			
2202	OSILITICA	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD	1	6			
2203	MARCA	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	6			
2204	MAQUET	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD	1	6			
2205		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	6			
2206		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD	1	6			
2207		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD	1	6			
2208		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	1	6			
2209		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	6			
2210		CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	6			
2211	VIDEO LARIN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2212	GOSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	ACTIVIDAD	1	6			
2213	MARCA	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	6			
2214	HUGEMED	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD	1	6			
2215		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	ACTIVIDAD	1	6			
2216		CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER 0L, MILLER D, MILLER 1, MILLER 2, MILLER 3, MILLER 4	ACTIVIDAD	1	6			
2217	VIDEO LARIN	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	6			
2218	GOSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY SCREEN	ACTIVIDAD	1	6			
2219	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	ACTIVIDAD	1	6			
2220	MCGRATH	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	6			
2221		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	ACTIVIDAD	1	6			
2222		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2223		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES	ACTIVIDAD	1	6			
2224		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD	1	6			
2225		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	1	6			
2226		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	ACTIVIDAD	1	6			
2227		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	6			
2228	LÁMPARA	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	ACTIVIDAD	1	6			
2229	OSILITICA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANIDO	ACTIVIDAD	1	6			
2230	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD	1	6			
2231	ANSICO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	6			
2232		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD	1	6			
2233		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	6			
2234		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD	1	6			
2235		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD	1	6			
2236		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	1	6			
2237		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	6			
2238		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	ACTIVIDAD	1	6			
2239		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES	ACTIVIDAD	1	6			
2240		CAMBIO E INSTALACION TAPAS ARTICULACIONES	ACTIVIDAD	1	6			
2241		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	ACTIVIDAD	1	6			
2242		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	6			
2243		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	ACTIVIDAD	1	6			
2244	LÁMPARA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANIDO	ACTIVIDAD	1	6			
2245	OSILITICA	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD	1	6			
2246	MARCA	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	6			
2247	CONVIDA	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD	1	6			
2248		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	6			
2249		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD	1	6			

2231	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD	1	%		
2232	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	1	%		
2233	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	ACTIVIDAD	1	%		
2234	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%		
2235	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	1	%		
2236	CAMBIO E INSTALACION SET ECG S DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
2237	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SHO2	ACTIVIDAD	1	%		
2238	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SHO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
2239	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2240	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	%		
2241	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2242	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG S DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
2243	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
2244	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
2245	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	%		
2246	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%		
2247	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	1	%		
2248	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	%		
2249	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
2250	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2251	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2252	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2253	CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2254	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	%		
2255	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	%		
2256	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD	1	%		
2257	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%		
2258	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%		
2259	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
2260	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM	ACTIVIDAD	1	%		
2261	AGITADOR	ACTIVIDAD	1	%		
2262	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
2263	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD	1	%		
2264	CAMBIO E INSTALACION CORONA DE ADAPTACION	ACTIVIDAD	1	%		
2265	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	1	%		
2266	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
2267	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	1	%		
2268	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
2269	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	%		
2270	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VAS	ACTIVIDAD	1	%		
2271	CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSULADORA	ACTIVIDAD	1	%		
2272	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD	1	%		
2273	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD	1	%		
2274	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD	1	%		
2275	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD	1	%		
2276	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD	1	%		
2277	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 02	ACTIVIDAD	1	%		
2278	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 0	ACTIVIDAD	1	%		
2279	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 1	ACTIVIDAD	1	%		
2280	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 2	ACTIVIDAD	1	%		
2281	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 3	ACTIVIDAD	1	%		
2282	CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 4	ACTIVIDAD	1	%		
2283	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2284	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%		
2285	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%		
2286	CAMBIO E INSTALACION TAPALCON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD	1	%		
2287	CAMBIO E INSTALACION DE FORTACHOMILLO	ACTIVIDAD	1	%		
2288	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD	1	%		
2289	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	ACTIVIDAD	1	%		
2290	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	ACTIVIDAD	1	%		
2291	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	ACTIVIDAD	1	%		
2292	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD	1	%		
2293	CAMBIO E INSTALACION DE PRESION LAJUSTE	ACTIVIDAD	1	%		
2294	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%		
2295	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
2296	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
2297	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
2298	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	1	%		
2299	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%		
2300	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABLEZALES	ACTIVIDAD	1	%		
2301	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
2302	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2303	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2304	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2305	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE TARJETAS PARA MANGO AUXILIAR	ACTIVIDAD	1	%		
2306	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
2307	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2308	CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD	1	%		
2309	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2310	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	1	%		
2311	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES RITERNOS	ACTIVIDAD	1	%		
2312	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%		
2313	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	1	%		
2314	CAMBIO E INSTALACION ARCILCO	ACTIVIDAD	1	%		
2315	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	1	%		
2316	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
2317	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO ORIGINAL	ACTIVIDAD	1	%		
2318	CAMBIO E INSTALACION CUERDAS CON FRENO (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%		
2319	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCODER/ADAPTADO	ACTIVIDAD	1	%		
2320	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2321	CAMBIO E INSTALACION OALGAS DE PESADO	ACTIVIDAD	1	%		
2322	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERVO	ACTIVIDAD	1	%		
2323	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	ACTIVIDAD	1	%		
2324	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD	1	%		
2325	CAMBIO E INSTALACION AGUIA	ACTIVIDAD	1	%		
2326	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	%		
2327	CAMBIO E INSTALACION RESORTER/TERMINOS	ACTIVIDAD	1	%		
2328	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESADO	ACTIVIDAD	1	%		
2329	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%		
2330	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
2331	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	1	%		
2332	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	%		
2333	CAMBIO E INSTALACION PANEAL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%		
2334	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
2335	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD	1	%		
2336	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	1	%		
2337	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	1	%		
2338	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
2339	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
2340	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2341	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD	1	%		
2342	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD	1	%		
2343	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
2344	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLES AA O AAA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
2345	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
2346	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%		
2347	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	1	%		
2348	CAMBIO E INSTALACION PANEAL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%		
2349	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
2350	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	1	%		
2351	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2352	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	1	%		
2353	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2354	CAMBIO E INSTALACION LEDS	ACTIVIDAD	1	%		
2355	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	ACTIVIDAD	1	%		
2356	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRIICO	ACTIVIDAD	1	%		
2357	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2358	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	%		
2359	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	1	%		
2360	CAMBIO E INSTALACION SET ECG S DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
2361	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SHO2	ACTIVIDAD	1	%		
2362	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SHO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%		
2363	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
2364	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	%		
2365	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	1	%		
2366	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG S DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
2367	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		

2369		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	3		
2370	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (1300x2)	ACTIVIDAD	1	3		
2371	MULTIPARAM	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	3		
2372	ETRO MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	1	3		
2373	SHINDRAY	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	3		
2374		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
2375		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2376		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2377		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2378		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2379		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	3		
2380		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	3		
2381		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD	1	3		
2382		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	3		
2383		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	3		
2384		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	1	3		
2385		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	3		
2386		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD	1	3		
2387		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	1	3		
2388		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
2389		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	1	3		
2390		CAMBIO E INSTALACION TARJETA GRUINBP	ACTIVIDAD	1	3		
2391		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	3		
2392		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	3		
2393		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	3		
2394		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	1	3		
2395	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	3		
2396	MULTIPARAM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	1	3		
2397	ETRO MARCA	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	1	3		
2398	COMEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
2399		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2400		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2401		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2402		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD	1	3		
2403		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	1	3		
2404		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD	1	3		
2405		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD	1	3		
2406		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	3		
2407		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	3		
2408		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	3		
2409		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DEL MÓDULO DE CO2 AL MONITOR PARAMONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD	1	3		
2410		CAMBIO E INSTALACION MÓDULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD	1	3		
2411		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	3		
2412	BASCULA DE	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	1	3		
2413	PISO DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	3		
2414	MARCA SECA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	3		
2415		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	1	3		
2416		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
2417		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	ACTIVIDAD	1	3		
2418	REGULADOR	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	ACTIVIDAD	1	3		
2419	DE OXIGENO	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE YUGO	ACTIVIDAD	1	3		
2420	(YUGO Y	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	1	3		
2421	MANOMETRO)	CAMBIO E INSTALACION OROSCO	ACTIVIDAD	1	3		
2422		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	ACTIVIDAD	1	3		
2423		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	ACTIVIDAD	1	3		
2424		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO DE AIRE	ACTIVIDAD	1	3		
2425	FLUJOMETRO	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHIMEDA	ACTIVIDAD	1	3		
2426	DE AIRE LA	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
2427	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BIPAQUES	ACTIVIDAD	1	3		
2428	ANGARENEH	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	3		
2429		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD	1	3		
2430		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD	1	3		
2431		CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	ACTIVIDAD	1	3		
2432		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	ACTIVIDAD	1	3		
2433		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	ACTIVIDAD	1	3		
2434		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHIMEDA	ACTIVIDAD	1	3		
2435	FLUJOMETRO	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
2436	DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	3		
2437	ACARE	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	3		
2438		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	1	3		
2439		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD	1	3		
2440		CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	ACTIVIDAD	1	3		
2441		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD	1	3		
2442	REGULADORE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	3		
2443	S DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	3		
2444	MARCA	CAMBIO E INSTALACION REGOSTE	ACTIVIDAD	1	3		
2445	VACUTRON	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	1	3		
2446		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	1	3		
2447		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	1	3		
2448		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD	1	3		
2449	REGULADORE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	3		
2450	S DE VACIO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	3		
2451	MARCA	CAMBIO E INSTALACION REGOSTE	ACTIVIDAD	1	3		
2452	ACARE	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	1	3		
2453		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	1	3		
2454		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	1	3		
2455		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD	1	3		
2456	VISUALIZADO	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	1	3		
2457	R DE VENAS	CAMBIO E INSTALACION DE MÓDULO OPTICO	ACTIVIDAD	1	3		
2458	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE ONDAS INFRARROJAS	ACTIVIDAD	1	3		
2459	VIVOLIGHT	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	ACTIVIDAD	1	3		
2460		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CSRO	ACTIVIDAD	1	3		
2461	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	ACTIVIDAD	1	3		
2462	TO	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD	1	3		
2463	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION AGUJA	ACTIVIDAD	1	3		
2464	PESA PAÑAL	CAMBIO E INSTALACION RESCORTESINTERIORS	ACTIVIDAD	1	3		
2465	ANALOGA SIN	CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISION	ACTIVIDAD	1	3		
2466		CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISION	ACTIVIDAD	1	3		
2467		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	ACTIVIDAD	1	3		
2468		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	ACTIVIDAD	1	3		
2469		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANCA DE CORRIEN	ACTIVIDAD	1	3		
2470		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	ACTIVIDAD	1	3		
2471		CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISION DEL MOTOR	ACTIVIDAD	1	3		
2472		CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACION	ACTIVIDAD	1	3		
2473		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELES DE LA PUENTE DE ALIMENTACION INTELIGENTE	ACTIVIDAD	1	3		
2474	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION EL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA (ESP)	ACTIVIDAD	1	3		
2475	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (STS)	ACTIVIDAD	1	3		
2476	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION LA BARRANILLA DERECHA O IZQUIERDA	ACTIVIDAD	1	3		
2477	PRUEBA DE	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARRANILLA	ACTIVIDAD	1	3		
2478	GSFUERZO	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
2479	GENERAL	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
2480	ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDERA DEL MOTOR	ACTIVIDAD	1	3		
2481		CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDA O DERECHO	ACTIVIDAD	1	3		
2482		CAMBIO E INSTALACION DE LOS TORRES DE LA PLATAFORMA	ACTIVIDAD	1	3		
2483		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD	1	3		
2484		CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	ACTIVIDAD	1	3		
2485		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
2486		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	ACTIVIDAD	1	3		
2487		CAMBIO E INSTALACION CABLE TECNICAL DEL MÓDULO DE ADQUISICION	ACTIVIDAD	1	3		
2488		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURON	ACTIVIDAD	1	3		
2489		CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLO PAQUETE X10	ACTIVIDAD	1	3		
2490		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD	1	3		
2491		CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD	1	3		
2492		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	1	3		
2493		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ASPIRINA	ACTIVIDAD	1	3		
2494		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	ACTIVIDAD	1	3		
2495	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	3		
2496	MECANICO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
2497	MARCA ZOLL	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD	1	3		
2498		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	1	3		
2499		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	1	3		
2500		CAMBIO E INSTALACION BIPAQUES	ACTIVIDAD	1	3		
2501		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	1	3		
2502		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	1	3		
2503		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	3		
2504		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	1	3		
2505		CAMBIO E INSTALACION VALVULA S/PALATORIA	ACTIVIDAD	1	3		
2506		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA	ACTIVIDAD	1	3		

2500		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2501		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%			
2503		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
2505	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD	1	%			
2510	MECANICO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%			
2511	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	1	%			
2512	SIRIUSMED	CAMBIO E INSTALACION BAMBURES	ACTIVIDAD	1	%			
2513		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	1	%			
2514		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2515		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA	ACTIVIDAD	1	%			
2516		CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	ACTIVIDAD	1	%			
2517		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	1	%			
2518		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	ACTIVIDAD	1	%			
2519		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
2520	TONOMETRO	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	ACTIVIDAD	1	%			
2521	DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVIDAD	1	%			
2522		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD	1	%			
2523		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%			
2524		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	1	%			
2525		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD	1	%			
2526		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	%			
2527		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
2528		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2529		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	1	%			
2530		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVIDAD	1	%			
2531		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD	1	%			
2532		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVIDAD	1	%			
2533		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
2534	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%			
2535	DE	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD	1	%			
2536	TRANSPORTE	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
2537	DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION AGAS / PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD	1	%			
2538	DAVID	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVIDAD	1	%			
2539		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	1	%			
2540		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
2541		CAMBIO E INSTALACION REL E MONITOR DE LINEA	ACTIVIDAD	1	%			
2542		CAMBIO E INSTALACION REL E DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD	1	%			
2543		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2544		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA	ACTIVIDAD	1	%			
2545		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%			
2546		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2547		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	1	%			
2548		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
2549		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2550		CAMBIO E INSTALACION DE DESIZADORES	ACTIVIDAD	1	%			
2551		CAMBIO E INSTALACION DE AGUJOS DE LA BASE	ACTIVIDAD	1	%			
2552		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL	ACTIVIDAD	1	%			
2553		CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	ACTIVIDAD	1	%			
2554		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2555		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2556		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%			
2557		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD	1	%			
2558		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	ACTIVIDAD	1	%			
2559		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2560		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2561		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO	ACTIVIDAD	1	%			
2562		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	ACTIVIDAD	1	%			
2563		CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	ACTIVIDAD	1	%			
2564		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	ACTIVIDAD	1	%			
2565		CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI	ACTIVIDAD	1	%			
2566		CAMBIO E INSTALACION DE SKI	ACTIVIDAD	1	%			
2567		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	1	%			
2568		CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIE	ACTIVIDAD	1	%			
2569		CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	ACTIVIDAD	1	%			
2570	CAMILLA	CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	ACTIVIDAD	1	%			
2571	SPECTRUM	CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD	1	%			
2572	REOVIDED	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD	1	%			
2573		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	ACTIVIDAD	1	%			
2574		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%			
2575		CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD	1	%			
2576		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OXIMEDACHENETRON	ACTIVIDAD	1	%			
2577		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OXIMEDACHENETRON	ACTIVIDAD	1	%			
2578		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OXIMEDACHENETRON	ACTIVIDAD	1	%			
2579		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2580		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2581		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%			
2582		CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2583		CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2584		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2585		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2586		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%			
2587		CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	ACTIVIDAD	1	%			
2588		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2589		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD	1	%			
2590		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE	ACTIVIDAD	1	%			
2591		CAMBIO E INSTALACION DEL FRO	ACTIVIDAD	1	%			
2592		CAMBIO E INSTALACION DE FACHES	ACTIVIDAD	1	%			
2593		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECO	ACTIVIDAD	1	%			
2594		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZ DE IMPRESION	ACTIVIDAD	1	%			
2595		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
2596		CAMBIO E INSTALACION DE ZALAS AVICTE	ACTIVIDAD	1	%			
2597		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	1	%			
2598		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	1	%			
2599		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	ACTIVIDAD	1	%			
2600		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	1	%			
2601	DESPIRILAD	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	ACTIVIDAD	1	%			
2602	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	ACTIVIDAD	1	%			
2603	ZOLL	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASIMO	ACTIVIDAD	1	%			
2604		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%			
2605		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IBP	ACTIVIDAD	1	%			
2606		CAMBIO E INSTALACION CO2	ACTIVIDAD	1	%			
2607		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2608		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
2609		CAMBIO E INSTALACION DE MUESTRAS PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	1	%			
2610		CAMBIO E INSTALACION DE MAINBOARD	ACTIVIDAD	1	%			
2611		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%			
2612		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA (PANTALLA)	ACTIVIDAD	1	%			
2613		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	ACTIVIDAD	1	%			
2614		CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	%			
2615		CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	ACTIVIDAD	1	%			
2616		CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	ACTIVIDAD	1	%			
2617		CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	ACTIVIDAD	1	%			
2618		CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	ACTIVIDAD	1	%			
2619		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE CORRIENTES DEL COMO	ACTIVIDAD	1	%			
2620		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	ACTIVIDAD	1	%			
2621		CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	ACTIVIDAD	1	%			
2622		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	ACTIVIDAD	1	%			
2623		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
2624		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 17VCC TIPO CIGARRERA	ACTIVIDAD	1	%			
2625		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	1	%			
2626		CAMBIO E INSTALACION DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	1	%			
2627		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2628		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	ACTIVIDAD	1	%			
2629	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	ACTIVIDAD	1	%			
2630	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	ACTIVIDAD	1	%			
2631	OLIOF CZ	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	ACTIVIDAD	1	%			
2632		CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
2633		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	ACTIVIDAD	1	%			
2634		CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2635		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD	1	%			
2636		CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	ACTIVIDAD	1	%			
2637		CAMBIO E INSTALACION DIVISION DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	%			
2638		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	ACTIVIDAD	1	%			
2639		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	ACTIVIDAD	1	%			
2640		CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2641		CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%			
2642		CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%			
2643		CAMBIO E INSTALACION MAYOR	ACTIVIDAD	1	%			
2644		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCS (MACHO Y HEMBRA)	ACTIVIDAD	1	%			

2645		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR MOVIA 122700-15V	ACTIVIDAD	1	2			
2646		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2647		CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	ACTIVIDAD	1	2			
2648		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2649		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2650		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2			
2651		CAMBIO E INSTALACION TEGUADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	2			
2652		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (7090293)	ACTIVIDAD	1	2			
2653		CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429)	ACTIVIDAD	1	2			
2654		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD	1	2			
2655	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA POS DEL ROTOR (20150270)	ACTIVIDAD	1	2			
2656	TO	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD	1	2			
2657	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION BELLIDO DE LA CAMARA SUPERIOR	ACTIVIDAD	1	2			
2658	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	1	2			
2659	HEITICH	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	2			
2660		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR CN - OFF	ACTIVIDAD	1	2			
2661		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2662		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVIDAD	1	2			
2663		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	2			
2664		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	2			
2665		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2666		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2667		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2			
2668		CAMBIO E INSTALACION TEGUADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	2			
2669		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	ACTIVIDAD	1	2			
2670		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2671		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD	1	2			
2672		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2673		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD	1	2			
2674		CAMBIO E INSTALACION BELLIDO DE LA CAMARA	ACTIVIDAD	1	2			
2675	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	1	2			
2676	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	2			
2677	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR CN - OFF	ACTIVIDAD	1	2			
2678	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2679	HEITICH	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO	ACTIVIDAD	1	2			
2680		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	2			
2681		CAMBIO E INSTALACION PABLO EROITAL	ACTIVIDAD	1	2			
2682		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD	1	2			
2683		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMBALANCE	ACTIVIDAD	1	2			
2684		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	2			
2685		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	2			
2686		CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	ACTIVIDAD	1	2			
2687		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BIOSSEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	2			
2688		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SISTEMA DE BIOSSEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	2			
2689		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS	ACTIVIDAD	1	2			
2690		CAMBIO E INSTALACION CABLE FLAT FLEX (20 PINES)	ACTIVIDAD	1	2			
2691	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	2			
2692	TO	CAMBIO E INSTALACION LUGAR	ACTIVIDAD	1	2			
2693	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	ACTIVIDAD	1	2			
2694	DESPIRILLAD	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATICO	ACTIVIDAD	1	2			
2695	OR DEB CU	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD	1	2			
2696	MEDICAL	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	2			
2697		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	2			
2698		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVIDAD	1	2			
2699		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVIDAD	1	2			
2700		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	1	2			
2701		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVIDAD	1	2			
2702		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 4X	ACTIVIDAD	1	2			
2703		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 10X	ACTIVIDAD	1	2			
2704		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 20X	ACTIVIDAD	1	2			
2705	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 60X	ACTIVIDAD	1	2			
2706	TO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2707	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL	ACTIVIDAD	1	2			
2708	MICROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION PARRERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVIDAD	1	2			
2709	BIOCULAR	CAMBIO E INSTALACION CAJON DE LUGS OCULARES	ACTIVIDAD	1	2			
2710	DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	ACTIVIDAD	1	2			
2711	LABOMED	CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO	ACTIVIDAD	1	2			
2712		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVIDAD	1	2			
2713		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	2			
2714		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO LED	ACTIVIDAD	1	2			
2715		CAMBIO E INSTALACION CABLE ALIMENTACION A C	ACTIVIDAD	1	2			
2716		CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	ACTIVIDAD	1	2			
2717		CAMBIO E INSTALACION SOCKET AC	ACTIVIDAD	1	2			
2718		CAMBIO E INSTALACION PORTA MUESTRAS	ACTIVIDAD	1	2			
2719		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	2			
2720		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD	1	2			
2721		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	1	2			
2722		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2			
2723		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD	1	2			
2724		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD	1	2			
2725		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	2			
2726	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE S ECG DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	2			
2727	TO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	2			
2728	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	2			
2729	DESPIRILLAD	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD	1	2			
2730	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	1	2			
2731	COMEN	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD	1	2			
2732		CAMBIO E INSTALACION CARGA DE LANTERA	ACTIVIDAD	1	2			
2733		CAMBIO E INSTALACION CARGA TRASERA	ACTIVIDAD	1	2			
2734		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	1	2			
2735		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	1	2			
2736		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	2			
2737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	2			
2738		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	1	2			
2739	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	1	2			
2740	TO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	2			
2741	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	2			
2742	SUCCHONADO	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	2			
2743	R MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD	1	2			
2744	PULMONED	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	1	2			
2745		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2746		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD	1	2			
2747		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	2			
2748		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2			
2749		CAMBIO E INSTALACION CARGA	ACTIVIDAD	1	2			
2750		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	2			
2751		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	2			
2752		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	2			
2753	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	2			
2754	TO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2755	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	2			
2756	ELECTROCAR	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	ACTIVIDAD	1	2			
2757	DIOSORPO	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	ACTIVIDAD	1	2			
2758	COMEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	1	2			
2759		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	1	2			
2760		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	1	2			
2761		CAMBIO E INSTALACION TEGUADO SILICONADO	ACTIVIDAD	1	2			
2762		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	2			
2763		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	ACTIVIDAD	1	2			
2764		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2			
2765		CAMBIO E INSTALACION CARGA	ACTIVIDAD	1	2			
2766		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	1	2			
2767		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	2			
2768		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NBP	ACTIVIDAD	1	2			
2769		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	1	2			
2770		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD	1	2			
2771	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPQ2	ACTIVIDAD	1	2			
2772	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSION NBP	ACTIVIDAD	1	2			
2773	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATHOULOS	ACTIVIDAD	1	2			
2774	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELCRO ADULTO	ACTIVIDAD	1	2			
2775	MULTIPARAM	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD	1	2			
2776	ETRO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	2			
2777	ADVANCED	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	1	2			
2778		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	2			
2779		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD	1	2			
2780		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	2			
2781		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD	1	2			
2782		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	1	2			
2783		CAMBIO E INSTALACION DE CLUF DE NBP	ACTIVIDAD	1	2			

2784		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVADO	1	%			
2785		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%			
2786		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%			
2787		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2788		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%			
2789	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2790	TO	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVADO	1	%			
2791	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%			
2792	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUELO PARA TOGO	ACTIVADO	1	%			
2793	FETAL MARCA	CAMBIO E INSTALACION TOGO TRANSDUCTORES	ACTIVADO	1	%			
2794	COMEN	CAMBIO E INSTALACION TOGO ULTRASONIDO	ACTIVADO	1	%			
2795		CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	ACTIVADO	1	%			
2796		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVADO	1	%			
2797		CAMBIO E INSTALACION MAMILERA COMPLETA	ACTIVADO	1	%			
2798		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVADO	1	%			
2799		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO	1	%			
2800	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO	1	%			
2801	TO	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2802	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%			
2803	BASCUA	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO	1	%			
2804	PESA PARAL	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVADO	1	%			
2805	MARCA BBO	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVADO	1	%			
2806		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	ACTIVADO	1	%			
2807		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	ACTIVADO	1	%			
2808		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	ACTIVADO	1	%			
2809		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO	1	%			
2810		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVADO	1	%			
2811		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVADO	1	%			
2812		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVADO	1	%			
2813		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVADO	1	%			
2814	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%			
2815	TO	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO	1	%			
2816	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION TAC BALL	ACTIVADO	1	%			
2817	ECOGRAFIA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2818	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVADO	1	%			
2819	SAMSUNG	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVADO	1	%			
2820		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVADO	1	%			
2821		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	1	%			
2822		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVADO	1	%			
2823		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	ACTIVADO	1	%			
2824		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%			
2825		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVADO	1	%			
2826		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVADO	1	%			
2827		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HDMI	ACTIVADO	1	%			
2828	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE 18 METROS PARA PROTECCION A SEGURIDAD PANTALLA	ACTIVADO	1	%			
2829	TO	CAMBIO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO	ACTIVADO	1	%			
2830		CAMBIO E INSTALACION PAINON INTERNO	ACTIVADO	1	%			
2831		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTANDAR O MINI	ACTIVADO	1	%			
2832		CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON	ACTIVADO	1	%			
2833		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	%			
2834	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MISE	ACTIVADO	1	%			
2835	TO	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y	ACTIVADO	1	%			
2836		CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AIRE Y AGUA	ACTIVADO	1	%			
2837	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	%			
2838	PUNTA DE	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	%			
2839	ALTA DE LAS	CAMBIO E INSTALACION ACORRE RAPIDO - ROTOR OUT - PARA PIEZA DE ALTA	ACTIVADO	1	%			
2840	MARCAS 75K	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRASEROS DE LA PIEZA DE ALTA	ACTIVADO	1	%			
2841	Y STAR	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	ACTIVADO	1	%			
2842	DENTAL	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MAXI SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	%			
2843		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAPRESAS	ACTIVADO	1	%			
2844		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAPRESAS ESTANDAR Y MINI	ACTIVADO	1	%			
2845		CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVADO	1	%			
2846		CAMBIO E INSTALACION TURBINA	ACTIVADO	1	%			
2847	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO	1	%			
2848	TO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO	1	%			
2849	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVADO	1	%			
2850	FUENTE DE	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2851	LUZ MARCA	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVADO	1	%			
2852	WOLF	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2853		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVADO	1	%			
2854		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVADO	1	%			
2855		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRADIACION	ACTIVADO	1	%			
2856	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVADO	1	%			
2857	TO	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	ACTIVADO	1	%			
2858	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVADO	1	%			
2859	FIBROBRONC	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUGION	ACTIVADO	1	%			
2860	OSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVADO	1	%			
2861	MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INYECCION DE CATETER	ACTIVADO	1	%			
2862		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2863		CAMBIO E INSTALACION MECANISMO DE ESTANQUEIDAD	ACTIVADO	1	%			
2864		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVADO	1	%			
2865	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVADO	1	%			
2866	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2867	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	ACTIVADO	1	%			
2868	CONSOLA	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR	ACTIVADO	1	%			
2869	ESTROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%			
2870	PIO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVADO	1	%			
2871	ATMOS	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVADO	1	%			
2872	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVADO	1	%			
2873	TO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVADO	1	%			
2874	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVADO	1	%			
2875	FUENTE DE	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	ACTIVADO	1	%			
2876	LUZ	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVADO	1	%			
2877	ESTROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2878	PIO MARCA	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVADO	1	%			
2879	ATMOS	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2880	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CARJETA INTERNA	ACTIVADO	1	%			
2881	TO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225	ACTIVADO	1	%			
2882	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	ACTIVADO	1	%			
2883	EQUIPO PARA	CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVADO	1	%			
2884	PIMETRIA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVADO	1	%			
2885	IMPEDANCIA	CAMBIO E INSTALACION 2 PAIRS DE PILAS AA	ACTIVADO	1	%			
2886	HMETRIA	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	ACTIVADO	1	%			
2887	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2888	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CAPILARES	ACTIVADO	1	%			
2889	UNIDAD DE	CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVADO	1	%			
2890	PSILOGIA	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	ACTIVADO	1	%			
2891	GASTROINTES	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO	1	%			
2892	TUNAL	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	ACTIVADO	1	%			
2893	(MANOMETRIA	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	ACTIVADO	1	%			
2894	ESOPAGICA Y	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	ACTIVADO	1	%			
2895	ANORECTAL)	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVADO	1	%			
2896	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVADO	1	%			
2897		CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CARCERO)	ACTIVADO	1	%			
2898		CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIEDERO)	ACTIVADO	1	%			
2899		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARRANDA	ACTIVADO	1	%			
2900		CAMBIO E INSTALACION RUPTA INDIVIDUAL	ACTIVADO	1	%			
2901		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARRANDA ZONA ESPALDAR	ACTIVADO	1	%			
2902	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARRANDA ZONA PIES	ACTIVADO	1	%			
2903	TO	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	ACTIVADO	1	%			
2904	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	1	%			
2905	CAMA	CAMBIO E INSTALACION RELES	ACTIVADO	1	%			
2906	HOSPITALARI	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	ACTIVADO	1	%			
2907	A MARCA MB	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVADO	1	%			
2908		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVADO	1	%			
2909		CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLEMBER Y ANTI TRENDLEMBER	ACTIVADO	1	%			
2910		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%			
2911		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVADO	1	%			
2912		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2913		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVADO	1	%			
2914		CAMBIO E INSTALACION MANCABEIRO DE VACIO	ACTIVADO	1	%			
2915		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVADO	1	%			
2916		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVADO	1	%			
2917		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVADO	1	%			
2918	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUGION	ACTIVADO	1	%			
2919	TO	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVADO	1	%			
2920	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVADO	1	%			
2921	LIPOSUCCION	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 250 CC	ACTIVADO	1	%			
2922	ADOR	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	ACTIVADO	1	%			

2923		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	ACTIVADO	1	%			
2924		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	ACTIVADO	1	%			
2925		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVADO	1	%			
2926		CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA PARA TRANSPORTE	ACTIVADO	1	%			
2927		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	ACTIVADO	1	%			
2928	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVADO	1	%			
2929	TO	CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVADO	1	%			
2930	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
2931	MOTOR	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRIC	ACTIVADO	1	%			
2932	ELECTRICO	CAMBIO E INSTALACION CONTAMBR	ACTIVADO	1	%			
2933	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DIFERENTES ATTACHMENT	ACTIVADO	1	%			
2934	STRYKER	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	ACTIVADO	1	%			
2935		cambio e instalacion cable de alimentacion	ACTIVADO	1	%			
2936		cambio e instalacion inyector GLOVEE	ACTIVADO	1	%			
2937		cambio e instalacion piezas de pie metallas	ACTIVADO	1	%			
2938		cambio e instalacion base	ACTIVADO	1	%			
2939		cambio e instalacion manillas de medicion de biopneumancia	ACTIVADO	1	%			
2940		cambio e instalacion columna	ACTIVADO	1	%			
2941	MANTENIMIENT	cambio e instalacion puerto USB	ACTIVADO	1	%			
2942	TO	cambio e instalacion lavara botero 50	ACTIVADO	1	%			
2943	CORRECTIVO	cambio e instalacion inyector de herida cable de alimentacion	ACTIVADO	1	%			
2944	INJANZA DE	cambio e instalacion membrana de leido	ACTIVADO	1	%			
2945	CORPOSICION	cambio e instalacion de display numerico siete segmentos	ACTIVADO	1	%			
2946	CORPORAL	cambio e instalacion main board	ACTIVADO	1	%			
2947		cambio e instalacion sensores de peso	ACTIVADO	1	%			
2948		cambio e instalacion arandelas de retencion (4) con tornillos mariposa (4)	ACTIVADO	1	%			
2949		cambio e instalacion cubeta inyector	ACTIVADO	1	%			
2950		cambio e instalacion pins de apoyo base (4)	ACTIVADO	1	%			
2951		cambio e instalacion conector herida y macho columna - base	ACTIVADO	1	%			
2952		cambio e instalacion tornillo de alto voltaje incluido tubo de tacer x	ACTIVADO	1	%			
2953		cambio e instalacion main board	ACTIVADO	1	%			
2954		cambio e instalacion bateria	ACTIVADO	1	%			
2955		cambio e instalacion Blotz de seguridad contra reutilizacion	ACTIVADO	1	%			
2956		cambio e instalacion O-ring de 140mm	ACTIVADO	1	%			
2957		cambio e instalacion Correo para el cuello para sujetar al cuerpo principal	ACTIVADO	1	%			
2958		cambio e instalacion Cornea de mano	ACTIVADO	1	%			
2959		cambio e instalacion muelle de fuerza	ACTIVADO	1	%			
2960	MANTENIMIENT	cambio e instalacion Correo de baterias	ACTIVADO	1	%			
2961	TO	cambio e instalacion cable de alimentacion	ACTIVADO	1	%			
2962	CORRECTIVO	cambio e instalacion Interruptor de mano	ACTIVADO	1	%			
2963	EQUIPO DE RX	cambio e instalacion boton ON/OFF	ACTIVADO	1	%			
2964	PORTAL	cambio e instalacion boton de Exposicion de Rarut X	ACTIVADO	1	%			
2965		cambio e instalacion boton Boton de "A" Tiempo de Exposicion	ACTIVADO	1	%			
2966		cambio e instalacion Panel LCD	ACTIVADO	1	%			
2967		cambio e instalacion boton main inferior panel LCD	ACTIVADO	1	%			
2968		cambio e instalacion Tapa de Baterias	ACTIVADO	1	%			
2969		cambio e instalacion Terminal de cuestion del cargador	ACTIVADO	1	%			
2970		cambio e instalacion Terminal de operacion del interruptor de mano	ACTIVADO	1	%			
2971		cambio e instalacion energia	ACTIVADO	1	%			
2972		cambio e instalacion Correo de apoyo	ACTIVADO	1	%			
2973		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVADO	1	%			
2974	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO	1	%			
2975	TO	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVADO	1	%			
2976	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVADO	1	%			
2977	PESA BEBE	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVADO	1	%			
2978	DIGITAL DE LA	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVADO	1	%			
2979	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%			
2980	HEALTH O	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVADO	1	%			
2981	METER	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO	1	%			
2982		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO	1	%			
2983		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	ACTIVADO	1	%			
2984		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVADO	1	%			
2985	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVADO	1	%			
2986	TO	CAMBIO E INSTALACION OCULARS	ACTIVADO	1	%			
2987	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVADO	1	%			
2988	MICROSCOPIO	CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50-50	ACTIVADO	1	%			
2989	SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	ACTIVADO	1	%			
2990		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE ACCIPE	ACTIVADO	1	%			
2991		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVADO	1	%			
2992		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVADO	1	%			
2993		CAMBIO E INSTALACION DRIVER	ACTIVADO	1	%			
2994	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVADO	1	%			
2995	TO	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%			
2996	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVADO	1	%			
2997	LAMPARA DE	CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVADO	1	%			
2998	HENDIDURA	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVADO	1	%			
2999	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	ACTIVADO	1	%			
3000	ZEBIGN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC-ADAPTADOR DE CARGA	ACTIVADO	1	%			
3001	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	ACTIVADO	1	%			
3002	TO	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVADO	1	%			
3003		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVADO	1	%			
3004		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVADO	1	%			
3005		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%			
3006		CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVADO	1	%			
3007		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVADO	1	%			
3008	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVADO	1	%			
3009	TO	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS	ACTIVADO	1	%			
3010	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECHARGABLE	ACTIVADO	1	%			
3011	DESBIBRIDAD	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVADO	1	%			
3012	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVADO	1	%			
3013	SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVADO	1	%			
3014		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANEJO	ACTIVADO	1	%			
3015		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVADO	1	%			
3016		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVADO	1	%			
3017		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVADO	1	%			
3018		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVADO	1	%			
3019	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA GEPULADA	ACTIVADO	1	%			
3020	TO	CAMBIO E INSTALACION AGRICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVADO	1	%			
3021	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVADO	1	%			
3022	ENSIOMETRO	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZLETE 2 VIAS	ACTIVADO	1	%			
3023	MARCA MDP	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSULADORA	ACTIVADO	1	%			
3024		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVADO	1	%			
3025	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION TABLITA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%			
3026	TO	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%			
3027	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVADO	1	%			
3028	ULTRASONIDO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%			
3029	DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
3030	ENRAF	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVADO	1	%			
3031		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVADO	1	%			
3032		CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPEDAL	ACTIVADO	1	%			
3033		CAMBIO E INSTALACION HLC SOPORTE PARA POLEA PARA MESA	ACTIVADO	1	%			
3034	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	ACTIVADO	1	%			
3035	TO	CAMBIO E INSTALACION SWITCHES PARA MESA ELECTRICA	ACTIVADO	1	%			
3036	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	ACTIVADO	1	%			
3037	MESA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	ACTIVADO	1	%			
3038	ELECTRICA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PLUG CON FRENO	ACTIVADO	1	%			
3039	SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PLUG SIN FRENO	ACTIVADO	1	%			
3040		CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	ACTIVADO	1	%			
3041		CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	ACTIVADO	1	%			
3042		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVADO	1	%			
3043	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION CABLE DEL CARGADOR	ACTIVADO	1	%			
3044	TO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%			
3045	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVADO	1	%			
3046	PULSO XIMETA	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVADO	1	%			
3047	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVADO	1	%			
3048	SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVADO	1	%			
3049		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE ACTIVACION	ACTIVADO	1	%			
3050		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	ACTIVADO	1	%			
3051		CAMBIO E INSTALACION ROLLIDOS	ACTIVADO	1	%			
3052	MANTENIMIENT	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X2)	ACTIVADO	1	%			
3053	TO	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	ACTIVADO	1	%			
3054	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVADO	1	%			
3055	AGITADOR DE	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	1	%			
3056	PLAQUETAS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%			
3057	CON	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVADO	1	%			
3058	INCUBADORA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVADO	1	%			
3059	MARCA	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	ACTIVADO	1	%			
3060	HELMER	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO	1	%			

3065		CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%		
3062		CAMBIO E INSTALACION OXIGEN	ACTIVIDAD	1	%		
3063		CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%		
3064	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	2	%		
3065	TO	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%		
3066	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3067	BASCULA	CAMBIO E INSTALACION SENSOSES DE PESO	ACTIVIDAD	1	%		
3068	GRAMERA	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
3069	MARCA KUMA	CAMBIO E INSTALACION BASE	ACTIVIDAD	1	%		
3070		CAMBIO E INSTALACION TOPES (X4)	ACTIVIDAD	1	%		
3071		CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%		
3072		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%		
3073		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3074		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3075		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%		
3076	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CARGASA DELANTERA	ACTIVIDAD	1	%		
3077	TO	CAMBIO E INSTALACION CARGASA TRASERA	ACTIVIDAD	1	%		
3078	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%		
3079	ELECTROCAR	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%		
3080	DIAGRAMA DE	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%		
3081	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
3082	BIOCARE	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	1	%		
3083		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	1	%		
3084		CAMBIO E INSTALACION ECO TRONCAL 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
3085		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DEL ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD	1	%		
3086		CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLAS DE 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD	1	%		
3087		CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	1	%		
3088		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%		
3089		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3090		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE	ACTIVIDAD	1	%		
3091	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%		
3092	TO	CAMBIO E INSTALACION TACTIL	ACTIVIDAD	1	%		
3093	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%		
3094	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%		
3095	HEMODYNAMIC	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVIDAD	1	%		
3096	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3097	EDWARDS	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	ACTIVIDAD	1	%		
3098		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	1	%		
3099		CAMBIO E INSTALACION AL TAVOZ ALTERNIO	ACTIVIDAD	1	%		
3100		CAMBIO E INSTALACION CARCASA ANTERIOR Y POSTERIOR	ACTIVIDAD	1	%		
3101	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	1	%		
3102	TO	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3103	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD	1	%		
3104	NEUROSTIM	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
3105	ULADOR DE	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD	1	%		
3106	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD	1	%		
3107	XAVANT	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
3108		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	1	%		
3109		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
3110	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION POTONER	ACTIVIDAD	1	%		
3111	TO	CAMBIO E INSTALACION EMPUJADORES	ACTIVIDAD	1	%		
3112	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	1	%		
3113	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	1	%		
3114	R PORTATRIL	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	1	%		
3115	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD	1	%		
3116	MEORLA	CAMBIO E INSTALACION DE MANEJOS	ACTIVIDAD	1	%		
3117		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD	1	%		
3118		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD	1	%		
3119		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	1	%		
3120		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
3121		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
3122		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD	1	%		
3123		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3124		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3125		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3126		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	1	%		
3127		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%		
3128	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3129	TO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3130	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	1	%		
3131	BANDA	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMBIADORA	ACTIVIDAD	1	%		
3132	TROTADORA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3133	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	%		
3134	MATRIX	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	1	%		
3135	TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	ACTIVIDAD	1	%		
3136		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	1	%		
3137		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	1	%		
3138		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE	ACTIVIDAD	1	%		
3139		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3140		CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE CABEZA M1090 ALLEN	ACTIVIDAD	1	%		
3141		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVIDAD	1	%		
3142		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD	1	%		
3143		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	1	%		
3144		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	1	%		
3145		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	1	%		
3146		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD	1	%		
3147		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3148		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3149		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3150		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	1	%		
3151		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	1	%		
3152	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3153	TO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3154	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	1	%		
3155	BANDA	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMBIADORA	ACTIVIDAD	1	%		
3156	TROTADORA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3157	TRACMASTER	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	1	%		
3158	R	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	1	%		
3159		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	1	%		
3160		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	1	%		
3161		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	1	%		
3162		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D5	ACTIVIDAD	1	%		
3163		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	1	%		
3164		CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE CABEZA M1090 ALLEN	ACTIVIDAD	1	%		
3165		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVIDAD	1	%		
3166		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD	1	%		
3167		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	1	%		
3168	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3169	TO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3170	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD	1	%		
3171	DOPPLER	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	1	%		
3172	FETAL MARCA	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%		
3173	OMD	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	1	%		
3174		CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE	ACTIVIDAD	1	%		
3175	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%		
3176	TO	CAMBIO E INSTALACION SENSOSES	ACTIVIDAD	1	%		
3177	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	1	%		
3178	CASCADA DE	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD	1	%		
3179	LAS MARCAS	CAMBIO E INSTALACION BANDA DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	%		
3180	FISHER &	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER	ACTIVIDAD	1	%		
3181	PAYKEL Y	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%		
3182	MARCA BODY	CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO	ACTIVIDAD	1	%		
3183		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3184		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3185		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA PARA PACIENTE	ACTIVIDAD	1	%		
3186		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONOPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
3187		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR	ACTIVIDAD	1	%		
3188	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC	ACTIVIDAD	1	%		
3189	TO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA LCO	ACTIVIDAD	1	%		
3190	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION AL TAVOZ	ACTIVIDAD	1	%		
3191	ELECTROGIBAT	CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR	ACTIVIDAD	1	%		
3192	UNI MARCA	CAMBIO E INSTALACION CARCASA LATERAL	ACTIVIDAD	1	%		
3193	ALAN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTAL	ACTIVIDAD	1	%		
3194		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVIDAD	1	%		
3195		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PRIMA	ACTIVIDAD	1	%		
3196		CAMBIO E INSTALACION MOTHER BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3197		CAMBIO E INSTALACION CONTROLLER BOARD	ACTIVIDAD	1	%		
3198		CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMBRICO	ACTIVIDAD	1	%		
3199		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD	1	%		
3200	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVIDAD	1	%		
3201	TO	CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	%		

3202	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE MICROCOLECTOR)	CAMBIO E INSTALACION DE MANISUERAS	ACTIVIDAD	1	2		
3203		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG	ACTIVIDAD	1	2		
3204		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA	ACTIVIDAD	1	2		
3205		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	ACTIVIDAD	1	2		
3206		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	1	2		
3207		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR	ACTIVIDAD	1	2		
3208		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	ACTIVIDAD	1	2		
3209	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION	ACTIVIDAD	1	2		
3210	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	2		
3211		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	1	2		
3212	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA Aisladora DE FRIO	ACTIVIDAD	1	2		
3213		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DISEÑO DE TANQUE	ACTIVIDAD	1	2		
3214		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD	1	2		
3215		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3216		CAMBIO E INSTALACION ENCHUFE PLANO REF: 723231167	ACTIVIDAD	1	2		
3217		CAMBIO E INSTALACION DE RECEPTACULO DE CONEXION CCU	ACTIVIDAD	1	2		
3218		CAMBIO E INSTALACION DE BAL SEAL REF: 723231170	ACTIVIDAD	1	2		
3219		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 1534273	ACTIVIDAD	1	2		
3220		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA DE RACOR REF: 64032137	ACTIVIDAD	1	2		
3221		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 3592120	ACTIVIDAD	1	2		
3222		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA REPARAR CAMARAS HO RVVREF: 7232324	ACTIVIDAD	1	2		
3223		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 7403239	ACTIVIDAD	1	2		
3224		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 7403238	ACTIVIDAD	1	2		
3225	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 1534217	ACTIVIDAD	1	2		
3226	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA 14.00X 1.30REF: 7403231	ACTIVIDAD	1	2		
3227		CAMBIO E INSTALACION DE TAPON DE PROTECCION REF: 64126213	ACTIVIDAD	1	2		
3228	TORNE MULTIDISCIPLINAR DE LA MARCA RICHARD WOLF	CAMBIO E INSTALACION SET REPARADOR O HANCHO REF: 642262001	ACTIVIDAD	1	2		
3229		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 642211555	ACTIVIDAD	1	2		
3230		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 642211556	ACTIVIDAD	1	2		
3231		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 642211555	ACTIVIDAD	1	2		
3232		CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR ROSCADO 913 M 3/2 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43202077	ACTIVIDAD	1	2		
3233		CAMBIO E INSTALACION DE REPAR KIT FOR LED MODULE RVV REF: 6432604	ACTIVIDAD	1	2		
3234		CAMBIO E INSTALACION PLACA ELECTRONICA INSULADORA REF: 64325256	ACTIVIDAD	1	2		
3235		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA - NEUMO 222 REF: 7232 1386	ACTIVIDAD	1	2		
3236		CAMBIO E INSTALACION DE MULTITOMA GRADO MEDICO DE 8 CONEXIONES REF: (6) 11	ACTIVIDAD	1	2		
3237		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DVI A HDMI REF: 163843	ACTIVIDAD	1	2		
3238		CAMBIO E INSTALACION DE MANISUERA PARA CO2 DE NEUMONEUPLADOR REF: SI 10	ACTIVIDAD	1	2		
3239		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FIDEL DOBLE PARA SHAYER REF: 3264901	ACTIVIDAD	1	2		
3240		CAMBIO E INSTALACION CABLE CAMARA 34	ACTIVIDAD	1	2		
3241		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVIDAD	1	2		
3242		CAMBIO E INSTALACION DE FIBRA DE LUZ REF: 80450231, CABLE DE FIBRA OPTICA CPL	ACTIVIDAD	1	2		
3243		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 42421	ACTIVIDAD	1	2		
3244		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY 207LBS. RED MANNING REF: 404780	ACTIVIDAD	1	2		
3245		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 40521	ACTIVIDAD	1	2		
3246		CAMBIO E INSTALACION DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 403203	ACTIVIDAD	1	2		
3247		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210	ACTIVIDAD	1	2		
3248		CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 401070	ACTIVIDAD	1	2		
3249		CAMBIO E INSTALACION DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 402150	ACTIVIDAD	1	2		
3250		CAMBIO E INSTALACION DE JILUP AIR FILTER MS 84 FOR SUCTION UNIT REF: 401531	ACTIVIDAD	1	2		
3251	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 402977	ACTIVIDAD	1	2		
3252	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE BIG EAR RINSING FUNNEL WHITE REF: 406003	ACTIVIDAD	1	2		
3253	UNIDAD DE OTORRINOLINGOLOGIA SMART Y BASIS DE LA MARCA OTOPRONT	CAMBIO E INSTALACION DE MAGNETIC VALVE FOR TONIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455501	ACTIVIDAD	1	2		
3254		CAMBIO E INSTALACION DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF: 455507	ACTIVIDAD	1	2		
3255		CAMBIO E INSTALACION DE FILTER CONTROL, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 402854	ACTIVIDAD	1	2		
3256		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 456883	ACTIVIDAD	1	2		
3257		CAMBIO E INSTALACION DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF: 402851	ACTIVIDAD	1	2		
3258		CAMBIO E INSTALACION DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 403720	ACTIVIDAD	1	2		
3259		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY PRACTICUM DISK REF: 405810	ACTIVIDAD	1	2		
3260		CAMBIO E INSTALACION DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 402380	ACTIVIDAD	1	2		
3261		CAMBIO E INSTALACION DE OVERHEAT PROTECTION, WATER TANK REF: 402380	ACTIVIDAD	1	2		
3262		CAMBIO E INSTALACION DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 402845	ACTIVIDAD	1	2		
3263		CAMBIO E INSTALACION DE GOLD LIGHT SOCKET REF: 466350	ACTIVIDAD	1	2		
3264		CAMBIO E INSTALACION DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 465520	ACTIVIDAD	1	2		
3265		CAMBIO E INSTALACION DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 465520	ACTIVIDAD	1	2		
3266		CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION TUBE FOR EAR RINSING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 452611	ACTIVIDAD	1	2		
3267		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3268		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	2		
3269		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	1	2		
3270		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	2		
3271		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	2		
3272		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3273		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	2		
3274		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2		
3275		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3276		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3277		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	2		
3278		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	2		
3279		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	2		
3280	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	2		
3281	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3282		CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD	1	2		
3283	NEVERA HP 1555 MARCA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	2		
3284		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	2		
3285		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	2		
3286		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	2		
3287		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	2		
3288		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	2		
3289		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	2		
3290		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	2		
3291		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3292		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3293		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3294		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	2		
3295		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	2		
3296		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	2		
3297		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CIERRE	ACTIVIDAD	1	2		
3298		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3299		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	2		
3300		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	1	2		
3301		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	2		
3302		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	2		
3303		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3304		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	2		
3305		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2		
3306		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3307		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3308		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	2		
3309		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	2		
3310	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	2		
3311	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	2		
3312		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3313	REFRIGERADOR OR MLSTZ MARCA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD	1	2		
3314		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	2		
3315		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	2		
3316		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	2		
3317		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	2		
3318		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	2		
3319		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	2		
3320		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	2		
3321		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	2		
3322		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3323		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3324		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3325		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	2		
3326		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	2		
3327		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	2		
3328		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE CIERRE	ACTIVIDAD	1	2		
3329		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3330		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	2		
3331		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	1	2		
3332		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	2		
3333		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	2		
3334		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3335		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	2		
3336		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	2		
3337		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		
3338		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	2		
3339		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	2		
3340		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	2		
3341	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	2		
3342	TO CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	2		
3343		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	2		

3344	CONGELADOR	CAMBIO E INSTALACION PANEL Front (CARGASA)	ACTIVIDAD	1	%			
3345	DFR760	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3346	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
3347	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	%			
3348		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
3349		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
3350		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
3351		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%			
3352		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3353		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3354		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3355		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3356		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	%			
3357		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3358		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%			
3359		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%			
3360		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3361		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
3362		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
3363		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	%			
3364		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	%			
3365		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3366		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	%			
3367		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
3368		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3369		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3370		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	%			
3371		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	%			
3372		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	%			
3373	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	%			
3374	TO	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3375	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANEL Front (CARGASA)	ACTIVIDAD	1	%			
3376	CONGELADOR	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3377	FR10 MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
3378	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	%			
3379		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
3380		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
3381		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
3382		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%			
3383		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3384		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3385		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3386		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3387		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 5887.15	ACTIVIDAD	1	%			
3388		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	%			
3389		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3390		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%			
3391		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%			
3392		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3393		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
3394		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
3395		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	%			
3396		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	%			
3397		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3398		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	%			
3399		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
3400		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3401		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3402		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	%			
3403		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	%			
3404		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	%			
3405	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	%			
3406	TO	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3407	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANEL Front (CARGASA)	ACTIVIDAD	1	%			
3408	CONGELADOR	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3409	BR 7600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
3410	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	%			
3411	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
3412		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
3413		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
3414		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%			
3415		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3416		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3417		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3418		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3419		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 5887.15	ACTIVIDAD	1	%			
3420		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	%			
3421		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3422		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%			
3423		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%			
3424		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3425		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
3426		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
3427		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	%			
3428		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	%			
3429		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3430		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	%			
3431		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	%			
3432		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3433		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3434		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	%			
3435		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	%			
3436		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	%			
3437	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	1	%			
3438	TO	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3439	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANEL Front (CARGASA)	ACTIVIDAD	1	%			
3440	REFRIGERADOR	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3441	OR ML 1300S	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
3442	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	%			
3443	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
3444		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
3445		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
3446		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%			
3447		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3448		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3449		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3450		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3451		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	%			
3452		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3453		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%			
3454		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%			
3455		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3456		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
3457		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
3458		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	%			
3459		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	%			
3460		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3461		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	%			
3462		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3463		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3464		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	%			
3465		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	%			
3466	MANTENIMIENTO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	%			
3467	TO	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3468	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION PANEL REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3469	NEVERA DE LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	%			
3470	CHALLENGER	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	%			
3471		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	1	%			
3472		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	%			
3473		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	%			
3474		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	%			
3475		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	1	%			
3476		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3477		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3478		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3479		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3480		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 5887.15	ACTIVIDAD	1	%			
3481		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	%			
3482		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	%			
3483		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	%			
3484		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%			
3485		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3486		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	%			
3487		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	%			
3488		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	%			
3489		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	%			
3490		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3491		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	%			
3492		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	%			
3493		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	%			
3494		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	%			
3495		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	%			

3489	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3489	TO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3490	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	1	3		
3491	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3492	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3493	HACES	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3494		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3495		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
3496		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3497		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3498		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3499		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	3		
3500		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3501		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	3		
3502		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	3		
3503		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3504		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
3505		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
3506		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	3		
3507		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	3		
3508		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3509		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD	1	3		
3510		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	3		
3511		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
3512		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3513	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3514	TO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3515	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	1	3		
3516	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3517	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3518	POLO NORTE	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3519		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
3520		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3521		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
3522		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3523		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3524		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3525		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	3		
3526		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3527		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	3		
3528		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	3		
3529		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3530		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
3531		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
3532		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	3		
3533		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	3		
3534		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3535		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD	1	3		
3536		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	3		
3537		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
3538		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3539	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3540	TO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3541	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	1	3		
3542	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3543	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3544	POSTER	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3545		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
3546		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3547		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
3548		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3549		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3550		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3551		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	3		
3552		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3553		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	3		
3554		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	3		
3555		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3556		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
3557		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
3558		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	3		
3559		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	3		
3560		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3561		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD	1	3		
3562		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	3		
3563		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
3564	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3565	TO	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3566	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3567	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	1	3		
3568	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3569	THERMO	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3570	GIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3571		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
3572		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3573		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
3574		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3575		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3576		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3577		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	3		
3578		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3579		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	3		
3580		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	3		
3581		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3582		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
3583		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
3584		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	3		
3585		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	3		
3586		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3587		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD	1	3		
3588		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	3		
3589		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
3590		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3591	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3592	TO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3593	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	1	3		
3594	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3595	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3596	WONDER	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3597		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
3598		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3599		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		
3600		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3601		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3602		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3603		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	1	3		
3604		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	1	3		
3605		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	1	3		
3606		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	3		
3607		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3608		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	1	3		
3609		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	1	3		
3610		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	1	3		
3611		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	1	3		
3612		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	1	3		
3613		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD	1	3		
3614		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	1	3		
3615		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	1	3		
3616		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3617	MANTENIMEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	1	3		
3618	TO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	1	3		
3619	CORRECTIVO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	1	3		
3620	NEVERA DE	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	1	3		
3621	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	1	3		
3622	SAIVO	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	1	3		
3623	LACOLD	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	1	3		
3624		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	1	3		
3625		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	1	3		

35270	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35292	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35300	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
35310	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO	1	%	
35320	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35330	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO	1	%	
35340	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO	1	%	
35350	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35360	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%	
35370	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%	
35380	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO	1	%	
35390	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO	1	%	
35400	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35410	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO	1	%	
35420	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO	1	%	
35430	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%	
35440	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35450	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
35460	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO	1	%	
35470	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO	1	%	
35480	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO	1	%	
35490	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35500	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO	1	%	
35510	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO	1	%	
35520	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO	1	%	
35530	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%	
35540	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%	
35550	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35560	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35570	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
35580	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO	1	%	
35590	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO	1	%	
35610	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO	1	%	
35620	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35630	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%	
35640	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%	
35650	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO	1	%	
35660	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO	1	%	
35670	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35680	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO	1	%	
35690	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO	1	%	
35700	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%	
35710	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35720	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
35730	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO	1	%	
35740	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO	1	%	
35750	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVADO	1	%	
35760	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35770	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVADO	1	%	
35780	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVADO	1	%	
35790	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVADO	1	%	
35800	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVADO	1	%	
35810	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVADO	1	%	
35820	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35830	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35840	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
35850	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVADO	1	%	
35860	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVADO	1	%	
35870	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVADO	1	%	
35880	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVADO	1	%	
35890	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35900	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVADO	1	%	
35910	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	1	%	
35920	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVADO	1	%	
35930	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVADO	1	%	
35940	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVADO	1	%	
35950	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVADO	1	%	
35960	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVADO	1	%	
35970	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	1	%	
35980	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVADO	1	%	
35990	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVADO	1	%	
36000	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVADO	1	%	
36010	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVADO	1	%	

	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	1	%
3771	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PORTAQUEIRO A JUSTABLE	ACTIVIDAD	1	%
3772	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE RUEDAS (1x) TENTE POLIURETANO 9° FRENO DIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUDE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD	1	%
3773	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE RUEDAS (2x) TENTE POLIURETANO 9° FRENO CENTRAL TOTAL (7608CS V.09) (INCLUDE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD	1	%
3774	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO	ACTIVIDAD	1	%
3775	CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE	ACTIVIDAD	1	%
3776	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 120 PLUS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3777	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8624	ACTIVIDAD	1	%
3778	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3779	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3780	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3781	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3782	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3783	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3784	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3785	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3786	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3787	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3788	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3789	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3790	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3791	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3792	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3793	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3794	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3795	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3796	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3797	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3798	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3799	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3800	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3801	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3802	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3803	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA EXTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3804	CAMBIO E INSTALACION DE CALCOMANIA INTERNA BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3805	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3806	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3807	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3808	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3809	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3810	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3811	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3812	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3813	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3814	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3815	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3816	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3817	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3818	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3819	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3820	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3821	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3822	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3823	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3824	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3825	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3826	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8624	ACTIVIDAD	1	%
3827	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3828	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3829	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3830	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3831	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3832	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3833	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD	1	%
3834	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3835	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3836	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3837	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3838	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3839	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3840	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3841	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3842	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3843	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3844	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3845	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3846	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3847	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3848	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3849	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3850	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3851	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3852	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARRANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3853	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%
3854	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3855	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	1	%
3856	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 7608CS V.09	ACTIVIDAD	1	%
3857	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060QV1.08	ACTIVIDAD	1	%
3858	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%
3859	CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%
3860	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE FUERBLES (1x) DE MANDO S.A. 20 NM	ACTIVIDAD	1	%
3861	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%
3862	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%
3863	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA CONTROL BARRANDA CON CONECTORES 4P Y DB9	ACTIVIDAD	1	%
3864	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXION PTERMINALES TP1M Y TORNILLOS	ACTIVIDAD	1	%
3865	CAMBIO E INSTALACION DE MICROCONTROLADORA PIC 16C60A	ACTIVIDAD	1	%
3866	CAMBIO E INSTALACION DE REGISTRADOR DE VOLTAJE 5vdc NATIONAL INSTRUMENTS LM7805	ACTIVIDAD	1	%
3867	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 12vdc NATIONAL A MOTOROLA LM7812	ACTIVIDAD	1	%
3868	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE BATERIAS (2x) 12V 5AMP 90 7010MM 555-12	ACTIVIDAD	1	%
3869	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA UPS-DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS	ACTIVIDAD	1	%
3870	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE MOTOR LAST CON IP 6P ENGRABADO CAMAS DC	ACTIVIDAD	1	%
3871	CAMBIO E INSTALACION GUAYA PARA CAMA 7	ACTIVIDAD	1	%
3872	CAMBIO E INSTALACION ADDONATOR TRINGUETE SEGR2021	ACTIVIDAD	1	%
3873	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SOPORTE MOTOR PL11007	ACTIVIDAD	1	%
3874	CAMBIO E INSTALACION INY. TIJERA MOTOR, IP GR18	ACTIVIDAD	1	%
3875	CAMBIO E INSTALACION HERNAJE TIENDITA ESPALDA 9739	ACTIVIDAD	1	%
3876	CAMBIO E INSTALACION HERNAJE ESPALDA C-100 1-321	ACTIVIDAD	1	%
3877	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA CONTROL BARRANDA CON CONEXION 8P Y DB9	ACTIVIDAD	1	%

3878	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE LINK DE POTENCIA POWER CORD 3.2MT REC061 15195	ACTIVIDAD	1	%				
3879	CAMBIO E INSTALACION DE R TERM CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRINCIP F5002 5903 V1.2	ACTIVIDAD	1	%				
3880	CAMBIO E INSTALACION DE TERM PERFIL PARAL "V" B.S. UOI972 F.5091 V1.1 ENERO 07	ACTIVIDAD	1	%				
3881	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA TENDI INOX 4 PIEZAS R00	ACTIVIDAD	1	%				
3882	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP GRIS 2-35 BDA GRIS ENCH2-35	ACTIVIDAD	1	%				
3883	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA BARANDA UCI PLAST RE	ACTIVIDAD	1	%				
3884	CAMBIO E INSTALACION DE ESTRUCTURALLEVANTE BARANDA UCI INYECTADA BDA PLASTICA	ACTIVIDAD	1	%				
3885	CAMBIO E INSTALACION DE ENSAMBLE MECANISMO BRAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 2-52	ACTIVIDAD	1	%				
3886	CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS A GAS 10N CON FRISQUERO	ACTIVIDAD	1	%				
3887	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA PARA CONECTOR DB2 C29 SPINES	ACTIVIDAD	1	%				
3888	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE DE PASADOR PISTON BDA XXIES PL 11216 V1.0	ACTIVIDAD	1	%				
3889	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO NO-8 R008	ACTIVIDAD	1	%				
3890	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE CONTROL BARANDA 3.2M CON CIRCULAR SP	ACTIVIDAD	1	%				
3891	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO P CAMINADOR RS-4	ACTIVIDAD	1	%				
3892	CAMBIO E INSTALACION DE PISACABLE METALICO BARANDAS (X2)	ACTIVIDAD	1	%				
3893	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO TORNILLOS (X30) BRISTOL SCA GALVANIZADO 3/8" 3/4"	ACTIVIDAD	1	%				
3894	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE AUSTE BALA OXIGENO PL E11598 V1.1	ACTIVIDAD	1	%				
3895	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR TENDIETE SEGUNDO BARANDA UCI 318"24MT/ P569A V1.1	ACTIVIDAD	1	%				
3896	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR SERIE 1000 SIN LAMINA PL 1646 V1.4	ACTIVIDAD	1	%				
3897	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR LARGO UCI PLASTICA PL 5112 V 1.0	ACTIVIDAD	1	%				
3898	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V 1.2	ACTIVIDAD	1	%				
3899	CAMBIO E INSTALACION DE INYECTOR ALUMINO LEVA CORTA PL 11036 V1.0	ACTIVIDAD	1	%				
3900	CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR 2N7272	ACTIVIDAD	1	%				
3901	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR SPINES IPX GRIS PP HOVO POLIMERO GRI	ACTIVIDAD	1	%				
3902	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR R CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	1	%				
3903	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO (X2) MAGHD Y HEMBRA TABLERO RS CONECTOR PLATINA	ACTIVIDAD	1	%				
3904	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO INYECTOR (X2) PERLA PLASTICO NEGRO 3/8" 1 1/2" MAYRA	ACTIVIDAD	1	%				
3905	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR BRAZO SENCILLO LAGO BARANDA	ACTIVIDAD	1	%				
3906	CAMBIO E INSTALACION DE PIN CANDADO RS-8	ACTIVIDAD	1	%				
3907	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO DOBLE INYECTADO	ACTIVIDAD	1	%				
3908	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO ALUMINO SENCILLO	ACTIVIDAD	1	%				
3909	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO	ACTIVIDAD	1	%				
3910	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO M8 CAB BUSTO V1.20	ACTIVIDAD	1	%				
3911	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CAB ANELL 3-5 X 2-4	ACTIVIDAD	1	%				
3912	CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR ESPALDAR/PEC 850 2-52	ACTIVIDAD	1	%				
3913	CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR MOTOR LA27-U117	ACTIVIDAD	1	%				
3914	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840	ACTIVIDAD	1	%				
3915	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE PIECERO MODELO 840	ACTIVIDAD	1	%				
3916	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE BARANDA PARA 1000V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3917	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA CENTRAL DE FRENO	ACTIVIDAD	1	%				
3918	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3919	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3920	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3921	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3922	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3923	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	1	%				
3924	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3925	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3926	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3927	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3928	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3929	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 804	ACTIVIDAD	1	%				
3930	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3931	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3932	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3933	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3934	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3935	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD	1	%				
3936	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3937	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3938	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3939	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3940	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3941	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 760RCS V.09	ACTIVIDAD	1	%				
3942	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3943	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3944	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3945	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3946	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3947	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050V01.05	ACTIVIDAD	1	%				
3948	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3949	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3950	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3951	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3952	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3953	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3954	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3955	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3956	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3957	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3958	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3959	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	1	%				
3960	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3961	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3962	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3963	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3964	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3965	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	1	%				
3966	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR	ACTIVIDAD	1	%				
3967	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL	ACTIVIDAD	1	%				
3968	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO PIECERO	ACTIVIDAD	1	%				
3969	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AG	ACTIVIDAD	1	%				
3970	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE PIRRIQUEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)	ACTIVIDAD	1	%				
3971	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE PIRRIQUEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)	ACTIVIDAD	1	%				
3972	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG GRADO MEDIOO BARAND 2.10	ACTIVIDAD	1	%				

PORCENTAJE DE IVA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CASWELL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	EXENTO IVA	EXCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE	1	VISTA	0%		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAMA ELECTROENCEFALOGRAFICO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY IN SLEEP C-VIDEO	1	VISTA	0%		
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS, MODELO SIERRA	1	VISTA	0%		
4	CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CASWELL SIERRA	1	ACTIVIDAD	0%		
5	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA	1	ACTIVIDAD	0%		
6	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRICO CASWELL (PART)	1	ACTIVIDAD	0%		
7	CAMBIO E INSTALACION DE REDUCTOR DE INCHAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	0%		
8	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE SIMULAS PARA CONTROL	1	ACTIVIDAD	0%		
9	CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CASWELL SIERRA	1	ACTIVIDAD	0%		
10	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA	1	ACTIVIDAD	0%		
11	CAMBIO E INSTALACION DE JOYSTICK PARA EQUIPO SIERRA	1	ACTIVIDAD	0%		
12	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
13	CAMBIO E INSTALACION CARPASA PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	0%		
14	CAMBIO E INSTALACION DE ESTIMULADOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	0%		
15	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULACION ELECTRICA (PART)	1	ACTIVIDAD	0%		
16	CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
17	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRABO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	0%		
18	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE SENA	1	ACTIVIDAD	0%		
19	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR USB PARA CONSOLA	1	ACTIVIDAD	0%		
20	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA BASE	1	ACTIVIDAD	0%		
21	CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE PARED PARA AMPLIFICADOR CASWELL EAST	1	ACTIVIDAD	0%		
22	CAMBIO E INSTALACION DE JOYSTICK DE PARED PARA PULSOMETRIA	1	ACTIVIDAD	0%		
23	CAMBIO E INSTALACION MODULO AMPLIFICADOR AMPLIFIER	1	ACTIVIDAD	0%		
24	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 3.0	1	ACTIVIDAD	0%		
25	CAMBIO E INSTALACION EASY ALIAS EES FLAPSE ARC	1	ACTIVIDAD	0%		
26	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO	1	ACTIVIDAD	0%		
27	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA EASY ALIAS	1	ACTIVIDAD	0%		
28	CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPORTO PARA CONEXION AMBULATORIA	1	ACTIVIDAD	0%		
29	CAMBIO E INSTALACION DE PUNQUETE DE CABLES PARA CONEXION BIG ARC ESSENTIAL X 40	1	ACTIVIDAD	0%		
30	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESION	1	ACTIVIDAD	0%		
31	CAMBIO E INSTALACION DE PUNQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEO Y LEM EASY 3 X 40	1	ACTIVIDAD	0%		
32	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 (PART) REDUCED-ION	1	ACTIVIDAD	0%		
33	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE AMPLIFICADOR EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
34	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPERMEABILIDAD EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
35	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
36	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
37	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANVUS DC EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
38	CAMBIO E INSTALACION CARPASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
39	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
40	CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 (PART) REDUCED-ION	1	ACTIVIDAD	0%		
41	CAMBIO E INSTALACION BOMBUILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
42	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRABO HOSPITALARIO EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
43	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE PODER GRABO HOSPITALARIO EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
44	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3	1	ACTIVIDAD	0%		
45	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE AMPLIFICADOR ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
46	CAMBIO E INSTALACION CARPASA DE AMPLIFICADOR ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
47	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPERMEABILIDAD ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
48	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
49	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
50	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
51	CAMBIO E INSTALACION CARPASA DE ESTIMULADOR ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
52	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
53	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
54	CAMBIO E INSTALACION BOMBUILLA PARA FOTOESTIMULACION LIND ARC E3	1	ACTIVIDAD	0%		
55	CAMBIO E INSTALACION CARPASA REMOTE ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
56	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
57	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
58	CABLE PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
59	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	1	ACTIVIDAD	0%		
60	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRABO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	0%		
61	CAMBIO E INSTALACION CARPASA PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	0%		
62	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	0%		
63	CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y LUE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	0%		
64	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULACION ELECTRICA (PART)	1	ACTIVIDAD	0%		
65	CAMBIO E INSTALACION AMPLIFICADOR DE BANDA PASA	1	ACTIVIDAD	0%		
66	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA PATRON BIOMEDICABLE	1	ACTIVIDAD	0%		
67	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA PARA CONSOLA	1	ACTIVIDAD	0%		
68	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB 425W ENGORDER	1	ACTIVIDAD	0%		
69	CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR	1	ACTIVIDAD	0%		
70	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	1	ACTIVIDAD	0%		

FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA						
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA NATUS						
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	1	VISITA	_____ %		
2	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODO COPA DE ORO PARA EEG DE 10MM X 1,5 - PRESENTACION: PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	ACTIVIDAD	_____ %		
3	CAMBIO E INSTALACION DE XTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - ABDOM4EN, 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	1	ACTIVIDAD	_____ %		
4	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE XACTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - THORAX 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	1	ACTIVIDAD	_____ %		
5	CAMBIO E INSTALACION DE TERMISTOR SENSOR DE FLUJO, ADULTO, (60 CM) - PRESENTACION: PAQUETE X1	1	ACTIVIDAD	_____ %		
6	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE RONQUIDO	1	ACTIVIDAD	_____ %		
7	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE POSICION	1	ACTIVIDAD	_____ %		
8	CAMBIO E INSTALACION KIT SENSOR MOVIMIENTO PIERNAS	1	ACTIVIDAD	_____ %		
9	CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER XPOD LP MPR	1	ACTIVIDAD	_____ %		
10	CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER FINGER CLIP 8000AA- PRESENTACION: PAQUETE X1	1	ACTIVIDAD	_____ %		
11	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AMPLIFICADOR REF 085-477100	1	ACTIVIDAD	_____ %		
12	CAMBIO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO REFERENCIA ISO-NA-EJ	1	ACTIVIDAD	_____ %		
13	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO MEDICO REFERENCIA 842-678300	1	ACTIVIDAD	_____ %		
14	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FOTO ESTIMULADOR REFERENCIA 019174	1	ACTIVIDAD	_____ %		
15	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON DE EVENTOS DE PACIENTE DE 4.5M REFERENCIA 085-462401	1	ACTIVIDAD	_____ %		
16	CAMBIO E INSTALACION DE HB4 HEADBOX PARA AMPLIFICADORES DE LA SERIE V REFERENCIA 5515-005800	1	ACTIVIDAD	_____ %		
17	CAMBIO E INSTALACION CAMARA DE VIDEO ACORDE A LA FUNCION DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	_____ %		

PORCENTAJE DE IVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY						
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	EXENTO IVA	EXCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER	3	VISITA	%		
2	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA	1	ACTIVIDAD	%		
3	CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES	1	ACTIVIDAD	%		
4	CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS	1	ACTIVIDAD	%		
5	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2	1	ACTIVIDAD	%		
6	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO	1	ACTIVIDAD	%		
7	CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA	1	ACTIVIDAD	%		
8	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	%		
9	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	ACTIVIDAD	%		
10	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	%		
11	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA CAMARA DE CALEFACCION	1	ACTIVIDAD	%		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
GRUPO FINANCIERO

3018303390
Nro. GS -2026/

- HOCEN-GRUFIN-3.1

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2026

Señor Intendente

JULIO CESAR SIERRA ROMERO

Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico HOCEN
Ciudad

Asunto: Respuesta Oficio GS-2026-061166-DISAN. Definición de indicadores financieros y organizacionales

En atención a la solicitud formulada mediante el oficio del asunto, me permito dar respuesta respecto a la **definición de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional**, establecidos como **requisitos habilitantes** para el proceso contractual que tiene por objeto: **"Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos, para los diferentes equipos biomédicos del Hospital Central Policía Nacional"**, el cual cuenta con un presupuesto asignado para la vigencia 2026 de \$1.081.000.000,00

La determinación de los citados indicadores se efectuó de conformidad con lo previsto en el **Decreto 1082 de 2015**, en lo relativo a la definición y verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, y atendiendo la **Metodología para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación**, expedida por la **Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente**, conforme a la cual dichos requisitos deben corresponder a **condiciones mínimas, ser proporcionales al objeto y a la cuantía del contrato** y no generar restricciones injustificadas a la participación de oferentes.

Para tal fin, la Entidad tomó como referencia la información financiera contenida en el **estudio de mercado**, elaborado a partir de una muestra sectorial integrada por las siguientes empresas: **INSTRUMENTACION S.A.S, G BARCO S A, ICH SOLUCIONES S.A.S., INBIOMECS S.A.S. y SCALPEL S A S.**, cuyas actividades económicas guardan relación directa con el objeto del proceso, de acuerdo con la muestra tomada e informada por el estructurador del proceso.

Con base en dicha información, se elaboró el **cuadro de análisis de indicadores financieros y organizacionales**, en el cual se evaluó el comportamiento típico del sector mediante la aplicación de **medidas estadísticas descriptivas**, tales como la **media aritmética, la mediana y los rangos mínimo y máximo**, lo que permitió identificar valores representativos y acordes con la realidad del mercado.

En concordancia con la metodología de **Colombia Compra Eficiente**, los indicadores de **capacidad financiera** se orientaron a verificar la **liquidez y el nivel de endeudamiento**, mientras que los indicadores de **capacidad organizacional** se enfocaron en medir la **rentabilidad**, como elementos que

evidencian la aptitud económica y organizacional del proponente para cumplir adecuada y oportunamente el objeto contractual.

Los valores definidos para los indicadores habilitantes corresponden a **valores derivados del análisis comparativo consignado en el cuadro técnico**, evitando la adopción de parámetros extremos o restrictivos y garantizando la **libre concurrencia y pluralidad de oferentes**, en armonía con los principios que rigen la contratación estatal.

Se definieron como **indicadores mínimos de capacidad financiera e indicadores de capacidad organizacional** de la siguiente manera:

INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL" PRESUPUESTO ASIGNADO VIG 2026 \$1.081.000.000,00

	CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
	Índice liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cob de intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
1	3,31	0,25	INDETERMINADO	1,13	0,85
2	2,51	0,36	252,52	0,25	0,16
3	2,44	0,59	INDETERMINADO	0,56	0,22
4	3,66	0,36	55,51	0,43	0,27
5	4,90	0,20	12,09	0,11	0,09
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA			INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
VALOR LIMITE DEL INDICADOR	>= 2,00	<= 0,60	>=12,00	>= 0,11	>= 0,09
NUMERO DE FIRMAS QUE CUMPLIRIAN	5	5	5	5	5

* Información financiera tomada del RUP a 31-12-2025. Muestra estadística cinco (5) firmas del sector, oficio GEPOL GS-2026-06186 - DISAN

Los valores de los indicadores fueron fijados con base en los datos de tendencia obtenidos de la muestra, evitando niveles restrictivos y garantizando condiciones reales del mercado, observando la **proporcionalidad** al valor contractual y no **restricción a la pluralidad** de oferentes. La adecuada gestión económica permite garantizar el **cumplimiento cabal del objeto contractual**, sin afectar la concurrencia y competencia del mercado.

Atentamente,

PS 16 LIDA VIANNEY PARDO PERALTA
Responsable Proceso Contable HOCEN

IT MARIO ALEJANDRO CHAMORRO GONZÁLEZ
Jefe Financiero Hospital Central Policía Nacional (E)

Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 601 544801 Ext 1065
Hocen.gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0004
VER: 7

Página 2 de 2

Aprobación: 26/05/2025