
PS2
TEN_8-2411
REMOTE_ON/OFF
-VIN_(GND)_1
-VIN_(GND)_2
NO_CON._1
NO_CON._2
+VIN_(VCC)_2
+VIN_(VCC)_1
-VOUT
+VOUT
24_IN
GND_IN
GND
5V
C1
LED1
R28
J1
09061486901
DATO_1
DATO_3
DATO_5
DATO_7
OCU
RS-485_A_CAF
RS-485_B_CAF
24_IN
GND_IN
GND
AUDIO_OUT+
AUDIO_OUT-_1
DATO_0
DATO_2
DATO_4
DATO_6
PLAY
RS-485_A
SOL_CANAL_B
RUN_H
RS-485_B
SOL_CANAL_A
EMITIR_H
AUDIO_OUT-
JP1
Jumper_3_Open
JP2
Jumper_2_Open
AUDIO_OUT-_1
AUDIO_OUT-
JP3
DEBUG_TTL_3,3
DEBUG_TX
DEBUG_RX
JP4
FUENTE_MODEM_SELECT
IN_MODEM
IC2
ILQ620
IC3
ILQ620
IC4
ILQ620
DATO_0
DATO_1
DATO_2
DATO_3
DATO_4
DATO_5
DATO_6
DATO_7
PLAY
OCU
DATO_0_D
DATO_1_D
DATO_2_D
DATO_3_D
DATO_4_D
DATO_5_D
DATO_6_D
DATO_7_D
PLAY_PIN
OCU_PIN
PICO1
DEBUG_TX
DEBUG_RX
DATO_0_D
RUN_PIN
EMITIR_PIN
MODEM_RX
DATO_1_D
GPS_TX
DATO_7_D
DATO_6_D
RS_485_TX_CAF
MODEM_TX
GPS_RX
DATO_5_D
DATO_4_D
RESET_MODEM
DATO_2_D
RS_485_RX
SOL_CAN_RS485
SOL_CAN_RS485_CAF
DATO_3_D
RS_485_TX
AUDIO_OUT_PICO+
AUDIO_OUT-
RS_485_RX_CAF
PLAY_PIN
PLAY_OUT_PIN
SOL_CAN_PIN
OCU_PIN
U2
NEO-M8N
USB_DM
USB_DP
TXD/SPI_MISO
RXD/SPI_MOSI
SDA/SPI_CS
SCL/SPI_CLK
EXTINT
SAFEBOOT
RESET
D_SEL
LNA_EN
RF_IN
TIMEPULSE
VCC_RF
GPS_RX
GPS_TX
VCC_RF
R35
L1
R43
LED4
U.FL_R-SMT(01)
J2
J5
48099-4000
K1
HE751A0500
COIL+
COIL-
NO
COM
SOL_CANAL_B
SOL_CANAL_A
SOL_CAN_PIN
Q1
BC849
K2
HE751A0500
AUDIO_OUT+
AUDIO_OUT_PICO+
PLAY_OUT_PIN
Q2
BC849
LED2
LED3
RUN_H
RUN_PIN
EMITIR_H
EMITIR_PIN
1N4148W
IC5
MAX3485CPA+
RS_485_RX_CAF
SOL_CAN_RS485_CAF
RS_485_TX_CAF
RS-485_B_CAF
RS-485_A_CAF
IC1
MAX3485CPA+
RS_485_RX
SOL_CAN_RS485
RS_485_TX
RS-485_B
RS-485_A
U1
LT1963AEST-3.3#PBF
IN
GND_1
OUT
GND_2
IC6
LT1085CM-3.3#PBF
GND
VOUT
VIN
OUTPUT
3V3_MODEM
IN_MODEM
LED5
LED_WWAN
R48
1K
R39
10K
PERST
RESET_MODEM
R30
1K
Q3
BC849
J3
67910-0002
USIM_VDD
USIM_DATA
MODEM_TX
USIM_CLK
MODEM_RX
USIM_RST
LED_WWAN
USIM_PRESENCE
J6
1010030682
VCC
GND
RST
VPP
CLK
I/O
SW1
SW2
MP1
MP2
USIM_VDD
USIM_RST
USIM_CLK
USIM_DATA
USIM_PRESENCE
R46
R45
R44
C6
33p
C2
100n
C3
33p
C4
33p
C5
33p
R47
15k