MG SERVICIOS INDUSTRIALES

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR Y CONTENER UN DERRAME

- Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los elementos de protección personal necesarios (Tyvek, Guantes de nitrilo Calibre 8 y 12, botas de caucho o en PVC, monogafas, respirador facial con filtros para vapores orgánicos).

- Revisar la hoja de seguridad del producto para identificar medidas necesarias para contener el derrame, de ser necesario avisar al cuerpo de bomberos más cercano.

1. Acordonar la zona afectada con la cinta amarilla que indica peligro.
2. Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel.
3. Contener con barreras de arena, haciendo un circulo de arena alrededor del derrame.
4. Si el producto a contener es sólido humectar levemente la arena.
5. Recuperar producto de ser posible (EL plaguicida en polvo o granulado es de fácil recuperación y puede ser aplicado).
6. Evitar contaminar el medio ambiente al máximo como sea posible.
7. Absorber todo el derrame con arena.
8. Con ayuda del recogedor de plástico, introducir la arena en una bolsa amarilla.

   *Estos elementos deben estar dispuestos exclusivamente para tal fin.
9. Marcar la bolsa con nombre del producto y fecha.
10. Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos.
11. Descontaminar los equipos y el personal, o disponerlos como residuo peligroso según corresponda.
12. Lavar los equipos y ropa utilizada.
13. Las personas que intervinieron en la descontaminación de la zona deben bañarse.

CONFIDENCIAL

LISTA DE ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN KIT PARA ATENCIÓN DE DERRAMES:

- ✓ Material absorbente (Arena o carbón activado).
- ✓ Bolsa grande amarilla o roja (al menos dos unidades).
- ✓ Escoba plástica.
- ✓ Pala plástica o recogedor plástico.
- ✓ Procedimiento para controlar y contener un derrame (impreso).
- ✓ Cinta de peligro (al menos 50 metros).
- ✓ Rotulador (marcador permanente).
- ✓ Contenedor plástico (Caneca).

Rafael Antonio Guzmán
ASESOR TECNICO

CONFIDENCIAL