PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

- Para la limpieza y desinfección de equipos biomédicos y elementos de uso hospitalario el personal debe usar los elementos de protección según el protocolo de seguridad de la entidad, se recomiendan medidas básicas como bata, tapabocas, gorro y guantes.

- Durante el procedimiento de limpieza y desinfección se debe mantener la puerta cerrada y las ventanas abiertas.

- Según la complejidad del equipo y tipo de desinfección puede estar destinado un espacio exclusivo para la realización de este procedimiento

- Para la realización de los procesos adecuados de desinfección, los equipos y accesorios se clasifican en tres categorías (21):

  1. Elementos críticos: son los que entran a cavidades estériles del cuerpo, al sistema vascular o penetran membranas mucosas. Estos elementos requieren esterilización.
  2. Elementos semicríticos: son los que hacen contacto con membranas mucosas o piel no intacta. Requieren desinfección de alto nivel.
  3. Elementos no críticos: son los que sólo tienen contacto con piel sana. Requieren desinfección de bajo nivel.

- **Desinfectantes**

❖ Compuestos aldehídicos

Glutaraldehído, en solución alcalina al 2%, es actualmente el desinfectante que más se recomienda para desinfección de alto nivel. Es un agente muy efectivo, con un amplio espectro de actividad contra todas las bacterias, virus, HBV, HIV, hongos y esporas. No es corrosivo ni inflamable.