BOMBAS DE VACÍO Y ACCESORIOS PARA MUESTREO

Una herramienta necesaria para extraer una muestra de aceite del puerto de muestreo, la Bomba de Vacío Trico es compacta para facilitar su transporte. Cuando se usa en conjunto con un adaptador de muestreo la tubería flexible y una botella de muestra esterilizada de 4 onzas, el usuario es capaz de conectarla a cualquier puerto de muestreo para una muestra de aceite libre de contaminación hasta en los lugares más comunes.

Trico también ofrece un modelo de Bomba de Vacío de uso pesado que incluye una válvula de descarga.

CARACTERÍSTICAS

- Crea un vacío de 27 pulgadas de Hg (Mercurio)
- Utiliza mangueras de 3/16” a 5/16”



BOMBAS DE VACÍO

No. de Modelo	Descripción
36800	Bomba de Vacío, Estándar
36801	Bomba de Vacío, Uso Pesado con Válvula de Seguridad

Nota: Las botellas son vendidas por separado. Favor de usar botellas de muestreo 36813 y 36814 con bombas de vacío.

BOTELLAS DE MUESTREO DE ACEITE

No. de Modelo	Descripcion
36812	4 oz, Botella de Muestra para anuncio publicitario plástico Negro
36813	Limpia, Botella de Muestreo de 4 oz, Individual
36814	Limpia, Botella de Muestreo de 4 oz, caja con 500 unidades
36815	Limpia, Botella de Muestreo de 8 oz
36819	Botella de muestreo de aceite para purgar de 16 oz
36821	Porta muestras de plástico negro para botellas de 4 onzas



TUBERÍA

No. de Modelo	Descripcion
36806	1/4" OD Poliducto, rollo de 100 pies
36807	5/16" OD Poliducto, rollo de 100 pies
36808	1/2" OD Poliducto, rollo de 100 pies
36809	1/4" OD Poliducto, rollo de 500 pies
36810	5/16" OD Poliducto, rollo de 500 pies
36811	1/2" Poliducto, rollo de 500 pies
66216*	1/4" OD Poliducto, por pie

*Favor de especificar el numero de pies cuando ordene.

CONSEJO ÚTIL:

+ Antes de enviar la muestra de aceite al laboratorio, marque claramente en la botella el modelo de equipo, la marca, el tipo y el peso de aceite como cualquier otro detalle necesario para asegurar un análisis correcto cuando los resultados sean devueltos del laboratorio.