ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP -62**	**2.** Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalación)
3. UNIDAD DE MEDIDA		**M2**

4. DESCRIPCION

El actual ítem No Previsto contempla el suministro e instalación de Enchape piedra muñeca para muro fachada

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparación:

- Retiro de piedra muñeca existente o residuos, ya que la superficie donde se va a colocar la piedra debe estar limpia, libre de polvo, grasa, y cualquier material que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
- Si la pared tiene imperfecciones, es recomendable nivelarla antes de comenzar a pegar las piedras. Para ello, puedes aplicar una capa de mortero nivelador de ser necesario.

2. Planificación del Diseño/Instalación:

- Si utilizas un adhesivo premezclado, solo sigue las instrucciones del fabricante. Si usas mortero, mezcla los ingredientes según las indicaciones del paquete hasta obtener una pasta homogénea.
- • El adhesivo debe tener la consistencia adecuada para que no se deslice y mantenga las piedras en su lugar.
- Con una llana dentada, extiende una capa uniforme de adhesivo sobre la pared. Es importante no aplicar una capa muy gruesa, solo lo suficiente para que la piedra se adhiera bien.
- Coloca la primera piedra en la esquina de la pared o desde una línea de referencia que esté nivelada. Ajusta la piedra presionándola firmemente contra la pared.
- Continúa colocando las piedras una a una, asegurándote de dejar un pequeño espacio entre cada pieza. Si deseas una separación regular, puedes utilizar espaciadores.
- A medida que avances, verifica constantemente con el nivel que las piedras estén bien alineadas y niveladas.

3. Corte de las piedras (si es necesario)

- Si necesitas ajustar el tamaño de las piedras para las esquinas o los bordes, usa una cortadora de piedra o una sierra especial para este tipo de material.
- Ten cuidado al cortar y usa equipo de protección como gafas y guantes.
- Una vez que todas las piedras estén colocadas, deja que el adhesivo se seque completamente, según las indicaciones del fabricante. Esto puede tomar entre 24 y 48 horas.

6. Rellenar juntas

- Después de que el adhesivo esté seco, utiliza un mortero de juntas o un sellador específico para piedra para rellenar los espacios entre las piedras. Esto dará un acabado más uniforme y profesional.
- Aplica el mortero con una espátula, asegurándote de llenar todos los huecos entre las piedras.
- Limpia el exceso de mortero de la superficie de las piedras con una esponja húmeda antes de que se seque completamente.

7. Limpieza final

- Una vez que el mortero de las juntas esté seco, limpia la superficie de las piedras con un paño seco o un pincel para eliminar cualquier resto de polvo o mortero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

8. MATERIALES

- Piedra muñeca, adhesivo para piedra o mortero, espaciadores,

9. EQUIPO • Herramienta menor			
10. MATERIALES-DESPERDICIOS Incluidos _X_ **Si** **No** **N.A**	**11. MANO DE OBRA** Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA** Incluidos _X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES** Incluidos __X **Si** __ **No** __ **N.A**
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES • N/A			
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO • NO PREVISTOS			

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC