Visualizar la planimetría general

en el segundo piso en Revit, puedes asegurarte de que la vista del segundo piso esté correctamente definida y que el rango de vista esté configurado adecuadamente. Además, puedes utilizar la superposición de vistas para ver la planimetría del primer piso como referencia en el segundo piso.
Pasos para visualizar la planimetría en el segundo piso:

1. **1. Verifica la vista del segundo piso:**

Abre la vista de plano del segundo piso. Asegúrate de que la vista esté correctamente definida y que el nombre de la vista sea el adecuado para el segundo piso.
 2. Ajusta el rango de vista:
En la paleta Propiedades, busca la opción "Rango de vista". Ajusta el "Nivel superior" para que coincida con el segundo piso y el "Plano de corte" para que represente el nivel de visualización que deseas.
 3. Superposición de vistas (opcional):
Si deseas ver la planimetría del primer piso como referencia en el segundo piso, puedes activar la superposición en la vista del segundo piso.

- En la paleta Propiedades, busca la opción "Capa subyacente".
- Selecciona el "Nivel base" como el primer piso.
-

 4. Visibilidad/Gráficos:
Si la planimetría no está apareciendo correctamente, puedes revisar la visibilidad/gráficos de la vista.

- Abre el cuadro de diálogo "Visibilidad/Gráficos" (Ctrl + V).
- Asegúrate de que las categorías de anotación (niveles, muros, etc.) estén visibles en la vista.

 Si necesitas ajustar la escala, también puedes hacerlo en la vista.

-

 5. Verifica la escala:
Asegúrate de que la escala de la vista del segundo piso sea la correcta para la presentación que deseas.

5.

Consideraciones adicionales:

- **Plantilla de vista:**

Si estás creando una nueva vista, asegúrate de seleccionar la plantilla de vista adecuada para un plano de planta.
 Nombres de las vistas:
Utiliza nombres descriptivos para las vistas para facilitar la identificación.
 Caja de sección (opcional):
Si deseas visualizar una sección específica del segundo piso, puedes utilizar la herramienta de caja de sección para recortar la vista.
 Modificaciones de visibilidad/gráficos:
Puedes ajustar la visibilidad de diferentes elementos en la vista utilizando el cuadro de diálogo "Visibilidad/Gráficos".

-

Siguiendo estos pasos, podrás visualizar la planimetría general en el segundo piso de forma correcta en Revit

https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Floor-plan-views-of-specific-level-is-not-visible-in-Revit.html#:~:text=En%20Revit%2C%20vaya%20a%20Ver,estructural/plano%20de%20techo%20reflejado