PROCEDIMIENTO RESPEL Y CONTROL DE DERRAMES

OBJETIVO: El presente procedimiento tiene por finalidad establecer los lineamientos para el manejo de los residuos peligrosos y atender de manera oportuna los posibles derrames de sustancias que puedan tener lugar en los frentes de obra, campamento y zonas de acopio de materiales y RCD.

RESPONSABLES	RECURSOS
Area Ambiental Area SST	•Kit básico para la atención de derrames. •Calzado cerrado que proteja todo el pie, de preferencia de cuero – Botas de seguridad •Gafas protectoras •Guantes de seguridad •Protección respiratoria dependiendo de las sustancias peligrosas manipuladas (mascarilla con filtro adecuado dependiendo de la sustancia derramada) •Agentes de absorción (balde con arena o vermiculita) •Pala •Escoba •Bolsas para realizar la separación del residuo •Paño o estopa de limpieza

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER UN DERRAME

•Atender al personal afectado o involucrado en el derrame
•Evacuación o retiro de personal innecesario para despejar el área
•Demarcar, señalizar y/o acordonar el área donde se presentó el derrame
•Evaluar el accidente y definir el tipo de respuesta que se requiere, en cuanto a magnitud y tipo de sustancia involucrada
•Utilizar los implementos de seguridad disponibles en el Kit de control de derrames
•Identificar, si es posible, el o los productos derramados y consultar la Hoja de Datos de Seguridad para verificar si existen instrucciones específicas para el control del producto derramado
•Detener la fuente de derrame
•Si la sustancia derramada corresponde a un inflamable, eliminar las fuentes de ignición cercanas como llamas, equipos eléctricos, etc.
•Es necesario controlar el derrame para evitar esparcimiento
•Únicamente podrá controlar el derrame el personal que use los EPP correspondientes y cuenta con capacitación pertinente para dicha labor
•Se deberá etiquetar e identificar el contenedor donde se puso el Material absorbente para su disposición final.
•Disponer Como Residuo Peligroso con la empresa autorizada contratada.