Equipos Industriales en Acero Inoxidable

FICHA TÉCNICA CARRO TERMO (MANTENEDOR CALIENTE)

Función:

Carro transportador de alimentos calientes.

Tres puertas en un solo frente.

Fuente de calor uniforme y controlada que provee una vida de mantenimiento mucho más larga.

6 ruedas de 6” fabricadas en material antibacterial soportadas en base de acero inoxidable de fácil desplazamiento y silenciosas. (dos con freno)

Construcción:

Fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 ref 304 2b satinado. Aislamiento térmico en fibra de vidrio.

Guías tipo escabiladero en acero inoxidable calibre 18 ref 304

Puertas solidas y aisladas con empaque resistente a altas temperaturas, cierre de seguridad para cada puerta.

Bordes laterales en caucho antichoque

Rango de Temperatura: 10ºC a 90°C

Consumo: Dos resistencias eléctricas de 700 vatios a 110 voltios

Se controla la temperatura de la cavidad con un termostato ajustable encendido / apagado de 16°C a 93°C.

Termómetro digital

TAMAÑO: 118 CMS X 60 X 110 CMS

CAPACIDAD: 30 AZAFATES ENTEROS





IMAGEN DE REFERENCIA MEDIDAS Y CANTIDAD
DE PUERTAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

ATENCIÓN AL CLIENTE
57 (1) 465-16-47
311-850-64-79
safetechcolombia@hotmail.com
www.safetechcolombia.com

Equipos Industriales en Acero Inoxidable

MANUAL DE USO MANTENEDOR CALIENTE

1. Encendido:

- **Veriifque la conexión a la corriente electrica.**
- **Gire la perilla a la temperatura deseada.**

Precaución:

- **Use solo recipientes en acero inoxidable y/o aluminio.**
- **Evite derramamientos de liquidos al interior del gabinete.**



Antes de llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento, desconecte el mantenedor de la fuente de corriente. La limpieza deberá hacerse con las superficies frías.
No use, bajo ninguna circunstancia, agentes de limpieza como: kerosén, gasolina, solventes, removedores, ácidos, vinagres, productos químicos o abrasivos, pues estos pueden causar manchas.
Para la limpieza de las partes de acero inoxidable, use una esponja suave o un paño húmedo con agua tibia y jabón neutro. No utilice estropajos metálicos, polvos abrasivos y substancias corrosivas que puedan rayar dichas partes.
Por ninguna razón deje caer agua ni ningún otro liquido al interior del mantenedor, podrá causar corto circuito, y quemaduras

Falla	Análisis de la causa	Posible solución
El equipo no enciende	1.Falla en la corriente eléctrica.	1. Revisar las conexiones y el cable.
La temperatura deseada no se mantiene.	2. Bulbo del termostato sucio	2. Limpie con un trapo húmedo el bulbo ubicado en la parte media del mantenedor