Idioma / Language	Numeración / Numbering	Sitios / Sites	Fecha	Nombre	Escala / Scale	Hoja / Sheet	
ES	Tabla / Table	BOGOTA	22.06.2020	Mark	1:1	1	X

Ubicación / Location: CIUDAD BOLIVAR — BOGOTA / COLOMBIA

Autor / Author: HAAA0020888

Dibujado / Drawn	01.06.16	MEVA	
Aprobado / Approved	01.06.16	FPG	
Sustituye / Replaces			Hoja
Nº de plano / Drawing No.	DPO1MAA2868_1		
Nº de pedido / Order No.	U2QMAA2868_1		Index 2.0

VISTA GEN. DE CONEX. ESTACION DE RETORNO

Este Dibujo es un esquema de principio. Se ha de tener presente durante el montaje, el cableado y la puesta en marcha de la instalación que el fabricante de la misma es el responsable de que se cumplan todas las normas aplicables, así como las instrucciones de montaje y seguridad de los componentes utilizados.

Diese Zeichnung ist nur ein Prinzipschaltbild. Bei der Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme der Anlage ist der Hersteller der Anlage dafür verantwortlich, dass alle einschlägigen Normen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Drawn, Proyect, Layer
Drawn: Mario Eduardo Vargas Ayala
Proyect: U2QMAA2868_1
Layer: ARMARIO DE MANDO =A4+01

#-ADO1 ADO1/01 / ADO1EX

-AA... ESTACION DE RETORNO
+01+... ARMARIO DE MANDO
+02+... BARRERA PLATAFORMA
+03+... HIDRAULICA FRENO
+04+... BARRERA PLATAFORMA
+05+... CAJA DE PROTECCION CONTRA
+06+... TABLERO 4
+07+... ACCIONAMIENTO DE SOCORRO
+08+... DISPERSIVA DE BAJA TENSION
+09+... CAJA DE
+10+... ARMARIO
+11+... BARRERA
+12+... BARRERA
+13+... BARRERA
+14+... TABLERO
+15+... TABLERO
+16+... CAJA DE
+17+... CAJA DE
+18+... CAJA DE
+19+... CONVERTIDOR ESTATICO

BARRERA PLATAFORMA AGUJA A GARAJE ENTRADA
BARRERA PLATAFORMA AGUJA A GARAJE SALIDA
BARRERA PLATAFORMA AGUJA A GARAJE SALIDA
TABLERO 4 (ENTRADA)
TABLERO 5 (SALIDA)
TABLERO DE MESA (AV)
TABLERO DE MESA (AV)
SALA DE AUTOMATISMO
ARMARIO DE DISTRIBUCION
BARRERA AGREGADO DE RETENCION
BARRERA TBI
BARRERA TBI
HIDRAULICO TRANSFORMADOR
TABLERO OPCIONAL
TABLERO OPCIONAL
CAJA DE CONEXIONES TB12
CAJA DE CONEXIONES TB12
CONVERTIDOR ESTATICO

BORNERA =A5+05

ARMARIO DE MANDO =A5+01

ACCIONAMIENTO DE SOCORRO =A5+03

AGREGADO DE RETENCION =A5+0101

UNIDAD DE VALVULA 1 =A5+0102

UNIDAD DE VALVULA 2 =A5+0103

TB3 =A5+033

TB4 =A5+034
ENTRADA

TB14 =A5+0134
ENTRADA

TB5 =A5+035
SALIDA

TB15 =A5+0135