GUIA RAPIDA DE MANEJO					
EQUIPO	ESCALERILLA	**MARCA**	MB	**MODELO**	28-7

	DESCRIPCIÓN DE BOTONES (Selectores, perillas, puertos, etc)
1	UBICAR DEBAJO DEL DIVAN O CAMILLA
2	VERIFICAR TOPES ANTIDESLIZANTES
3	VERIFICAR SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
4	
5	
6	
7	



	ANTES DE ENCENDIDO
1	VERIFIQUE QUE LOS TOPES ESTEN COMPELTOS
2	VERIFIQUE LA UBICACIÓN DE LA ESALERA
3	ALEJE LOS ELEMNTOS QUE PUEDAN GENERAR OBSTACULOS

	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
1	UBIQUE EN LUGAR DESEADO
2	DESPUES DE SU USO GUARDE DEBAJO DE CAMILLA
3	
4	
5	
6	
7	