Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

MANUAL DE USUARIO

BALANZA ELECTRONICA SOLOPESO

MARCA BBG MODELO S1



Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Balanza

Por favor, compruebe el voltaje antes de conectar ; se recomienda la toma de CA independiente para este equipo para evitar interferencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

1 . Por favor, confirme que los electrodos "+ ", "- " están en la posición correcta.

2 . Para evitar la fuga eléctrica , por favor, no ponga la batería en la temperatura alta, o trate de desmontarla .

3 . Por favor, no utilice baterías secas en este modelo.

4. Este modelo funciona con batería recargable de 4 V.

PREPARACIÓN PARA USAR LA BÁSCULA

1 . Abra la caja y coloque la báscula sobre una mesa estable , a continuación, ponga la charola en la báscula.

2 . Ajuste las patas de la base , ver el nivel gota. La burbuja debe de estar en el centro del nivel.

3 . Encienda hasta que todo marque " 0 " y " estable" , la báscula está listo para su uso.

1.- INDICADORES EN PANTALLA

CERO: Indica que la báscula se encuentra en Cero.

TARA: Indica que la función Tara se esta utilizando.

ESTABLE: Indica que el Peso sobre la plataforma se encuentra estable,

SUMA: Indica que se han acumulado totales a pagar función "+" lb,kg, g: Unidades con las que esta trabajando la báscula

1 ventana de indicación:

BBG®
Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

FUNCIÓNES DE LA TECLA

TARA

1.- Tara: Poner el recipiente en la charola , a continuación, pulse [TARA] para destarar el peso y encenderá el punto en " Tara" indicando la activación del modo tara en la pantalla.

2.- Para cambiar el peso de tara : retire el recipiente y coloque un nuevo contenedor y pulse la tecla [TARA] para cambiar el peso de tara.

3.- Para cancelar la tara : retirar el recipiente de la charola , pulse la tecla [TARA], la función de tara se cancelará automáticamente.

(Nota : . Si el peso " Tara" está dentro del rango de cero , pulse [CERO] para activar el modo de cero , el límite máximo ≤ rango de tara)

Cero

Cuando no hay carga , la ventana de peso no marca cero y no esta el punto indicando " 0 ", presione la tecla [CERO] para poner a fiel la báscula. (rango cero ≤ ± 2 % máximo).

lb/kg/g

Seleccione la unidad de peso con la tecla " lb/kg/g" . Primero verifique que la báscula esté en cero, a continuación oprima "lb/kg/g" para que el punto marque las unidades de peso con las que se encuentra trabajando. Las tres unidades con las que trabaja la báscula son libra, kilogramos y gramos.

SUMA TOTAL DE PESO

Presione " +" cuando se necesita calcular el peso total de las mercancías; cada vez que pulse " TOTAL ", la pantalla mostrará el peso total acumulado de las mercancías.

"C" o BORRAR SUMA

Pulse el botón " C" , para borrar la información de la memoria de que las mercancías se miden muchas veces.

Lista de mensajes de Error

3.1: Sobrecarga

| _____ | Muy poco peso para indicar

| ¯¯¯¯¯| Demasiado peso para indicar

3.2: Energía baja

Muestra "LobAt", y la indicación de alimentación está apagada. Esto significa que usted necesita cargar la batería con urgencia al conectar el adaptador de corriente.

PROBLEMAS COMUNES

I.- Peso Inestable

(1) Bajo voltaje de la batería: Apague la báscula inmediatamente y recarguela por 12 horas.

(2) Existe mucha turbulencia y la báscula no se encuentra estable: Coloque la báscula en alguna plataforma mas firme o evite mover la plataforma donde se encuentra la báscula.

(3) Influencia del viento: Proteja a la báscula de corrientes de viento.

II.- La Ventanilla no Enciende

(1) La batería ya no funciona: Cambiela si después de recargar tiene el mismo problema.

(2) Cable de Alimentación de Voltaje mal conectado: Verifiquelo y asegurese que este conectado a la C.A.

(3) Otros: Mande el aparato a reparación.

TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAJE

Evite el altrato y la humedad durante la transportación del producto.

Evite exposición fuerte y constante al sol y lluvia.

ATENCIÓN

1.- Favor de leer este instructivo antes de usar la báscula.

2.- Si la báscula tiene poco uso favor de recargar la batería una vez al mes por lo menos y mantenga la báscula apagada mientras no la usa para evitar la descarga de la batería.

3.- No deje caer el producto que va a pesar sobre la charola.

4.- No se puede limpiar la superficie de la báscula con solventes de ningún tipo.

5.- Limpie la báscula con un trapo humedo o seco. Esta báscula no se puede lavar con agua.

BBG
Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

6.- No comparta la alimentación de energía de esta báscula con ningún aparato de alto consumo de energía ya que las variaciones de energía eléctrica afecta directamente el peso que marca la báscula.

NOTA 1: LA BÁSCULA NO DEBE DE ESTAR EXPUESTA A GOTEO O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.

GARANTIA DEL EQUIPO.

Por la compra cualquier equipos de la marca BBG, usted cuenta con garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese en: BOGOTA (57+1)2016411 -2776096 MEDELLIN (57+4)2620031.

Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

LA PERDIDA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÒN O DE

LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA

ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.

ST'ECIFICACIÓN una CARACTERÍSTICA8:

. IO-1IO'C. DivisiónRC

Tamaño D al: 054 mm

Tamaño del conducto P10

Cuerpo 054X14mm

Sonda 03.8 X Longitud 408.4nvn

Termómetro de lectura instantánea h

Con lente de aumento D Apto para

lavavajillas

Acero sin matar

Estuche PC Lente

Bl-Metal Themwmeter Senso«

Esfera de aluminio.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Inserte la sonda a 2"15 cm del alimento al final del tiempo de enfriamiento.

2. Deje la sonda en la comida durante 1 a 20 segundos para obtener una lectura de temperatura precisa.

3. Retire el termómetro y la temperatura esté (kterminada).

4. Lave la sonda con agua caliente y jabón después de cada in:yertion para prevenir cmtamlnatbn.

CAUBRACIÓN:

Esta unidad ha sido ajustada en fábrica y debe leer temperaturas precisas. Si la lectura del termómetro es incorrecta, déjelo reposar a temperatura ambiente cerca de una fuente conocida durante al menos una hora. Convertirlo aojusUng suavemente la tuerca en la base de la unidad para corregir temperatura.

Energizado por Escáner de cámara

PROBADOR DE HUMEDAD DEL SUELO PH ANO

Notas pH del suelo value es muy importanteFC.Ato ,n eh e productoton ofqcosecha normals. La mayoría de los cultivos no puede sobrevivir en un suelo quetoo ácido otohal ka li ne .Por lo tanto el correctoLa lectura del pH es esencial para ac Tendremos que optar por los resul tados de imurna.

Uso: Para medirepisodiohy rnoisture va lumiOdiferentes tipos desuelo.

Rango: pH=3-8 pH moisseñuelo: 1 - 8 (10%-80%) Resolución:±0.2 pH

Exactitud: ±0.2 Mesa pH-Sui para experimentos agrícolas en el campo y en el aula. 5-

Temperatura de funcionamiento: S0°C (41 - 1 22 grados FF�hre11heit).

Calibración: Elimine la oxidación de los anillos metálicos mediante un pulido ligero.

Excelente pH y humedad muy rápidos de residencial:

Jardines Jardineras Mantenimiento Del Césped invernaderos Productos vegetales

Instrucciones

1 .Retire cualquier obstrucción al suelo que haya�pruebas de uires, como suelo superficial, pasto,hojas, guijarros, etc. Si elsoiiSi está seco o contiene demasiado fertilizante, espolvoree un poco de agua sobre el suelo y déjelo durante 25 a 30 minutos antes.pruebas electrónicas.

2. Antes de usar elProbador, asegúrese de limpiar a fondo su superficie metálica con un paño para afilar. Cuando utilice un probador nuevo,Le recomendamos que lo inserte en el suelo varias veces antes de realizar la lectura. Esto es para eliminar cualquier impureza aceitosa de su superficie metálica que pueda afectar la precisión del pH del suelo o la lectura de humedad..

3. Insertar el medidor directamente en el suelo que requiere prueba, incrustando completamente su superficie metálica y apisonando el rodeaníng Sol de modo que se adhiera estrechamente a la superficie del electrodo metálico del medidor.

Aproximadamente diez minutos después de insertar el medidor en el suelo, el puntero indicará el valor correcto de pH o humedad.

En ocasiones, el medidor puede registrar valores diferentes.Esto depende de las condiciones del suelo, la adherencia a la superficie metálica del medidor, el contenido de humedad, etc. Por lo tanto,se aconseja se toma un promedio de varias medidas.

4. Presione el botón blanco/verde y el polriter indicará el valor de humedad correcto.

5. Después de su uso,Limpie las placas de suciedad o humedad.

Precaución

1. No dejes la parte metálica del probadoren�ensucie durante demasiado tiempo (no más de una hora) o dañará la superficie metálica.

2. Asegúrese de que el metalic la superficie está limpia y secar antes del encolado.

3. No utilice el probador cerca del imán.ic objetos y manténgalo alejado de otros objetos metálicos.

4. No mida el líquido.Este probador no está diseñado para medir líquidos.

5. No sostenga el probador con los dedos sobre una superficie metálica. Las huellas dactilares son grasosas y reducen el flujo de corriente.

