

PAVIMENTACIONES MR SAS
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

# FORMATO HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE O IDENTIFICACION:** | **VIBROCOMPACTADOR** |
| **UBICACIÓN:** | **SOACHA** |
| **MARCA:** | **DYNAPAC** |
| **MODELO:** | **CC-412** |
| **SERIE:** | **63420496** |




| ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO |
|---|
| **PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO** |
| - Cambio filtro y aceite de motor |
| - Cambio filtro sistema hidraulico |
| - Cambio filtro de combustible |
| - Cambio filtro de aire |
| - Revision sistema electrico |
| - Engrase general |

| ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN |
|---|
| **PREPARACION DE LA MAQUINA Y/O EQUIPO** |
| - Revisar niveles de aceites |
| - revisar nivel de combustible |
| - Revisar nivel de liquido refrigerante |
| |
| **ENCENDIDO DE LA MQUINA Y/O EQUIPO** |
| - Regular temperaturas de la maquina durante unos 5 o 10 minutos |
| - Revisar niveles de aire de los neumaticos |
| - Verificar que no hayan obstaculos alrededor de la maquina |
| |
| APAGADO DE LA MAQUINA Y/O EQUIPO |
| - Regular temperaturas de la maquina durante unos 5 o 10 |
| minutos dejandola encendida e inactiva |