
ANEXOS PLANOS TINTAL

Se muestra la distribución de líneas De vida horizontal sobre cabeza, así Como los puntos de anclaje internos. También se muestra la distribución de las vigas IPE o HA para realizar las tareas en suspensión



Se muestra la distribución de los puntos de anclaje externos o con exposición a intemperie, se recomiendan inoxidables

