

Ajuste de la estabilidad del soporte



❶ Tornillos de nivelación (3)
❷ Collares de bloqueo (3)

Para estabilizar el soporte en un espacio irregular:

1. Ajuste los tres tornillos de nivelación con la mano. Esto evita que el soporte se balancee hacia adelante y hacia atrás sobre una superficie irregular.
2. Apriete los tres collares de bloqueo situados en la base del soporte. Esto evita que el soporte se balancee hacia adelante y hacia atrás sobre una superficie irregular.

Trípode plegable

Nº de pieza 15531

El trípode plegable es un soporte de instrumento portátil y ligero para FaroArm con patas plegables.

Para utilizar el trípode plegable:

1. Saque el trípode plegable de su estuche.
2. Separa las piernas desde el centro y coloca las almohadillas planas en el suelo. Extienda completamente las patas del trípode.
3. Apriete el pomo central para dar más apoyo a las patas.

Para ajustar la altura del trípode plegable:

1. Afloje el asa de cada una de las tres patas.
    - Cada pata tiene líneas grabadas para ayudar a ajustar la altura del trípode.
2. Apriete las tres asas para garantizar la estabilidad del trípode.
3. Fije los brazos de estabilidad opcionales al trípode y a su pieza o mesa.

Para más información, consulte el documento *Instrucciones de montaje del trípode plegable* incluido en el maletín.

Pie de punta de trébede

Nº de pieza C-ACC-03545-002

El pie de punta de trébede sustituye a la almohadilla de cada una de las tres patas del trípode plegable.

Para instalar el pie de punta de trébede:

1. Afloje el collarín de bloqueo roscado situado en la base de la pata del trípode.

2. Retire la almohadilla y sustitúyala por el pie de punta de trébede.
3. Apriete a mano el collarín de bloqueo roscado.