
GUÍA DE RAPIDA CENTRIFUGA C28 MARCA BOECO





Centrifugación con preselección de tiempo

- Con las teclas ▲▼ bajo el indicador de velocidad, ajustar la velocidad deseada.
- Con las teclas ▲▼ bajo el indicador de tiempo, ajustar el tiempo deseado.
- Pulsar la tecla START. La indicación de rotación ↻ se produce mientras gira el rotor.

> El tiempo se muestra en minutos. Los últimos minutos se cuentan hacia abajo en segundos.
> Si se muestra el tiempo en minutos, parpadea un punto junto a la cifra.

- Después de transcurrir el tiempo o en caso de interrupción del ciclo de centrifugación mediante la pulsación de la tecla STOP, se efectúa la descarga del rotor con la etapa de retardación ajustada.

Durante el funcionamiento de centrifugación, se muestra la velocidad del rotor o el valor RCF resultante y el tiempo restante.

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS