EUROLIFT S.A.S
NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 19 No. 3-10 y 3-20 / Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
TUNJA Cra. 1F No. 40-195 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E Nutibara - Of. 511 / PBX: +60(4) 557 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Atriz, Piso 4 - Of. 404 / Cel: 318 255 3541
CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 885 0925
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apto 305 / Cel: 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel: 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel: 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel: 316 373 9124 MONTERIA Cel: 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO	CLIENTE		
247509	DIRECCIÓN		ASCENSOR O TORRE
FECHA	Mantenimiento Programado	Reparación	Aviso

CLIENTE: Juzgado Cajanal.
DIRECCIÓN: Cartagena.
ASCENSOR O TORRE: #1
FECHA: 20 11 24
Mantenimiento Programado: ✓

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	✓	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	✓	
Acceso, Iluminación y Aseo.	✓	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	✓	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	✓	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	✓	
Estado Cable de Tracción.	✓	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	✓	
Condiciones del Freno de la Máquina.	✓	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	✓	
CONTROL		
Limpieza.	✓	
Corrección de conexiones flojas.	✓	
Verificación de Fusibles.	✓	
SISTEMA DE PUERTAS		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	✓	
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	✓	
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	✓	
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	✓	
Cables, Cadenas, Cerraduras.	✓	
Limpieza de Guias Inferiores(Quicios).	✓	

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Luces y apariencia del Carro.	✓	
Botonera de Cabina.	✓	
Ruidos en el Recorrido.	✓	
Ruidos en la Operación de las Puertas.	✓	
Nivelación.	✓	
Botoneras de Hall e Indicadores.	✓	
Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	✓	
Apariencia del Equipo en el Hall.	✓	
Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	✓	
Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	✓	
Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	✓	
Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	✓	
Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	✓	
Funcionamiento de la Alarma.	✓	
Ajuste de Puertas de Hall.	✓	
Limpieza y Lubricación de los Rieles.	✓	
Limpieza y Lubricación de Rollets.	✓	
Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	✓	
Revisión del Contrapeso.	✓	
DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Limpieza del PIT.	✓	
Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	✓	

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.
Limpieza de cuarto de Maquina.
Ajuste de conexiones. Limpieza y Ajuste de Puertas.
Limpieza y lubricacion de Guias. Verificacion de Seguridades
Limpieza de Cabecotes. y Guias.

REPUESTOS

- Esta pendiente Conexion de Cableado de sitofona
- Esta pendiente iluminacion de cuarto Maquina

HORA ENTRADA	07:00
HORA SALIDA	12:00

CLIENTE

TECNICO: Deyna Mango