INFORME DE ACTIVIDADES

ORDEN DE COMPRA 292 2024 OC

OBJETO

"APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1060-06-09-030-2024"

EXPERTECHS ORIENTE S.A.S.
NOVIEMBRE 2024
ESO RIONEGRO S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN. 18

2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 19

3 INFORMACION DEL CLIENTE 19

4 BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 20

4.1 01 DE NOVIEMBRE DE 2024: 20
4.2 02 DE NOVIEMBRE DE 2024. 27
4.3 05 DE NOVIEMBRE DE 2024. 38
4.4 06 DE NOVIEMBRE DE 2024. 47
4.5 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. 55
4.6 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. 61
4.7 09 DE NOVIEMBRE DE 2024. 68
4.8 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. 79
4.9 14 DE NOVIEMBRE DE 2024. 86
4.10 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. 95
4.11 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. 105
4.12 18 DE NOVIEMBRE DE 2024. 113
4.13 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. 124
4.14 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. 131
4.15 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. 138
4.16 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. 149
4.17 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. 160
4.18 26 DE NOVIEMBRE DE 2024. 171
4.19 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. 182
4.20 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. 190
4.21 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. 198
4.22 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. 205

5 CANTIDAD DE CAMARAS INTERVENIDAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:213

6 UPS INSTALADA: 215

7 TABLA RESUMEN..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8 SERVICIOS. 216

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1, antes pc id 128 22
Ilustración 2, después pc id 128 22
Ilustración 3, antes pc id 128 23
Ilustración 4, después pc id 128 23
Ilustración 5, antes pc id 128 23
Ilustración 6, después pc id 128 23
Ilustración 7, pc id 128 24
Ilustración 8, pc id 81 24
Ilustración 9, antes pc id 81 24
Ilustración 10, después pc id 81 24
Ilustración 11, antes pc id 81 25
Ilustración 12, después pc id 81 25
Ilustración 13, UPS pc id 81 25
Ilustración 14, pc id 83 25
Ilustración 15, antes pc id 83 26
Ilustración 16, después pc id 83 26
Ilustración 17, antes pc id 83 26
Ilustración 18, después pc id 83 26
Ilustración 19, antes pc id 83 27
Ilustración 20, después pc id 83 27
Ilustración 21, pc id 150 30
Ilustración 22, pc id 150 30
Ilustración 23, antes pc id 150 30
Ilustración 24, después pc id 150 30
Ilustración 25, antes pc id 150 31
Ilustración 26, después pc id 150 31
Ilustración 27, antes pc id 150 31
Ilustración 28, después pc id 150 31
Ilustración 29, pc id 144 32

Ilustración 30, pc id 144 32
Ilustración 31, antes pc id 144 32
Ilustración 32, después pc id 144 32
Ilustración 33, antes pc id 144 33
Ilustración 34, después pc id 144 33
Ilustración 35, pc id 144 34
Ilustración 36, instalación UPS pc id 144 34
Ilustración 37, antes pc id 106 34
Ilustración 38, después pc id 106 34
Ilustración 39, antes pc id 106 35
Ilustración 40, después pc id 106 35
Ilustración 41, antes pc id 106 35
Ilustración 42, después pc id 106 35
Ilustración 43, pc id 106 36
Ilustración 44, pc id 49 36
Ilustración 45, antes pc id 49 36
Ilustración 46, después pc id 49 36
Ilustración 47, antes pc id 49 37
Ilustración 48, después pc id 49 37
Ilustración 49, antes pc id 49 37
Ilustración 50, después pc id 49 37
Ilustración 51, antes pc id 45 40
Ilustración 52, después pc id 45 40
Ilustración 53, antes pc id 45 41
Ilustración 54, después pc id 45 41
Ilustración 55, pc id 45 41
Ilustración 56, pc id 32 41
Ilustración 57, antes pc id 32 42
Ilustración 58, después pc id 32 42
Ilustración 59, antes pc id 32 42
Ilustración 60, después pc id 32 42
Ilustración 61, instalación UPS pc id 32 43
Ilustración 62, pc id 32 43
Ilustración 63, antes pc id 41 43
Ilustración 64, después pc id 41 43
Ilustración 65, antes pc id 41 44
Ilustración 66, después pc id 41 44
Ilustración 67, antes pc id 41 44

Ilustración 68, después pc id 41 44
Ilustración 69, antes pc id 129 45
Ilustración 70, después pc id 129 45
Ilustración 71, antes pc id 129 45
Ilustración 72, después pc id 129 45
Ilustración 73, antes pc id 129 46
Ilustración 74, después pc id 129 46
Ilustración 75, antes pc id 129 46
Ilustración 76, después pc id 129 46
Ilustración 77, antes pc id 24 49
Ilustración 78, después pc id 24 49
Ilustración 79 antes pc id 24 50
Ilustración 80, después pc id 24 50
Ilustración 81, antes pc id 24 50
Ilustración 82, después pc id 24 50
Ilustración 83, antes pc id 50 51
Ilustración 84, después pc id 50 51
Ilustración 85 antes pc id 50 52
Ilustración 86, después pc id 50 52
Ilustración 87, antes pc id 50 52
Ilustración 88, después pc id 50 52
Ilustración 89, antes pc id 33 53
Ilustración 90, después pc id 33 53
Ilustración 91, antes pc id 33 53
Ilustración 92, después pc id 33 53
Ilustración 93, antes pc id 33 54
Ilustración 94, después pc id 33 54
Ilustración 95, pc id 33 54
Ilustración 96, pc id 33 54
Ilustración 97, antes pc id 53 56
Ilustración 98, pc id 53 56
Ilustración 99, antes pc id 53 57
Ilustración 100, después pc id 53 57
Ilustración 101, antes pc id 53 57
Ilustración 102, después pc id 53 57
Ilustración 103, antes pc id 53 58
Ilustración 104, después pc id 53 58
Ilustración 105, pc id 100 58

Ilustración 106, pc id 100 58
Ilustración 107, antes pc id 100 59
Ilustración 108, después pc id 100 59
Ilustración 109, antes pc id 100 59
Ilustración 110, después pc id 100 59
Ilustración 111, antes pc id 100 60
Ilustración 112, después pc id 100 60
Ilustración 113, antes pc id 100 60
Ilustración 114, después pc id 100 60
Ilustración 115, antes pc id 52 63
Ilustración 116, después pc id 52 63
Ilustración 117, antes pc id 52 63
Ilustración 118, después pc id 52 63
Ilustración 119, pc id 142 64
Ilustración 120, pc id 142 64
Ilustración 121, antes pc id 142 64
Ilustración 122, después pc id 142 64
Ilustración 123, antes pc id 142 65
Ilustración 124, después pc id 142 65
Ilustración 125, antes pc id 142 65
Ilustración 126, después pc id 142 65
Ilustración 127, pc id 101 66
Ilustración 128, pc id 101 66
Ilustración 129, pc id 101 66
Ilustración 130, pc id 101 66
Ilustración 131, antes pc id 101 67
Ilustración 132, después pc id 101 67
Ilustración 133, antes pc id 101 67
Ilustración 134, después pc id 101 67
Ilustración 135, antes pc id 101 68
Ilustración 136, después pc id 101 68
Ilustración 137, antes pc id 119 71
Ilustración 138, después pc id 119 71
Ilustración 139, antes pc id 119 72
Ilustración 140, después pc id 119 72
Ilustración 141, antes pc id 119 72
Ilustración 142, después pc id 119 72
Ilustración 143, pc id 102 73

Ilustración 144, PC ID 102 73
Ilustración 145, antes pc id 102 73
Ilustración 146, después pc id 102 73
Ilustración 147, antes pc id 102 74
Ilustración 148, después pc id 102 74
Ilustración 149, pc id 117 74
Ilustración 150, pc id 117 74
Ilustración 151, antes pc id 117 75
Ilustración 152, después pc id 117 75
Ilustración 153, antes pc id 117 75
Ilustración 154, después pc id 117 75
Ilustración 155, antes pc id 117 76
Ilustración 156, después pc id 117 76
Ilustración 157, pc id 117 76
Ilustración 158, UPS pc id 117 76
Ilustración 159, pc id 118 77
Ilustración 160, pc id 118 77
Ilustración 161, antes pc id 118 77
Ilustración 162, después pc id 118 77
Ilustración 163, antes pc id 118 78
Ilustración 164, después pc id 118 78
Ilustración 165, antes pc id 118 79
Ilustración 166, después pc id 118 79
Ilustración 167, pc id 35 81
Ilustración 168, UPS pc id 35 81
Ilustración 169, antes pc id 35 82
Ilustración 170, pc id 35 82
Ilustración 171, antes pc id 35 83
Ilustración 172, después pc id 35 83
Ilustración 173, antes pc id 35 83
Ilustración 174, después pc id 35 83
Ilustración 175, antes pc id 116 84
Ilustración 176, después pc id 116 84
Ilustración 177, antes pc id 116 84
Ilustración 178, después pc id 116 84
Ilustración 179, antes pc id 116 85
Ilustración 180, después pc id 116 85
Ilustración 181, pc is 116 85

Ilustración 182, pc id 116 85
Ilustración 183, pc id 5 88
Ilustración 184, pc id 5 88
Ilustración 185, antes pc id 5 89
Ilustración 186, después pc id 5 89
Ilustración 187, antes pc id 5 89
Ilustración 188, después pc id 5 89
Ilustración 189, antes pc id 5 90
Ilustración 190, después pc id 5 90
Ilustración 191, pc id 42 90
Ilustración 192, pc id 42 90
Ilustración 193, antes pc id 42 91
Ilustración 194, después pc id 42 91
Ilustración 195, antes pc id 42 91
Ilustración 196, después pc id 42 91
Ilustración 197, antes pc id 42 92
Ilustración 198, después pc id 42 92
Ilustración 199, pc id 28 93
Ilustración 200, UPS pc id 28 93
Ilustración 201, antes pc id 28 93
Ilustración 202, después pc id 28 93
Ilustración 203, antes pc id 28 94
Ilustración 204, después pc id 28 94
Ilustración 205, antes pc id 28 94
Ilustración 206, después pc id 28 94
Ilustración 207, pc id 132 98
Ilustración 208, pc id 132 98
Ilustración 209, antes pc id 132 98
Ilustración 210, después pc id 132 98
Ilustración 211, antes pc id 132 99
Ilustración 212, después pc id 132 99
Ilustración 213, antes pc id 132 99
Ilustración 214, después pc id 132 99
Ilustración 215, pc id 17 100
Ilustración 216, pc id 17 100
Ilustración 217, antes pc id 17 100
Ilustración 218, después pc id 17 100
Ilustración 219, antes pc id 17 101

Ilustración 220, después pc id 17 101
Ilustración 221, antes pc id 17 101
Ilustración 222, después pc id 17 101
Ilustración 223, antes pc id 167 102
Ilustración 224, después pc id 167 102
Ilustración 225, antes pc id 167 102
Ilustración 226, después pc id 167 102
Ilustración 227, antes pc id 167 103
Ilustración 228, después pc id 167 103
Ilustración 229, pc id 27 103
Ilustración 230, UPS pc id 27 103
Ilustración 231, antes pc id 27 104
Ilustración 232, después pc id 27 104
Ilustración 233, antes pc id 27 104
Ilustración 234, después pc id 27 104
Ilustración 235, pc id 27 105
Ilustración 236, pc id 27 105
Ilustración 237, pc id 65 108
Ilustración 238, pc id 65 108
Ilustración 239, antes pc id 65 108
Ilustración 240, después pc id 65 108
Ilustración 241, antes pc id 65 109
Ilustración 242, después pc id 65 109
Ilustración 243, pc id 133 110
Ilustración 244, UPS pc id 133 110
Ilustración 245, antes pc id 133 110
Ilustración 246, después pc id 133 110
Ilustración 247, antes pc id 133 111
Ilustración 248, después pc id 133 111
Ilustración 249, pc id 133 111
Ilustración 250, pc id 133 111
Ilustración 251, antes pc id 136 112
Ilustración 252, después pc id 136 112
Ilustración 253, antes pc id 136 112
Ilustración 254, después pc id 136 112
Ilustración 255, antes pc id 136 113
Ilustración 256, después pc id 136 113
Ilustración 257, antes pc id 66 116

Ilustración 258, después pc id 66 116
Ilustración 259, antes pc id 66 117
Ilustración 260, después pc id 66 117
Ilustración 261, antes pc id 66 118
Ilustración 262, después pc id 66 118
Ilustración 263, antes pc id 169 118
Ilustración 264, después pc id 169 118
Ilustración 265, antes pc id 169 119
Ilustración 266, después pc id 169 119
Ilustración 267, antes pc id 169 119
Ilustración 268, después pc id 169 119
Ilustración 269, pc id 137 120
Ilustración 270, pc id 137 120
Ilustración 271, antes pc id 137 120
Ilustración 272, después pc id 137 120
Ilustración 273, antes pc id 137 121
Ilustración 274, después pc id 137 121
Ilustración 275, pc id 64 121
Ilustración 276, pc id 64 121
Ilustración 277, antes pc id 64 122
Ilustración 278, después pc id 64 122
Ilustración 279, antes pc id 64 122
Ilustración 280, después pc id 64 122
Ilustración 281, antes pc id 64 123
Ilustración 282, después pc id 64 123
Ilustración 283, antes pc id 64 123
Ilustración 284, después pc id 64 123
Ilustración 285, pc id 63 126
Ilustración 286, pc id 63 126
Ilustración 287, antes pc id 63 126
Ilustración 288, después pc id 63 126
Ilustración 289, antes pc id 63 127
Ilustración 290, después pc id 63 127
Ilustración 291, antes pc id 154 127
Ilustración 292, después pc id 154 127
Ilustración 293, antes pc id 154 128
Ilustración 294, después pc id 154 128
Ilustración 295, antes pc id 154 128

Ilustración 296, después pc id 154 128
Ilustración 297, pc id 153 129
Ilustración 298, pc id 153 129
Ilustración 299, antes pc id 153 129
Ilustración 300, después pc id 153 129
Ilustración 301, antes pc id 153 130
Ilustración 302, después pc id 153 130
Ilustración 303, antes pc id 153 130
Ilustración 304, después pc id 153 130
Ilustración 305, UPS pc id 131 133
Ilustración 306, pc id 131 133
Ilustración 307, antes pc id 131 134
Ilustración 308, después pc id 131 134
Ilustración 309, antes pc id 131 134
Ilustración 310, después pc id 131 134
Ilustración 311, pc id 36 135
Ilustración 312, pc id 36 135
Ilustración 313, antes pc id 36 135
Ilustración 314, después pc id 36 135
Ilustración 315, antes pc id 36 136
Ilustración 316, después pc id 36 136
Ilustración 317, pc id 130 136
Ilustración 318, pc id 130 136
Ilustración 319, antes pc id 130 137
Ilustración 320, después pc id 130 137
Ilustración 321, antes pc id 130 137
Ilustración 322, después pc id 130 137
Ilustración 323, antes pc id 130 138
Ilustración 324, después pc id 130 138
Ilustración 325, pc id 77 141
Ilustración 326, pc id 77 141
Ilustración 327, antes pc id 77 141
Ilustración 328, después pc id 77 141
Ilustración 329, antes pc id 77 142
Ilustración 330, después pc id 77 142
Ilustración 331, pc id 111 142
Ilustración 332, UPS pc id 111 142
Ilustración 333, antes pc id 111 143

Ilustración 334, después pc id 111 143
Ilustración 335, antes pc id 111 143
Ilustración 336, después pc id 111 143
Ilustración 337, antes pc id 111 144
Ilustración 338, después pc id 111 144
Ilustración 339, pc id 112 144
Ilustración 340, pc id 112 144
Ilustración 341, antes pc id 112 145
Ilustración 342, después pc id 112 145
Ilustración 343, antes pc id 112 145
Ilustración 344, después pc id 112 145
Ilustración 345, antes pc id 112 146
Ilustración 346, después pc id 112 146
Ilustración 347, antes pc id 112 146
Ilustración 348, después pc id 112 146
Ilustración 349, pc id 78 147
Ilustración 350, pc id 78 147
Ilustración 351, antes pc id 78 147
Ilustración 352, después pc id 78 147
Ilustración 353, antes pc id 78 148
Ilustración 354, después pc id 78 148
Ilustración 355, antes pc id 78 148
Ilustración 356, después pc id 78 148
Ilustración 357, pc id 139 152
Ilustración 358, pc id 139 152
Ilustración 359, antes pc id 139 153
Ilustración 360, después pc id 139 153
Ilustración 361, antes pc id 139 153
Ilustración 362, después pc id 139 153
Ilustración 363, antes pc id 139 154
Ilustración 364, después pc id 139 154
Ilustración 365, pc id 138 154
Ilustración 366, pc id 138 154
Ilustración 367, antes pc id 138 155
Ilustración 368, después pc id 138 155
Ilustración 369, antes pc id 138 155
Ilustración 370, después pc id 138 155
Ilustración 371, antes pc id 138 156

Ilustración 372, después pc id 138 156
Ilustración 373, pc id 165 156
Ilustración 374, pc id 165 156
Ilustración 375, antes pc id 165 157
Ilustración 376, después pc id 165 157
Ilustración 377, antes pc id 165 157
Ilustración 378, después pc id 165 157
Ilustración 379, antes pc id 165 158
Ilustración 380, después pc id 165 158
Ilustración 381, pc id 140 158
Ilustración 382, pc id 140 158
Ilustración 383, antes pc id 140 159
Ilustración 384, después pc id 140 159
Ilustración 385, antes pc id 140 159
Ilustración 386, después pc id 140 159
Ilustración 387, antes pc id 140 160
Ilustración 388, después pc id 140 160
Ilustración 389, pc id 46 163
Ilustración 390, UPS pc id 46 163
Ilustración 391, antes pc id 46 164
Ilustración 392, después pc id 46 164
Ilustración 393, antes pc id 46 164
Ilustración 394, después pc id 46 164
Ilustración 395, antes pc id 46 165
Ilustración 396, después pc id 46 165
Ilustración 397, pc id 163 165
Ilustración 398, pc id 163 165
Ilustración 399, antes pc id 163 166
Ilustración 400, después pc id 163 166
Ilustración 401, antes pc id 163 166
Ilustración 402, después pc id 163 166
Ilustración 403, antes pc id 163 167
Ilustración 404, después pc id 163 167
Ilustración 405, pc id 29 167
Ilustración 406, UPS pc id 29 167
Ilustración 407, antes pc id 29 168
Ilustración 408, después pc id 29 168
Ilustración 409, antes pc id 29 168

Ilustración 410, después pc id 29 168
Ilustración 411, antes pc id 29 169
Ilustración 412, después pc id 29 169
Ilustración 413, pc id 162 169
Ilustración 414, UPS pc id 162 169
Ilustración 415, antes pc id 162 170
Ilustración 416, después pc id 162 170
Ilustración 417, antes pc id 162 170
Ilustración 418, después pc id 162 170
Ilustración 419, antes pc id 162 171
Ilustración 420, después pc id 162 171
Ilustración 421, pc id 110 174
Ilustración 422, pc id 110 174
Ilustración 423, antes pc id 110 175
Ilustración 424, después pc id 110 175
Ilustración 425, antes pc id 110 175
Ilustración 426, después pc id 110 175
Ilustración 427, antes pc id 110 176
Ilustración 428, después pc id 110 176
Ilustración 429, pc id 40 176
Ilustración 430, pc id 40 176
Ilustración 431, antes pc id 40 177
Ilustración 432, después pc id 40 177
Ilustración 433, antes pc id 40 177
Ilustración 434, después pc id 40 177
Ilustración 435, antes pc id 40 178
Ilustración 436, después pc id 40 178
Ilustración 437, pc id 43 178
Ilustración 438, UPS pc id 43 178
Ilustración 439, pc id 43 179
Ilustración 440, pc id 43 179
Ilustración 441, antes pc id 43 179
Ilustración 442, después pc id 43 179
Ilustración 443, antes pc id 43 180
Ilustración 444, después pc id 43 180
Ilustración 445, pc id 164 180
Ilustración 446, pc id 164 180
Ilustración 447, antes pc id 164 181

Ilustración 448, después pc id 164 181
Ilustración 449, antes pc id 164 181
Ilustración 450, después pc id 164 181
Ilustración 451, antes pc id 164 182
Ilustración 452, después pc id 164 182
Ilustración 453, pc id 15 184
Ilustración 454, pc id 15 184
Ilustración 455, antes pc id 15 185
Ilustración 456, después pc id 15 185
Ilustración 457, antes pc id 15 185
Ilustración 458, después pc id 15 185
Ilustración 459, antes pc id 15 186
Ilustración 460, después pc id 15 186
Ilustración 461, pc id 126 186
Ilustración 462, pc id 126 186
Ilustración 463, antes pc id 126 187
Ilustración 464, después pc id 126 187
Ilustración 465, antes pc id 126 187
Ilustración 466, después pc id 126 187
Ilustración 467, antes pc id 126 188
Ilustración 468, después pc id 126 188
Ilustración 469, PC ID 30 188
Ilustración 470, PC ID 30 188
Ilustración 471, antes pc id 30 189
Ilustración 472, después pc id 30 189
Ilustración 473, antes pc id 30 189
Ilustración 474, después pc id 30 189
Ilustración 475, pc id 120 192
Ilustración 476, pc id 120 192
Ilustración 477, antes pc id 120 193
Ilustración 478, después pc id 120 193
Ilustración 479, antes pc id 120 193
Ilustración 480, después pc id 120 193
Ilustración 481, antes pc id 120 194
Ilustración 482, después pc id 120 194
Ilustración 483, pc id 34 194
Ilustración 484, pc id 34 194
Ilustración 485, antes pc id 34 195

Ilustración 486, después pc id 34 195
Ilustración 487, antes pc id 34 195
Ilustración 488, después pc id 34 195
Ilustración 489, pc id 14 196
Ilustración 490, UPS pc id 14 196
Ilustración 491, antes pc id 14 196
Ilustración 492, después pc id 14 196
Ilustración 493, antes pc id 14 197
Ilustración 494, después pc id 14 197
Ilustración 495, antes pc id 14 197
Ilustración 496, después pc id 14 197
Ilustración 497, pc id 84 200
Ilustración 498, pc id 84 200
Ilustración 499, antes pc id 84 201
Ilustración 500, después pc id 84 201
Ilustración 501, antes pc id 84 201
Ilustración 502, después pc id 84 201
Ilustración 503, antes pc id 84 202
Ilustración 504, después pc id 84 202
Ilustración 505, pc id 105 202
Ilustración 506, UPS pc id 105 202
Ilustración 507, antes pc id 105 203
Ilustración 508, después pc id 105 203
Ilustración 509, antes pc id 105 203
Ilustración 510, después pc id 105 203
Ilustración 511, antes pc id 105 204
Ilustración 512, después pc id 105 204
Ilustración 513, pc id 135 204
Ilustración 514, pc id 135 204
Ilustración 515, antes pc id 135 205
Ilustración 516, después pc id 135 205
Ilustración 517, antes pc id 135 205
Ilustración 518, después pc id 135 205
Ilustración 519, pc id 76 208
Ilustración 520, pc id 76 208
Ilustración 521, antes pc id 76 208
Ilustración 522, después pc id 76 208
Ilustración 523, antes pc id 76 209

Ilustración 524, después pc id 76 209
Ilustración 525, antes pc id 76 209
Ilustración 526, después pc id 76 209
Ilustración 527, antes pc id 79 210
Ilustración 528, después pc id 79 210
Ilustración 529, antes pc id 79 210
Ilustración 530, después pc id 79 210
Ilustración 531, antes pc id 79 211
Ilustración 532, después pc id 79 211
Ilustración 533, pc id 98 211
Ilustración 534, pc id 98 211
Ilustración 535, antes pc id 98 212
Ilustración 536, después pc id 98 212
Ilustración 537, antes pc id 98 212
Ilustración 538, después pc id 98 212
Ilustración 539, antes pc id 98 213
Ilustración 540, después pc id 98 213

1 INTRODUCCIÓN.

Durante el mes de noviembre, en el marco del contrato interadministrativo 1060-06-09-030-2024, se desarrollaron actividades orientadas al mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en el municipio de Rionegro. Este periodo de trabajo incluyó labores de mantenimiento preventivo y correctivo, enfocadas en asegurar el funcionamiento continuo y eficiente de los sistemas tecnológicos del municipio, en particular los sistemas de videovigilancia y redes de conectividad. Asimismo, se brindó apoyo técnico a la cuadrilla de la Empresa de Seguridad del Oriente (ESO) para la instalación de una red de fibra óptica en el aeropuerto de la región. El presente informe describe en detalle las actividades realizadas y los resultados obtenidos en cada intervención, con el objetivo de mantener y mejorar la operatividad de las infraestructuras de seguridad y conectividad en el municipio.

2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NO CONTRATO	292 – 2024 - OC			
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA			
OBJETO:	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1060-06-09-030-2024.			
VALOR	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L **($128.877.476)**			
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2024			
PLAZO:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.			
PERIODO DE FACTURACION	**DESDE:**	01/11/2024	**HASTA:**	30/11/2024

3 INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. ESO RIONEGRO S.A.S - ANTIOQUIA
NIT:	900.984.614-9
DIRECCION	CR 45 No. 30 - 425
TELEFONO:	520 40 60
CORREO ELECTRONICO	Coordinador.tecnico@eso.gov.co
CIUDAD	Rionegro - Antioquia

4 BITÁCORA DE ACTIVIDADES.

A continuación, se detallan las actividades realizadas desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 292 2024 OC.

4.1 01 DE NOVIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 128 LA Y VIA SAN VICENTE – RIO ABAJO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 81 IE SANTA BARBARA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240428 06360122
Modelo: POWEST 1 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 83 VIA GALICIA GYM:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 128</td><td>1</td></tr>
</table>

	PC ID 81	1
	PC ID 83	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 1, antes pc id 128




Ilustración 2, después pc id 128




Ilustración 3, antes pc id 128




Ilustración 4, después pc id 128



Ilustración 5, antes pc id 128




Ilustración 6, después pc id 128



Ilustración 7, pc id 128



Ilustración 8, pc id 81



Ilustración 9, antes pc id 81




Ilustración 10, después pc id 81




Ilustración 11, antes pc id 81




Ilustración 12, después pc id 81



Ilustración 13, UPS pc id 81



Ilustración 14, pc id 83



Ilustración 15, antes pc id 83




Ilustración 16, después pc id 83



Ilustración 17, antes pc id 83



Ilustración 18, después pc id 83




Ilustración 19, antes pc id 83




Ilustración 20, después pc id 83

4.2 02 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 150 GALICIA PARTE BAJA: - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

Actividades:	- **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 144 ARRAYANES PARQUEADERO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240428-06360055** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 106 QUEBRADA ARRIBA CANCHA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 49 ARRAYANES INGRESO:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 150</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 144</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 106</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 49</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 21, pc id 150




Ilustración 22, pc id 150




Ilustración 23, antes pc id 150




Ilustración 24, después pc id 150



Ilustración 25, antes pc id 150




Ilustración 26, después pc id 150




Ilustración 27, antes pc id 150




Ilustración 28, después pc id 150



Ilustración 29, pc id 144




Ilustración 30, pc id 144




Ilustración 31, antes pc id 144




Ilustración 32, después pc id 144




Ilustración 33, antes pc id 144




Ilustración 34, después pc id 144




Ilustración 35, pc id 144



Ilustración 36, instalación UPS pc id 144




Ilustración 37, antes pc id 106




Ilustración 38, después pc id 106




Ilustración 39, antes pc id 106




Ilustración 40, después pc id 106




Ilustración 41, antes pc id 106




Ilustración 42, después pc id 106



Ilustración 43, pc id 106



Ilustración 44, pc id 49




Ilustración 45, antes pc id 49




Ilustración 46, después pc id 49




Ilustración 47, antes pc id 49



Ilustración 48, después pc id 49




Ilustración 49, antes pc id 49




Ilustración 50, después pc id 49

4.3 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 45 ALTO DEL MEDIO PARTE ALTA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 32 LA INMACULADA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

	- **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 24042806360114** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 41 ALTO BONITO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 129 LA Y ABREO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 45</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 32</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 41</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 129</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 51, antes pc id 45




Ilustración 52, después pc id 45




Ilustración 53, antes pc id 45




Ilustración 54, después pc id 45



Ilustración 55, pc id 45



Ilustración 56, pc id 32




Ilustración 57, antes pc id 32




Ilustración 58, después pc id 32




Ilustración 59, antes pc id 32




Ilustración 60, después pc id 32



Ilustración 61, instalación UPS pc id 32



Ilustración 62, pc id 32



Ilustración 63, antes pc id 41




Ilustración 64, después pc id 41




Ilustración 65, antes pc id 41




Ilustración 66, después pc id 41




Ilustración 67, antes pc id 41




Ilustración 68, después pc id 41




Ilustración 69, antes pc id 129



Ilustración 70, después pc id 129



Ilustración 71, antes pc id 129




Ilustración 72, después pc id 129




Ilustración 73, antes pc id 129




Ilustración 74, después pc id 129




Ilustración 75, antes pc id 129




Ilustración 76, después pc id 129

4.4 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 24 CAI ALTO DEL MEDIO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 50 CURVA LA CAÑADA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 33 LA CAÑADA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 24</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 50</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 33</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 77, antes pc id 24




Ilustración 78, después pc id 24




Ilustración 79 antes pc id 24




Ilustración 80, después pc id 24



Ilustración 81, antes pc id 24




Ilustración 82, después pc id 24



Ilustración 83, antes pc id 50




Ilustración 84, después pc id 50




Ilustración 85 antes pc id 50




Ilustración 86, después pc id 50




Ilustración 87, antes pc id 50



Ilustración 88, después pc id 50



Ilustración 89, antes pc id 33




Ilustración 90, después pc id 33




Ilustración 91, antes pc id 33




Ilustración 92, después pc id 33




Ilustración 93, antes pc id 33




Ilustración 94, después pc id 33



Ilustración 95, pc id 33



Ilustración 96, pc id 33

4.5 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 53 MIRADOR DE SAN NICOLAS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 100 ALTO DEL MEDIO PARQUE INFANTIL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 53</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 100</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 97, antes pc id 53



Ilustración 98, pc id 53




Ilustración 99, antes pc id 53




Ilustración 100, después pc id 53




Ilustración 101, antes pc id 53




Ilustración 102, después pc id 53




Ilustración 103, antes pc id 53




Ilustración 104, después pc id 53




Ilustración 105, pc id 100




Ilustración 106, pc id 100




Ilustración 107, antes pc id 100




Ilustración 108, después pc id 100



Ilustración 109, antes pc id 100



Ilustración 110, después pc id 100




Ilustración 111, antes pc id 100



Ilustración 112, después pc id 100



Ilustración 113, antes pc id 100



Ilustración 114, después pc id 100

4.6 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 52 QUEBRADA ARRIBA INGRESO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 142 QUEBRADA ARRIBA GOLEGIO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.

<table>
<tr><td></td><td>
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 101 ALTO DE LA MOSCA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 52</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 142</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 101</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 115, antes pc id 52




Ilustración 116, después pc id 52




Ilustración 117, antes pc id 52




Ilustración 118, después pc id 52




Ilustración 119, pc id 142



Ilustración 120, pc id 142




Ilustración 121, antes pc id 142




Ilustración 122, después pc id 142




Ilustración 123, antes pc id 142



Ilustración 124, después pc id 142




Ilustración 125, antes pc id 142




Ilustración 126, después pc id 142



Ilustración 127, pc id 101



Ilustración 128, pc id 101



Ilustración 129, pc id 101




Ilustración 130, pc id 101




Ilustración 131, antes pc id 101



Ilustración 132, después pc id 101




Ilustración 133, antes pc id 101




Ilustración 134, después pc id 101



Ilustración 135, antes pc id 101




Ilustración 136, después pc id 101

4.7 09 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 119 HOSPITAL REGIONAL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 102 LOS LAGOS EADE:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 117 CONSUMO GALERIA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240428-06360116
Modelo: POWEST 1 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 118 GALERIA SIMONA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 119</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 102</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 117</td><td>1</td></tr>
</table>

	PC ID 118	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 137, antes pc id 119




Ilustración 138, después pc id 119



Ilustración 139, antes pc id 119




Ilustración 140, después pc id 119



Ilustración 141, antes pc id 119




Ilustración 142, después pc id 119



Ilustración 143, pc id 102




Ilustración 144, PC ID 102




Ilustración 145, antes pc id 102



Ilustración 146, después pc id 102




Ilustración 147, antes pc id 102




Ilustración 148, después pc id 102




Ilustración 149, pc id 117



Ilustración 150, pc id 117




Ilustración 151, antes pc id 117




Ilustración 152, después pc id 117




Ilustración 153, antes pc id 117




Ilustración 154, después pc id 117




Ilustración 155, antes pc id 117




Ilustración 156, después pc id 117



Ilustración 157, pc id 117



Ilustración 158, UPS pc id 117



Ilustración 159, pc id 118



Ilustración 160, pc id 118




Ilustración 161, antes pc id 118



Ilustración 162, después pc id 118




Ilustración 163, antes pc id 118




Ilustración 164, después pc id 118




Ilustración 165, antes pc id 118




Ilustración 166, después pc id 118

4.8 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 35 PALACIO DE JUSTICIA: - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara:** Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

Actividades:	- **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240518-78390018** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 116 LA HERRADURA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Cantidad de cámaras intervenidas:	**Descripción**	**Cantidad**
	PC ID 35	1
	PC ID 116	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 167, pc id 35



Ilustración 168, UPS pc id 35




Ilustración 169, antes pc id 35




Ilustración 170, pc id 35




Ilustración 171, antes pc id 35




Ilustración 172, después pc id 35




Ilustración 173, antes pc id 35




Ilustración 174, después pc id 35




Ilustración 175, antes pc id 116




Ilustración 176, después pc id 116




Ilustración 177, antes pc id 116




Ilustración 178, después pc id 116



Ilustración 179, antes pc id 116




Ilustración 180, después pc id 116



Ilustración 181, pc is 116




Ilustración 182, pc id 116

4.9 14 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 5 PARQUEADERO ESTADIO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 42 PATINODROMO PUERTA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 28 PATINODROMO PARQUEADERO:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240428-06360062
Modelo: POWET 1 KVA
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 5</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 42</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 28</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 183, pc id 5



Ilustración 184, pc id 5




Ilustración 185, antes pc id 5




Ilustración 186, después pc id 5




Ilustración 187, antes pc id 5




Ilustración 188, después pc id 5




Ilustración 189, antes pc id 5



Ilustración 190, después pc id 5



Ilustración 191, pc id 42



Ilustración 192, pc id 42




Ilustración 193, antes pc id 42




Ilustración 194, después pc id 42




Ilustración 195, antes pc id 42




Ilustración 196, después pc id 42




Ilustración 197, antes pc id 42




Ilustración 198, después pc id 42



Ilustración 199, pc id 28



Ilustración 200, UPS pc id 28




Ilustración 201, antes pc id 28




Ilustración 202, después pc id 28




Ilustración 203, antes pc id 28




Ilustración 204, después pc id 28




Ilustración 205, antes pc id 28




Ilustración 206, después pc id 28

4.10 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 132 BALCONES CONVENTO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 17 SOMER:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

	- **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 167 VIVERO UCO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** *Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para* evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 27 ZONA INDUSTRIAL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Modelo: POWEST 1 KVA
Serial: 240428-06360060</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 132</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 17</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 167</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 27</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 207, pc id 132



Ilustración 208, pc id 132




Ilustración 209, antes pc id 132



Ilustración 210, después pc id 132



Ilustración 211, antes pc id 132




Ilustración 212, después pc id 132




Ilustración 213, antes pc id 132




Ilustración 214, después pc id 132



Ilustración 215, pc id 17




Ilustración 216, pc id 17



Ilustración 217, antes pc id 17



Ilustración 218, después pc id 17




Ilustración 219, antes pc id 17




Ilustración 220, después pc id 17



Ilustración 221, antes pc id 17



Ilustración 222, después pc id 17




Ilustración 223, antes pc id 167




Ilustración 224, después pc id 167




Ilustración 225, antes pc id 167



Ilustración 226, después pc id 167




Ilustración 227, antes pc id 167




Ilustración 228, después pc id 167




Ilustración 229, pc id 27




Ilustración 230, UPS pc id 27




Ilustración 231, antes pc id 27



Ilustración 232, después pc id 27




Ilustración 233, antes pc id 27




Ilustración 234, después pc id 27



Ilustración 235, pc id 27




Ilustración 236, pc id 27

4.11 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 65 BALCONES POLITECNICO: - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

Actividades:	- **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Modelo: POWEST 1 KVA** **Serial: 240613-62220241** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 133 BALCONES VENTUS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - ***Transformador de Aislamiento:*** *Inspeccionar integridad* y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Modelo: POWEST 1 KVA** **Serial: 240428-06360068** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 136 SANTA ANA 1 PA LA U:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.

	- **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Cantidad de cámaras intervenidas:	**Descripción**	**Cantidad**
	PC ID 65	1
	PC ID 133	1
	PC ID 136	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 237, pc id 65



Ilustración 238, pc id 65




Ilustración 239, antes pc id 65




Ilustración 240, después pc id 65




Ilustración 241, antes pc id 65





Ilustración 242, después pc id 65






Ilustración 243, pc id 133



Ilustración 244, UPS pc id 133



Ilustración 245, antes pc id 133




Ilustración 246, después pc id 133



Ilustración 247, antes pc id 133



Ilustración 248, después pc id 133




Ilustración 249, pc id 133



Ilustración 250, pc id 133




Ilustración 251, antes pc id 136



Ilustración 252, después pc id 136




Ilustración 253, antes pc id 136




Ilustración 254, después pc id 136



Ilustración 255, antes pc id 136



Ilustración 256, después pc id 136

4.12 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 66 BIANCHETTI:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 169 RIOGRANDE CASAS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240613-62220270** **Modelo: POWEST 1KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 137 SANTA ANA BILLARES:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 64 BALCONES IGLESIA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td>
<td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 66</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 169</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 137</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 64</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 257, antes pc id 66




Ilustración 258, después pc id 66






Ilustración 259, antes pc id 66



Ilustración 260, después pc id 66




Ilustración 261, antes pc id 66




Ilustración 262, después pc id 66




Ilustración 263, antes pc id 169




Ilustración 264, después pc id 169