


Ilustración 265, antes pc id 169




Ilustración 266, después pc id 169



Ilustración 267, antes pc id 169



Ilustración 268, después pc id 169



Ilustración 269, pc id 137



Ilustración 270, pc id 137




Ilustración 271, antes pc id 137



Ilustración 272, después pc id 137




Ilustración 273, antes pc id 137




Ilustración 274, después pc id 137



Ilustración 275, pc id 64



Ilustración 276, pc id 64




Ilustración 277, antes pc id 64




Ilustración 278, después pc id 64




Ilustración 279, antes pc id 64



Ilustración 280, después pc id 64




Ilustración 281, antes pc id 64




Ilustración 282, después pc id 64




Ilustración 283, antes pc id 64




Ilustración 284, después pc id 64

4.13 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 63 ALTOS DE LA PEREIRA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240518-78390003** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 154 EL OASIS II:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 153 EL OASIS I:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 63</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 154</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 153</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 285, pc id 63



Ilustración 286, pc id 63



Ilustración 287, antes pc id 63




Ilustración 288, después pc id 63




Ilustración 289, antes pc id 63




Ilustración 290, después pc id 63



Ilustración 291, antes pc id 154




Ilustración 292, después pc id 154



Ilustración 293, antes pc id 154




Ilustración 294, después pc id 154




Ilustración 295, antes pc id 154




Ilustración 296, después pc id 154



Ilustración 297, pc id 153



Ilustración 298, pc id 153




Ilustración 299, antes pc id 153




Ilustración 300, después pc id 153




Ilustración 301, antes pc id 153




Ilustración 302, después pc id 153



Ilustración 303, antes pc id 153




Ilustración 304, después pc id 153

4.14 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 131 LINDA GRANJA PRINCIPAL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240518-78390011** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 36 BOMBA CARRETERO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 130 LINDA GRANJA PARTE ALTA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td>
<td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 131</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 36</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	PC ID 130	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 305, UPS pc id 131




Ilustración 306, pc id 131




Ilustración 307, antes pc id 131




Ilustración 308, después pc id 131




Ilustración 309, antes pc id 131




Ilustración 310, después pc id 131




Ilustración 311, pc id 36



Ilustración 312, pc id 36




Ilustración 313, antes pc id 36




Ilustración 314, después pc id 36




Ilustración 315, antes pc id 36




Ilustración 316, después pc id 36




Ilustración 317, pc id 130



Ilustración 318, pc id 130



Ilustración 319, antes pc id 130



Ilustración 320, después pc id 130




Ilustración 321, antes pc id 130






Ilustración 322, después pc id 130

 *Ilustración 323, antes pc id 130*	 *Ilustración 324, después pc id 130*

4.15 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 77 COMANDO EL PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 111 MIRADOR DEL LAGO PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240613-62220268** **Modelo: POWEST 1 KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 112 LOS LLANOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 78 PORVENIR SEXTA CICLOVIA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 77</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 111</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 112</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 78</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 325, pc id 77



Ilustración 326, pc id 77



Ilustración 327, antes pc id 77




Ilustración 328, después pc id 77




Ilustración 329, antes pc id 77



Ilustración 330, después pc id 77



Ilustración 331, pc id 111



Ilustración 332, UPS pc id 111



Ilustración 333, antes pc id 111



Ilustración 334, después pc id 111



Ilustración 335, antes pc id 111



Ilustración 336, después pc id 111




Ilustración 337, antes pc id 111




Ilustración 338, después pc id 111



Ilustración 339, pc id 112



Ilustración 340, pc id 112




Ilustración 341, antes pc id 112




Ilustración 342, después pc id 112




Ilustración 343, antes pc id 112




Ilustración 344, después pc id 112



Ilustración 345, antes pc id 112




Ilustración 346, después pc id 112



Ilustración 347, antes pc id 112




Ilustración 348, después pc id 112



Ilustración 349, pc id 78



Ilustración 350, pc id 78



Ilustración 351, antes pc id 78



Ilustración 352, después pc id 78



Ilustración 353, antes pc id 78




Ilustración 354, después pc id 78




Ilustración 355, antes pc id 78




Ilustración 356, después pc id 78

4.16 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 139 QUINTAS DEL CARRETERO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar tem - peratura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 138 QUINTAS DEL CARRETERO CANCHA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

	- **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 165 CAMISARIA PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - ***Borneras de Conexión:*** *Asegurar conexiones firmes,* sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 140 VILLA MANUELA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 140 VILLA MANUELA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 139</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 138</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 165</td><td>1</td></tr>
</table>

	PC ID 140	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 357, pc id 139




Ilustración 358, pc id 139




Ilustración 359, antes pc id 139




Ilustración 360, después pc id 139




Ilustración 361, antes pc id 139




Ilustración 362, después pc id 139




Ilustración 363, antes pc id 139




Ilustración 364, después pc id 139




Ilustración 365, pc id 138



Ilustración 366, pc id 138



Ilustración 367, antes pc id 138




Ilustración 368, después pc id 138




Ilustración 369, antes pc id 138




Ilustración 370, después pc id 138




Ilustración 371, antes pc id 138




Ilustración 372, después pc id 138



Ilustración 373, pc id 165



Ilustración 374, pc id 165



Ilustración 375, antes pc id 165



Ilustración 376, después pc id 165




Ilustración 377, antes pc id 165



Ilustración 378, después pc id 165



Ilustración 379, antes pc id 165




Ilustración 380, después pc id 165




Ilustración 381, pc id 140



Ilustración 382, pc id 140




Ilustración 383, antes pc id 140




Ilustración 384, después pc id 140




Ilustración 385, antes pc id 140




Ilustración 386, después pc id 140




Ilustración 387, antes pc id 140




Ilustración 388, después pc id 140

4.17 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 46 IE CONCEJO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240516-78390005** **Modelo: POWEST 1KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 163 VEGAS DE LA CALLEJA CRUCE:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 29 COREDI:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.

	- **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Se instala UPS:** **Serial: 240613-62220237** **Modelo: POWEST 1KVA** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 162 VEGAS DE LA CALLEJA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.**

Cantidad de cámaras intervenidas:	Descripción	Cantidad
	PC ID 46	1
	PC ID 163	1
	PC ID 29	1
	PC ID 162	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 389, pc id 46



Ilustración 390, UPS pc id 46




Ilustración 391, antes pc id 46




Ilustración 392, después pc id 46




Ilustración 393, antes pc id 46




Ilustración 394, después pc id 46




Ilustración 395, antes pc id 46



Ilustración 396, después pc id 46



Ilustración 397, pc id 163



Ilustración 398, pc id 163




Ilustración 399, antes pc id 163



Ilustración 400, después pc id 163




Ilustración 401, antes pc id 163



Ilustración 402, después pc id 163




Ilustración 403, antes pc id 163



Ilustración 404, después pc id 163



Ilustración 405, pc id 29




Ilustración 406, UPS pc id 29




Ilustración 407, antes pc id 29




Ilustración 408, después pc id 29



Ilustración 409, antes pc id 29




Ilustración 410, después pc id 29



Ilustración 411, antes pc id 29



Ilustración 412, después pc id 29



Ilustración 413, pc id 162



Ilustración 414, UPS pc id 162




Ilustración 415, antes pc id 162




Ilustración 416, después pc id 162




Ilustración 417, antes pc id 162




Ilustración 418, después pc id 162




Ilustración 419, antes pc id 162




Ilustración 420, después pc id 162

4.18 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 110 PISCINA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 40 PRIMERA PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** *Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para* evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.** **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 43 ALAMEDA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td>
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240518-78390013
Modelo: POWEST 1KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 164 QUINTAS DEL CARRETERO:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Nota: se identifica ups en malas condiciones.
</td></tr>
</table>

Cantidad de cámaras intervenidas:	Descripción	Cantidad
	PC ID 110	1

	PC ID 40	1
	PC ID 43	1
	PC ID 164	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 421, pc id 110



Ilustración 422, pc id 110



Ilustración 423, antes pc id 110




Ilustración 424, después pc id 110




Ilustración 425, antes pc id 110




Ilustración 426, después pc id 110




Ilustración 427, antes pc id 110



Ilustración 428, después pc id 110



Ilustración 429, pc id 40



Ilustración 430, pc id 40




Ilustración 431, antes pc id 40



Ilustración 432, después pc id 40




Ilustración 433, antes pc id 40




Ilustración 434, después pc id 40




Ilustración 435, antes pc id 40




Ilustración 436, después pc id 40



Ilustración 437, pc id 43



Ilustración 438, UPS pc id 43




Ilustración 439, pc id 43



Ilustración 440, pc id 43




Ilustración 441, antes pc id 43




Ilustración 442, después pc id 43




Ilustración 443, antes pc id 43



Ilustración 444, después pc id 43




Ilustración 445, pc id 164



Ilustración 446, pc id 164




Ilustración 447, antes pc id 164



Ilustración 448, después pc id 164




Ilustración 449, antes pc id 164




Ilustración 450, después pc id 164




Ilustración 451, antes pc id 164




Ilustración 452, después pc id 164

4.19 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 15 COLEGIO INDUSTRIAL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.

	- **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 126 SAN JOAQUIN:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 30 COLEGIOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

	en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **Nota: se identifica ups en malas condiciones.**

Cantidad de cámaras intervenidas:	**Descripción**	**Cantidad**
	PC ID 15	1
	PC ID 126	1
	PC ID 30	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 453, pc id 15




Ilustración 454, pc id 15




Ilustración 455, antes pc id 15



Ilustración 456, después pc id 15




Ilustración 457, antes pc id 15




Ilustración 458, después pc id 15



Ilustración 459, antes pc id 15




Ilustración 460, después pc id 15



Ilustración 461, pc id 126




Ilustración 462, pc id 126




Ilustración 463, antes pc id 126



Ilustración 464, después pc id 126




Ilustración 465, antes pc id 126




Ilustración 466, después pc id 126




Ilustración 467, antes pc id 126




Ilustración 468, después pc id 126



Ilustración 469, PC ID 30




Ilustración 470, PC ID 30




Ilustración 471, antes pc id 30



Ilustración 472, después pc id 30




Ilustración 473, antes pc id 30



Ilustración 474, después pc id 30

4.20 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 120 CAMPO SANTANDER:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que *funcione correctamente*. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 34 TRANVIA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td>
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240518-78390004
Modelo: POWEST 1 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 14 CALLE OBANDO:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240518-78390004
Modelo: POWEST 1KVA
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 120</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 34</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 14</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 475, pc id 120




Ilustración 476, pc id 120



Ilustración 477, antes pc id 120



Ilustración 478, después pc id 120




Ilustración 479, antes pc id 120




Ilustración 480, después pc id 120




Ilustración 481, antes pc id 120




Ilustración 482, después pc id 120




Ilustración 483, pc id 34



Ilustración 484, pc id 34




Ilustración 485, antes pc id 34




Ilustración 486, después pc id 34




Ilustración 487, antes pc id 34




Ilustración 488, después pc id 34




Ilustración 489, pc id 14



Ilustración 490, UPS pc id 14




Ilustración 491, antes pc id 14




Ilustración 492, después pc id 14




Ilustración 493, antes pc id 14




Ilustración 494, después pc id 14




Ilustración 495, antes pc id 14




Ilustración 496, después pc id 14

4.21 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 84 ALTO BONITO CANCHA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que *funcione correctamente*. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 105 CUCHILLAS CANCHA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

Se instala UPS:
Serial: 240613-62220240
Modelo: POWEST 1KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 135 MANPUESTO LA Y – VIA AL CARMEN:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 84</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 105</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 135</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Ilustración 497, pc id 84



Ilustración 498, pc id 84




Ilustración 499, antes pc id 84



Ilustración 500, después pc id 84




Ilustración 501, antes pc id 84




Ilustración 502, después pc id 84



Ilustración 503, antes pc id 84




Ilustración 504, después pc id 84



Ilustración 505, pc id 105



Ilustración 506, UPS pc id 105




Ilustración 507, antes pc id 105




Ilustración 508, después pc id 105




Ilustración 509, antes pc id 105




Ilustración 510, después pc id 105




Ilustración 511, antes pc id 105




Ilustración 512, después pc id 105



Ilustración 513, pc id 135



Ilustración 514, pc id 135




Ilustración 515, antes pc id 135




Ilustración 516, después pc id 135




Ilustración 517, antes pc id 135




Ilustración 518, después pc id 135

4.22 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 76 PIAMONTE INGRESO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** *Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté* en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 79 LINDA GRANJA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté

<table>
<tr><td></td><td>en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 98 MANANTIALES:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 76</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 79</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 98</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 519, pc id 76




Ilustración 520, pc id 76




Ilustración 521, antes pc id 76




Ilustración 522, después pc id 76



Ilustración 523, antes pc id 76



Ilustración 524, después pc id 76




Ilustración 525, antes pc id 76




Ilustración 526, después pc id 76




Ilustración 527, antes pc id 79




Ilustración 528, después pc id 79




Ilustración 529, antes pc id 79




Ilustración 530, después pc id 79




Ilustración 531, antes pc id 79




Ilustración 532, después pc id 79



Ilustración 533, pc id 98



Ilustración 534, pc id 98




Ilustración 535, antes pc id 98



Ilustración 536, después pc id 98




Ilustración 537, antes pc id 98




Ilustración 538, después pc id 98




Ilustración 539, antes pc id 98




Ilustración 540, después pc id 98

5 CANTIDAD DE CAMARAS INTERVENIDAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PC ID
1.	LA Y VIA SAN VICENTE – RIO ABAJO	UDS	128
2.	IE SANTA BARBARA	UDS	81
3.	VIA GALICIA GYM	UDS	83
4.	GALICIA PARTE BAJA	UDS	150
5.	ARRAYANES PARQUEADERO	UDS	144
6.	QUEBRADA ARRIBA CANCHA	UDS	106
7.	ARRAYANES INGESO	UDS	49
8.	ALTO DEL MEDIO PARTE ALTA	UDS	45
9.	LA INMACULADA	UDS	32
10.	ALTO BONITO	UDS	41
11.	LA Y ABREO	UDS	29
12.	CAI ALTO DEL MEDIO	UDS	24
13.	CURVA LA CAÑADA	UDS	50
14.	LA CAÑADA	UDS	33
15.	ALTO DEL MEDIO PARQUE INFANTIL	UDS	100
16.	MIRADOR DE SAN NICOLAS	UDS	53

17.	QUEBRADA ARRIBA INGRESO	UDS	52
18.	QUEBRADA ARRIBA COLEGIO	UDS	142
19.	ALTO DE LA MOSCA	UDS	101
20.	HOSPITAL REGIONAL	UDS	119
21.	LOS LAGOS EADE	UDS	102
22.	CONSUMO GALERIA	UDS	117
23.	GALERIA SIMONA	UDS	118
24.	PALACIO DE JUSTICIA	UDS	35
25.	LA HERRADURA	UDS	116
26.	PARQUEADERO ESTADIO	UDS	5
27.	PATINODROMO PUERTA	UDS	42
28.	COREDI	UDS	28
29.	BALCONES CONVENTO	UDS	132
30.	SOMER	UDS	17
31.	VIVERO UCO	UDS	167
32.	ZONA INDUSTRIAL	UDS	27
33.	COLEGIO INDUSTRIAL	UDS	15
34.	BALCONES POLITECNICO	UDS	65
35.	BALCONES VENTUS	UDS	133
36.	SANTA 1 PA LA U	UDS	136
37.	BIANCHETTI	UDS	66
38.	RIOGRANDE CASAS	UDS	169
39.	SANTA ANA BILLARES	UDS	137
40.	BALCONES IGLESIA	UDS	64
41.	SAN JOAQUIN	UDS	126
42.	COLEGIOS	UDS	30
43.	ALTOS DE LA PEREIRA	UDS	63
44.	EL OASIS II	UDS	154
45.	EL OASIS I	UDS	153
46.	PIAMONTE INGRESO	UDS	76
47.	LINDA GRANJA	UDS	79
48.	LINDA GRANJA PRINCIPAL	UDS	131
49.	BOMBA EL CARRETERO	UDS	36
50.	LINDA GRANJA PARTE ALTA	UDS	130
51.	COMANDO EL PORVENIR	UDS	77
52.	MIRADOR DEL LAGO PORVENIR	UDS	111

53.	LOS LLANOS	UDS	112
54.	PORVENIR SEXTA CICLOVIA	UDS	78
55.	QUINTAS DEL CARRETERO	UDS	139
56.	QUINTAS DEL CARRETERO CANCHA	UDS	138
57.	COMISARIA PORVENIR	UDS	165
58.	VILLA MANUELA	UDS	140
59.	IE CONCEJO	UDS	46
60.	VEGAS DE LA CALLEJA CRUCE	UDS	163
61.	COREDI	UDS	29
62.	VEGAS DE LA CALLEJA	UDS	162
63.	PISCINA	UDS	110
64.	PRIMERA PORVENIR	UDS	40
65.	ALAMEDA	UDS	43
66.	QUINTAS DEL CARRETERO	UDS	164
67.	MANANTIALES	UDS	98
68.	CAMPO SANTANDER	UDS	120
69.	TRANVIA	UDS	34
70.	CALLE OBANDO	UDS	14
71.	ALTO BONITO CANCHA	UDS	105
72.	MANPUESTO LA Y – VIA AL CARMEN	UDS	135
TOTAL, CAMARAS INTERVENIDAS			**72**

6 UPS INSTALADA:

ÍTEM	PC ID	UPS INSTALADA	MODELO	SERIAL DE LA UPS
1	IE SANTA BARBARA (81)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360122
2	ARRAYANES PARQUEADERO (144)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360055
3	LA INMACULADA (32)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360114
4	CONSUMO GALERIA (117)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360116
5	PALACIO DE JUSTICIA (35)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390018
6	PATINODROMO PARQUEADERO (28)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360062
7	ZONA INDUSTRIAL (27)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360060
8	BALCONES POLITECNICO (65)	1	POWEST 1 KVA	240613-62220241
9	BALCONES VENTUS (133)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360068
10	LINDA GRANJA PRINCIPAL (131)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390011
11	MIRADOR DEL LAGO PORVENIR (111)	1	POWEST 1 KVA	240613-62220268

12	IE CONCEJO (46)	1	POWEST 1 KVA	240516-78390005
13	ALAMEDA (43)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390013
14	CALLE OBANDO (14)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390004
15	CUCHILLAS CANCHA (105)	1	POWEST 1 KVA	240613-62220240
16	RIOGRANDE CASAS (169)	1	POWEST 1 KVA	240613-62220270
17	ALTOS DE LA PEREIRA (63)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390003
TOTAL				17

7 SERVICIOS.

ÍTEM	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO	SERVICIOS	VLR SERVICIO DIA	VLR TOTAL
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1060-06-09-030-2024	ORDEN DE COMPRA 292 2024 OC	22	$1,835,600.00	$ 40,383,200.00
SUBTOTAL					$ 40,383,200.00
IVA 19%					$ 7,672,808.00
TOTAL					$ 48,056,008.00

Cordialmente,

JORGE ANDRES HENAO
Representante legal
EXPERTECH.