EUROLIFT S.A.S
NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 13 No. 39-71 / 39-43 / PBX. +60(1) 277 6103
TUNJA Cra. 11 No. 40-193 Ed. Empresarial Tower - Of. 310,13 - PBX. +60(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 29-157 / C.E. Nutibara - Of. 511 / PBX. +60(4) 337 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Atriz, Piso 4 - Of. 404 / Cel. 318 255 3541
CALI Calle 8A No. 28-59 / PBX. +60(2) 883 0923
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portosanto Apto. 305 / Cel. 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel. 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel. 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel. 316 373 9124 MONTERIA Cel. 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO 277995	CLIENTE Juzgados Cagonal.		
	DIRECCIÓN	ASCENSOR O TORRE	1
FECHA 30 09 25	Mantenimiento Programado ✓	Reparación	Aviso

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	✓	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	✓	
Acceso, Iluminación y Aseo.	✓	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	✓	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	✓	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	✓	
Estado Cable de Tracción.	✓	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	✓	
Condiciones del Freno de la Máquina.	✓	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	✓	
CONTROL		
Limpieza.	✓	
Corrección de conexiones flojas.	✓	
Verificación de Fusibles.	✓	
SISTEMA DE PUERTAS		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	✓	
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	✓	
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	✓	
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	✓	
Cables, Cadenas, Cerraduras.	✓	
Limpieza de Guías Inferiores(Quicios).	✓	

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Luces y apariencia del Carro.	✓	
Botonera de Cabina.	✓	
Ruidos en el Recorrido.	✓	
Ruidos en la Operación de las Puertas.	✓	
Nivelación.	✓	
Botoneras de Hall e Indicadores.	✓	
Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	✓	
Apariencia del Equipo en el Hall.	✓	
Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	✓	
Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	✓	
Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	✓	
Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	✓	
Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	✓	
Funcionamiento de la Alarma.	✓	
Ajuste de Puertas de Hall.	✓	
Limpieza y Lubricación de los Rieles.	✓	
Limpieza y Lubricación de Rollets.	✓	
Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	✓	
Revisión del Contrapeso.	✓	
DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Limpieza del PIT.	✓	
Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	✓	

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.
Ajuste de conexiones - Limpieza cuarto Maquina.
Limpieza de cabina y rieles. - Limpieza de contactos.

REPUESTOS

HORA ENTRADA	01:00-	CLIENTE	TECNICO
HORA SALIDA	03:00.	Angello Leal Gomez.	Ober.