Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos
Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

CRONOGRAMA PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL JARDIN HUELLAS Y TALENTOS									
EQUIPO	**VERIFICACION**	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO**							
	MES	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
		DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
LICUADORA INDUSTRIAL	Cuchilla, empaque tapa y base: Verifique el estado en que se encuentran y si presentan deterioro cámbielos de inmediato	15	11	10	6	17	8	12	4
	Cable de energía: Verifique que la clavija del estuche no tenga óxidos o que falten tornillos	15	18	23	22	25	22	20	3
	Revise la flexibilidad del cable y que no este abierto, si es así cámbielo de inmediato.	15	9	8	6	17	9	6	2
BASCULAS	Limpieza externa: Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo.	15	2	2	9	4	4	5	3
	Inspeccionar el sistema mecánico, eléctrico o electrónico según corresponda.	15	3	2	2	3	4	6	3

	Revisar que la bascula cuente con todos sus componentes (Tallímetro, pesas, plataforma)	13	4	10	6	4	2	7	3
	Limpiar con trapo húmedo y cloros cada vez que se utilice	15	4	2	1	6	4	5	2
CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO	Limpiar el exterior con un estropajo que no ralle y un líquido anti graso, quitar los filtros y limpiarlos con jabón anti grasa.	15	5	3	2	5	3	6	3
	Realizar mantenimiento con una persona profesional en realizar mantenimientos y lavados de campanas extractoras.	15	4	3	1	6	4	5	2
	Seque los restos con un paño en microfibra o papel impermeable limpia las tejillas con un cepillo para quitar la grasa	15	5	3	2	5	3	6	3
TERMOMETROS DE PUNZON	Revisar que este en buen estado, sin ningún tipo de aperturas ni deterioros, si es así cámbielos	15	4-19	3-24	1-22	6-27	4-25	5-26	2-4
	Limpieza interna: Hacer cambio periódicamente de las pilas Calibrar periódicamente de manera correcta según las instrucciones que trae el termómetro o con asesoría en el almacén de compra.	15	19		21		24		2

TERMOMETRO DIGITAL	Revisar que este en buen estado sin ningún tipo de aperturas ni deterioros, si es así cámbielos	15 15	4		2 14		3		2
	Cambiar batería cada 4000 horas de uso. Calibrar una vez al año.								
BALANZA DE ALIMENTOS	No utilizar en espacios muy húmedos. Calibrar una vez al año. Limpiar con frecuencia Cambiar batería cada 4000 horas de uso No abrir el instrumento	15	4-18	9	2	3-19	10-17	6-20	3
NEVERA Y CONGELADOR	Verificación o reparación de empaque de la puerta, prueba de sellamiento con una hoja de papel, si ingresa se debe reparar	15	11		28		10	12	
	Verificación de espacio adecuado de ventilación parte trasera de la nevera (mínimo 10 cm)	15	11		28		10	12	
	Verificación de ubicación de la nevera lejos de focos directos del calor	15	11		28		10	12	
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasa. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza	15	26	25		18	16	28	2

	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con un escobillado con un alambre delgado suave, cuidado que no se dañó, compruebe su buen funcionamiento	15	26	25		18	16	28	2
OLLA A PRESION	Válvula de seguridad o pito: Verifique que la válvula no esta obstruida o sucia, pulsando la espera con un bolígrafo.	15	6	2	5	3	27	6	3
	Junta de cierre o caucho: Verificar la limpieza y deterioro del mismo, si esta deteriorado se hace el cambio	15	6	2	5	3	27	6	3
BALANZA DE PIES	Verificar balanza y calibración	15	28	31	31	30	29	25	3
TELEVISOR	Verificar limpieza y encendido normal	15	19	26	17	23	27	26	4
COMPUTADORES	Verificar limpieza y encendido	15	21	23	24	29	28	25	2
DETECTOR DE HUMNO	Verificar detector de sonido y cambio pila	15	14	20	19	24	28	26	3

MEGAFONOS	Verificar sonidos	15	24	25	27	29	28	24	4
RADIO	Verificar sonido y encendido normal	15	25	30	26	30	27	30	2
TERMOMETRO DE MERCURIO	Verificar estado	15	18	16	19	22	21	25	3
LAMPARAS	Verificar que no tengan corto circuito	15	21	23	22	24	28	26	4
MESON METALICO	Verificar estado físico, limpieza y hendiduras	15	26	29	25	30	29	30	2
IMPRESORA	Verificar rodillos, cableado y tintas	15	19	18	12	16	15	18	3