


MANUAL DE USUARIO


MÓDULO M-141

Una vez asignado el puesto de ventas según el lado A o B se debe verificar el estado e inventario de las partes:





PARA INICIAR

- Una vez abierto el módulo, la sirena sonará
- Para silenciarla oprimir el interruptor **3A**
- Para iniciar actividades verificar que los tacos estén encendidos **2A 2B**
- Verificar que este encendida la pantalla, de lo contrario oprimir el **6** y después el **1**. (Procurar que siempre estén encendidos)
- En caso de necesitar conectar dispositivos puede usar los siguientes puertos
 - **4A** : Toma corriente
 - **4B** : Tipo USB
 - **4C** : Tipo C




NIVEL DE BATERÍA

- Para revisar el nivel de batería revisar el visor de carga **5**.



PARA CERRAR

- Para finalizar la jornada, desconectar todos los cables del toma corriente **4**
- Apagar la luz en el interruptor **3B**
- **No se deben bajar los breackers**
- **No se debe presionar el boton 1 ni 6**
- Encender la alarma en el **3A** justo antes de cerrar las puertas.




SISTEMA FOTOVOLTAICO

PANEL SOLAR

Marca: ECOFLOW

Referencia: Flexible 100W Solar Panel

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una fuente de fuego o un horno de calefacción.
2. Cuando utilice el producto, siga estrictamente la temperatura ambiental de trabajo que se especifica en el manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede producirse un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar.
3. Si este producto se incendia accidentalmente, le recomendamos que utilice los extintores en el siguiente orden: Agua o pulverización de agua, arena, manta antiincendios, polvo seco y extintores de dióxido de carbono.
4. No permita que este producto entre en contacto con ningún líquido. No utilice este producto bajo la lluvia o en ambientes con mucha humedad.
5. Se recomienda utilizar bolsas de barrera contra la humedad en ambientes húmedos (por ejemplo, lugares junto al mar o vías fluviales) para evitar que el producto se moje.
6. Si se detecta agua dentro del producto, o si el producto se cae accidentalmente al agua, no debe usarse ni encenderse nuevamente. Colóquelo en un zona abierta segura y manténgase alejado de este hasta que esté completamente seco. No se acerque al producto antes de que se haya secado. Tome medidas contra descargas eléctricas antes de tocar el producto. El producto seco no debe usarse ni desecharse a voluntad.
7. Si la interfaz de este producto está sucia, límpiela únicamente con un paño seco.
8. No utilice este producto en un entorno con fuerte electricidad estática o un fuerte campo magnético.
9. No apile objetos pesados sobre el producto.



ACUMULADOR DE ENERGIA

Marca: ECOFLOW

Referencia: River 2

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una fuente de fuego o un horno de calefacción.
2. Cuando utilice el producto, siga estrictamente la temperatura ambiental de trabajo que se especifica en el manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede producirse un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar.
3. Si este producto se incendia accidentalmente, le recomendamos que utilice los extintores en el siguiente orden: Agua o pulverización de agua, arena, manta antiincendios, polvo seco y extintores de dióxido de carbono.
4. No permita que este producto entre en contacto con ningún líquido. No utilice este producto bajo la lluvia o en ambientes con mucha humedad.
5. Se recomienda utilizar bolsas de barrera contra la humedad en ambientes húmedos (por ejemplo, lugares junto al mar o vías fluviales) para evitar que el producto se moje.
6. Si se detecta agua dentro del producto, o si el producto se cae accidentalmente al agua, no debe usarse ni encenderse nuevamente. Colóquelo en un zona abierta segura y manténgase alejado de este hasta que esté completamente seco. No se acerque al producto antes de que se haya secado. Tome medidas contra descargas eléctricas antes de tocar el producto. El producto seco no debe usarse ni desecharse a voluntad.
7. Si la interfaz de este producto está sucia, límpiela únicamente con un paño seco.
8. No utilice este producto en un entorno con fuerte electricidad estática o un fuerte campo magnético.
9. No apile objetos pesados sobre el producto.
10. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.
11. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
12. No coloque la batería bajo una presión de aire extremadamente baja, de lo contrario puede que ocurran explosiones o fugas de líquidos o gases inflamables.
13. No desmonte ni perforo este producto de ninguna forma con objetos afilados.
14. No bloquee ni obstruya la salida de aire a la fuerza durante el uso.
15. No toque el puerto del producto con cables u otros objetos metálicos para evitar cortocircuitos en el producto.
16. Al usar o transportar este producto, evite impactos, caídas y vibraciones violentas. En caso de impacto externo severo, deje de usar este producto inmediatamente y desconecte la alimentación eléctrica.
17. No utilice componentes o accesorios no oficiales, ya que esto anulará la garantía. Consulte los canales oficiales de EcoFlow si necesita sustituir algún componente o accesorio.
18. Este producto no se recomienda para la alimentación de equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluidos, entre otros, ventiladores de grado médico (CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, para hospitales), pulmones artificiales (ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea). Normalmente

pulmones artificiales (ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea). Normalmente puede funcionar con un ventilador doméstico (CPAP para domicilio), y no tiene que ser monitorizado continuamente por profesionales. Siga las indicaciones de su médico y consulte al fabricante para conocer las restricciones en el uso del equipo. Si se usa para equipos médicos generales, asegúrese de monitorizar el estado de la energía para que no se agote.

19. Cuando se usen, los productos de suministro de energía generarán inevitablemente campos electromagnéticos, que probablemente afecten al funcionamiento normal de los implantes médicos o equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si se usan estos tipos de equipos médicos, contacte con el fabricante para conocer las restricciones del uso de dichos equipos. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto durante el uso.
20. Cuando la alimentación esté conectada en el modo normal a un refrigerador, esta puede apagarse automáticamente debido a la propiedad de fluctuación de energía del refrigerador. Si el refrigerador almacena medicamentos, vacunas u otros artículos de gran valor, se recomienda configurar la salida de CA en "Nunca apagar" a través de la aplicación al conectar el producto de suministro de energía para garantizar un suministro de energía continuo. Los usuarios deben prestar atención al consumo de energía de la alimentación.
21. Para el almacenamiento a largo plazo, descargue el producto cada tres meses (primero descargarlo al 0%, luego recargarlo al 60%); el producto no estará cubierto por la garantía si no se carga o descarga durante más de 6 meses.

TABLA DE CONSUMO

Consumos medidos a 110 V ($W = V \times A$)

Elemento	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia estimada (W)
Sin conexión	110	0	0
Con luz de 6W (medida)	110	0,04	4,4
Sirena	110	0,8	88
Carga rápida USB	110	0,1	11
Carga rápida adaptador 33W (medida)	110	0,05	5,5
Carga iPhone (medida)	110	0,05	5,5
Computador portátil	110	0,3	33
Sirena y Luz	110	0,84	92,4

ESCENARIOS DE CONSUMO

Aquí se ilustran diversos escenarios de uso, considerando combinaciones de cargas y sus respectivos consumos totales, lo que facilita la evaluación de la demanda energética en distintas situaciones.

Duración estimada con EcoFlow RIVER 2 (256 Wh)					
Supuestos:	Energía nominal = 256 Wh Energía útil realista (85%) = 217.6 Wh Duración (h) = Wh / W				
Escenario	Cargas incluidas	Potencia total (W)	Horas (ideal 256Wh)	Horas (realista 85%)	Minutos (realista)
Todos al mismo tiempo	Con luz de 6W (medida) + Sirena + Carga	147,4	1,74	1,48	89
Sirena + Luz	Sirena y Luz	92,4	2,77	2,35	141
Portátil + USB	Computador portátil +	44	5,82	4,95	297
Portátil + iPhone	Computador portátil +	38,5	6,65	5,65	339
Sirena + Portátil	Sirena + Computador	121	2,12	1,8	108
Sirena + Portátil + USB	Sirena + Computador	132	1,94	1,65	99
Solo portátil	Computador portátil	33	7,76	6,59	396
Solo sirena	Sirena	88	2,91	2,47	148
Solo luz	Con luz de 6W (medida)	4,4	58,18	49,45	2967

La información contenida en estas tablas servirá como guía para optimizar el uso de la energía y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos asociados.