ANEXO TÉCNICO


"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A TODO COSTO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE USO INDUSTRIAL, EQUIPOS A GAS Y DOMÉSTICOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR"


RUBRO 02-02-02-008-007 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO)

ITEM	IMAGEN	UBICACIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO A INTERVENIR	MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1			CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA 300 CM	UND	1	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONTEMPLE (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, CAMBIO DE FILTRO DE CARBONO ACTIVADO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE BOTONES DE CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES EXTRACTORES COMPLETOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA.
2			CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA 500 CM	UND	1	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONTEMPLE (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, CAMBIO DE FILTRO DE CARBONO ACTIVADO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE BOTONES DE CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES EXTRACTORES COMPLETOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA.
3			CUARTO FRIO MIXTO (REFRIGERACION Y CONGELACION)	UND	1	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONTEMPLE (LIMPIEZA DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN DE PRESIONES, ADICIÓN DE REFRIGERANTE) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR DE 2HP Y TODOS SUS ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ELÉCTRICOS, VÁLVULAS, VISORES, ARRANQUES, CONDENSADORES). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR DE 3HP Y TODOS SUS ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ELÉCTRICOS, VÁLVULAS, VISORES, ARRANQUES, CONDENSADORES). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLENOIDES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE ARRANQUE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS DEL SISTEMA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACUMULADORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES AXIALES CON TODOS SUS COMPONENTES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE POR METRO DE ACUERDO AL DIÁMETRO REQUERIDO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RECUBRIMIENTO PARA TUBERÍAS EN RUBALTEX POR METRO DE ACUERDO AL DIÁMETRO REQUERIDO. MANTENIMIENTO GENERAL DE EVAPORADORA (LAVADO, LUBRICACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS CON SOLDADURA, AJUSTES ESTRUCTURALES) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTODIFUSORES DE ACUERDO A MEDIDA REQUERIDA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS DE PUERTAS POR METRO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS DE DESCONGELAMIENTO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORTINAS TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES DE PUERTA POR METRO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERÍAS DE DRENAJE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS DE PUERTA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS DE PUERTA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN CARACTERÍSTICA PARA CUARTOS FRÍOS. MANTENIMIENTO GENERAL DE CAJA DE CONTROLES ELÉCTRICOS (LIMPIEZA). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR DE CICLOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RELÉS TÉRMICOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MULETILLAS CON PILOTO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMÓMETRO DIGITAL EXTERNO.
4			LINEA DE SERVICIO A GAS	UND	1	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONTEMPLE (LIMPIEZA). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA DE GAS HOMOLOGADA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS PARA CIRCULACIÓN DE AGUA REQUERIDAS CON SUS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS (AGUA CALIENTE). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALAS DE ILUMINACIÓN. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES DE ENCENDIDO DE LUCES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO. CORRECCIONES EN EL SISTEMA DE DRENAJE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PASO DE GAS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS MOSTRADORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLDADURAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE DRENAJE HOMOLOGADAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS
5			LINEA DE SERVICIO ELÉCTRICA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO VÁLVULAS PASO GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS HOMOLOGADAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PULSADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS ELÉCTRICOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS ELECTRICAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS DE ENTRADA DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS DE DRENAJE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS PASO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS MOSTRADORES CORRECCION SOLDADURAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIAS
6			LAVAVAJILLAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE ARRANQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO CONTROL DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA CONTROL DE TEMPERATURA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES VENTILADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA ENTRADA DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PREOSTATO DE PRESION SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE SALIDA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISITENCIA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA DE ENTRADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA DE SALIDA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ENCENDIDO ELÉCTRICO
						DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES Y CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARBOLES SUJECION CUCHILLAS

7		CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	LICUADORA INDUSTRIAL	UND	1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOPORTES CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE V-RING'S SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES Y SOPORTES BUJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLES VULCANIZADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RETENEDORES Y SELLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ENCENDIDO ELÉCTRICO
8			LICUADORA CASERA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES Y CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARBOLES SUJECION CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOPORTES CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE V-RING'S SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES Y SOPORTES BUJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLES VULCANIZADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RETENEDORES Y SELLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PORTA ESCOBILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ENCENDIDO ELÉCTRICO
9			PLANCHA INDUSTRIAL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOPILAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS UNITROL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDOS ELECTRONICOS COMPLETOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS
10			ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 PUESTOS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOPILAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTORCHAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS
11			ESTUFA INDUSTRIAL ENANA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOPILAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTORCHAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS
12			MARMITA A VAPOR	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE DRENAJE INOXIDABLE HOMOLOGADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN CON GLICERINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLANTES TERMICO Y RECUBRIMIENTO METALICO METRO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORTINA AGUA FRIA EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DRENAJE MARMITA EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS,TRAMPAS, CHEQUES DE VAPOR MARMITA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES AL SUELO EN CHAZOS DE EXPANSIÓN SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS TRAMPA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS GLOBO PARA VAPOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE POR Mt VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA
13			PROCESADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE Y CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARBOL SUJECION CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOPORTE CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE V-RING SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJE Y SOPORTE BUJE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISCO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE VULCANIZADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EJE MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINADO DE MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RETENEDORES Y SELLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA INDUCIDO

						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUICHE DE SEGURIDAD PUESTA EN MARCHA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
14			HORNO UNOX	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR REDUCTOR Y CORREAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIO DE SEGURIDAD
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUZ BOMBILLO DE SEGURIDAD
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCUPLA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT GOMA DE PUERTA (EMPAQUE DE PUERTA)
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT SOPORTE DE USBV RESET (BOTON DE ENCENDIDO DEL EQUIPO)
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA SECUNDARIA DE FUNCION PREDETERMINADA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJA
15			NEVERA CONGELADOR SUPERNORDIKO	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADORA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOVENTILADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL Y SENSORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PUERTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS
						PURGA Y LLENADO DE REFRIGERANTE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES
						CORRECCION FUGAS DE TODO TIPO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
16			HORNO KORCELL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR REDUCTOR Y CORREAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE GAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RELOJ PARA TIEMPO
						CALIBRACION DE FLAUTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR
						DESCARBONADA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEO ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INDUCIDOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCUPLA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJA SELLADO DE PUERTA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PIROMETRO DE FUNCIONES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIO SEGURIDAD
17			BATIDORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT ENGRANAJES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR TEMPORIZADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGITADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BATIDOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GANCHO ESPIRAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PINTURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INDUCIDOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES
18			HORNO A GAS 04 CAMARAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR REDUCTOR Y CORREAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE GAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO
						CALIBRACION DE FLAUTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR
						DESCARBONADA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INDUCIDOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES
19			NEVERA MIXTA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOVENTILADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL Y SENSORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PUERTAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE DE NEVERA CON RUEDAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR
						PURGA Y LLENADO DE REFRIGERANTE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS
						CORRECCIÓN FUGAS DE TODO TIPO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
						DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

20		PANADERIA	CUARTO DE CRECIMIENTO A GAS	UND	1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESCARBONADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO FILTRO VALVULA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO DEPOSITO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIO SEGURIDAD REPARACION DE SOLDADURAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO REPARACION ESTRUCTURAL PISO
21			ESTUFA INDUSTRIAL ENANA		1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTORCHAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS
22			AMASADORA/MOJADORA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CHUMACERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORREAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAUCHOS ORIGINALES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RETENEDORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINADO A MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INDUCIDOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENGRANAJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASPAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO REPARACION DE SOLDADURAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE VELOCIDAD
23			DIVISOR DE MASAS MANUAL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PRENSA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENGRANAJES REPARACION DE SOLDADURAS PINTURA GENERAL
24			CALDERA DE PANADERIA DE 30 HP	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE COMPUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE QUEMADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE CONTRAPUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAPONES DE MANHOLE CON EMPAQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE 80 GALONES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON POR Mt SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUVERIA EN PVC POR Mt SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE POR Mt SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE GLOBO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE CORTINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE BOLA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE VAPOR DE 30 PULGADAS X 1 METRO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESHOLLINAR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES DE PROLONGACION AL PISO TUBERIA PRESOSTATO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA CALDERA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLOTADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO VISOR TÉRMICO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REGULACION AGUA CALIENTE LAVADO INTERNO CALDERA MANTENIMIENTO EN COLUMNA DE AGUA (MAC DONELL) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS DE VIDRIO NIVEL Y VIDRIO MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE AGUA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUEMADOR DE GAS PRUEBA HIDROSTÁTICA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLUMNA DE AGUA (MAC DONELL) CON ACCESORIOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE SOLIDOS
25			ESTUFA A GAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES EN ALUMINIO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS Y PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOPILA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS DE ENCENDIDO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJIAS DE ENCENDIDO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIA ELECTRICA PARA HORNILLA
26			HORNO A GAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELECTRO PILA

						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA REGULADORA DE ENTRADA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA REGULADORA DE SALIDA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS DE ENCENDIDO
27			CENTRO DE MEDICIÓN	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE GAS
28		APARTAMENTOS, BARRACAS Y CASAS	CALENTADOR A GAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE CONTROL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJIA DE ENCENDIDO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HIDROGENERADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ODS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE CAUDAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA HIDRAULICA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROSWITCH
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO MOTOR ELECTRICO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE TEMPERATURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO TARJETA DE ENCENDIDO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELECTRO VÁLVULA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO CON PILOTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA HIDRAULICA COMPLETA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE CONTROL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA DE ESCAPE
29			CAMPANA EXTRACTORA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ATRAPA GRASA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR EXTRACTOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS
30	 		CALDERA DE HABITACIONES OFICIALES DE 10 HP	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE COMPUERTA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE QUEMADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE CONTRAPUERTA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAPONES DE MANHOLE CON EMPAQUE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 250Gal, CON SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA QUE CONTEMPLE MOTOBOMBA, SERPENTIN Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN COMPLETOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON POR Mt
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA EN PVC POR Mt
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE POR Mt
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE GLOBO PARA VAPOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE CORTINA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE BOLA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD
						ACTIVIDAD DE DESHOLLINAR COMPLETA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES DE PROLONGACION AL PISO TUBERIA PRESOSTATO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA CALDERA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLOTADORES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REGULACION AGUA CALIENTE
						LAVADO INTERNO CALDERA
						MANTENIMIENTO EN COLUMNA DE AGUA (MAC DONELL)
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS DE VIDRIO NIVEL Y VIDRIO
						MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE AGUA
						MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUEMADOR DE GAS
						PRUEBA HIDROSTÁTICA
31			LAVADORA INDUSTRIAL		1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLUMNA DE AGUA (MAC DONELL) CON ACCESORIOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE SOLIDOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FELPAS TAMBOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE PATINES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE VALVULA DE GAS Y AGUA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT LAVADORA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT UÑAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT COMPRESOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEA Y CORREA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ENCENDIDO PUERTA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAIMER SELECTOR PROGRAMADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DIGITAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE TEMPERATURA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISION
						DESARME, LIMPIEZA DE POLVO Y GRASA, LUBRICACIÓN GENERAL DE COMPRESOR EN EL QUE SE REVISEN FUGAS DE AIRE, MANGUERAS EN MAL ESTADO Y PIEZAS SUELTAS
						AJUSTE DE POLEAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR PRINCIPAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DERODAMIENTOS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE
						VERIFICACIÓN Y LLENADO DE NIVELES DE ACEITE DEL COMPRESOR SI ES LUBRICADO.
						VERIFICACIÓN DE PRESION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA ELECTRONOCA REGULADORA DE AIRE
						DRENADO DE TANQUE DE AIRE QUE ELIMINE SUCIEDADES Y EVITE CORROSIONES INTERNAS DEL EQUIPO
			LAVADORA CASERA LG 8,5			SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FELPAS TAMBOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE PATINES
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE VALVULA DE GAS Y AGUA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT LAVADORA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT UÑAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT COMPRESOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEA Y CORREA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ENCENDIDO PUERTA
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAIMER SELECTOR PROGRAMADOR
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DIGITAL
						SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE TEMPERATURA

32			Kg	UND	1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISION DESARME, LIMPIEZA DE POLVO Y GRASA, LUBRICACIÓN GENERAL DE COMPRESOR EN EL QUE SE REVISEN FUGAS DE AIRE, MANGUERAS EN MAL ESTADO Y PIEZAS SUELTAS AJUSTE DE POLEAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR PRINCIPAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DERODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE VERIFICACIÓN Y LLENADO DE NIVELES DE ACEITE DEL COMPRESOR SI ES LUBRICADO. VERIFICACIÓN DE PRESION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA ELECTRONOCA REGULADORA DE AIRE DRENADO DE TANQUE DE AIRE QUE ELIMINE SUCIEDADES Y EVITE CORROSIONES INTERNAS DEL EQUIPO
33			SECADORA INDUSTRIAL CARINI	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANILLO DE TAMBOR Y TANQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO AGITADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO MOTOR DRIVE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONEXION EN Y SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COUPLING SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESLIZADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE CONTACTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE PROGRAMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE RELES TERMICOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FELPAS TAMBOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA DE SELLADO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR PRINCIPAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BLOWER SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE PATINES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE VALVULA DE GAS Y AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT RETENEDORES Y RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT UÑAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEA Y CORREA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ENCENDIDO PUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAIMER SELECTOR PROGRAMADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE TEMPERATURA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISION
34			SECADORA CASERA LG 8,5 Kg	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANILLO DE TAMBOR Y TANQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO AGITADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMBIO MOTOR DRIVE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONEXION EN Y SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COUPLING SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESLIZADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE CONTACTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE PROGRAMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE RELES TERMICOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FELPAS TAMBOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA DE SELLADO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR PRINCIPAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BLOWER SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE PATINES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE VALVULA DE GAS Y AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT RETENEDORES Y RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT UÑAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLEA Y CORREA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ENCENDIDO PUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TAIMER SELECTOR PROGRAMADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE TEMPERATURA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISION
35			MICROONDAS CASERO	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS Y TORNILLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE DE PUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADOR ELECTRICO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAGNETRÓN ELÉCTRICO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUIA DE ONDA CORTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN INTERNA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRO SUICHE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIVISOR DE HAZ
36			MARMITA A VAPOR	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE DRENAJE INOXIDABLE HOMOLOGADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN CON GLICERINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLANTES TERMICO Y RECUBRIMIENTO METALICO METRO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORTINA AGUA FRIA EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DRENAJE MARMITA EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS,TRAMPAS, CHEQUES DE VAPOR MARMITA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES AL SUELO EN CHAZOS DE EXPANSIÓN SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS TRAMPA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE SOLDADURA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS GLOBO PARA VAPOR VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA
						MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONTEMPLE (LIMPIEZA DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN DE PRESIONES, ADICIÓN DE REFRIGERANTE) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR DE 2HP Y TODOS SUS ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ELÉCTRICOS, VÁLVULAS, VISORES, ARRANQUES, CONDENSADORES). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR DE 3HP Y TODOS SUS ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ELÉCTRICOS, VÁLVULAS, VISORES, ARRANQUES, CONDENSADORES). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLENOIDES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA.

37		GRUPO DE SEGURIDAD, RANCHO Y LAVANDERIA DE SOLDADOS	CUARTO FRIO MIXTO (REFRIGERACION Y CONGELACION)	UND	1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE ARRANQUE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS DEL SISTEMA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACUMULADORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES AXIALES CON TODOS SUS COMPONENTES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE POR METRO DE ACUERDO AL DIÁMETRO REQUERIDO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RECUBRIMIENTO PARA TUBERÍAS EN RUBALTEX POR METRO DE ACUERDO AL DIÁMETRO REQUERIDO. MANTENIMIENTO GENERAL DE EVAPORADORA (LAVADO, LUBRICACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS CON SOLDADURA, AJUSTES ESTRUCTURALES) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTODIFUSORES DE ACUERDO A MEDIDA REQUERIDA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS DE PUERTAS POR METRO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS DE DESCONGELAMIENTO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORTINAS TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES DE PUERTA POR METRO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERÍAS DE DRENAJE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIA DE TUBERÍAS DE DRENAJE. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS DE PUERTA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS DE PUERTA. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN CARACTERÍSTICA PARA CUARTOS FRÍOS. MANTENIMIENTO GENERAL DE CAJA DE CONTROLES ELÉCTRICOS (LIMPIEZA). SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR DE CICLOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RELÉS TÉRMICOS. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MULETILLAS CON PILOTO. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMÓMETRO DIGITAL EXTERNO.
38			CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES EXTERNOS (INDUCIDO, AUTOMÁTICO, BOBINAS, RODAMIENTOS, BUJES, CARCASA, CORREAS) SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES EXTRACTORES DE PARED SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINADO MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DE MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAMPARAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASPAS DE MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REJILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS DE CORREAS
39			LINEA DE SERVICIO A VAPOR	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA HOMOLOGADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PULSADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ADAPTACIÓN SISTEMA DE DRENAJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA PASO DE GAS HOMOLOGADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA PASO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REGULACIÓN ESTANDAR DE PRESIONES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS MOSTRADORES ARREGLO DE SOLDADURAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE DRENAJE HOMOLOGADAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS
40			PLANCHA INDUSTRIAL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS UNITROL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS
41			LICUADORA INDUSTRIAL	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES Y CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARBOLES SUJECION CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOPORTES CUCHILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE V-RING'S SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES Y SOPORTES BUJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOPLES VULCANIZADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLOS EN BRONCE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AISLADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES SELECTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RETENEDORES Y SELLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ENCENDIDO ELÉCTRICO
42			MAQUINA PELAPAPAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORREA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO CON POLO A TIERRA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS DE MOTOR Y SELLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HELICE TIPO LIJA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS DE LIJA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUTOMATICO Y PROTECTOR TERMICO DEL MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SELLO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EJE CENTRAL
43			EXTRACTOR DE PARED	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUBRICACION SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASPAS
						DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE

44			FABRICADOR DE HIELO	UND	1	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADOR Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HIELO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO Y SENSORES REVISIÓN Y ARREGLO DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA REVISIÓN Y ARREGLO DE VÁLVULAS Y ELECTRO VÁLVULAS REVISION Y ARREGLO DEL MOTOR Y COMPRESOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR Y COMPRESOR
45			ESTUFA INDUSTRIAL ENANA	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOPILAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLAUTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE LAMINA SOPORTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERILLAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTORCHAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE JUEGO DE PATAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE PATAS
46			HORNO DE 3 COMPARTIMENTOS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR REDUCTOR Y CORREAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE GAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FISTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PIROMETRO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RELOJ PARA TIEMPO CALIBRACION DEFLAUTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR DESCARBONADA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOBINAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INDUCIDOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCUPLA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIO SEGURIDAD
47			REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS	UND	1	CAMBIO REEMPLAZO Y CALIBRACIÓN
48			CALDERA MURAL NAVIEN	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA DE QUEMADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TUVERIA EN PVC SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE GLOBO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE CORTINA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE BOLA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESHOLLINAR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA CALDERA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUEMADORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REGULACION AGUA CALIENTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SENSORES INTERNOS MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBA DE RECICULACION DE AGUA
49		GRUPO DE VUELOS ESPECIALES	EQUIPO HIELERA VEVOR	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADOR Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HIELO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO Y SENSORES REVISIÓN Y ARREGLO DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA REVISIÓN Y ARREGLO DE VÁLVULAS Y ELECTRO VÁLVULAS REVISION Y ARREGLO DEL MOTOR Y COMPRESOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR Y COMPRESOR
50			NEVERA MINI BAR	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOVENTILADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL Y SENSORES SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PUERTAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANIJAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE DE NEVERA CON RUEDAS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR PURGA Y LLENADO DE REFRIGERANTE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS CORRECCIÓN FUGAS DE TODO TIPO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO ELECTRONICO COMPLETO
51			HORNO MICROONDAS	UND	1	DESARME, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN GENERAL DE EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS Y TORNILLOS SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE DE PUERTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DIGITAL SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADOR ELECTRICO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAGNETRÓN ELÉCTRICO SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUÍA DE ONDA CORTA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN INTERNA SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRO SUICHE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIVISOR DE HAZ
NOTAS						

El mantenimiento es el procedimiento por el cual se trata un bien de manera que el paso del tiempo, el uso o el cambio de circunstancias externas no lo afecten.
Para el presente proceso se hace una distinción entre los diferentes tipos de mantenimiento con el fin de dar una idea general de las posibilidades que pueden existir durante la ejecución; Así, se pueden referir dos tipos de mantenimiento.
• **Mantenimiento Preventivo:** Tiene como propósito prevenir el desgaste prematuro de la infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones.
Estos mantenimientos serán realizados posterior a la revisión de los equipos existentes en la Unidad y serán en común acuerdo según lo establecido,
garantizando el buen funcionamiento de los mismos.
• **Mantenimiento Correctivo:** Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos asociados para ponerlos en servicio.

- Estos mantenimientos serán realizados posterior a la revisión de los equipos donde se encuentre la necesidad de recuperar o remplazar partes o piezas de la infraestructura necesarias para el funcionamiento del equipo.
- Estos trabajos serán autorizados únicamente por el supervisor o quien haga sus veces; los trabajos que sean realizados sin autorización del supervisor deberán ser asumidos por el contratista sin costo alguno para la Fuerza aérea.

TC. DAVID RICARDO ALVAREZ HINCAPIE
Gerente de Proyecto

TE. CICATA PRIETO JULIAN DAVID
Estructurador Técnico

EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS - EMISOL SAS
NIT. 900.666.568-4
DEISSY SULENY MURILLO
CALLE 4C BIS 54 - 25 PISO 2
TELEFONO 6014937987
CELULAR 3192765133
BOGOTA D.C