Identificación de problemas

Consulte los detalles de los siguientes síntomas o mensajes de error. Si el problema continúa, apague el detector y consulte con el representante comercial o el distribuidor de su localidad.



ADVERTENCIA:
Los cambios y adiciones inadecuados, así como el mantenimiento o reparación no autorizados del sistema, pueden provocar lesiones personales, descargas eléctricas y daños para el equipo. La seguridad solo puede garantizarse si los cambios, adiciones, trabajos de mantenimiento y reparaciones son realizados por un técnico de servicio certificado por Agfa. Un ingeniero no certificado que realice una modificación o una intervención de servicio en un dispositivo médico actuará por responsabilidad propia y anulará la garantía.

Síntoma	Causa	Solución
El detector no enciende.	La batería no está colocada.	Coloque la batería.
	El paquete de batería no está cargado.	Cargue totalmente el paquete de batería.
	El paquete de batería está roto.	Sustituya el paquete de batería.
El indicador de estado de la Unidad de control del sistema no se ilumina.	El cable de alimentación eléctrica está desconectado de la toma de corriente alterna.	Conecte firmemente la clavija del cable de alimentación eléctrica a la toma de corriente alterna. Si aún así no funciona, sustituya la Unidad de control del sistema.
El indicador de estado de la Unidad de control del sistema no se ilumina en color verde.	Ocurrió un error de hardware.	Apague la Unidad de control del sistema y vuelva a encenderla. Si aún así no funciona, sustituya la Unidad de control del sistema.
El indicador de estado del detector muestra un números de error (e.g. "**ERR_01**").	Ha ocurrido un error.	Apague el Detector DR y vuelva a encenderlo. Siga las instrucciones para iniciar el Detector DR.

Síntoma	Causa	Solución
		Si el error persiste, llame al servicio técnico.
Una batería que tiene toda su carga se agota rápidamente.	La capacidad de la batería disminuye.	La batería del Detector DR puede deteriorarse debido a sus características y su estructura. Si desea comprar consumibles, contacte con el representante comercial o el distribuidor de Agfa en su localidad.
	La batería se cargó o se usó en entornos de temperaturas bajas.	A bajas temperaturas, la capacidad de la batería disminuye. Use una batería cargada en entornos de temperaturas normales.
El compartimento de la batería tiene una temperatura muy superior a la normal.	La batería tiene un desperfecto.	Deje de usar la batería y consulte con el representante comercial o con el distribuidor de Agfa en su localidad.