

FALLO K0+327.67 AL K0+329.5



ESTACION 0+328.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+330 AL K0+336



ESTACION 0+333.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+332.8 AL K0+346.4



ESTACION 0+340.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLOS K0+346.4−348.5 AL K0+352.4



ESTACION 0+350.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+352.4 AL K0+358.5



ESTACION 0+355.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+358.5 AL K0+364



ESTACION 0+362.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+362.8 AL K0+367.5



ESTACION 0+365.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+365.5 AL K0+370



ESTACION 0+367.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+370 AL K0+380



ESTACION 0+375.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+380 AL K0+383.2



ESTACION 0+381.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+380 AL K0+390



ESTACION 0+385.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


FALLO K0+380 AL K0+391



ESTACION 0+385.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

FALLO K0+395.3 AL K0+391



ESTACION 0+393.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100