CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Protector Auditivo Tipo Inserción desechable con cordón de seguridad
CÓDIGO UNSPSC	46181901 – Tapones auditivos
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección auditiva
CLASE	Tapón auditivo desechable
MATERIAL	Tapones en espuma de poliuretano; con cordón de seguridad
COLOR	Naranja u otros de alta visibilidad
TALLA	Única
SISTEMA DE SUJECIÓN	Cordon de seguridad
ACCESORIOS (SI SON COMPLEMENTO DE OTRO EPP)	No aplica
ACCESORIOS COMPATIBLES	No aplica
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Protector auditivo con cordón de seguridad diseñado para colocarse a la entrada del canal auditivo mediante tapone. Facilita colocación y retiro frecuente, reduciendo la manipulación directa del canal auditivo. Diseño cónico, moldeable y auto expandible con capacidad de memoria.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Atenuación sonora, facilidad de uso, de un solo uso, menor contacto con el canal auditivo.
USO Y APLICACIÓN	Ambientes con exposición intermitente al ruido, talleres, mantenimiento, inspecciones, actividades formativas
PELIGRO QUE CONTROLA	Exposición a ruido intermitente o moderado
NIVEL DE ATENUACIÓN	SNR: 21 – 32 dB (según modelo y fabricante)
NORMAS APLICABLES	• EN 352-2 / EN 352-7 – Protectores auditivos de inserción y semi-aurales • ISO 4869 – Medición de atenuación • ANSI S3.19 – Atenuación del ruido
PRECAUCIONES	Dispositivo de un solo uso. No intente lavarlo ni reutilizarlo, ya que la espuma pierde sus propiedades de memoria y atenuación. Mantener las manos limpias al momento de moldear e introducir el tapón.
ADVERTENCIAS	El uso incorrecto o la inserción parcial reduce drásticamente el nivel de atenuación real. Almacenar en su empaque original en un lugar fresco, seco y libre de contaminantes. Uso estrictamente personal e intransferible.
USO ADECUADO	**Moldear:** Con las manos limpias, ruede el tapón entre los dedos hasta comprimirlo en un cilindro delgado y sin pliegues. **Insertar:** Pase la mano contraria por encima de la cabeza y jale la oreja hacia arriba y hacia atrás para alinear el canal auditivo. Introduzca el tapón suavemente. **Sostener:** Mantenga presionado el tapón con la punta del dedo durante 30-40 segundos hasta que la espuma se expanda por completo y selle el canal.
SECTORES / ACTIVIDADES RECOMENDADAS	Metalmecánica, mantenimiento industrial, talleres, ambientes de formación
CONDICIONES DE USO	Ambientes industriales generales. Evitar el contacto directo con aceites, solventes químicos o agua (ya que alteran la estructura de la espuma).
PRESENTACIÓN	Unidad
EMPAQUE Y ROTULADO	Empaque individual con identificación de SNR y norma aplicable