GUIA DE USO RAPIDO TANQUE COLPAC

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

1. UBIQUE EL CABLE Y CONECTELO PARA ENCENDER EL TANQUE, VERIFIQUE QUE LA LUZ ESTE ENCENDIDA





2. COLOQUE LOS PAQUETE SOBRE LA REJILLA



3. VERIFIQUE QUE LA TEMPERATURA DEL TANQUE ESTE EN EL RANGO (10°F a 21°F (-6°C a -12°C).



4. VERIFIQUE TODOS LOS DIAS LA CANTIDAD DE ESCARCHA EN EL INTERIOR DEL TANQUE, LA CUAL SE DEBE DESCONGELAR CUANDO LOS COLPACS QUEDAN MUY APRETADOS

5. DESCONECTE EL EQUIPO Y DEJELO CON LA TAPA ABIERTA PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

NOTA: DEJELO DESCONGELAR TOTALMENTE HASTA QUEDAR DESOCUPADO DE TODO RESIDUO DE AGUA Y HIELO. LIMPIE CON PAÑO SUAVE.

GUIA DE USO RAPIDO TANQUE COLPAC

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

1. UBIQUE EL CABLE Y CONECTELO PARA ENCENDER EL TANQUE, VERIFIQUE QUE LA LUZ ESTE ENCENDIDA





2. COLOQUE LOS PAQUETE SOBRE LA REJILLA



3. VERIFIQUE QUE LA TEMPERATURA DEL TANQUE ESTE EN EL RANGO (10°F a 21°F (-6°C a -12°C).



4. VERIFIQUE TODOS LOS DIAS LA CANTIDAD DE ESCARCHA EN EL INTERIOR DEL TANQUE, LA CUAL SE DEBE DESCONGELAR CUANDO LOS COLPACS QUEDAN MUY APRETADOS

5. DESCONECTE EL EQUIPO Y DEJELO CON LA TAPA ABIERTA PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

NOTA: DEJELO DESCONGELAR TOTALMENTE HASTA QUEDAR DESOCUPADO DE TODO RESIDUO DE AGUA Y HIELO. LIMPIE CON PAÑO SUAVE.

GUIA DE USO RAPIDO TANQUE COLPAC

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

1. UBIQUE EL CABLE Y CONECTELO PARA ENCENDER EL TANQUE, VERIFIQUE QUE LA LUZ ESTE ENCENDIDA





2. COLOQUE LOS PAQUETE SOBRE LA REJILLA



3. VERIFIQUE QUE LA TEMPERATURA DEL TANQUE ESTE EN EL RANGO (10°F a 21°F (-6°C a -12°C).



4. VERIFIQUE TODOS LOS DIAS LA CANTIDAD DE ESCARCHA EN EL INTERIOR DEL TANQUE, LA CUAL SE DEBE DESCONGELAR CUANDO LOS COLPACS QUEDAN MUY APRETADOS

5. DESCONECTE EL EQUIPO Y DEJELO CON LA TAPA ABIERTA PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

NOTA: DEJELO DESCONGELAR TOTALMENTE HASTA QUEDAR DESOCUPADO DE TODO RESIDUO DE AGUA Y HIELO. LIMPIE CON PAÑO SUAVE.

GUIA DE USO RAPIDO TANQUE COLPAC

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

1. UBIQUE EL CABLE Y CONECTELO PARA ENCENDER EL TANQUE, VERIFIQUE QUE LA LUZ ESTE ENCENDIDA





2. COLOQUE LOS PAQUETE SOBRE LA REJILLA



3. VERIFIQUE QUE LA TEMPERATURA DEL TANQUE ESTE EN EL RANGO (10°F a 21°F (-6°C a -12°C).



4. VERIFIQUE TODOS LOS DIAS LA CANTIDAD DE ESCARCHA EN EL INTERIOR DEL TANQUE, LA CUAL SE DEBE DESCONGELAR CUANDO LOS COLPACS QUEDAN MUY APRETADOS

5. DESCONECTE EL EQUIPO Y DEJELO CON LA TAPA ABIERTA PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

NOTA: DEJELO DESCONGELAR TOTALMENTE HASTA QUEDAR DESOCUPADO DE TODO RESIDUO DE AGUA Y HIELO. LIMPIE CON PAÑO SUAVE.