MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

- Los juegos infantiles son para uso exclusivo de niños entre los 3 y 12 años.
- Los niños deberán ser supervisados en todo momento por un adulto.
- Es responsabilidad del adulto acompañante, supervisar que no se dañen los juegos haciendo mal uso.
- No se permite el consumo de alimentos y/o bebidas en el área de juegos, ni subir mascotas para evitar accidentes.
- Columpiarse de a un niño en cada juego, mientras se columpia, permanecer sentado no en otra posición distinta, mientras el columpio esté en movimiento deben sujetarse fuertemente con ambas manos y solo bajarse cuando se detenga, antes de usarlo, revisar con detención el estado de ganchos, cadenas y asientos.
- Deslizarse en forma descendente, revisar previamente el estado del deslizadero que esté despejado, los niños deben deslizarse sentados y con los pies por delante, nunca en diferente posición.
- Para trepar asegurarse de tener un espacio despejado por niño, sujetarse bien de las cuerdas, avanzar en el mismo sentido y siempre supervisado por adultos.
- No saltar bruscamente entre un juego y otro para evitar caídas.
- Está prohibido subirse a los techos en fibra de vidrio.

MANTENIMIENTO

Se recomienda la revisión mínima cada 6 meses de los rodamientos de los columpios y la aplicación de pintura en las zonas deterioradas.

La empresa Accesorios y Parques no se hace responsable por el mal uso de estos ni de daños causados por vandalismo.