EQUIPOS DE MEDICIÓN
(http://fluidosyherramientas.com/)




Compartir Tweet

**TERMÓMETRO NEVERA LECTURA DIGITAL**

**Referencia:** RT803E

- Marca: KEX GERMANY
- Tipo: ambiental + sensor nevera (out)
- Rango temperatura ambiente (IN): -20°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Rango temperatura sensor externo (OUT): -50°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Largo del cable (sensor out) fijo: 192cm
- Tamaño del instrumento: 63mm x 63mm x 15mm
- Tamaño de los números: 18mm
- Exactitud: +/- 1.0°c
- Alimentación: 1 batería "AAA" (incluida)
- Fijación: Base magnética incorporada al respaldo del instrumento. Adicionalmente se entrega con cinta velcro y soporte plástico.
- Display grande y de fácil lectura

**Botones**

- MAX/MIN: Al presionar este botón, podremos acceder a las memorias de máxima y mínima registradas por el instrumento.
- IN/OUT: Para seleccionar la temperatura a medir (IN sensor ambiental y OUT sensor de cable OUT)
- Se utiliza para activar y desactivar la alarma. Al presionarlo por espacio de 5 segundos y acompañado del botón °C/°F, se podrán programar las alarmas por alta y por baja.
- C°/F°: Este botón es utilizado para seleccionar temperatura en grados Celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F) .
- Para resetear las lecturas de máxima y mínima, seleccionamos Max y lo presionamos durante 2 segundos, igual con min.

### Recomendaciones

- La pantalla no debe tener las palabras MAX O MIN, si esto sucede la medición no es la actual, el instrumento esta mostrando las memorias guardadas, para retirarlo de la pantalla, presionar botón MAX/MIN, una o dos veces hasta que desaparezca.
- Se recomienda la calibración de este instrumento, por lo menos una vez al año.
- No utilizar en ambientes demasiado húmedos.
- No desprender el cable del instrumento; al hacerlo; el equipo ya no podrá funcionar en temperaturas OUT y aparecerán las letras “LLL”. Al igual que si el cable esta averiado aparecerán las letras “HHH” , lo que ocasionara que el equipo definitivamente no pueda leer las temperaturas OUT (no se puede volver a programar a la tarjeta)
- Leer instructivo de funcionamiento que se entrega con el termómetro

### Mantenimiento

- Limpiar con frecuencia (02 meses) con un trapito seco y cambiar batería cada 4.000 horas de uso aproximadamente (5 meses a 06 meses)
- No abrir el instrumento
- Garantía 06 meses por defectos de fabricación.
- La garantía no cubre baterías, cables rotos, ni piezas del instrumento dañadas por mala manipulación.
- Este instrumento esta fabricado en plástico ABS, aprobado por la comunidad europea .
- Fabricado en China

### Utilización

- Preferiblemente debe permanecer en un lugar fijo, adherido con alguno de los sistemas de fijación. Llevar los registros de temperatura según recomendaciones de los entes de control.

---

© 2018. Fluidos y Herramientas Bogotá S.A.S.