BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	**MEDIDOR DE RESISTIVIDAD**
Código SIBOL	**43492**
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	**MEDIDOR DE RESISTIVIDAD**
Calidad	Debe estar acorde con la NTC 469 (METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTIVIDAD DE MATERIALES CONDUCTORES ELECTRICOS. Debe cumplir con las condiciones y los requisitos establecidos en la presente Ficha Técnica de producto.
Requisitos Específicos	1 | TELURÓMETRO DIGITAL MEDICIÓN RESISTENCIA TIERRA UT-522 Medidor de tierra física UT522 es un aparato de medición diseñado para medir la resistencia y tensión de toma de tierra. Particularidades Funciones: *medición de resistencia del aislamiento *medición de tensión de toma de tierra *Función de retención de datos *Aislamiento reforzado *Indicación de sobrecarga *Grabación de resultados de 20 mediciones *Chequeo del nivel de carga de batería *Iluminación de pantalla *Modo de espera *Pruebas de alta precisión con 3 alambres Especificaciones mínimas: Alimentación: Pila alcalina de 1.5 V (AA) x 6

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

	Pantalla: LCD, 70.6 x 34 mm Dimensiones: 160 x 100 x 70.5 mm Peso: 560 g Contenido del paquete 1 Medidor de tierra física UNI-T UT522 3 alambres de prueba (Verde + amarilla + roja) 1 Juego 1 Alambre de prueba sencillo 2 Sondas 1 Manual de usuario 1 Maletín
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	En el empaque debe estar rotulado con las siguientes indicaciones debe indicar como mínimo: fabricante, país de origen, nombre y domicilio del fabricante en Colombia, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca y tipo de producto. El empaque debe estar construido en un material resistente que garantice la integridad del producto
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD