

TAPETE DIELECTRICO CLASE 2

CARACTERISTICAS

Certificado: según IEC61111:2009

Material: compuesto de caucho de alta calidad

Color estándar: gris

Peso específico: 1.58 g/cm³

Resistencia a la abrasión: 200 mm³

Resistencia a la tracción: 70kg/cm²

Campo de temperatura: -25°C/+70°C

Alargamiento a la rotura: 350%

Dureza: 70+/-5 Shore A

Resistencia al desgarro: 25kg/cm²

Deformación: 70% Def 22h valores Max 50

Resistencia química: Ozono Moderado, ácidos y bases diluidas - Moderado, ácidos y bases concentradas - no recomendadas, Hidrocarburo - no recomendado y disolventes orgánicos - no recomendados. Según norma IEC 61111.



ACABADO A



ACABADO L

Referencia	Ancho	Longitud	Clase	Espesor	Acabado	Tension de Trabajo (Kv)	Tension de Prueba Kv)	Tension Soportada (Kv)
DEK2-S7-1	1 m	Hasta 1 m	2	3 mm	A	17000	20000	30000
DEK3-H-1	1 m	Hasta 1 m	3	3.5 mm	L	26500	30000	40000
DEK4-H-1	1 m	Hasta 1 m	4	4.5 mm	L	37000	40000	50000



PRT-ELEK

ELECTRICAL SAFETY



CARETA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO
14 CAL/CM² BASCULANTE DE INSERCCION

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





PROBAN®

PROPRIEDADE RETARDANTE À CHAMA DO TECIDO ATENDE AOS
REQUISITOS DA ISO 11611:2015:ÍNDICE 3, ISO 11611:2015:
ITEM 6.2, ISO 11612:2015:ITEM 6.3 APÓS LAVAGEM
INDUSTRIAL DE ACORDO COM (ISO 15797:PROCEDIMENTO 8)

LA PROPIEDAD RESISTENTE DE LLAMA DE LOS TEJIDOS CUMPLE
CON LOS REQUISITOS DE ISO 11611:2015:ÍNDICE 3, ISO 11611:2015:
ITEM 6.2, ISO 11612:2015:ITEM 6.3 DESPUÉS DEL LAVADO
INDUSTRIAL DE ACUERDO CON (ISO 15797:PROCEDIMIENTO 8)



SYENSQO

CEDRO
TEXTIL


PROBAN É UMA MARCA REGISTRADA DA
ENERGY SOLUTIONS LLC, GRUPO SYENSQO

PROBAN ES UNA MARCA REGISTRADA DE
ENERGY SOLUTIONS LLC, GRUPO SYENSQO

3M **Scotchlite™**
Reflective Material



100% ALGODÃO



FEITO NO BRASIL
RUA XXXX/000-00

000 000 000
000 000 000

67 /
0229 /
R2000 /
R10000 /
R100000 /
R1000000 /





TU SAFE

TU SAFE

Somask®
9319V
(CE 2834)

REGULACIÓN (EU) 2016/425

Nombre del producto: Media mascarilla filtrante de partículas
Código del producto: 9319V
Norma EN 149:2001+A1:2009
Clase: FFP3 NR D
IMPORTADOR: BOYUAN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A.S
• NIT-900 852412-1 • REGISTRO SIC-900852412
WWW.BOYUANSAFETY.COM

INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL USUARIO

VERIFICACIONES ANTES DEL USO

1. Para proteger su salud y evitar lesiones graves o la muerte, es importante leer y seguir todas las instrucciones que se incluyen con el producto adjunto. Lea todas las instrucciones impresas en la caja de embalaje.
2. Como con cualquier dispositivo de protección personal, el usuario debe recibir la formación adecuada antes de su uso. Antes de su uso, asegúrese de verificar siempre que la mascarilla se encuentra en buenas condiciones, sin daños, y en perfecto estado de funcionamiento.
- a) El área de sujeción de la cabeza está bien sujeto
- b) El clip nasal y la esponja están correctamente sujetos a la mascarilla.

LIMITACIONES

- No utilice el respirador, ni entre o permanezca en un área contaminada en las siguientes circunstancias:
- a. La atmósfera contiene menos del 19,5 % de oxígeno.
 - b. Si huele o siente el sabor del contaminante.
 - c. Para protegerse contra gases o vapores.
 - d. Los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
 - e. Para operaciones de limpieza con riesgo de aerosol, pintura en aerosol y tratamiento de asbesto.
 - f. En atmósferas explosivas.

ADVERTENCIAS

1. La mascarilla marcada como "NR" no se debe utilizar durante más de un turno.
2. Nunca sustituya, modifique, ajuste ni intente reparar la mascarilla en condiciones de contaminación por partículas, pero no elimina la exposición al riesgo de contaminación por partículas si tiene visible cualquier otra condición que pueda impedir un buen sellado facial, ya que no se cumplirán los requisitos de filtro.
3. Deséchela y reemplácela cuando se encuentre en áreas contaminadas.
- a) Se quita la mascarilla mientras se encuentran en áreas contaminadas.
- b) La obstrucción de la mascarilla provoca dificultades respiratorias.
- c) La mascarilla se daña.

ALMACENAMIENTO

La mascarilla no debe sacarse de su empaque hasta que sea necesario usarla y debe desecharse después de su uso. Cuando no esté en uso, la mascarilla debe almacenarse en condiciones que eviten la deformación de la pieza facial y la degradación de la esponja excesiva al polvo, la luz solar, las temperaturas extremas, la humedad excesiva o los productos químicos dañinos.

MARCACIÓN

SÍMBOLOS USADOS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. Sostenga la media mascarilla en posición sobre la nariz y la boca.
2. Pase la correa superior por encima de la cabeza colocándola justo por encima de las orejas, pase la correa inferior por debajo de la cabeza colocándola justo por encima de la nuca.
3. Asegúrese de que el clip nasal esté bien modificado al redor de la nariz, apoyando los extremos contra la mejilla para obtener un buen sellado.
4. Para verificar que el ajuste sea correcto, coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale vigorosamente.
- a) Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, ajuste el clip nasal.
- b) Si hay fugas de aire alrededor del borde, vuelva a colocar el área de la cabeza para un mejor ajuste.
5. Repita los ajustes hasta que la mascarilla esté sellada correctamente.



www.BOYUANsafety.com



www.BOYUANsafety.com






TUPSAFE®

ADVERTENCIAS

1. La mascarilla marcada como "NF" no se debe utilizar durante más de un turno.
2. Nunca sustituya, modifique, añada ni quite piezas especificadas por el fabricante.
3. La mascarilla ayuda a proteger contra contaminantes particulados, pero no elimina el riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
4. La mascarilla no protege contra gases, vapores, neblinas, niebla, humo, aerosoles, líquidos de fugas, gases contaminados, líquidos respiratorios.

BOLOS USADOS

La mascarilla debe ser utilizada y debe desecharse después de su uso. No se debe utilizar la mascarilla en condiciones que deformen la pieza facial y la luz solar, las temperaturas extremas, la humedad excesiva o los



TAJE



1. Coloque la mascarilla sobre la cabeza y colóquela alrededor de la boca y la nariz.
2. Ajuste la correa por encima de la cabeza y asegurela bien.
3. Verifique que el ajuste sea correcto, cubriendo la boca y la nariz.
4. Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, ajuste la correa.
5. Respire los ajustes hasta que la mascarilla se ajuste correctamente.

www.boyuan.safety.com

9319V
CE 2834

REGULACIÓN (EU) 2016/425

Modelo del producto: Modelo seguro de filtrado de partículas
Código del producto: 9
Número de serie: 148-20017A1-2009
Código de barras: 148-20017A1-2009
Modelo del producto: Modelo seguro de filtrado de partículas
Código del producto: 9
Número de serie: 148-20017A1-2009
Código de barras: 148-20017A1-2009

INSTRUCCIONES DE

VERIFICACIONES

1. Verificar que el producto sea el modelo y código de barras correcto.
2. Verificar que el producto sea el modelo y código de barras correcto.
3. Verificar que el producto sea el modelo y código de barras correcto.

LIMITACIÓN

No utilizar el producto en condiciones de riesgo de incendio o explosión.

El producto no debe utilizarse en condiciones de riesgo de incendio o explosión.



ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la humedad y la luz solar.



www.Boyuan.com

Respirador certificado por nuestro laboratorio avalado por NIOSH. Protege contra Neumoconiosis, Silicosis, Tuberculosis, Contaminación Ambiental, COVID-19 y otras.

Manufactured / Fabricado por Nitta S.A.
Cra 21 # 166-57 Zona Industrial Toberín

Bogotá D.C Colombia. +57 (315) 340-2577
+57 (317) 640-3066
Lima Perú +1 (312) 662-8608
Chicago, U.S.A +1 (773) 349-6809

Correo electrónico: ventas@nitta.com.co

www.nitta.com.co

WARNING / ADVERTENCIA

This respirator helps to protect against certain particles in the industrial and occupational sector. Misuse can cause illness or death. For occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local and federal requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing.

Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas en el sector industrial y ocupacional. El uso indebido puede causar enfermedad o muerte. Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste.



User Instructions Instrucciones de uso



This N95 maintenance-free disposable respirator is one size fits all for adults. It is a non-perishable product, as long as it is kept in its original packaging and at adequate storage conditions: cool, dry, clean places, out of contaminated areas, away from direct sunlight, excessive humidity, and corrosive or harmful chemicals.

Este Respirador libre de mantenimiento N95, descartable es de talla única, para adultos. Es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en su empaque original y en condiciones adecuadas de almacenamiento: lugares frescos a temperatura ambiente, secos, limpios, fuera de áreas contaminadas, lejos de la luz solar directa, humedad excesiva y químicos corrosivos o dañinos.

APPROVED BY NIOSH TC-84A-8118
APROBADO POR NIOSH TC-84A-8118

Registro Sanitario:
No. INVIMA 2023DM-0026488



nitta
N95

SERIES
9510
RESPIRATOR
RESPIRADOR N95

NIOSH



Only the highest quality Respirator can protect you
Solo un Respirador de la más alta calidad puede protegerlo

Your best option in N95 Respirators
Su mejor opción en Respiradores N95



Item 8

Breathe better, live more! Respira mejor, Vive más!

Res
Lab
de
Polu
Mar
Carr
Bog
+57
Lim
Chic

This
med
Befo
prot
gov
com
eval
Estu
sec
unif
se d
esc
Estu
191
ajus







BYG026HCC
WWW.BOYUANCOLOMBIA.COM

DESCRIPCIÓN

Visor en policarbonato
Resistente a impactos
Filtro UV 99.9%



FILTRO UV
UV FILTER
ULTRO UV



ANTI-RAZADURA
ANTI-SCRATCH
ANTI-RAZADO

NORMAS



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Evite el almacenamiento de sus
gafas de seguridad en ambientes con temperaturas
excesivamente altas o bajas.
Evite el uso de líquidos como alcohol
para limpiar las gafas.

Almacenarlas en el estuche
proporcionado.

Lavarlas con agua corriente
y limpiarlas con un paño de
microfibra. No utilizar
productos como alcohol.

Después de usar las gafas, limpie
las lentes con un paño suave
para evitar rayaduras.

Realice una inspección
regular de las gafas antes de
usarlas.

Si detecta algún defecto, no las
utilice y llévelas al proveedor.

Estas gafas cumplen con la norma ANSI
Z87.12-2020 sobre artículos de
protección ocular.

Ofrecen protección contra impactos, sin
embargo, estos lentes no son balísticos.

No se recomienda su uso para trabajos
con presencia de objetos o materias
proyectados a alta velocidad.

Este producto tiene fecha de
caducidad: sin embargo, el
mantenimiento y limpieza
correctos pueden reducir su
vida útil.

La inspección previa al uso es un
requisito.

Este producto es un protector ocular
que cumple con la norma ANSI
Z87.1-2020.

Característica	Descripción	Norma
OPACIDAD	Transparente	ANSI Z87.1-2020
Resistencia al impacto	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100	ANSI Z87.1-2020
Protección contra rayos UV	UV 99.9%	ANSI Z87.1-2020
Filtro soldadura	F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100	ANSI Z87.1-2020
Visibilidad	Alta	ANSI Z87.1-2020
Resistencia a la abrasión	Alta	ANSI Z87.1-2020
Resistencia a los productos químicos	Alta	ANSI Z87.1-2020
Resistencia al calor	Alta	ANSI Z87.1-2020
Resistencia al frío	Alta	ANSI Z87.1-2020

Proveedor:
INDUSTRIAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
BOYUAN S.A.S.
REGISTRO 2412-1
CÓDIGO 900852412
www.boyuancolombia.com





PORTABLE
DISPOSABLE
PLUGS



CE 2754
LA 0321
EN 352 2:2002

BSI CE
PRODU
AS/NZS 1270:2002
SMP No. 714844
SLS 180 12311 1255 3

attenuation will be reduced
only if the ear protector is
in good condition and worn
as directed. Refer to AS/NZS
1270:2002 for guidance

Handwritten label with '10m' and a small diagram of a person's head with earplugs.











