Nombre Aprendiz: _____
Documento de identidad:_____
Ficha: _____
Fecha:_____

Operar montacargas según tipo de carga y manual de operación				
	LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR DESEMPEÑO	CUMPLE		OBSERVACIONES
No	INDICADORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	
1	Utiliza el montacargas correspondiente según el tipo de carga y capacidad de levante			
2	Ajusta los espejos, la silla y el cinturón de seguridad según la comodidad para la operación y normatividad vigente			
3	Utiliza guantes y gafas para la inspección del montacargas según las normas de salud ocupacional			
4	Diligencia en su totalidad el formato de inspección del montacargas de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa y el manual del fabricante			
5	Verifica el lugar y la posición del equipo, terreno plano, accesorio a ras de piso			
6	Inspecciona el estado del mástil, cadena de elevación y accesorios (horquillas, clamp o canastilla) según lo establecido por la empresa y el manual del fabricante			
7	Verifica el buen estado de los cilindros hidráulicos del montacargas (pernos, graseras, vástagos y empaques) según el manual del fabricante			
8	Enciende el montacargas de acuerdo al manual del equipo y normas de seguridad establecidas			
9	Corresponde al material pertinente de acuerdo al tipo de accesorio utilizado por el montacargas y manual de operación			
10	Comprueba las buenas condiciones de las estibas o pallets según las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas por la empresa			
11	Desplaza el equipo hasta la siguiente posición u operación a realizar			
12	Sube al montacargas por el lado opuesto a los controles de carga según la norma de seguridad establecida			
13	Alinea el accesorio con respecto a la carga según manual técnico			
14	Avanza lentamente hasta ingresar con el accesorio en la carga según manual técnico			

15	Verifica que el peso de la carga no sobrepase la capacidad máxima del montacargas como lo indica la placa de capacidad y el manual de operación			
16	Recoge la carga cubriendo totalmente la extensión de las horquillas u otro accesorio con base en el manual de operación y normas de seguridad			
17	La posición para el cargue del montacargas es la establecida por el manual de operación			
18	Controla la velocidad de circulación durante la operación del equipo según las normas de seguridad (10 a 20 km/h)			
19	Mantiene la altura de las horquillas o accesorio en circulación, según los parámetros establecidos por el manual del equipo y las normas de seguridad			
20	El apilamiento de la carga es la establecida por los procedimientos de la empresa en cuanto a seguridad y cuidados empresa en cuanto a seguridad y cuidados del producto a cargar			
21	Se aproxima lentamente y al centro de la carga según técnicas de manejo			
22	Realiza movimientos suaves con el montacargas y la carga (cambios de velocidad, transporte y apilado de cargas) de acuerdo con las normas de seguridad y manual de operación			
23	Verifica el lugar de ubicación de la carga y los alrededores y retira el equipo según manual técnico			
24	Eleva la carga cuidadosamente hasta el nivel requerido 15 centímetros según manual técnico			
25	Desplaza el montacargas sin golpear o pisar objetos en su recorrido según manual técnico			
26	Baja la velocidad en vías bifurcadas (T o Y) de acuerdo a lo estipulado en las normas de tránsito			
27	Acciona la bocina en las vías que bifurcadas de acuerdo a lo estipulado en las normas de tránsito			
28	Se desplaza hasta el lugar indicado, ubicándose entre 20 y 30 centímetros antes del estante según manual técnico			
29	Observa el funcionamiento de los indicadores del tablero del montacargas de acuerdo al manual del fabricante			
30	La posición de descargue es la establecida por el manual de operación			
31	Verifica que el perímetro del montacargas esté despejado, sin personas u objetos cerca de su circulación según lo establecido por las normas de seguridad y el manual de operación			

32	Posiciona cargas sin obstrucción de equipos contra incendio, pasillos de circulación o gabinetes según lo establecido por las normas de seguridad industrial			
33	Traslada la montacargas a la zona autorizada			
34	Estaciona el montacargas en posición horizontal, el accesorio a ras de piso según manual técnico			
35	Activo freno de estacionamiento, gira la llave para apagar el equipo según manual técnico			
36	Se quieta el cinturón de seguridad y retira la llave del equipo según manual técnico			
37	Se baja del equipo usando los tres puntos de apoyo como está indicado en el manual técnico			

Cumple ⬭ NO cumple ⬭

_____ _____

Firma Instructor Firma Aprendiz