Baterías del Sureste, S.L. UNIP.

C.I.F B-30461073

INFORME DE VERIFICACIÓN / CALIBRACION PRIMITIVA

Baterías del Sureste, S.L.U., como empresa distribuidora de contadores de agua, con domicilio en C/ Mayor 250 B de Puente Tocinos – Murcia.

INFORMA:

Que el medidor de agua fría, con las características especificadas, tiene aprobación de modelo CEE, y ha pasado los controles legales reglamentarios, tal y como lo identifica su marcado en el plomo.

Características:

MODELO	CALIBRE	MARCADO CEE	Nº. DE SERIE
MWN	50	SK08-MI001-SMU002	24-000006

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, donde proceda, se firma el presente certificado, a petición del cliente, en Murcia a 24 de Septiembre de 2024.

Dpto. Técnico

Baterías del Sureste, S.L.U.



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CHORRO MÚLTIPLE Y WOLTMANN

Para el correcto funcionamiento de un medidor, este debe trabajar siempre en carga.

Para evitar posibles bolsas de aire en la conducción, se recomienda la instalación de ventosas, de este modo evitaremos lecturas no reales en el medidor.

El medidor debe ser instalado a un nivel inferior al del resto de la instalación, para evitar bolsas de aire en su interior.

Cuando el medidor tenga que trabajar con aguas sucias, se recomienda la instalación de un filtro antes del medidor.

Para facilitar la reparación del medidor, se recomienda la instalación de una válvula de corte en la entrada y salida del mismo.

Antes de montar el medidor en la instalación, asegurarse de la correcta alineación de la tubería, con el fin de evitar tensiones que provoquen roturas en las roscas o bridas de entrada y salida del medidor.

Evitar forzar el medidor durante el montaje, especialmente en uniones roscadas.

En caso de existencia de grupos de presión, se recomienda la instalación antes del medidor, de un regulador de flujo que evite el funcionamiento irregular de la turbina.

Se recomienda no utilizar presiones de trabajo en el medidor que superen las indicadas en las características técnicas.

Para evitar turbulencias en el medidor, se recomienda instalar un tramo recto; como mínimo tres veces la longitud del medidor.

Antes de la instalación de cualquier tipo de accesorio, es imprescindible colocar en la salida del medidor un tramo recto mínimo tres veces la longitud del medidor.

Si hay válvulas instaladas cerca del medidor, se recomienda que éstas estén abiertas en su totalidad para evitar turbulencias que puedan provocar error en la lectura.