

Referencia Reporte: **58462**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Subestacion Electrica	Serie NR	Servicio Subestación 34.5 KVA
Código-Placa IMSUB-0101	Código ECRI	Ubicación Subestación y tableros
Marca Marca Por Defecto	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo NR	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84556	Preventiva	Sábado 18, Abril 2026	Lunes 13, Abril 2026	14:17 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR PUNTOS CALIENTES	Estado Normal	Ninguna
AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES	No Requiere	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas)	Voltaje L1: 222.6 v Voltaje L2: 223.5 v Voltaje L3: 222.3 v	Ninguna
VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas)	Corriente L1: 1.88 amp Corriente L2: 1.88 amp Corriente L3: 1.69 amp	Ninguna
EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS	No Evaluado	Ninguna
AJUSTAR BARRAJES	No Requiere	Ninguna
REVISAR AISLADORES	Realizado	Ninguna
LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD	Completa	Ninguna
ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION	No Requiere	Ninguna
SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL	No Hay Necesidad	Ninguna
VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES	Verificado (revisar Informe)	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS	Ajustado	Ninguna
SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO	No Requiere Cambio	Ninguna
REVISAR PUNTO DE TIERRA	Punto De Tierra Ok	Ninguna
IDENTIFICAR CIRCUITOS	Circuitos Identificados	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Voltaje L1: 222.6 v
Voltaje L2: 223.5 v
Voltaje L3: 222.3 v

Corriente L1: 1.88 amp
Corriente L2: 1.88 amp
Corriente L3: 1.69 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
--------	-------	--------	-------	------------------

Pinza amperimetrica
Herramienta de mano

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-13 14:17:34	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 07:54:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 07:54:33	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)