

| DATOS DEL CLIENTE                             | IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cliente: <u>Sras Hospital Militar Central</u> | Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> |
| Contacto: <u>Capitan Nancy Chaparro</u>       | Marca: <u>Corifusion</u>              |
| Teléfono: _____                               | Modelo: <u>Velo Comprehensive</u>     |
| Ciudad: <u>Bogotá</u>                         | S/N: <u>CAT04937</u>                  |
| Contrato: <u>Garantía</u>                     | Ubicación: <u>U C I Medica</u>        |
| Daño fuera de Garantía: _____                 | Placa: _____                          |

| TIPO DE SERVICIO                      |                                      |                                       |                                     |                                                |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Alistamiento | <input type="checkbox"/> Calibración | <input type="checkbox"/> Capacitación | <input type="checkbox"/> Correctivo | <input type="checkbox"/> Cortesia              |  |
| <input type="checkbox"/> Demostración | <input type="checkbox"/> Diagnóstico | <input type="checkbox"/> Instalación  | <input type="checkbox"/> Otro       | <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo |  |

| TIPO DE PROBLEMA                     |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Electrónico | <input type="checkbox"/> Neumático |
| <input type="checkbox"/> Producto    | <input type="checkbox"/> Software  |
| <input type="checkbox"/> Otro        | Cual: _____                        |

| TIPO DE ELEMENTO                                     |                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| LÍNEA COMUNICACIONES                                 | LÍNEA ANALÍTICA                                          | LÍNEA MÉDICA                           |
| <input type="checkbox"/> Periférico                  | <input type="checkbox"/> Filtro Emisor/Exhalación        | <input type="checkbox"/> Amplificador  |
| <input type="checkbox"/> Reinstalaciones de Firmware | <input type="checkbox"/> Filtro de Solución Refrigerante | <input type="checkbox"/> Batería       |
| <input type="checkbox"/> Reinstalaciones de Software | <input type="checkbox"/> Fuente                          | <input type="checkbox"/> Cable         |
| <input type="checkbox"/> Reparación Completa         | <input type="checkbox"/> Relevó                          | <input type="checkbox"/> Celda O2      |
| <input type="checkbox"/> Reparación Componentes      | <input type="checkbox"/> Sonda de Bloqueo                | <input type="checkbox"/> Compresor     |
| <input type="checkbox"/> Reparación Estándar         | <input type="checkbox"/> Sonda de Muestra                | <input type="checkbox"/> Consola       |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta Principal           | <input type="checkbox"/> Teclado                         | <input type="checkbox"/> CPU           |
| <input type="checkbox"/> Otro:                       | <input type="checkbox"/> Válvula de Una Vía              | <input type="checkbox"/> Cto. Paciente |
|                                                      | <input type="checkbox"/> Otro:                           | <input type="checkbox"/> Cubierta      |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Electrodo     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Filtro        |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Flujometro    |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Fuente        |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Impresora     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Indicador     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Instrumental  |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Interfase     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Lámpara       |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Manguera      |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Manómetro     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Mezclador     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Módulo        |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Motor         |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Operativo     |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Pantalla      |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Pistón        |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Potenciometro |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Reactivo      |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Sensor        |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Software      |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Tarjeta       |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Touchscreen   |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Transductor   |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Turbina       |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Válvula       |
|                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> Otro          |

| PROBLEMA:                                  |
|--------------------------------------------|
| <u>Visita de mantenimiento preventivo.</u> |

| TRABAJOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>El mantenimiento preventivo no se pudo realizar, se evidencio la falta de la cubierta y los empaques del conector del sensor de flujo, sin las anteriores el ventilador pierde sellado y no pasa prueba de fugas y por lo tanto no se puede usar con paciente</u> |

| OBSERVACIONES:                                      |
|-----------------------------------------------------|
| <u>El ventilador se entrega como No Conformase.</u> |

| CLIENTE                           | DURACIÓN DEL TRABAJO     | INSTRUMENTACIÓN S.A.          |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Nombre: <u>Martha Lucia Rozon</u> | H. Llegada: <u>11:30</u> | Nombre: <u>Fernando Rozon</u> |
| Cargo: <u>SM SM</u>               | H. Salida: <u>12:00</u>  | Cargo: <u>S.T</u>             |
| Firma: <u>Martha P</u>            |                          | Firma: <u>[Firma]</u>         |