

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica vascular</u>	Equipo: <u>Ventilador de Resente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>metuson</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>velo compresión 40</u>
Ciudad: <u>Medellín</u>	S/N: <u>CA104433</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO	☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
	☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relajo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Lámpara
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita programada de mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico de funcionamiento general, se verificó presión en el pozo, se verificó el nivel de la batería, se realizó prueba de la batería, se verificó la calibración de la celda de O2, se verificó el funcionamiento de alarmas, se verificó el funcionamiento de luces, pantalla y teclado, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Grupo en comento funcionamiento, monitoreo equipos conectados, fuente AC, no permitir la descarga total de la batería, limpiar filtro de refrigeración al cambiar de filtro.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Felix Antonio Arango</u>	H. Llegada: <u>11:10 am</u>	Nombre: <u>Karen Elvira C.</u>
Cargo: <u>Coordinadora Remediación</u>	H. Salida: <u>12:12 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>
Firma: <u>Felix A. Arango</u>		Firma: <u>Karen C.</u>